HUAWEI Mate20 Pro

Εγχειρίδιο χρήσης

HUAWEI

Περιεχόμενα

Συναρπαστικές δυνατότητες

Πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής από οπουδήποτε μέσω της δυνατότητας «Βάση πλοήγησης» 1
Συμβουλές για την κάμερα 1
Περισσότερες δυνατότητες 4

Χειρονομίες και λειτουργίες

Έξυπνη αναγνώριση 9
Στιγμιότυπα οθόνης και διαδικασία εγγραφής οθόνης 10
Διαιρεμένη οθόνη 14

Αρχική οθόνη

Γραμμή πλοήγησης 15
Πίνακας ειδοποιήσεων και γραμμή κατάστασης 16
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα οθόνης 18
Επιστροφή στις βασικές ρυθμίσεις με την Απλή λειτουργία 21
Διαχείριση αρχικής οθόνης 21

Επαφές

Διαχείριση των επαφών σας 25

Κλήση αριθμού σε εξέλιξη

Βασικές λειτουργίες κλήσεων 26
VoLTE 26

Κάμερα

Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας 28
Χρήση της λειτουργίας «Ευρύ διάφραγμα» για έμφαση στα θέματα των φωτογραφιών σας 28
Επαγγελματική λειτουργία 29
Λήψη κινούμενων φωτογραφιών 32

Συλλογή

Οργάνωση των άλμπουμ 33

Βελτιστοποίηση

Διαχείριση χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας 34
Χρήση της δυνατότητας «Αυτόματη εκκίνηση» για αποτροπή ανεπιθύμητων δραστηριοτήτων εφαρμογών 34

Ημερολόγιο

Πλοήγηση στην εφαρμογή «Ημερολόγιο» 35

Βοηθητικά προγράμματα

Έλεγχος του χρόνου χρήσης της οθόνης σας 36
Χρήση εφαρμογής «Ηχογράφηση» για καταγραφή ηχητικών σημειώσεων 36
Επαναφορά της συσκευής σας 37

HUAWEI ID και πολλαπλοί χρήστες

Καθορισμός και χρήση λειτουργίας πολλαπλών χρηστών 38

Σύνδεση συσκευής

Χρήση Bluetooth για κοινή χρήση δεδομένων 40
NFC 41
Μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευή και του υπολογιστή σας 45
Huawei Share 46

Ασφάλεια και απόρρητο

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας 49
PrivateSpace 49
Ενεργοποίηση δυνατότητας «Κλείδωμα εφαρμογής» 53

Wi-Fi και δίκτυο

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας Wi-Fi+ 54

Εφαρμογές και ειδοποιήσεις

Δίδυμη εφαρμογή: σύνδεση σε δύο λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης ταυτόχρονα 55
Εξατομίκευση αδειών εφαρμογών για να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όπως εσείς θέλετε 55

Ήχος και παρουσίαση στην οθόνη

Ρύθμιση λειτουργίας «Μην ενοχλείτε» 57
Διαμόρφωση των ρυθμίσεών σας για τον ήχο 57

Χώρος αποθήκευσης

Ενεργοποίηση δυνατότητας «Εκκαθάριση μνήμης» 59

Έξυπνη βοήθεια

Πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής από οπουδήποτε μέσω της δυνατότητας «Βάση πλοήγησης» 60

Σύστημα

Προσβασιμότητα 61
Γενικές ρυθμίσεις 61

Ενημέρωση συστήματος

Ενημέρωση του συστήματος της συσκευής με σύνδεση στο Ίντερνετ 63

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Νομική σημείωση 64
Προσωπικές πληροφορίες και ασφάλεια δεδομένων 66
Λήψη βοήθειας 67
Για περισσότερες πληροφορίες 67

Συναρπαστικές δυνατότητες

Πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής από οπουδήποτε μέσω της δυνατότητας «Βάση πλοήγησης»

Για να κλείσετε μια εφαρμογή ή για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πρέπει να χρησιμοποιείτε τη γραμμή πλοήγησης που είναι στο κάτω μέρος της συσκευής σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Βάση πλοήγησης» στη συσκευή σας για να μη χρειάζεστε τα κουμπιά πλοήγησης και να μπορείτε να χρησιμοποιείτε άνετα τη συσκευή σας με το ένα χέρι.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Πλοήγηση στο σύστημα** > **Βάση πλοήγησης** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Βάση πλοήγησης**. Η επιλογή «Βάση πλοήγησης» θα εμφανιστεί στην οθόνη. Ύστερα μπορείτε να τη σύρετε και να την αποθέσετε στη θέση που προτιμάτε. Με τη δυνατότητα «Βάση πλοήγησης» μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:

- **Πίσω**: Αγγίξτε μία φορά την επιλογή «Βάση πλοήγησης» για να γυρίσετε ένα βήμα πίσω ή δύο φορές για να γυρίσετε δύο βήματα πίσω.
- **Αρχική οθόνη**: Αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή «Βάση πλοήγησης» και ύστερα αφήστε την για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
- **Προβολή εφαρμογών που εκτελούνται στο παρασκήνιο**: Αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή «Βάση πλοήγησης» και ύστερα σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή όσων εφαρμογών εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Συμβουλές για την κάμερα

Χρήση της Επαγγελματικής λειτουργίας για τη φωτογράφιση τοπίων

Θέλετε να κάνετε πιο ζωντανές και ενδιαφέρουσες τις φωτογραφίες τοπίων που τραβάτε; Χρησιμοποιήστε την Επαγγελματική λειτουργία για να τραβήξετε μοναδικές και προσωπικοποιημένες φωτογραφίες τοπίων.

Πηγαίνετε στις επιλογές **Κάμερα** > **Επαγγελματική** για είσοδο στην Επαγγελματική λειτουργία.

Επιλογή λειτουργίας μέτρησης με βάση το θέμα της φωτογραφίας: Αγγίξτε την επιλογή και επιλέξτε μια λειτουργία μέτρησης.

Λειτουργία μέτρησης	Σενάριο εφαρμογής
Πίνακας	Φωτογραφίες τοπίων και θάλασσας με μεγάλο πλάτος

Λειτουργία μέτρησης	Σενάριο εφαρμογής
Κέντρο	Το θέμα βρίσκεται στο κέντρο της φωτογραφίας και ξεχωρίζει από το φόντο.
Σημείο	Το θέμα στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση στη φωτογραφία είναι σχετικά μικρό, π.χ. λουλούδι ή δέντρο.

Ρύθμιση της φωτεινότητας με βάση το περιβάλλον φωτογράφισης:

- **Ρύθμιση ISO**: Αγγίξτε το εικονίδιο ISO και σύρετε το ρυθμιστικό της επιλογής ISO για να ρυθμίσετε την τιμή της.

  Για να αποφύγετε τον υπερβολικό θόρυβο, συνιστούμε να καθορίσετε τιμή ISO κάτω από το 400. Η συνιστώμενη τιμή ISO στη διάρκεια της ημέρας είναι από 100 έως 200 και για τις νυχτερινές σκηνές γύρω στο 400.

- **Ρύθμιση της ταχύτητας του κλείστρου**: Αγγίξτε το εικονίδιο S (για την ταχύτητα του κλείστρου) και σύρετε το ρυθμιστικό της ταχύτητας του κλείστρου ως την τιμή που επιθυμείτε.

  Η συνιστώμενη ταχύτητα του κλείστρου για στατικές σκηνές (π.χ. βουνά) είναι από 1/80 έως 1/125, ενώ είναι υψηλότερη για κινούμενα θέματα (π.χ. κύματα). Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τρίποδο κατά τη λήψη ενός κινούμενου θέματος.

- **Ρύθμιση αντιστάθμισης έκθεσης**: Αγγίξτε το εικονίδιο EV και σύρετε το ρυθμιστικό της επιλογής EV ως την τιμή που επιθυμείτε.

Ρύθμιση AWB: Αγγίξτε το εικονίδιο AWB και σύρετε το ρυθμιστικό της επιλογής AWB ως την τιμή που επιθυμείτε.

- Κατά τη λήψη κάτω από το φως του ήλιου μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο . Σε περιβάλλον με αδύναμο φωτισμό μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο .
- Αγγίξτε το εικονίδιο για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος. Αν θέλετε να δώσετε στη φωτογραφία σας έναν τόνο θαλπωρής και νοσταλγίας, αυξήστε την τιμή K. Για να δώσετε έναν ψυχρό, ήρεμο ή φουτουριστικό τόνο, μειώστε την τιμή K.

Ρύθμιση AF με βάση το θέμα της φωτογραφίας: Αγγίξτε το εικονίδιο AF και σύρετε το ρυθμιστικό της επιλογής AF ως την τιμή που επιθυμείτε.

Λειτουργία εστίασης	Σενάριο εφαρμογής
Λειτουργία AF-S	Στατικές σκηνές (π.χ. βουνά)
Λειτουργία AF-C	Σκηνές με κίνηση (π.χ. τρεχούμενο νερό και κύματα)
Λειτουργία MF	Αντικείμενα που προεξέχουν (π.χ. κοντινή λήψη ενός λουλουδιού)

Σταθεροποίηση της συσκευής σας κατά τη λήψη: Αγγίξτε το εικονίδιο και ενεργοποιήστε την επιλογή **Οριζόντιο επίπεδο**. Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, θα εμφανιστούν στο σκόπευτρο δύο οριζόντιες καθοδηγητικές γραμμές. Όταν η διακεκομμένη γραμμή θα επικαλύψει τη συμπαγή γραμμή, η κάμερα θα έχει ευθυγραμμιστεί οριζόντια.

Αποθήκευση εικόνων σε μορφή RAW: Πηγαίνετε στις επιλογές > **Ανάλυση** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Μορφή RAW**. Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, οι φωτογραφίες που θα τραβάτε χρησιμοποιώντας την Επαγγελματική λειτουργία θα αποθηκεύονται τόσο σε μορφή RAW όσο και στα τυπικά μορφότυπα JPG.

- Κατά τη χρήση της Επαγγελματικής λειτουργίας ορισμένες επιλογές ενδέχεται να αλλάξουν μόλις τροποποιήσετε κάποιες ρυθμίσεις.
- Οι προαναφερόμενες συνιστώμενες ρυθμίσεις παρατίθενται μόνο ως πηγή αναφοράς. Μπορείτε να τις προσαρμόσετε με βάση τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη χρήση τους για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Χρήση της Επαγγελματικής λειτουργίας για τη λήψη πορτρέτων

Θέλετε να τραβήξετε πιο επαγγελματικά πορτρέτα; Η Επαγγελματική λειτουργία σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της κάμεράς σας για λήψη επαγγελματικών πορτρέτων.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** > **Επαγγελματική**.

Επιλογή λειτουργίας μέτρησης: Για τη λήψη πορτρέτων συνιστάται η λειτουργία ή η λειτουργία . Φέρτε τα θέματα των φωτογραφιών σας (π.χ. τα πρόσωπά τους) στο κέντρο του σκοπεύτρου.

Ρύθμιση της φωτεινότητας με βάση το περιβάλλον φωτογράφισης

- **Ρύθμιση ISO**: Για να αποφύγετε τον υπερβολικό θόρυβο, συνιστούμε να καθορίζετε χαμηλή τιμή ISO κατά τη λήψη πορτρέτων. Μπορείτε να ρυθμίζετε την τιμή ISO με βάση τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιβάλλον φωτογράφισης.

Περιβάλλον φωτογράφισης	Συνιστώμενη τιμή ISO
Σε εξωτερικούς χώρους	Από 100 έως 200
Σε εσωτερικούς χώρους	Γύρω στο 400
Νυχτερινές σκηνές	Από 400 έως 800

- **Ρύθμιση ταχύτητας κλείστρου**: Η ταχύτητα του κλείστρου πρέπει να είναι μικρή αν το περιβάλλον έχει χαμηλό φωτισμό και υψηλή αν ο φωτισμός στο περιβάλλον είναι ισχυρός. Η συνιστώμενη ταχύτητα του κλείστρου για στατικά πορτρέτα είναι από 1/80 έως 1/125. Για τη λήψη κινούμενων θεμάτων επιλέξτε ταχύτητα κλείστρου 1/125 ή μεγαλύτερη.

- **Ρύθμιση αντιστάθμισης EV**: Μπορείτε να αυξήσετε την αντιστάθμιση EV αν το φως που πέφτει στα θέματα ή στο φόντο είναι λιγοστό και να μειώσετε την αντιστάθμιση EV αν υπάρχει πάρα πολύ φως.

Ρύθμιση AWB: Επιλέξτε την τιμή AWB με βάση τις συνθήκες φωτισμού. Κατά τη λήψη κάτω από το φως του ήλιου μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο . Σε περιβάλλον με λιγοστό φως μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο .

Ρύθμιση εστίασης: Για καλύτερη έμφαση σε ένα θέμα συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα μη αυτόματης εστίασης (MF) κατά τη λήψη πορτρέτων. Αγγίξτε στο σκόπευτρο για εστίαση στο τμήμα (π.χ. στο πρόσωπο του θέματος) στο οποίο θέλετε να δώσετε έμφαση.

- Κατά τη χρήση της Επαγγελματικής λειτουργίας ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να αλλάξουν μόλις αλλάξετε κάποια ρύθμιση. Στη συνέχεια, μπορείτε να τις προσαρμόσετε με βάση τις κατά περίσταση ανάγκες σας.
- Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις παρατίθενται μόνο ως πηγή αναφοράς. Μπορείτε να τις προσαρμόσετε με βάση τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη χρήση τους για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Περισσότερες δυνατότητες

Χρήση δυνατότητας «Θάλαμος κωδικών πρόσβασης»

Η δυνατότητα «Θάλαμος κωδικών πρόσβασης» αποθηκεύει και συμπληρώνει τους ατομικούς σας κωδικούς πρόσβασης, επιτρέποντάς σας να συνδέεστε βολικότερα και ασφαλέστερα σε εφαρμογές που έχετε στη συσκευή σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δυνατότητας «Θάλαμος κωδικών πρόσβασης»: Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις η δυνατότητα «Θάλαμος κωδικών πρόσβασης» είναι ενεργοποιημένη. Αφού πραγματοποιήσετε ενημέρωση της συσκευής σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Θάλαμος κωδικών πρόσβασης» προχωρώντας ως εξής:

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της δυνατότητας «Θάλαμος κωδικών πρόσβασης». Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Θάλαμος κωδικών πρόσβασης**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη της δυνατότητας **Θάλαμος κωδικών πρόσβασης**.
3. Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Θάλαμος κωδικών πρόσβασης**. Κατά την πρώτη σύνδεσή σας σε μια εφαρμογή ή μετά την αποσύνδεσή σας, επιλέξτε τη δυνατότητα **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** και θα αποθηκευτούν τα στοιχεία που χρησιμοποιήσατε ως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που επιλέξατε, π.χ. τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου», για να συμπληρωθούν αυτόματα το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας και να συνδεθείτε στην εφαρμογή.
4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Ρυθμίσεις αυτόματης συμπλήρωσης** για μεμονωμένες εφαρμογές. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης

στοιχείων για μια εφαρμογή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πρόσωπό σας, το δακτυλικό σας αποτύπωμα ή τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος όποτε συνδέεστε. Αν έχετε απενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτή, πρέπει να πληκτρολογείτε εσείς το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

Ενεργοποίηση δυνατότητας «Κλείδωμα εφαρμογής»

Η δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» σας επιτρέπει να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης για τις σημαντικές εφαρμογές σας. Μόλις επανεκκινήσετε τη συσκευή σας ή ξεκλειδώσετε την οθόνη, θα σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας για τη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» κατά το άνοιγμα των εν λόγω εφαρμογών. Με τη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» προστίθεται ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας των ιδιωτικών πληροφοριών σας και αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε σημαντικές εφαρμογές στη συσκευή σας.

Ενεργοποίηση δυνατότητας «Κλείδωμα εφαρμογής»: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Κλείδωμα εφαρμογής**. Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής», επιλέξτε τη ρύθμιση **Κωδικός πρόσβασης οθόνης κλειδώματος** ή τη ρύθμιση **Εξατομικευμένος κωδικός PIN** ως κωδικό πρόσβασης για την επιβεβαίωση της επιλογής **Κλείδωμα εφαρμογής**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας ακολουθώντας τις προτροπές και στην οθόνη **Κλείδωμα εφαρμογής** ενεργοποιήστε τον διακόπτη για τις εφαρμογές που θέλετε να κλειδώσετε.

Καθορισμός του κωδικού πρόσβασής σας για τη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής»:

Αγγίξτε το εικονίδιο στην οθόνη **Κλείδωμα εφαρμογής** και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο **Τύπος κωδικού πρόσβασης**. Επιλέξτε τη ρύθμιση **Κωδικός πρόσβασης οθόνης κλειδώματος** ή τη ρύθμιση **Εξατομικευμένος κωδικός PIN**.

Ενεργοποίηση PrivateSpace

Ανησυχείτε μήπως οι φίλοι και οι συνάδελφοί σας ενδέχεται να δουν απολύτως ιδιωτικές πληροφορίες σας την ώρα που τους δείχνετε φωτογραφίες και άλλα πράγματα που έχετε στη συσκευή σας; Το PrivateSpace (δηλαδή ο Ιδιωτικός χώρος) σας επιτρέπει να αποθηκεύετε ιδιωτικές πληροφορίες σε έναν κρυφό χώρο στη συσκευή σας στον οποίο η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο με τη χρήση του δακτυλικού σας αποτυπώματος ή του ατομικού σας κωδικού πρόσβασης.

Μπορείτε να προσθέσετε έως και τρεις χρήστες στη συσκευή σας και στην επιλογή **PrivateSpace** της δυνατότητας **Χρήστες**. Αν έχετε ήδη προσθέσει τρεις χρήστες μέσω των επιλογών **Ρυθμίσεις** > **Χρήστες & λογαριασμοί** > **Χρήστες** > **Προσθήκη χρήστη**, δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους χρήστες στο **PrivateSpace**.

Ενεργοποίηση PrivateSpace: Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το PrivateSpace, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να δημιουργήσετε το PrivateSpace σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο ένα PrivateSpace.

Γρήγορη μετάβαση από το MainSpace στο PrivateSpace και αντιστρόφως: Από το κλείδωμα οθόνης είναι εφικτή η γρήγορη μετάβαση από τον έναν χώρο στον άλλο με τη χρήση του δακτυλικού σας αποτυπώματος ή του ατομικού σας κωδικού πρόσβασης. Αφού επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, απαιτείται να μπείτε πρώτα στο MainSpace (δηλαδή στον Κύριο χώρο σας) χρησιμοποιώντας τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης. Ύστερα θα είναι εφικτή η μετάβαση από τον έναν χώρο στον άλλο από το κλείδωμα οθόνης.

Είσοδος στο PrivateSpace: Μπορείτε να μπείτε στο PrivateSpace σας απευθείας από την οθόνη κλειδώματος χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα ή τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης. Εναλλακτικά, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** στο MainSpace και πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **ΣΥΝΔΕΣΗ** για είσοδο στο PrivateSpace σας.

Έξοδος από το PrivateSpace: Κατά την έξοδό σας από το PrivateSpace σας, θα ελευθερωθεί όλη η μνήμη του συστήματος που χρησιμοποιήθηκε από το PrivateSpace. Μπορείτε να επανέλθετε στο PrivateSpace σας όποτε το χρειαστείτε. Για έξοδο από το PrivateSpace, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **ΕΞΟΔΟΣ**.


Διαγραφή PrivateSpace: Αν διαγράψετε το PrivateSpace σας, θα διαγραφούν όλες οι εφαρμογές και όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο PrivateSpace σας και δεν θα είναι δυνατή η ανάκτηση των εν λόγω δεδομένων. Μπορείτε να διαγράψετε το PrivateSpace σας με τους εξής τρόπους:

- Από το MainSpace ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** και αγγίξτε το εικονίδιο ⋮ > **Διαγραφή PrivateSpace**.
- Από το PrivateSpace ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

Διαχείριση των widget στην αρχική οθόνη σας

Θέλετε να προσθέσετε γρήγορα στην αρχική οθόνη σας διάφορα widget, π.χ. για το κλείδωμα της οθόνης, τον καιρό, το σημειωματάριο, το ρολόι, τις επαφές ή το ημερολόγιο; Μπορείτε να προσθέσετε, να μετακινήσετε ή να διαγράψετε widget στην αρχική οθόνη για να την τακτοποιήσετε και να την κάνετε πιο εύχρηστη.

Προσθήκη widget: Τσιμπήστε με τα δάχτυλά σας την αρχική οθόνη για είσοδο στη λειτουργία επεξεργασίας της αρχικής οθόνης. Αγγίξτε την επιλογή **Widgets**, αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget και σύρετέ το και αποθέστε το σε μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη ή αγγίξτε το widget που θέλετε.



Ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά κενά σημεία στην αρχική οθόνη για να τοποθετήσετε το widget. Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, προσθέστε μια κενή σελίδα στην αρχική οθόνη ή ελευθερώστε λίγο χώρο στην τρέχουσα σελίδα της αρχικής οθόνης.

Διαγραφή widget: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget στην αρχική οθόνη ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα επιλέξτε τη δυνατότητα **Κατάργηση**.

Μετακίνηση widget: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget στην αρχική οθόνη ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας. Σύρετε το widget και αποθέστε το σε οποιαδήποτε θέση στην οθόνη.

Χρήση συρταριού εφαρμογών για αποθήκευση εφαρμογών

Θέλετε να αποθηκεύετε τις εφαρμογές σας σε μία θέση στην αρχική οθόνη σας για να δείχνει πιο τακτοποιημένη; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το συρτάρι εφαρμογών στην αρχική οθόνη σας για να αποθηκεύσετε όλες τις εφαρμογές σας και να ελευθερώσετε χώρο στην αρχική οθόνη σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Αρχική οθόνη & ταπετσαρία** > **Στυλ αρχικής οθόνης** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Συρτάρι**. Αν θέλετε να επανέλθετε σε τυπική αρχική οθόνη, επιλέξτε τη δυνατότητα **Τυπικό**.

Προσθήκη εικονιδίου εφαρμογής από το συρτάρι εφαρμογών στην αρχική οθόνη:

Αφού ενεργοποιήσετε το συρτάρι εφαρμογών, αγγίξτε το εικονίδιο στην αρχική οθόνη για είσοδο στη λίστα των εφαρμογών. Από τη λίστα των εφαρμογών αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής που θέλετε να προσθέσετε ωσότου αρχίσει να δονείται τη συσκευή και ύστερα σύρετε το εικονίδιο και αποθέστε το στην επιθυμητή θέση στην αρχική οθόνη.

Ενεργοποίηση δυνατότητας «Εκκαθάριση μνήμης»

Με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να επιβραδυνθεί η λειτουργία της συσκευής σας επειδή μειώνεται συνεχώς ο χώρος αποθήκευσης τον οποίο διαθέτει. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα «Εκκαθάριση μνήμης» για να ελευθερώνετε χώρο αποθήκευσης, να βελτιώνετε στις επιδόσεις του συστήματος και να διασφαλίζετε ότι η συσκευή σας θα εξακολουθεί να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Βελτιστοποίηση** και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Εκκαθάριση** προκειμένου να προχωρήσετε στην εκκαθάριση της μνήμης και στην απαλοιφή της κρυφής μνήμης για να βελτιστοποιήσετε τις επιδόσεις της συσκευής σας. Αν ο χώρος αποθήκευσης τον οποίο διαθέτει η συσκευή σας εξακολουθεί να είναι μικρός, εκτελέστε βαθύ καθαρισμό για να ελευθερώσετε πρόσθετο χώρο αποθήκευσης.

Χειρονομίες και λειτουργίες

Έξυπνη αναγνώριση

Ανάγνωση κωδικών QR και γραμμοκωδικών

1 Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω στην αρχική οθόνη και αγγίξτε το εικονίδιο για να ανοίξετε τη δυνατότητα **HiVision**.

2 Αγγίξτε το εικονίδιο και φέρτε τον κωδικό QR ή τον γραμμοκωδικό μέσα στο πλαίσιο σάρωσης για να αποκτήσετε πληροφορίες.

3 Από την οθόνη των αποτελεσμάτων έχετε τις εξής δυνατότητες:

- Αγγίξτε το εικονίδιο για να αντιγράψετε τις πληροφορίες στο πρόχειρο και να τις επικολλήσετε όπου θέλετε.
- Αν ο κωδικός QR περιέχει στοιχεία επικοινωνίας, αγγίξτε το εικονίδιο για να προσθέσετε τις πληροφορίες στις **Επαφές** σας.

Σάρωση προϊόντων

Όποτε συναντάτε ένα άγνωστο είδος, θέλετε να το αγοράσετε αλλά δεν μπορείτε να το βρείτε. Αφού σαρώσετε τα προϊόντα, μπορείτε να βρείτε προτάσεις για την αγορά παρόμοιων ειδών, πράγμα που σας εξυπηρετεί για να αγοράσετε αγαπημένα σας είδη.

Για τη δυνατότητα αυτή απαιτείται σύνδεση στο Ίντερνετ. Συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi ώστε να αποφύγετε να επιβαρυνθείτε με περιττές χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων.

1 Μόλις ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από το κέντρο της αρχικής οθόνης και αγγίξτε το εικονίδιο για να ανοίξετε τη δυνατότητα **HiVision**.

2 Στην οθόνη της δυνατότητας HiVision αγγίξτε το εικονίδιο και ύστερα μπορείτε να κάνετε αγορές σαρώνοντας ένα προϊόν ή καταγράφοντας ένα στιγμιότυπο οθόνης.

- Λήψη ενός στιγμιότυπου οθόνης για αγορά: Βάλτε στο πλαίσιο το είδος στο σκόπευτρο και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για λήψη ενός στιγμιότυπου οθόνης. Το σύστημα θα το αναγνωρίσει αυτόματα και θα προτείνει παρόμοια είδη.
- Σάρωση του προϊόντος για αγορά: Βάλτε στο πλαίσιο το είδος στο σκόπευτρο. Το σύστημα θα το σαρώσει αυτόματα και θα προτείνει παρόμοια είδη.

Σάρωση για άμεση αναγνώριση αντικειμένων

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για σημαντικά κτίσματα που βλέπετε ταξιδεύοντας ή για δημοφιλείς πίνακες σε μια έκθεση ζωγραφικής. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα HiVision για να σαρώσετε οποιαδήποτε φωτογραφία και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.

Η δυνατότητα HiVision σας παρέχει σχετικές πληροφορίες για βελτίωση της εμπειρίας σας. Οδηγίες:

1 Μόλις ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από το μεσαίο τμήμα της αρχικής οθόνης για να εμφανιστεί το πλαίσιο της καθολικής αναζήτησης και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα **HiVision**.

2 Στην οθόνη της δυνατότητας **HiVision** αγγίξτε το εικονίδιο και βάλτε στο πλαίσιο τα έργα τέχνης στο σκόπευτρο. Η δυνατότητα HiVision θα αναγνωρίσει αυτόματα τα έργα τέχνης και θα εμφανίσει κάρτες με αναλυτικές πληροφορίες για κάθε έργο τέχνης.

Σάρωση φαγητών για λήψη πληροφοριών όσον αφορά τις θερμίδες

Σας έτυχε ποτέ να αρχίσετε να αναρωτιέστε πώς μπορείτε να επιλέξετε υγιεινό φαγητό και ταυτόχρονα να διατηρήσετε τη λεπτή σας σιλουέτα; Σαρώστε το φαγητό για λήψη πληροφοριών όσον αφορά το βάρος, τις θερμίδες και τα θρεπτικά συστατικά του χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **HiVision**.

Για τη δυνατότητα αυτή απαιτείται σύνδεση στο Ίντερνετ. Συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi ώστε να αποφύγετε να επιβαρυνθείτε με περιττές χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων.

Για να τη δοκιμάσετε, προχωρήστε ως εξής:

1 Μόλις ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από το μεσαίο τμήμα της αρχικής οθόνης και αγγίξτε το εικονίδιο για να ανοίξετε τη δυνατότητα **HiVision**.

2 Στην οθόνη της δυνατότητας **HiVision** αγγίξτε το εικονίδιο και φροντίστε να κεντράρετε το φαγητό μέσα στο πλαίσιο, οπότε θα εμφανιστούν πληροφορίες για το βάρος, τις θερμίδες και τα θρεπτικά συστατικά του.

Στιγμιότυπα οθόνης και διαδικασία εγγραφής οθόνης

Καταγραφή συναρπαστικών στιγμών στην οθόνη σας

Η δυνατότητα καταγραφής οθόνης είναι στη διάθεσή σας όποτε ετοιμάζετε εκπαιδευτικά βίντεο ή αν θέλετε να προχωρήσετε στην καταγραφή των επιτευγμάτων σας σε παιχνίδια για κοινή χρήση με τους φίλους σας μέσω της συσκευής σας.

- Η καταγραφή της οθόνης θα τερματιστεί αν πραγματοποιήσετε κλήση ή αν απαντήσετε σε μια κλήση.
- Αν κάνετε ηχογραφήσεις στη συσκευή σας πριν την καταγραφή της οθόνης, το εικονίδιο είναι απενεργοποιημένο με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- Αν αγγίξετε το εικονίδιο στη διάρκεια της καταγραφής, το μικρόφωνο θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί.
  - Ενεργοποίηση μικροφώνου: Μπορείτε να καταγράψετε τους ήχους του περιβάλλοντος και τους ήχους του συστήματος (η αναπαραγωγή των ήχων του συστήματος είναι εφικτή μέσω του ηχείου).
  - Απενεργοποίηση μικροφώνου: Δεν μπορείτε να καταγράψετε τους ήχους του περιβάλλοντος, αλλά μπορείτε να καταγράψετε τους ήχους του συστήματος (η αναπαραγωγή των ήχων του συστήματος είναι εφικτή μέσω του ηχείου).
  - Απενεργοποίηση μικροφώνου και σίγαση της συσκευής: Κατά την καταγραφή της οθόνης θα ισχύει η αθόρυβη λειτουργία.


Χρήση συντόμευσης για έναρξη της καταγραφής: Σύρετε με το δάχτυλό σας προς τα κάτω τον πίνακα ειδοποιήσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να αρχίσει η καταγραφή της οθόνης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή με βάση τις ανάγκες σας. Για να τερματίσετε την καταγραφή, αγγίξτε την κόκκινη ένδειξη αντίστροφης μέτρησης στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.



Χρήση συνδυασμού πλήκτρων για έναρξη της καταγραφής: Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα το κουμπί **λειτουργίας** και το κουμπί **αύξησης της έντασης του ήχου** για να ξεκινήσει η καταγραφή. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή με βάση τις ανάγκες σας. Για να τερματίσετε την καταγραφή, πιέστε ξανά ταυτόχρονα και παρατεταμένα το κουμπί **λειτουργίας** και το κουμπί **αύξησης της έντασης του ήχου**.



Χρήση άρθρωσης δαχτύλου για έναρξη της καταγραφής: Χτυπήστε την οθόνη γρήγορα δύο φορές στη σειρά με τις αρθρώσεις δύο δαχτύλων σας για να αρχίσει η καταγραφή. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή με βάση τις ανάγκες σας. Για να τερματίσετε την καταγραφή, χτυπήστε απαλά και γρήγορα δύο φορές την οθόνη χρησιμοποιώντας και πάλι τις αρθρώσεις δύο δαχτύλων σας.



Μπορείτε να δείτε τα αρχεία καταγραφής της οθόνης σας μέσω της εφαρμογής **Συλλογή**.

Λήψη στιγμιότυπου ολόκληρης της οθόνης σας

Χρήση συνδυασμού πλήκτρων για λήψη στιγμιότυπου οθόνης: Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί μείωσης της έντασης του ήχου για λήψη στιγμιότυπου πλήρους οθόνης.

Χρήση διακόπτη συντόμευσης για λήψη στιγμιότυπου οθόνης: Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και ανοίξτε τον πίνακα των συντομεύσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για λήψη στιγμιότυπου πλήρους οθόνης.

Χρήση άρθρωσης δαχτύλου για λήψη στιγμιότυπου οθόνης: Χρησιμοποιήστε την άρθρωση ενός δαχτύλου σας για να πατήσετε απαλά την οθόνη δύο φορές, τη μία αμέσως μετά την άλλη, για λήψη στιγμιότυπου πλήρους οθόνης.

Διαιρεμένη οθόνη

Ρύθμιση της προβολής στην οθόνη κατά τη χρήση της λειτουργίας «Διαιρεμένη οθόνη»

Κατά τη χρήση της λειτουργίας διαιρεμένης οθόνης μπορείτε να περάσετε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, να μετακινήσετε τις θέσεις οθονών, να αλλάξετε τον προσανατολισμό των οθονών και να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική οθόνη.

Μετάβαση στη λειτουργία πλήρους οθόνης: Κατά τη χρήση της λειτουργίας διαιρεμένης οθόνης αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να περάσετε στη λειτουργία πλήρους οθόνης.

Εναλλαγή θέσεων οθονών: Κατά τη χρήση της λειτουργίας διαιρεμένης οθόνης αγγίξτε το εικονίδιο και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να αλλάξετε τη θέση των οθονών.

Αλλαγή του προσανατολισμού της οθόνης: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. Αγγίξτε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη περιστροφή της οθόνης.

Η οθόνη μπορεί να περάσει στην οριζόντια προβολή μόνο όταν και οι δύο ενεργές εφαρμογές υποστηρίζουν οριζόντια προβολή.

Πρόσβαση στην αρχική οθόνη: Κατά τη χρήση της λειτουργίας διαιρεμένης οθόνης αγγίξτε το εικονίδιο στη γραμμή πλοήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική οθόνη. Αν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα **Χειρονομίες**, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω από το κάτω άκρο της οθόνης για είσοδο στην αρχική οθόνη.


Αρχική οθόνη

Γραμμή πλοήγησης

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για τη διάταξη της γραμμής πλοήγησης στη συσκευή σας

Χρησιμοποιώντας τη γραμμή πλοήγησης έχετε τη δυνατότητα άνετης πρόσβασης στην αρχική οθόνη, επιστροφής στην προηγούμενη σελίδα, εξόδου από μια εφαρμογή ή προβολής πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών.

Για να διαμορφώσετε τη διάταξη της γραμμής πλοήγησης στη συσκευή σας, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Πλοήγηση στο σύστημα** > **Πλοήγηση με τρία πλήκτρα** > **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε τον συνδυασμό των πλήκτρων πλοήγησης και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή **Απόκρυψη πλήκτρων πλοήγησης** με βάση τις συνήθειές σας κατά τη χρήση της συσκευής σας.



- **Πλήκτρο «Πίσω»**: Αγγίξτε το για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα ή για έξοδο από μια εφαρμογή. Αγγίξτε το για κλείσιμο του οθονικού πληκτρολογίου κατά την εισαγωγή κειμένου.
- **Πλήκτρο «Αρχική οθόνη»**: Αγγίξτε το για επιστροφή στην αρχική οθόνη. Αγγίξτε το παρατεταμένα για να εμφανιστεί το εικονίδιο της υπηρεσίας Google Assistant και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω στο εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Google Assistant.
- **Πλήκτρο «Πρόσφατα»**: Αγγίξτε το για το άνοιγμα μιας λίστας με τις πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές. Αγγίξτε το παρατεταμένα για ενεργοποίηση της λειτουργίας διαιρεμένης οθόνης.
- **Πλήκτρο για σύρσιμο ειδοποίησης προς τα κάτω**: Αγγίξτε το για άνοιγμα του πίνακα ειδοποιήσεων.

Πλοήγηση με χρήση χειρονομιών

Πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας χειρονομίες για γρήγορη επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, επιστροφή στην αρχική οθόνη ή προβολή των πρόσφατων εργασιών.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Πλοήγηση στο σύστημα** και επιλέξτε τη ρύθμιση **Χειρονομίες**. Από εδώ είναι εφικτές οι εξής ενέργειες:

- **Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη**: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα μέσα από τη μία πλευρά της οθόνης.
- **Επιστροφή στην αρχική οθόνη**: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.
- **Προβολή πρόσφατων εργασιών**: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης και μην το σηκώσετε από την οθόνη. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω στην προεπισκόπηση μιας εφαρμογής για να κλείσετε την εφαρμογή ή αγγίξτε το εικονίδιο για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές.
- **Ενεργοποίηση υπηρεσίας «Βοηθός Google»**: Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ενεργοποιήστε την υπηρεσία **Βοηθός Google**. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω από οποιαδήποτε από τις κάτω γωνίες της οθόνης για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία «Βοηθός Google».

Πίνακας ειδοποιήσεων και γραμμή κατάστασης

Περιγραφές εικονιδίων ειδοποιήσεων και κατάστασης

Τα εικονίδια στη γραμμή κατάστασης σας βοηθούν να επισκοπήσετε γρήγορα τη γενική κατάσταση της συσκευής σας, στην οποία περιλαμβάνεται η σύνδεση δικτύου, η στάθμη ισχύος της μπαταρίας και κάθε νέο μήνυμα που παραλήφθηκε όση ώρα η συσκευή σας είναι στην αθόρυβη λειτουργία.

Εικονίδια κατάστασης: Ρίχνοντας μια ματιά στα εικονίδια κατάστασης μπορείτε να μάθετε γρήγορα σε τι κατάσταση βρίσκεται η συσκευή σας, π.χ. όσον αφορά τη σύνδεση δικτύου, την ισχύ του σήματος, τη στάθμη ισχύος της μπαταρίας, την ώρα και πολλά άλλα στοιχεία της.

Τα εικονίδια για την κατάσταση του δικτύου ενδέχεται να ποικίλλουν κατά περιοχή και πάροχο υπηρεσιών.

	Ισχύς σήματος		Δεν υπάρχει σήμα.
4G+	Επιτυχής σύνδεση σε δίκτυο 4G+	3G	Επιτυχής σύνδεση σε δίκτυο 3G
4G	Επιτυχής σύνδεση σε δίκτυο 4G	H	Επιτυχής σύνδεση σε δίκτυο HSPA
2G	Επιτυχής σύνδεση σε δίκτυο 2G	LTE	Επιτυχής σύνδεση σε δίκτυο LTE

LTE+	Επιτυχής σύνδεση σε δίκτυο LTE +		Λειτουργία NFC ενεργοποιημένη
H+	Επιτυχής σύνδεση σε δίκτυο HSPA+		Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
HD	Λειτουργία VoLTE διαθέσιμη		Επιτυχής σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
R	Περιαγωγή σε εξέλιξη		Λήψη δεδομένων για την τοποθεσία από το GPS σε εξέλιξη
	Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη		Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
	Υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi.		Φόρτιση σε εξέλιξη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη		Χαμηλή στάθμη ισχύος μπαταρίας
	Ξυπνητήρια ενεργοποιημένα		Δεν ανιχνεύτηκε κάρτα SIM.
	Μπαταρία πλήρως φορτισμένη		Επιτυχής σύνδεση ακουστικών
	Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιημένη		Λειτουργία απόδοσης ενεργοποιημένη
	Ενσύρματη ή ασύρματη προβολή σε χρήση		Πολύ γρήγορη φόρτιση σε εξέλιξη
	Γρήγορη φόρτιση σε εξέλιξη		Λειτουργία «Άνεση ματιών» ενεργοποιημένη
	Λειτουργία «Μην ενοχλείτε» ενεργοποιημένη		Επιτυχής σύνδεση καλωδίου USB
	Λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων ενεργοποιημένη		Ισχύς μέσω Bluetooth
	Ενεργό σημείο πρόσβασης ενεργοποιημένο		Υπενθύμιση από την εφαρμογή «**Βελτιστοποίηση**»«»
	Ασταθές σήμα		Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μιας κλήσης στο τρέχον δίκτυο.
	Δυνατότητα «Επιλογή κειμένου για εκφώνηση» ενεργοποιημένη		Δυνατότητα «**Διαχείριση χρόνου οθόνης**» ενεργοποιημένη

Εικονίδια ειδοποιήσεων: Όποτε υπάρχει νέο μήνυμα, νέα ειδοποίηση ή νέα υπενθύμιση, στη γραμμή κατάστασης θα εμφανίζεται το σχετικό εικονίδιο.

	Αναπάντητες κλήσεις		Νέα email
	Λήψη δεδομένων σε εξέλιξη		Νέα μηνύματα στο φωνητικό ταχυδρομείο
	Υπενθύμιση για συμβάντα		Μεταφόρτωση δεδομένων σε εξέλιξη
	Συγχρονισμός δεδομένων σε εξέλιξη		Μνήμη πλήρης
	Πρόβλημα κατά την είσοδο ή τον συγχρονισμό		Ανεπιτυχής συγχρονισμός
	Επιτυχής σύνδεση σε VPN		Περισσότερες ειδοποιήσεις

Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων από εφαρμογές

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, και αγγίξτε την επιλογή **Ειδοποιήσεις**. Από εδώ είναι εφικτές οι εξής ενέργειες:

- **Αποκλεισμός όλων των ειδοποιήσεων από μια εφαρμογή**: Επιλέξτε την εφαρμογή και ύστερα απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Να επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις**.
- **Αποκλεισμός ειδοποιήσεων από πολλαπλές εφαρμογές**: Αγγίξτε την επιλογή **Μαζική διαχείριση** και ύστερα απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Όλα**.

Για να επιβάλετε τον αποκλεισμό των ειδοποιήσεων από μια εφαρμογή, μπορείτε επίσης να σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, να αγγίξετε παρατεταμένα την ειδοποίηση από μια εφαρμογή και ύστερα να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Να επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις**.

Εξατομίκευση ρυθμίσεων για ειδοποιήσεις

Εξατομικεύστε τις ρυθμίσεις για τις ειδοποιήσεις ώστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όπως θέλετε εσείς.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Ειδοποιήσεις** > **Περισσότερες ρυθμίσεις ειδοποιήσεων**. Από εδώ είναι εφικτές οι εξής ενέργειες:

- **Ενεργοποίηση ρύθμισης «Με τις ειδοποιήσεις ενεργοπ. η οθόνη»**: Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Με τις ειδοποιήσεις ενεργοπ. η οθόνη** για να καθορίσετε να ενεργοποιείται η οθόνη κατά την παραλαβή ειδοποιήσεων.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα οθόνης

Καθορισμός κωδικού πρόσβασης οθόνης κλειδώματος για προστασία του απορρήτου σας

Η συσκευή σας αποθηκεύει πολλές ευαίσθητες πληροφορίες, όπως προσωπικές φωτογραφίες, πληροφορίες επαφών, εφαρμογές τραπεζικής (για παράδειγμα, Alipay). Καθορίστε κωδικό

πρόσβασης οθόνης κλειδώματος ώστε να απαιτείται κωδικός πρόσβασης κάθε φορά που ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας. Ένας κωδικός πρόσβασης οθόνης κλειδώματος βοηθά στην προστασία των ιδιωτικών πληροφοριών σας σε περίπτωση απώλειας της συσκευής σας σας ή προσπέλασής της από μη εξουσιοδοτημένο χρήστη.

Καθορισμός κωδικού πρόσβασης οθόνης κλειδώματος: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Κωδικός πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης** και καθορίστε τον τύπο κωδικού πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος τον οποίο προτιμάτε.

- **Καθορισμός PIN**: Ο αριθμός PIN είναι μια σειρά ψηφίων. Η πληκτρολόγηση PIN για το ξεκλείδωμα της συσκευής σας σας είναι μια γρήγορη και απλή διαδικασία. Για περισσότερη ασφάλεια χρησιμοποιήστε πολλούς αριθμούς με τυχαία σειρά ως PIN σας. Πηγαίνετε στην επιλογή **Καθορισμός κωδικού πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης** και ακολουθήστε τις προτροπές για τον καθορισμό PIN. Εναλλακτικά, αγγίξτε την επιλογή **ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ** και δώστε τη ρύθμιση **4ψήφιος κωδικός PIN** ή **Εξατομικευμένος κωδικός PIN**.
- **Καθορισμός μοτίβου**: Ξεκλειδώστε τη συσκευή σας σχεδιάζοντας ένα προκαθορισμένο μοτίβο στην οθόνη. Για περισσότερη ασφάλεια χρησιμοποιήστε ένα μοτίβο που περιλαμβάνει τμήματα γραμμών τα οποία επικαλύπτουν το ένα το άλλο. Πηγαίνετε στις επιλογές **Καθορισμός κωδικού πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης** > **ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ** > **Μοτίβο** και σχεδιάστε το ίδιο μοτίβο δυο φορές. Το μοτίβο πρέπει να συνδέει τουλάχιστον 4 κουκκίδες.
- **Καθορισμός κωδικού πρόσβασης**: Ένας κωδικός πρόσβασης που αποτελείται από αριθμούς, γράμματα και ειδικούς χαρακτήρες είναι ασφαλέστερος από έναν PIN ή ένα μοτίβο. Για περισσότερη ασφάλεια χρησιμοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης με 8 ή περισσότερους χαρακτήρες στους οποίους περιλαμβάνονται αριθμοί, γράμματα και ειδικοί χαρακτήρες. Φροντίστε να απομνημονεύσετε τον κωδικό πρόσβασης ώστε να μη τον ξεχάσετε και δεν μπορείτε να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας. Πηγαίνετε στις επιλογές **Καθορισμός κωδικού πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης** > **ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ** > **Κωδικός πρόσβασης** και ακολουθήστε τις προτροπές για τον καθορισμό κωδικού πρόσβασης.
- **Ξεκλείδωμα της συσκευής σας μέσω έξυπνου περικαρπίου**: Αν η συσκευή σας υποστηρίζει τη δυνατότητα ξεκλειδώματος μέσω έξυπνου περικαρπίου, η οθόνη θα φωτιστεί αυτόματα όταν το έξυπνο περικάρπιο βρεθεί σε απόσταση 80 εκατοστών από τη συσκευή σας. Σαρώνοντας την οθόνη θα ξεκλειδώσετε αμέσως τη συσκευή σας. Αγγίξτε την επιλογή **Έξυπνο ξεκλείδωμα** και ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

- **Ξεκλείδωμα της συσκευής σας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος**: Αν η συσκευή σας υποστηρίζει τη δυνατότητα ξεκλειδώματος μέσω δακτυλικού αποτυπώματος, η διαδικασία αυτή είναι η συνιστώμενη μέθοδος ξεκλειδώματος. Η χρήση δακτυλικού αποτυπώματος είναι ένας ασφαλής και γρήγορος τρόπος ξεκλειδώματος της συσκευής. Αφού καθορίσετε κωδικό πρόσβασης οθόνης κλειδώματος, αγγίξτε την επιλογή **Εγγραφή** στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου και ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη για την εγγραφή των δακτυλικών σας αποτυπωμάτων.
- **Για λόγους ασφάλειας μην απενεργοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης οθόνης κλειδώματος:** Ένας κωδικός πρόσβασης οθόνης κλειδώματος αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη συσκευή σας. Για την ασφάλεια της συσκευής σας, μην επιλέξετε τη ρύθμιση **Απενεργοποίηση κωδικού πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης** ως μέθοδο κλειδώματος της οθόνης.
- **Οι τακτικές προτροπές για πληκτρολόγηση κωδικού πρόσβασης σας βοηθούν να θυμάστε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης:** Αν δεν έχετε πληκτρολογήσει τον κωδικό πρόσβασης κλειδώματος οθόνης για 3 ημέρες, το σύστημα θα απαιτήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας.

Κλείδωμα της οθόνης για να ασφαλίσετε γρήγορα τη συσκευή σας

Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για κάποιο καθορισμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί και θα κλειδωθεί. Όσο παραμένει ενεργοποιημένη η οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας χωρίς να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Φροντίστε να κλειδώνετε την οθόνη σας όποτε δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για προστασία του απορρήτου σας και αποφυγή καταχωρίσεων κατά λάθος.

Καθορίστε κωδικό πρόσβασης στη διαδικασία κλειδώματος της οθόνης για να προστατεύσετε το απόρρητό σας. Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας με τους εξής τρόπους:

Κλείδωμα της οθόνης αυτοστιγμεί μέσω του κουμπιού λειτουργίας: Πιέστε το κουμπί λειτουργίας για να κλειδώσετε την οθόνη ανά πάσα στιγμή.

Κλείδωμα της οθόνης με ένα άγγιγμα:Τσιμπήστε την αρχική οθόνη χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα μαζί για είσοδο στην οθόνη επεξεργασίας. Αγγίξτε τις επιλογές **Widgets** > **Κλείδωμα οθόνης** και προσθέστε το widget **Κλείδωμα οθόνης** στην αρχική οθόνη σας. Έτσι θα μειωθεί η φυσιολογική φθορά του κουμπιού λειτουργίας της συσκευής σας. Αφού φύγετε από τη λειτουργία επεξεργασίας της αρχικής οθόνης, αγγίξτε το widget **Κλείδωμα οθόνης** για να κλειδώσετε αυτοστιγμεί την οθόνη. Για να κλειδώσετε την οθόνη σας με τον τρόπο αυτό, πρέπει να μεταβείτε πρώτα στη σελίδα της αρχικής οθόνης όπου βρίσκεται το widget **Κλείδωμα οθόνης**.

Επιστροφή στις βασικές ρυθμίσεις με την Απλή λειτουργία

Μήπως η αρχική οθόνη σας δείχνει φορτωμένη με εικονίδια εφαρμογών και κείμενο με μικρές γραμματοσειρές; Με την Απλή λειτουργία μεγιστοποιείται η ένταση του ήχου του συστήματος και εμφανίζονται εικονίδια και γραμματοσειρές μεγαλύτερου μεγέθους στην αρχική οθόνη, οπότε υιοθετείται μια συνοπτικότερη διάταξη στην οποία είναι πιο εύκολη η πλοήγηση.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Απλή λειτουργία** και αγγίξτε την επιλογή **Ενεργοποίηση**.

Κατά τη χρήση της Απλής λειτουργίας, υπάρχουν στη διάθεσή σας οι εξής δυνατότητες:

- **Επεξεργασία εικονιδίων στην αρχική οθόνη**: Αγγίξτε παρατεταμένα οποιοδήποτε εικονίδιο για να σύρετε ή να απεγκαταστήσετε ορισμένες εφαρμογές που δεν είναι του συστήματος.
- **Έξοδος από την Απλή λειτουργία**: Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Έξοδος από την Απλή λειτουργία**.

Χρησιμοποιώντας την **Απλή λειτουργία** πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερες ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Επαναφορά** > **Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων**. Θα οδηγηθείτε στην προεπιλεγμένη αρχική οθόνη του συστήματος και θα γίνει επαναφορά όλων των ρυθμίσεών σας στην **Απλή λειτουργία**.

Διαχείριση αρχικής οθόνης

Διαχείριση εικονιδίων αρχικής οθόνης

Μετακίνηση εικονιδίου εφαρμογής ή φακέλου: Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο μιας εφαρμογής ή ενός φακέλου ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα σύρετέ το και αποθέστε το σε οποιαδήποτε θέση στην αρχική οθόνη.

Διαγραφή εικονιδίου εφαρμογής: Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής που θέλετε να απεγκαταστήσετε ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Απεγκατάσταση**.

Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος, δεν μπορείτε να απεγκαταστήσετε ορισμένες προεγκατεστημένες εφαρμογές του συστήματος.

Κλείδωμα της διάταξης της αρχικής οθόνης: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, μεταβείτε στις επιλογές **Αρχική οθόνη & ταπετσαρία** > **Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης** και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Κλείδωμα διάταξης**.

Δημιουργία φακέλου: Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο μιας εφαρμογής ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα σύρετέ το και αποθέστε το επάνω στο εικονίδιο μιας άλλης εφαρμογής. Τα δύο εικονίδια θα τοποθετηθούν μέσα σε έναν νέο φάκελο.

Διαγραφή φακέλου: Ανοίξτε έναν φάκελο, αγγίξτε το εικονίδιο +, αποεπιλέξτε όλες τις εφαρμογές και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **OK**. Ο φάκελος θα διαγραφεί και όλα τα εικονίδια εφαρμογών τα οποία ήταν μέσα στον φάκελο θα μετακινηθούν στην αρχική οθόνη σας.

Μετονομασία φακέλου: Ανοίξτε έναν φάκελο και αγγίξτε το όνομά του για να πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα.


Προσθήκη ή κατάργηση εικονιδίων εφαρμογών από έναν φάκελο: Ανοίξτε έναν φάκελο και αγγίξτε το εικονίδιο +. Επιλέξτε τις εφαρμογές που επιθυμείτε να προσθέσετε στον φάκελο, αποεπιλέξτε όσες επιθυμείτε να καταργήσετε και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **OK**.

Ένας άλλος τρόπος κατάργησης του εικονιδίου μιας εφαρμογής από κάποιον φάκελο είναι να αγγίξετε παρατεταμένα το εικονίδιο στον φάκελο ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα να σύρετε την εφαρμογή και να την αποθέσετε σε κάποιον κενό χώρο στην αρχική οθόνη.

Διαχείριση των widget στην αρχική οθόνη σας

Θέλετε να προσθέσετε γρήγορα στην αρχική οθόνη σας διάφορα widget, π.χ. για το κλείδωμα της οθόνης, τον καιρό, το σημειωματάριο, το ρολόι, τις επαφές ή το ημερολόγιο; Μπορείτε να προσθέσετε, να μετακινήσετε ή να διαγράψετε widget στην αρχική οθόνη για να την τακτοποιήσετε και να την κάνετε πιο εύχρηστη.

Προσθήκη widget: Τσιμπήστε με τα δάχτυλά σας την αρχική οθόνη για είσοδο στη λειτουργία επεξεργασίας της αρχικής οθόνης. Αγγίξτε την επιλογή **Widgets**, αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget και σύρετέ το και αποθέστε το σε μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη ή αγγίξτε το widget που θέλετε.



Ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά κενά σημεία στην αρχική οθόνη για να τοποθετήσετε το widget. Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, προσθέστε μια κενή σελίδα στην αρχική οθόνη ή ελευθερώστε λίγο χώρο στην τρέχουσα σελίδα της αρχικής οθόνης.

Διαγραφή widget: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget στην αρχική οθόνη ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα επιλέξτε τη δυνατότητα **Κατάργηση**.

Μετακίνηση widget: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget στην αρχική οθόνη ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας. Σύρετε το widget και αποθέστε το σε οποιαδήποτε θέση στην οθόνη.

Χρήση συρταριού εφαρμογών για αποθήκευση εφαρμογών

Θέλετε να αποθηκεύετε τις εφαρμογές σας σε μία θέση στην αρχική οθόνη σας για να δείχνει πιο τακτοποιημένη; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το συρτάρι εφαρμογών στην αρχική οθόνη σας για να αποθηκεύσετε όλες τις εφαρμογές σας και να ελευθερώσετε χώρο στην αρχική οθόνη σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Αρχική οθόνη & ταπετσαρία** > **Στυλ αρχικής οθόνης** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Συρτάρι**. Αν θέλετε να επανέλθετε σε τυπική αρχική οθόνη, επιλέξτε τη δυνατότητα **Τυπικό**.

Προσθήκη εικονιδίου εφαρμογής από το συρτάρι εφαρμογών στην αρχική οθόνη:

Αφού ενεργοποιήσετε το συρτάρι εφαρμογών, αγγίξτε το εικονίδιο στην αρχική οθόνη για είσοδο στη λίστα των εφαρμογών. Από τη λίστα των εφαρμογών αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής που θέλετε να προσθέσετε ωσότου αρχίσει να δονείται τη συσκευή και ύστερα σύρετε το εικονίδιο και αποθέστε το στην επιθυμητή θέση στην αρχική οθόνη.

Επαφές

Διαχείριση των επαφών σας

Η εφαρμογή «Επαφές» περιλαμβάνει πολλές και διάφορες δυνατότητες για τη διαχείριση των επαφών. Απλοποιήστε τη λίστα των επαφών σας προβάλλοντας επαφές που έχετε μόνο στη συσκευή σας ή μόνο στην κάρτα SIM. Επισημάνετε ορισμένες επαφές ως αγαπημένες σας για να τις βρίσκετε εύκολα.

Συγχώνευση διπλότυπων επαφών: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Συγχώνευση διπλότυπων επαφών** για τη συγχώνευση διπλότυπων επαφών. Από την οθόνη με τη λίστα των επαφών πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Ρυθμίσεις** > **Οργάνωση επαφών** > **Συγχώνευση διπλότυπων επαφών**. Επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να συγχωνεύσετε και αγγίξτε την επιλογή **Συγχών.**.

Προβολή επαφών για διαφορετικούς λογαριασμούς: Από την οθόνη με τη λίστα των επαφών πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση προτιμήσεων** και επιλέξτε τους λογαριασμούς για τους οποίους θέλετε να εμφανίζονται επαφές. Επίσης, μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Ενεργοποίηση επιλογής «Απλή προβολή»**: Πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση προτιμήσεων** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Απλή προβολή**.
- **Προβολή χώρου αποθήκευσης επαφών**: Πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση προτιμήσεων**. Στην περιοχή **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ** εμφανίζονται ο συνολικός και ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης στη κάρτα SIM σας.

Διαγραφή επαφών: Από την οθόνη με τη λίστα των επαφών αγγίξτε παρατεταμένα την καταχώριση που θέλετε να διαγράψετε και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Διαγραφή**. Για μαζική διαγραφή επαφών, πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Ρυθμίσεις** > **Οργάνωση επαφών** > **Διαγραφή πολλαπλών επαφών**, επιλέξτε τις καταχωρίσεις που θέλετε να διαγράψετε και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο 🗑 .

Κλήση αριθμού σε εξέλιξη

Βασικές λειτουργίες κλήσεων

Ενεργοποίηση προώθησης κλήσεων για να μη χάνετε ποτέ καμία κλήση

Αν δεν ευκαιρείτε να απαντήσετε σε κλήσεις, μπορείτε να καθορίσετε να γίνεται προώθηση κλήσεων από τη συσκευή σας σε κάποιον άλλο αριθμό.

Ορισμένοι πάροχοι δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα αυτή.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** και πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Προώθηση κλήσεων**. Αν έχετε συσκευή με διπλή SIM, στην ενότητα **SIM 1** ή **SIM 2** αγγίξτε την επιλογή **Προώθηση κλήσεων** και επιλέξτε μέθοδο προώθησης. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θέλετε να προωθούνται οι κλήσεις σας και ύστερα επιβεβαιώστε τον. Όποτε είναι ενεργοποιημένη η προώθηση κλήσεων, η συσκευή σας θα προωθεί αυτόματα τις επιτρεπόμενες κλήσεις στον προκαθορισμένο αριθμό.

Ενεργοποίηση διεθνούς περιαγωγής για επικοινωνία χωρίς σύνορα

Όποτε ταξιδεύετε στο εξωτερικό για επαγγελματικές υποχρεώσεις ή διακοπές, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις την ώρα που η συσκευή σας είναι σε περιαγωγή χωρίς να χρειαστεί να επιλέξετε τον κωδικό της χώρας.

1 Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας και ζητήστε του να ενεργοποιήσει την υπηρεσία διεθνών κλήσεων ή διεθνούς περιαγωγής.

2 Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** ή την εφαρμογή **Επαφές** και πραγματοποιήστε μια κλήση.

VoLTE

Ενεργοποίηση VoLTE για κλήσεις HD

- Ορισμένοι πάροχοι δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα αυτή.
- Η δυνατότητα χρήσης 4G, VoLTE και VoWiFi και στις δύο υποδοχές καρτών SIM υποστηρίζεται μόνο σε τηλέφωνα με διπλή SIM.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Δίκτυα** > **Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας**. Στην ενότητα των ρυθμίσεων για τη SIM 1 ή 2 (αν υποστηρίζεται από το δίκτυο του παρόχου σας), μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Ενεργοποίηση 4G**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **4G**. Ο διακόπτης **4G** ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος στη συσκευή σας λόγω των ρυθμίσεων του παρόχου σας. Αυτό υποδεικνύει ότι το δίκτυο 4G είναι ενεργοποιημένο με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- **Ενεργοποίηση κλήσεων VoLTE**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Κλήσεις VoLTE**.

• **Ενεργοποίηση κλήσεων μέσω Wi-Fi**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Κλήση Wi-Fi**.

Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, επιλέξτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε και αγγίξτε το εικονίδιο για να πραγματοποιήσετε βιντεοκλήση. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε το εικονίδιο στην οθόνη στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης για μετάβαση σε βιντεοκλήση.

Κάμερα

Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** και αγγίξτε το εικονίδιο για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη της επιλογής **Ρυθμίσεις**. Από εδώ είναι εφικτές οι εξής ενέργειες:

- **Ρύθμιση της ανάλυσης της κάμερας**: Αγγίξτε την επιλογή **Ανάλυση** και επιλέξτε την επιθυμητή ανάλυση.

  Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση ορισμένων λειτουργιών.

- **Ενεργοποίηση επιλογής «Ετικέτα τοποθεσίας»**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Προσθήκη ετικέτας GPS** για προσθήκη ετικέτας με την τοποθεσία σας στις φωτογραφίες.
- **Προσθήκη υδατογραφημάτων**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Προσθήκη υδατογραφημάτων** για να επιτρέψετε στη συσκευή σας να προσθέτει αυτόματα ένα υδατογράφημα στις φωτογραφίες και στα βίντεο.
- **Απενεργοποίηση ήχου κλείστρου**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Σίγαση**.
- **Λήψη χαμόγελου**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Λήψη χαμόγελου**. Η κάμερα θα τραβά μια φωτογραφία αυτόματα όποτε ανιχνεύει χαμόγελο στο σκόπευτρο.
- **Αποθήκευση εικόνων σε μορφή RAW**: Με την μορφή RAW αποτυπώνονται περισσότερες λεπτομέρειες και έχετε τη δυνατότητα μετεπεξεργασίας. Κατά τη χρήση της Επαγγελματικής λειτουργίας, πηγαίνετε στις επιλογές > **Ανάλυση** για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Μορφή RAW**. Τώρα πλέον κάθε φωτογραφία που θα τραβάτε θα αποθηκεύεται σε μορφή RAW αλλά και στην τυπική μορφή και θα φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο στην εφαρμογή **Συλλογή**.

  Οι εικόνες σε μορφή RAW καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο αποθήκευσης σε σύγκριση με τις εικόνες σε τυπική μορφή.

Χρήση της λειτουργίας «Ευρύ διάφραγμα» για έμφαση στα θέματα των φωτογραφιών σας

Με τη λειτουργία «Ευρύ διάφραγμα» παράγονται φωτογραφίες με μικρότερο βάθος πεδίου. Έτσι δημιουργείται ένα θαμπό φόντο που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα της φωτογραφίας.

Λήψη φωτογραφίας με ευρύ διάφραγμα: Πηγαίνετε στις επιλογές **Κάμερα** > **Διάφραγμα**. Κατά τη λήψη αγγίξτε την οθόνη για να επιλέξετε ένα εστιακό σημείο και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

- Για να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα, διασφαλίστε ότι το θέμα δεν απέχει περισσότερο από 2 μέτρα από την κάμερα.
- Αγγίξτε το εικονίδιο και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε το επίπεδο του διαφράγματος. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του διαφράγματος τόσο πιο θαμπό θα εμφανίζεται το φόντο.

Επαγγελματική λειτουργία

Χρήση της Επαγγελματικής λειτουργίας για τη φωτογράφιση τοπίων

Θέλετε να κάνετε πιο ζωντανές και ενδιαφέρουσες τις φωτογραφίες τοπίων που τραβάτε; Χρησιμοποιήστε την Επαγγελματική λειτουργία για να τραβήξετε μοναδικές και προσωπικοποιημένες φωτογραφίες τοπίων.

Πηγαίνετε στις επιλογές **Κάμερα** > **Επαγγελματική** για είσοδο στην Επαγγελματική λειτουργία.

Επιλογή λειτουργίας μέτρησης με βάση το θέμα της φωτογραφίας: Αγγίξτε την επιλογή και επιλέξτε μια λειτουργία μέτρησης.

Λειτουργία μέτρησης	Σενάριο εφαρμογής
Πίνακας	Φωτογραφίες τοπίων και θάλασσας με μεγάλο πλάτος
Κέντρο	Το θέμα βρίσκεται στο κέντρο της φωτογραφίας και ξεχωρίζει από το φόντο.
Σημείο	Το θέμα στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση στη φωτογραφία είναι σχετικά μικρό, π.χ. λουλούδι ή δέντρο.

Ρύθμιση της φωτεινότητας με βάση το περιβάλλον φωτογράφισης:

- **Ρύθμιση ISO**: Αγγίξτε το εικονίδιο ISO και σύρετε το ρυθμιστικό της επιλογής ISO για να ρυθμίσετε την τιμή της.

  Για να αποφύγετε τον υπερβολικό θόρυβο, συνιστούμε να καθορίσετε τιμή ISO κάτω από το 400. Η συνιστώμενη τιμή ISO στη διάρκεια της ημέρας είναι από 100 έως 200 και για τις νυχτερινές σκηνές γύρω στο 400.

- **Ρύθμιση της ταχύτητας του κλείστρου**: Αγγίξτε το εικονίδιο S (για την ταχύτητα του κλείστρου) και σύρετε το ρυθμιστικό της ταχύτητας του κλείστρου ως την τιμή που επιθυμείτε.

  Η συνιστώμενη ταχύτητα του κλείστρου για στατικές σκηνές (π.χ. βουνά) είναι από 1/80 έως 1/125, ενώ είναι υψηλότερη για κινούμενα θέματα (π.χ. κύματα). Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τρίποδο κατά τη λήψη ενός κινούμενου θέματος.

- **Ρύθμιση αντιστάθμισης έκθεσης**: Αγγίξτε το εικονίδιο EV και σύρετε το ρυθμιστικό της επιλογής EV ως την τιμή που επιθυμείτε.

Ρύθμιση AWB: Αγγίξτε το εικονίδιο AWB και σύρετε το ρυθμιστικό της επιλογής AWB ως την τιμή που επιθυμείτε.

- Κατά τη λήψη κάτω από το φως του ήλιου μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο . Σε περιβάλλον με αδύναμο φωτισμό μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο .
- Αγγίξτε το εικονίδιο για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος. Αν θέλετε να δώσετε στη φωτογραφία σας έναν τόνο θαλπωρής και νοσταλγίας, αυξήστε την τιμή K. Για να δώσετε έναν ψυχρό, ήρεμο ή φουτουριστικό τόνο, μειώστε την τιμή K.

Ρύθμιση AF με βάση το θέμα της φωτογραφίας: Αγγίξτε το εικονίδιο AF και σύρετε το ρυθμιστικό της επιλογής AF ως την τιμή που επιθυμείτε.

Λειτουργία εστίασης	Σενάριο εφαρμογής
Λειτουργία AF-S	Στατικές σκηνές (π.χ. βουνά)
Λειτουργία AF-C	Σκηνές με κίνηση (π.χ. τρεχούμενο νερό και κύματα)
Λειτουργία MF	Αντικείμενα που προεξέχουν (π.χ. κοντινή λήψη ενός λουλουδιού)

Σταθεροποίηση της συσκευής σας κατά τη λήψη: Αγγίξτε το εικονίδιο και ενεργοποιήστε την επιλογή **Οριζόντιο επίπεδο**. Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, θα εμφανιστούν στο σκόπευτρο δύο οριζόντιες καθοδηγητικές γραμμές. Όταν η διακεκομμένη γραμμή θα επικαλύψει τη συμπαγή γραμμή, η κάμερα θα έχει ευθυγραμμιστεί οριζόντια.

Αποθήκευση εικόνων σε μορφή RAW: Πηγαίνετε στις επιλογές > **Ανάλυση** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Μορφή RAW**. Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, οι φωτογραφίες που θα τραβάτε χρησιμοποιώντας την Επαγγελματική λειτουργία θα αποθηκεύονται τόσο σε μορφή RAW όσο και στα τυπικά μορφότυπα JPG.

- Κατά τη χρήση της Επαγγελματικής λειτουργίας ορισμένες επιλογές ενδέχεται να αλλάξουν μόλις τροποποιήσετε κάποιες ρυθμίσεις.
- Οι προαναφερόμενες συνιστώμενες ρυθμίσεις παρατίθενται μόνο ως πηγή αναφοράς. Μπορείτε να τις προσαρμόσετε με βάση τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη χρήση τους για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Χρήση της Επαγγελματικής λειτουργίας για τη λήψη πορτρέτων

Θέλετε να τραβήξετε πιο επαγγελματικά πορτρέτα; Η Επαγγελματική λειτουργία σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της κάμεράς σας για λήψη επαγγελματικών πορτρέτων.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** > **Επαγγελματική**.

Επιλογή λειτουργίας μέτρησης: Για τη λήψη πορτρέτων συνιστάται η λειτουργία ή η λειτουργία . Φέρτε τα θέματα των φωτογραφιών σας (π.χ. τα πρόσωπά τους) στο κέντρο του σκοπεύτρου.

Ρύθμιση της φωτεινότητας με βάση το περιβάλλον φωτογράφισης

- **Ρύθμιση ISO**: Για να αποφύγετε τον υπερβολικό θόρυβο, συνιστούμε να καθορίζετε χαμηλή τιμή ISO κατά τη λήψη πορτρέτων. Μπορείτε να ρυθμίζετε την τιμή ISO με βάση τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιβάλλον φωτογράφισης.

Περιβάλλον φωτογράφισης	**Συνιστώμενη τιμή ISO**
Σε εξωτερικούς χώρους	**Από 100 έως 200**
Σε εσωτερικούς χώρους	**Γύρω στο 400**
Νυχτερινές σκηνές	**Από 400 έως 800**

- **Ρύθμιση ταχύτητας κλείστρου**: Η ταχύτητα του κλείστρου πρέπει να είναι μικρή αν το περιβάλλον έχει χαμηλό φωτισμό και υψηλή αν ο φωτισμός στο περιβάλλον είναι ισχυρός. Η συνιστώμενη ταχύτητα του κλείστρου για στατικά πορτρέτα είναι από 1/80 έως 1/125. Για τη λήψη κινούμενων θεμάτων επιλέξτε ταχύτητα κλείστρου 1/125 ή μεγαλύτερη.
- **Ρύθμιση αντιστάθμισης EV**: Μπορείτε να αυξήσετε την αντιστάθμιση EV αν το φως που πέφτει στα θέματα ή στο φόντο είναι λιγοστό και να μειώσετε την αντιστάθμιση EV αν υπάρχει πάρα πολύ φως.

Ρύθμιση AWB: Επιλέξτε την τιμή AWB με βάση τις συνθήκες φωτισμού. Κατά τη λήψη κάτω από το φως του ήλιου μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο . Σε περιβάλλον με λιγοστό φως μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο .

Ρύθμιση εστίασης: Για καλύτερη έμφαση σε ένα θέμα συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα μη αυτόματης εστίασης (MF) κατά τη λήψη πορτρέτων. Αγγίξτε στο σκόπευτρο για εστίαση στο τμήμα (π.χ. στο πρόσωπο του θέματος) στο οποίο θέλετε να δώσετε έμφαση.

- Κατά τη χρήση της Επαγγελματικής λειτουργίας ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να αλλάξουν μόλις αλλάξετε κάποια ρύθμιση. Στη συνέχεια, μπορείτε να τις προσαρμόσετε με βάση τις κατά περίσταση ανάγκες σας.
- Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις παρατίθενται μόνο ως πηγή αναφοράς. Μπορείτε να τις προσαρμόσετε με βάση τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη χρήση τους για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Λήψη κινούμενων φωτογραφιών

Τραβήξτε κινούμενες φωτογραφίες γιατί θα είναι πιο δυναμικές και ενδιαφέρουσες και έτσι θα παρατείνετε τις θαυμάσιες στιγμές της ζωής σας.

Με τις κινούμενες φωτογραφίες μπορείτε να αποτυπώσετε μια σκηνή όπως είναι περίπου ένα δευτερόλεπτο πριν και μετά το πάτημα του κουμπιού του κλείστρου. Κατά την περιήγησή σας σε φωτογραφίες στην εφαρμογή «Συλλογή», μπορείτε να προχωρήσετε στην προβολή της στατικής εικόνας που έχετε αποτυπώσει ή στην αναπαραγωγή ενός δυναμικού εφέ κινούμενης φωτογραφίας και ήχου.

Λήψη κινούμενων φωτογραφιών: Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**, πηγαίνετε στην επιλογή **Περισσότερα** > **Κιν.φ.** και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να τραβήξετε μια κινούμενη φωτογραφία.

Προβολή κινούμενων φωτογραφιών: Οι κινούμενες φωτογραφίες θα αποθηκεύονται στον φάκελο της εφαρμογής **Συλλογή** σε μορφότυπο JPG. Πηγαίνετε στις επιλογές **Συλλογή** > **Άλμπουμ** > **Φωτογραφική μηχανή**, αγγίξτε φωτογραφίες με το εικονίδιο και αγγίξτε το εικονίδιο στο επάνω μέρος της φωτογραφίας για προβολή ενός δυναμικού εφέ. Η αναπαραγωγή της κινούμενης φωτογραφίας διακόπτεται αυτόματα αφού ολοκληρωθεί. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε την οθόνη για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Κοινή χρήση κινούμενων φωτογραφιών: Πηγαίνετε στις επιλογές **Συλλογή** > **Άλμπουμ** > **Φωτογραφική μηχανή**, αγγίξτε την κινούμενη φωτογραφία προς κοινή χρήση και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να επιλέξετε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Η κοινή χρήση κινούμενων φωτογραφιών είναι εφικτή απευθείας μέσω Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share και πολλών άλλων υπηρεσιών. Η συσκευή παραλαβής πρέπει να είναι συσκευή Huawei που να υποστηρίζει την καταγραφή κινούμενων φωτογραφιών για να είναι εφικτή η αναπαραγωγή του εφέ κινούμενης φωτογραφίας. Όποτε πραγματοποιείτε κοινή χρήση κινούμενων φωτογραφιών με εφαρμογές τρίτων ή με ασύμβατες συσκευές, οι κινούμενες φωτογραφίες θα εμφανίζονται ως στατικές εικόνες.

Συλλογή

Οργάνωση των άλμπουμ

Προσθήκη ενός άλμπουμ: Από την καρτέλα **Άλμπουμ** αγγίξτε την επιλογή **Προσθήκη άλμπουμ**, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το άλμπουμ και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **OK**. Επιλέξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να προσθέσετε.

Μετακίνηση αρχείων φωτογραφιών και βίντεο: Μετακινήστε αρχεία φωτογραφιών και βίντεο από διάφορα άλμπουμ και φέρτε τα μέσα στο ίδιο άλμπουμ για εύκολη διαχείριση και περιήγηση. Αγγίξτε παρατεταμένα μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που θέλετε να μετακινήσετε ώσπου να εμφανιστεί το εικονίδιο και ύστερα επιλέξτε όλα τα αρχεία φωτογραφιών και βίντεο τα οποία θέλετε να μετακινήσετε. Αγγίξτε το εικονίδιο για να επιλέξετε το επιθυμητό άλμπουμ. Μόλις μετακινηθούν τα στοιχεία, θα πάψουν να εμφανίζονται στα αρχικά άλμπουμ τους.

Προσθήκη αρχείων φωτογραφιών και βίντεο στα αγαπημένα: Προσθέστε αρχεία φωτογραφιών και βίντεο στα αγαπημένα για ευκολότερη προβολή. Ανοίξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να προσθέσετε στο άλμπουμ **Τα αγαπημένα μου** και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο . Όσα αρχεία φωτογραφιών και βίντεο έχετε προσθέσει στα αγαπημένα σας θα παραμείνουν στα αρχικά τους άλμπουμ και στις μικρογραφίες τους θα εμφανίζεται το εικονίδιο .

Διαγραφή αρχείων φωτογραφιών και βίντεο: Αγγίξτε παρατεταμένα μια φωτογραφία ή ένα άλμπουμ ώσπου να εμφανιστεί το εικονίδιο . Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές > **Διαγραφή**. Τα διαγραμμένα αρχεία φωτογραφιών και βίντεο θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στο άλμπουμ **Διαγράφηκε πρόσφατα** και ύστερα θα διαγραφούν οριστικά. Οι ημέρες που απομένουν ως τη διαγραφή θα επισημαίνονται στις φωτογραφίες. Για να διαγράψετε εσείς μη αυτόματα και οριστικά ένα αρχείο φωτογραφίας ή βίντεο, αγγίξτε παρατεταμένα τη μικρογραφία του και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές > **Διαγραφή**.

Ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων φωτογραφιών και βίντεο: Στο άλμπουμ **Διαγράφηκε πρόσφατα** αγγίξτε παρατεταμένα μια φωτογραφία ή ένα βίντεο ώσπου να εμφανιστεί το εικονίδιο . Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να ανακτήσετε και αγγίξτε το εικονίδιο για την επαναφορά τους στα αρχικά τους άλμπουμ. Αν το αρχικό άλμπουμ έχει διαγραφεί, θα δημιουργηθεί ένα νέο άλμπουμ.

Βελτιστοποίηση

Διαχείριση χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Διαχειριστείτε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για να μην επιβαρύνεστε με πρόσθετες χρεώσεις.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Βελτιστοποίηση** και αγγίξτε την επιλογή **Χρήση δεδομένων** για να δείτε στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τη χρήση δεδομένων ή να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Έξυπνο πρόγραμμα εξοικονόμησης δεδομένων**.

- **Χρήση δεδομένων αυτόν τον μήνα**: Ελέγξτε την κατάταξη των εφαρμογών όσον αφορά τη χρήση δεδομένων.
- **Χρήση δικτύων ανά εφαρμογή**: Διαχειριστείτε τις άδειες για την πρόσβαση κάθε εφαρμογής στο Ίντερνετ.
- **Έξυπνο πρόγραμμα εξοικονόμησης δεδομένων**: Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα εξοικονόμησης δεδομένων και επιλέξτε τις εφαρμογές που θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας κατά την εκτέλεσή τους στο παρασκήνιο.

Χρήση της δυνατότητας «Αυτόματη εκκίνηση» για αποτροπή ανεπιθύμητων δραστηριοτήτων εφαρμογών

Ανησυχείτε μήπως εφαρμογές τρίτων αρχίσουν να εκτελούνται κρυφά χρησιμοποιώντας πόρους του συστήματος και καταναλώνοντας ενέργεια στο παρασκήνιο; Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα «Αυτόματη εκκίνηση» που σας βοηθά να εντοπίσετε και να απαγορεύσετε ανεπιθύμητες δραστηριότητες εφαρμογών.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Βελτιστοποίηση**, αγγίξτε την επιλογή > **Εκκίνηση εφαρμογών** και θα έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Αυτόματη διαχείριση εφαρμογών**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματη διαχείριση όλων** ή ενεργοποιήστε εναλλάξ τους διακόπτες για μεμονωμένες εφαρμογές. Το σύστημα αυτόματα θα αναλύσει τη χρήση εφαρμογών και θα απαγορεύσει την αυτόματη εκκίνηση, τη δευτερεύουσα εκκίνηση και την εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο.
- **Μη αυτόματη διαχείριση εφαρμογών**: Αν δεν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Αυτόματη διαχείριση όλων**, αγγίξτε τον διακόπτη της επιθυμητής εφαρμογής και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη εκκίνηση, τη δευτερεύουσα εκκίνηση και την εκτέλεσή της στο παρασκήνιο αναλόγως.
- **Προβολή εγγραφών εκκίνησης**: Πηγαίνετε στο εικονίδιο > **Εγγραφές εκκίνησης** για προβολή του λεπτομερούς ιστορικού εκκίνησης κάθε εφαρμογής.

Ημερολόγιο

Πλοήγηση στην εφαρμογή «Ημερολόγιο»

Θέλετε να βάλετε σε τάξη την πολυάσχολη ζωή σας; Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** στη συσκευή σας Huawei για να διαχειρίζεστε το καθημερινό σας χρονοδιάγραμμα.

Δημιουργία συμβάντος: Ανοίξτε την εφαρμογή **Ημερολόγιο**, αγγίξτε το εικονίδιο και εισαγάγετε τις πληροφορίες για το συμβάν σας, συμπεριλαμβάνοντας τίτλο, τοποθεσία και ώρα έναρξης και λήξης. Μεταβείτε στις επιλογές **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΣ** για να προσθέσετε μια υπενθύμιση για το συμβάν σας και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο .

Αναζήτηση συμβάντων: Στη σελίδα **Ημερολόγιο**, αγγίξτε το εικονίδιο και εισαγάγετε λέξεις-κλειδιά για το συμβάν, π.χ. τίτλο ή τοποθεσία.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων εφαρμογής «Ημερολόγιο»: Στη σελίδα **Ημερολόγιο**, μεταβείτε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** για να εξατομικεύσετε τον τρόπο προβολής και τις υπενθυμίσεις του ημερολογίου σας.

Έλεγχος της ακριβούς τοποθεσίας του προορισμού: Ανοίξτε το **Ημερολόγιο**. Σε μια προβολή ή χρονοδιάγραμμα, αγγίξτε το συμβάν όπου έχει ρυθμιστεί ο προορισμός, για να προβάλλετε τις ακριβείς πληροφορίες για την τοποθεσία που αφορά το συμβάν.

Ερωτήματα για τον καιρό: Ανοίξτε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** και αγγίξτε ένα συμβάν σε μια προβολή ή προγραμματίστε να προβάλετε τον καιρό την ημέρα του συμβάντος.

Έλεγχος των συμμετεχόντων μιας συνάντησης: Ανοίξτε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** και αγγίξτε την υπενθύμιση συνάντησης, για να προβάλετε τους συμμετέχοντες.

Βοηθητικά προγράμματα

Έλεγχος του χρόνου χρήσης της οθόνης σας

Η επιλογή «Ψηφιακή ισορροπία» σας επιτρέπει να ελέγχετε τη χρήση των εφαρμογών, σας βοηθά να διαχειρίζεστε τον χρόνο της χρήσης της οθόνης σας και σας καθοδηγεί ώστε να αποκτήσετε πιο υγιεινές συνήθειες χρήσης της συσκευής σας.

Για να ελέγξετε τη χρήση της συσκευή σας, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ψηφιακή ισορροπία** > **Περισσότερα**.

Έλεγχος του χρόνου χρήσης της οθόνης σήμερα: Αγγίξτε την επιλογή **Σήμερα** και θα μπορέσετε να ελέγξετε τα στοιχεία σας για τις επιλογές **Χρόνος χρήσης οθόνης**, **Χρήση εφαρμογών**, **Ξεκλειδώματα**.

Έλεγχος του χρόνου χρήσης της οθόνης τις τελευταίες επτά ημέρες: Αγγίξτε την επιλογή **Τελευταίες επτά ημέρες** και ύστερα ελέγξτε τα στοιχεία σας για τις επιλογές **Χρόνος χρήσης οθόνης**, **Χρήση εφαρμογών**, **Ξεκλειδώματα**.

Χρήση εφαρμογής «Ηχογράφηση» για καταγραφή ηχητικών σημειώσεων

Νιώσατε ποτέ ότι δεν έχετε αρκετό χρόνο για να κρατήσετε σημαντικές σημειώσεις στη διάρκεια μιας συνάντησης; Χρειάζεται να ταξινομήσετε μια στοίβα σημειώσεων από μια συνέντευξη ή ένα μάθημα; Η εφαρμογή «Ηχογράφηση» σας επιτρέπει να προχωρήσετε στην εγγραφή αρχείων ήχου που θα μπορέσετε να ακούσετε αργότερα με την άνεσή σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Ηχογράφηση** και αγγίξτε το εικονίδιο για να ξεκινήσει η ηχογράφηση. Στη διάρκεια της ηχογράφησης μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες σε σημαντικά σημεία. Αγγίξτε το εικονίδιο για να τελειώσει η εγγραφή και να αποθηκευτεί το αρχείο ήχου.

Αφού ολοκληρωθεί η ηχογράφηση, μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Αναπαραγωγή ηχογράφησης από ετικέτα**: Στη λίστα των αρχείων των ηχογραφήσεων και ύστερα αγγίξτε μια ηχογράφηση για μετάβαση στην οθόνη αναπαραγωγής. Στην οθόνη αναπαραγωγής μπορείτε ύστερα να αγγίξετε μια ετικέτα που έχετε προσθέσει και να προχωρήσετε στην αναπαραγωγή της ηχογράφησης από το σημείο εκείνο.
- **Διαχείριση ηχογραφήσεων**: Αγγίξτε παρατεταμένα μια ηχογράφηση για να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλογές, π.χ. στις δυνατότητες κοινής χρήσης ή διαγραφής της ηχογράφησης.

Στη λίστα των αρχείων των ηχογραφήσεων αγγίξτε παρατεταμένα το αρχείο μιας ηχογράφησης και ύστερα αγγίξτε τις επιλογές > **Αναλυτικά στοιχεία** για προβολή της θέσης αποθήκευσης του αρχείου.

Επαναφορά της συσκευής σας

Αν η συσκευή σας αρχίσει να λειτουργεί με μειωμένη ταχύτητα λόγω μακροχρόνιας συγκέντρωσης δεδομένων στην κρυφή μνήμη και αρχείων που απομένουν στο σύστημα, μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά της συσκευής για να σβηστούν πλήρως αυτά τα αρχεία που είναι στην κρυφή μνήμη και να γίνει επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων της συσκευής.

Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου: Θα γίνει επαναφορά των ρυθμίσεών σας για τη λειτουργία Wi-Fi, το δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και τη λειτουργία Bluetooth, καθώς και των πληροφοριών για την πρόσδεση σε ενεργό σημείο πρόσβασης και την αντιστοίχιση μέσω Bluetooth. Δεν θα αλλάξουν οι υπόλοιπες ρυθμίσεις στη συσκευή σας ούτε θα διαγραφούν δεδομένα ή αρχεία.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Επαναφορά** > **Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου**, αγγίξτε την επιλογή **Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την επαναφορά των ρυθμίσεων.

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων: Θα γίνει επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων δικτύου, των δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων, των δεδομένων προσώπου και των κωδικών πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης στη συσκευή σας. Δεν θα γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων για την λειτουργία «Εύρεση της συσκευής μου» ή για το HUAWEI ID ούτε θα διαγραφούν δεδομένα ή αρχεία.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Επαναφορά** > **Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων**, αγγίξτε την επιλογή **Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την επαναφορά των ρυθμίσεων.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: Θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στη μνήμη και στον χώρο αποθήκευσης στη συσκευή σας, στα οποία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τον λογαριασμό σας, ρυθμίσεις συστήματος, δεδομένα εφαρμογών, εγκατεστημένες εφαρμογές, αρχεία μουσικής, έγγραφα και εικόνες, και θα γίνει επαναφορά της συσκευής σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της. Προτού προχωρήσετε στην επαναφορά της συσκευής σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Επαναφορά** > **Επαναφορά τηλεφώνου**, αγγίξτε την επιλογή **Επαναφ. τηλ.**, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης (αν υπάρχει) για το ξεκλείδωμα της οθόνης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την επαναφορά των ρυθμίσεων.

HUAWEI ID και πολλαπλοί χρήστες

Καθορισμός και χρήση λειτουργίας πολλαπλών χρηστών

Θέλετε να έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμό χρήστη στη συσκευή σας για να ασχολείστε με τη δουλειά σας και με την ιδιωτική σας ζωή χωριστά; Μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλούς χρήστες στη συσκευή σας και να περνάτε από τον έναν στον άλλο με ένα άγγιγμα.

Προσθήκη χρηστών ή επισκεπτών

⚠ Μπορείτε να προσθέσετε έως και τρεις χρήστες και έναν επισκέπτη.

Προσθήκη χρήστη: Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Χρήστες & λογαριασμοί** > **Χρήστες**. Αγγίξτε την επιλογή **Προσθήκη χρήστη**, πληκτρολογήστε όνομα για τον χρήστη και αγγίξτε την επιλογή **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**. Αφού προσθέσετε έναν νέο χρήστη, μπορείτε να περάσετε στον νέο χρήστη και να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του.

Προσθήκη επισκέπτη: Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Χρήστες & λογαριασμοί** > **Χρήστες**. Αγγίξτε τις επιλογές **Προσθ. επισκέπτη** > **ΠΡΟΣΘΗΚΗ** για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό επισκέπτη.

Καθορισμός ονόματος και φωτογραφίας προφίλ σε λογαριασμό χρήστη: Αφού προσθέσετε έναν χρήστη, μπορείτε να καθορίσετε όνομα και φωτογραφία προφίλ στον λογαριασμό του. Για να προχωρήσετε στη διαδικασία αυτή, περάστε στον ανάλογο λογαριασμό χρήστη και αγγίξτε το εικονίδιο . Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αλλάξετε το όνομα και τη φωτογραφία του προφίλ του χρήστη.

Χορήγηση άδειας σε χρήστη για πραγματοποίηση κλήσεων, αποστολή μηνυμάτων και κοινή χρήση εγγραφών κλήσεων: Μετά τη μετάβαση σε διαφορετικό λογαριασμό χρήστη, οι βασικές λειτουργίες κλήσεων θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες. Ο νέος χρήστης που προστέθηκε θα έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων, αποστολής μηνυμάτων και κοινής χρήσης εγγραφών κλήσεων με τον κάτοχο του τηλεφώνου. Ο επισκέπτης χρήστης θα έχει το δικαίωμα πραγματοποίησης κλήσεων και κοινής χρήσης εγγραφών κλήσεων με τον κάτοχο του τηλεφώνου. Για να προχωρήσετε στη διαδικασία αυτή, συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού του κατόχου, αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Χρήστες & λογαριασμοί** > **Χρήστες**. Επιλέξτε τον επιθυμητό χρήστη και αγγίξτε την επιλογή **Αποδ. κλήσεων και μηνυμ. και κοινής χρ. του ιστορικού επικοιν.**

Διαγραφή χρηστών ή επισκεπτών

Για να διαγράψετε έναν χρήστη, επιλέξτε μία από τις εξής μεθόδους:

- Συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού του κατόχου, αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Χρήστες & λογαριασμοί** > **Χρήστες**. Επιλέξτε τον επιθυμητό χρήστη και αγγίξτε τις επιλογές **Διαγραφή χρήστη** > **Διαγραφή**.
- Συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού του κατόχου και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές > **Περισσότερες ρυθμίσεις**. Επιλέξτε τον επιθυμητό χρήστη και αγγίξτε τις επιλογές **Διαγραφή χρήστη** > **Διαγραφή**.

Για να διαγράψετε έναν επισκέπτη, αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Χρήστες & λογαριασμοί** > **Χρήστες** και ύστερα αγγίξτε τις επιλογές **Επισκέπτης** > **Διαγραφή επισκέπτη** > **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

Εναλλαγή των λογαριασμών κατόχου, χρήστη και καλεσμένου

Για εναλλαγή των λογαριασμών κατόχου, χρήστη και καλεσμένου επιλέξτε μία από τις εξής μεθόδους:

- Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και αγγίξτε το εικονίδιο . Ύστερα αγγίξτε τη φωτογραφία του προφίλ του επιθυμητού χρήστη.
- Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Χρήστες & λογαριασμοί** > **Χρήστες**. Ύστερα αγγίξτε το όνομα ή τη φωτογραφία του προφίλ του επιθυμητού χρήστη.

Θα εμφανιστεί προτροπή να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη κατά την επάνοδό σας στο λογαριασμό του κατόχου από λογαριασμό άλλου χρήστη.

Σύνδεση συσκευής

Χρήση Bluetooth για κοινή χρήση δεδομένων

Συνδέστε μέσω Bluetooth τη συσκευή σας με κάποια άλλη συσκευή για κοινή χρήση δεδομένων, εισαγωγή και εξαγωγή επαφών και ρύθμιση διαδικτυακής πρόσδεσης.

Χρήση Bluetooth για αποστολή αρχείων: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι στην εμβέλεια της λειτουργίας Bluetooth της άλλης συσκευής (σε απόσταση το πολύ 10 μέτρων ή 32 ποδιών). Ύστερα μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση μέσω Bluetooth και να προχωρήσετε στην κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων, ιστοσελίδων, επαφών, εγγράφων και εφαρμογών μεταξύ των δύο συσκευών. Ανοίξτε την εφαρμογή **Αρχεία**, αγγίξτε παρατεταμένα το αρχείο προς αποστολή και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Περισσότερα** > **Κοινή χρήση** > **Bluetooth**. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Όταν θα ανιχνευτεί η άλλη συσκευή (η οποία πρέπει να έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth και να είναι ορατή), αγγίξτε το όνομα της συσκευής για να πραγματοποιηθεί σύνδεση και αρχίστε να στέλνετε αρχεία.

Παραλαβή αρχείων μέσω Bluetooth: Από την αρχική οθόνη σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης, ανοίξτε τον πίνακα των συντομεύσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Αγγίξτε την επιλογή **Αποδοχή** στην ειδοποίηση για τη μεταφορά αρχείων ώστε να ξεκινήσει η παραλαβή των αρχείων. Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τα αρχεία που παραλαμβάνετε αποθηκεύονται στον φάκελο **bluetooth** στην εφαρμογή **Αρχεία**.

Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών μέσω Bluetooth: Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές** και πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Εισαγωγή/Εξαγωγή** για να πραγματοποιήσετε τις εξής ενέργειες:

- **Εισαγωγή επαφών**: Αγγίξτε την επιλογή **Εισαγωγή μέσω Bluetooth** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιηθεί σύνδεση με την άλλη συσκευή μέσω Bluetooth. Ύστερα θα εκτελεστεί αυτόματα η εισαγωγή επαφών από την άλλη συσκευή στη συσκευή σας.
- **Εξαγωγή επαφών**: Αγγίξτε την επιλογή **Κοινή χρήση επαφών**, επιλέξτε τις επαφές προς κοινή χρήση, αγγίξτε το εικονίδιο και επιλέξτε τη λειτουργία **Bluetooth**. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιηθεί σύνδεση με την άλλη συσκευή μέσω Bluetooth. Θα εκτελεστεί αυτόματα η εξαγωγή αυτών των επιλεγμένων επαφών από τη συσκευή σας στην άλλη συσκευή.

NFC

Εισαγωγή στη λειτουργία NFC

Η επικοινωνία κοντινού πεδίου (Near Field Communication (NFC)) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία σε μικρές αποστάσεις. Μέσω της δυνατότητας ανεπαφικής επικοινωνίας που παρέχει η λειτουργία NFC, δύο συσκευές μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο όταν απέχουν το πολύ 10 εκατοστά (4 ίντσες) η μία από την άλλη. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία NFC έχετε τη δυνατότητα όχι μόνο να μεταφέρετε δεδομένα αλλά και να πραγματοποιείτε κοινή χρήση εφαρμογών, να συμπληρώνετε το διαθέσιμο ποσό σας σε κάρτες συγκοινωνιών, να ελέγχετε το υπόλοιπο κάθε κάρτας και να κάνετε πληρωμές.



Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία NFC σε πολλά και διάφορα σενάρια με διαφορετικές απαιτήσεις και μεθόδους.

Λειτουργία δισημειακής σύνδεσης: Εκτελείται μεταφορά δεδομένων μεταξύ δύο συσκευών που υποστηρίζουν τη λειτουργία NFC και δεν απέχουν πολύ η μία από την άλλη. Δεν απαιτείται η αντιστοίχιση των συσκευών και επιτυγχάνεται ασφαλέστερη σύνδεση.

- Και οι δύο συσκευές χρειάζεται να υποστηρίζουν τη λειτουργία NFC.
- Κατά τη μετάδοση δεδομένων οι συσκευές πρέπει απέχουν το πολύ 10 εκατοστά (4 ίντσες) η μία από την άλλη.
- Κατά τη χρήση της λειτουργίας NFC, η οθόνη κάθε συσκευής πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και ξεκλειδωμένη.

Σενάρια

- Μεταφέρετε αρχεία (π.χ. εικόνες, εφαρμογές και επαφές).
- Δημιουργήστε γρήγορα μια σύνδεση μεταξύ συσκευών (σαν την αντιστοίχιση μέσω Bluetooth ή σαν την κοινή χρήση ενός ενεργού σημείου πρόσβασης).

Λειτουργία ανάγνωσης/εγγραφής: Υποστηρίζονται η ανάγνωση και η εγγραφή ετικετών NFC.

- Οι κάρτες και τα προϊόντα πρέπει να υποστηρίζουν τη δυνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής ετικετών NFC.
- Στην οθόνη των ρυθμίσεων της λειτουργίας NFC πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα **Για ανάγνωση και εγγραφή/P2P** αν είναι διαθέσιμη. Η δυνατότητα αυτή ενδέχεται να ποικίλλει και εξαρτάται από τον πάροχό σας.

Σενάρια

- Χρησιμοποιήστε εφαρμογές συμπλήρωσης ποσού για να συμπληρώνετε το διαθέσιμο ποσό σας τόσο σε φυσικές όσο και σε εξομοιωμένες κάρτες συγκοινωνιών, αλλά και για να ελέγχετε το υπόλοιπό τους.
- Ελέγξτε τις πληροφορίες κάθε προϊόντος μέσω των ετικετών NFC.

Λειτουργία εξομοίωσης καρτών: Δίνει στη συσκευή σας τη δυνατότητα να λειτουργεί ως έξυπνη κάρτα ώστε να μπορεί να αποκτά πρόσβαση στη διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων για τα μέσα δημόσιας συγκοινωνίας, να πραγματοποιεί πληρωμές μέσω κινητών συσκευών και να ανοίγει πόρτες.

- **Εξομοίωση καρτών SIM**: Πρώτα πρέπει να αποταθείτε στον πάροχο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας για να αποκτήσετε μια κάρτα SIM που να υποστηρίζει τη λειτουργία NFC.
- **Εξομοίωση eSE**:
  - **Τραπεζικές κάρτες που υποστηρίζουν την εφαρμογή Huawei Pay**: Για να κάνετε πληρωμές μέσω QuickPass σε μια συσκευή POS που υποστηρίζει την υπηρεσία QuickPass, προσθέστε στην εφαρμογή Huawei Pay μια τραπεζική κάρτα που να υποστηρίζει την υπηρεσία QuickPass.
  - **Κάρτες συγκοινωνιών που υποστηρίζουν την εφαρμογή Huawei Pay**: Πρέπει να προσθέσετε μια εικονική κάρτα συγκοινωνιών στην εφαρμογή Huawei Pay.
- **Εξομοίωση HCE**: Π.χ. UnionPay Cloud QuickPass. Πρώτα πρέπει να προχωρήσετε στη λήψη της εφαρμογής για την τραπεζική κάρτα σας και να συσχετίσετε την κάρτα σας με την εφαρμογή. Για αναλυτικές πληροφορίες αποταθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της τράπεζάς σας. Ύστερα ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC, καθορίστε μια συγκεκριμένη τραπεζική εφαρμογή ως προεπιλεγμένη σας εφαρμογή πληρωμών μέσω NFC και ταυτόχρονα φροντίστε να διατηρήσετε την οθόνη ενεργοποιημένη και ξεκλειδωμένη. Για να κάνετε πληρωμές μέσω Cloud QuickPass, η κάρτα σας και η συσκευή POS πρέπει να υποστηρίζουν την υπηρεσία QuickPass.

Σενάρια

- **Εξομοίωση καρτών SIM**: Δίνει στην κάρτα SIM την οποία σας έχει δώσει ο πάροχός σας τη δυνατότητα να λειτουργεί ως κάρτα συγκοινωνιών.
- **Εξομοίωση eSE**: Δίνει στο ενσωματωμένο στοιχείο ασφάλειας της λειτουργίας NFC τη δυνατότητα να επιτρέπει την εκτέλεση πληρωμών (π.χ. όπως μέσω Huawei Pay).
- **Εξομοίωση HCE**: Δίνει στη συσκευή σας τη δυνατότητα να λειτουργεί ως τραπεζική κάρτα που υποστηρίζει την υπηρεσία QuickPass συσχετίζοντας τη συσκευή σας με μια φυσική τραπεζική κάρτα σε κάποια τραπεζική εφαρμογή.

Χρήση NFC για γρήγορη κοινή χρήση δεδομένων

Η λειτουργία NFC επιτρέπει την κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ δύο συσκευών γρήγορα και χωρίς την αναστάτωση που προκαλεί η διαδικασία αντιστοίχισης. Απλώς φέρτε την περιοχή ανίχνευσης NFC της μίας συσκευής πολύ κοντά στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης και ύστερα θα μπορέσετε να μεταφέρετε αρχεία και άλλα δεδομένα γρήγορα μεταξύ των δύο συσκευών στις οποίες είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία NFC.



Χρήση NFC για αποστολή δεδομένων: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα αγγίξτε τις επιλογές **Σύνδεση συσκευής** και ενεργοποιήστε τις λειτουργίες **NFC** και **Huawei Beam**. Επιλέξτε τα αρχεία προς αποστολή και αγγίξτε τις επιλογές **Κοινή χρήση** > **Huawei Beam**. Αφήστε τη συσκευή ξεκλειδωμένη και την οθόνη της ενεργοποιημένη. Φέρτε την περιοχή ανίχνευσης NFC της μίας συσκευής πολύ κοντά στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης. Μόλις επιτευχθεί σύνδεση, στη συσκευή μετάδοσης θα ακουστεί μια ηχητική προτροπή και η οθόνη κοινής χρήσης θα ελαχιστοποιηθεί. Αγγίξτε την οθόνη της συσκευής μετάδοσης για να ξεκινήσει η αποστολή αρχείων.

Παραλαβή αρχείων μέσω NFC: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Σύνδεση συσκευής** και ενεργοποιήστε τις λειτουργίες **NFC** και **Huawei Beam**. Αφήστε τη συσκευή ξεκλειδωμένη και την οθόνη της ενεργοποιημένη. Φέρτε την περιοχή ανίχνευσης NFC της μίας συσκευής πολύ κοντά στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης. Μόλις επιτευχθεί σύνδεση, στη συσκευή μετάδοσης θα ακουστεί μια ηχητική προτροπή. Μετά την προτροπή περιμένετε να ολοκληρωθεί η μεταφορά αρχείων. Με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση τα αρχεία που παραλαμβάνετε αποθηκεύονται στον φάκελο **Beam** στην εφαρμογή σας **Αρχεία**.

Αν υπάρχει επιλογή ενεργοποίησης της δυνατότητας **Για ανάγνωση και εγγραφή/P2P** στην οθόνη της λειτουργίας NFC, φροντίστε να την ενεργοποιήσετε. Οι δυνατότητες ενδέχεται να ποικίλλουν και εξαρτώνται από τον πάροχό σας.

Μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευή και του υπολογιστή σας

Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας και να πραγματοποιήσετε μεταφορά δεδομένων.

Επιλογή λειτουργίας σύνδεσης μέσω USB

Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή και ύστερα μπορείτε να επιλέξετε προεπιλεγμένη μέθοδο σύνδεσης. Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες και αρχεία από τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας και αντιστρόφως ή να φορτίσετε τη συσκευή σας συνδέοντάς την μέσω USB στον υπολογιστή σας.

Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις** > **Πατ. για περισσότ. επιλ.** και επιλέξτε μέθοδο σύνδεσης της συσκευή σας στον υπολογιστή σας.

- **Μεταφορά φωτογραφιών**: Μεταφέρετε φωτογραφίες μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή σας.
- **Μεταφορά αρχείων**: Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή σας.
- **Μόνο φόρτιση**: Φορτίστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο USB.
- **Είσοδος MIDI**: Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας ως συσκευή εισόδου MIDI για αναπαραγωγή μουσικής στον υπολογιστή σας.

Μεταφορά δεδομένων μέσω θύρας USB

Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο USB για μεταφορά δεδομένων και εκτέλεση άλλων εργασιών.

- **Μεταφορά αρχείων**: Το MTP (Media Transfer Protocol, πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων) είναι ένας τύπος πρωτοκόλλου μετάδοσης που προορίζεται για αρχεία πολυμέσων. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο σύνδεσης μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή σας. Ωστόσο, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας την εφαρμογή Windows Media Player 11 ή μεταγενέστερης έκδοσης. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και ύστερα καθορίστε ως μέθοδο σύνδεσης μέσω USB την επιλογή **Μεταφορά αρχείων**. Ο υπολογιστής σας θα εγκαταστήσει αυτόματα τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο εικονίδιο της νέας μονάδας με το όνομα της συσκευής σας στον υπολογιστή για προβολή των αρχείων που έχετε στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Windows Media Player για την προβολή των αρχείων πολυμέσων που έχετε στη συσκευή σας.
- **Μεταφορά εικόνων**: Το PTP (Picture Transfer Protocol, πρωτόκολλο μεταφοράς εικόνων) είναι ένα πρωτόκολλο που σας επιτρέπει να μεταφέρετε εικόνες. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιείτε μεταφόρτωση και κοινή χρήση αρχείων μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή σας.

Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και ύστερα καθορίστε ως μέθοδο σύνδεσης μέσω USB την επιλογή **Μεταφορά φωτογραφιών**. Ο υπολογιστής σας θα εγκαταστήσει αυτόματα τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο εικονίδιο της νέας μονάδας με το όνομα της συσκευής σας στον υπολογιστή για προβολή των εικόνων που έχετε στη συσκευή σας.

- **Μεταφορά δεδομένων MIDI στη συσκευή σας**: Το MIDI (Musical Instrument Digital Interface, ψηφιακή διεπαφή μουσικών οργάνων) είναι ένα τυπικό στον κλάδο μορφότυπο ήχου το οποίο ενδείκνυται για τη σύνθεση μουσικής και έχει καθιερωθεί από τους κατασκευαστές ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων.
  Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και ύστερα καθορίστε ως μέθοδο σύνδεσης μέσω USB την επιλογή **Είσοδος MIDI**. Ύστερα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για την παραλαβή και την επεξεργασία μηνυμάτων MIDI που μεταδίδονται από άλλες συσκευές.

Huawei Share

Γρήγορη κοινή χρήση αρχείων μεταξύ συσκευών Huawei μέσω Huawei Share

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Huawei Share για γρήγορη μεταφορά φωτογραφιών, βίντεο και άλλων αρχείων μεταξύ συσκευών Huawei. Η δυνατότητα Huawei Share χρησιμοποιεί τη λειτουργία Bluetooth για την ανίχνευση άλλων γειτονικών συσκευών Huawei και ύστερα τη λειτουργία Wi-Fi Direct για τη γρήγορη μεταφορά αρχείων χωρίς χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Η δυνατότητα Huawei Share χρησιμοποιεί τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth για τη μεταφορά δεδομένων. Όποτε ενεργοποιείτε τη δυνατότητα Huawei Share, ενεργοποιούνται αυτόματα και οι λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth ταυτόχρονα.

Χρήση Huawei Share για αποστολή αρχείων: Επιλέξτε τα αρχεία προς κοινή χρήση και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Κοινή χρήση**. Για να πραγματοποιήσετε αποστολή αρχείων, επιλέξτε και επιβεβαιώστε τη συσκευή παραλαβής από τη λίστα των γειτονικών συσκευών.

Χρήση Huawei Share για παραλαβή αρχείων: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Huawei Share. Αγγίξτε την επιλογή **ΑΠΟΔΟΧΗ** όταν θα παρουσιαστεί ειδοποίηση για τη μεταφορά αρχείων. Με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση τα αρχεία που παραλαμβάνετε αποθηκεύονται στην εφαρμογή **Αρχεία** στον φάκελο **Huawei Share** στη συσκευή σας.

Δεν απαιτείται επιβεβαίωση αν οι δύο συσκευές Huawei έχουν συνδεθεί μέσω του ίδιου HUAWEI ID.

Μεταφορά αρχείων μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή σας μέσω Huawei Share

Θέλετε να μεταφέρετε αρχεία εικόνων και βίντεο γρήγορα από τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας (Windows ή Mac); Τώρα πια η διαδικασία αυτή είναι πολύ πιο απλή μέσω της δυνατότητας Huawei Share και μάλιστα δεν χρειάζεστε καν καλώδιο USB.

Από τη συσκευή σας στον υπολογιστή Windows

1. Για να ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο (π.χ. στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi) με τον υπολογιστή σας.
2. Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** στη συσκευή σας, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύνδεση συσκευής** > **Huawei Share** και ύστερα ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Huawei Share** και τη δυνατότητα **Κοινή χρήση με υπολογιστές**.
3. Στην ίδια οθόνη ελέγξτε και καταγράψτε το **Όνομα που εμφανίζεται σε υπολογιστές** και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Επαλήθευση σε υπολογιστές** για να δείτε και να καταγράψετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
4. Στον υπολογιστή Windows πηγαίνετε στις επιλογές **Computer** > **Network**, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Όνομα που εμφανίζεται σε υπολογιστές** και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που καταγράψατε στο προηγούμενο βήμα. Στη συνέχεια, στον υπολογιστή σας εμφανίζεται ο φάκελος «Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης» ή ο φάκελος «Άλμπουμ» της συσκευής σας.

   Το περιεχόμενο των φακέλων αυτών δεν αποθηκεύεται αυτόματα στον υπολογιστή Windows, αλλά μπορείτε να το προσπελάσετε, να το αντιγράψετε και να το αποθηκεύσετε τοπικά στον υπολογιστή όπως χρειάζεται κατά περίσταση.
5. Στον υπολογιστή Windows μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τα αρχεία ή τις φωτογραφίες που βρίσκονται στον φάκελο «Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης» ή στον φάκελο «Άλμπουμ» και οι αλλαγές θα συγχρονιστούν με τη συσκευή σας αυτόματα. Κατά παρόμοιο τρόπο, αν επεξεργαστείτε αρχεία ή φωτογραφίες στη συσκευή σας, οι αλλαγές θα συγχρονιστούν και με τον υπολογιστή σας.

Από τη συσκευή σας στον υπολογιστή Mac

1. Για να ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο (π.χ. στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi) με τον υπολογιστή σας.
2. Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** στη συσκευή σας, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύνδεση συσκευής** > **Huawei Share** και ύστερα ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Huawei Share** και τη δυνατότητα **Κοινή χρήση με υπολογιστές**.
3. Στην ίδια οθόνη ελέγξτε και καταγράψτε το **Όνομα που εμφανίζεται σε υπολογιστές** και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Επαλήθευση σε υπολογιστές** για να δείτε και να καταγράψετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
4. Στον υπολογιστή Mac πηγαίνετε στις επιλογές **Finder** > **Go to** > **Network**, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Όνομα που εμφανίζεται σε υπολογιστές**, επιλέξτε την εγγραφή ενός λογαριασμού χρήστη και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που καταγράψατε στο προηγούμενο βήμα. Στη συνέχεια, στον Mac σας εμφανίζεται ο φάκελος «Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης» ή ο φάκελος «Άλμπουμ».

Το περιεχόμενο των φακέλων αυτών δεν αποθηκεύεται αυτόματα στον Mac σας, αλλά μπορείτε να το προσπελάσετε, να το αντιγράψετε και να το αποθηκεύσετε τοπικά στον υπολογιστή σας όπως χρειάζεται κατά περίσταση.

5 Στον Mac σας μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τα αρχεία ή τις φωτογραφίες που βρίσκονται στον φάκελο «Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης» ή στον φάκελο «Άλμπουμ» και οι αλλαγές θα συγχρονιστούν με τη συσκευή σας αυτόματα. Κατά παρόμοιο τρόπο, αν επεξεργαστείτε αρχεία ή φωτογραφίες στη συσκευή σας, οι αλλαγές θα συγχρονιστούν και με τον Mac σας.

Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται σε υπολογιστές Mac που χρησιμοποιούν iOS 10.8 ή μεταγενέστερης έκδοσης.

Ασφάλεια και απόρρητο

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας

Οι εφαρμογές θα μπορούν να βρουν την τοποθεσία σας ανά πάσα στιγμή αφού πάρουν άδεια όσον αφορά τη λήψη πληροφοριών για την τοποθεσία σας. Αν κάποια κακόβουλη εφαρμογή αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες για την τοποθεσία σας, υπάρχει κίνδυνος να σας βλάψει ή να σας εξαπατήσει. Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας όποτε τις χρειάζεστε και να παρακολουθείτε τακτικά και να διαχειρίζεστε επιτρεπόμενες άδειες για τις εφαρμογές σας ώστε να προστατεύετε το απόρρητο και την ασφάλειά σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Πρόσβαση τοποθεσίας** και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή **Πρόσβαση στην τοποθεσία μου**. Όποτε είναι ενεργοποιημένες οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας, μπορείτε επίσης να καθορίσετε την κατάλληλη λειτουργία εντοπισμού τοποθεσίας. Όποτε είναι απενεργοποιημένες οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας, η συσκευή σας θα διακόπτει τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών για την τοποθεσία σας από όλες τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες εκτός από κάθε προεγκατεστημένο λογισμικό (π.χ. την υπηρεσία «Εύρεση της συσκευής μου»). Το σύστημα θα σας ζητά να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας όποτε επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε τις εν λόγω εφαρμογές.

- Οι δυνατότητες ενδέχεται να ποικίλλουν και εξαρτώνται από τον πάροχό σας.
- Η Huawei χρησιμοποιεί τα δεδομένα για την τοποθεσία μόνο προκειμένου να σας παρέχει απαραίτητες λειτουργίες και υπηρεσίες και όχι για εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και συλλογή ιδιωτικών πληροφοριών σας.

Καθορισμός βοήθειας εντοπισμού τοποθεσίας σε εσωτερικούς χώρους: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Πρόσβαση τοποθεσίας** > **Σύνθετες ρυθμίσεις** και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη διαδικασία σάρωσης για δίκτυα Wi-Fi και συσκευές Bluetooth. Η διαδικασία σάρωσης για δίκτυα Wi-Fi και συσκευές Bluetooth θα βελτιώσει την ορθότητα του εντοπισμού τοποθεσίας σε εσωτερικούς χώρους.

PrivateSpace

Ενεργοποίηση PrivateSpace

Ανησυχείτε μήπως οι φίλοι και οι συνάδελφοί σας ενδέχεται να δουν απολύτως ιδιωτικές πληροφορίες σας την ώρα που τους δείχνετε φωτογραφίες και άλλα πράγματα που έχετε στη

συσκευή σας; Το PrivateSpace (δηλαδή ο Ιδιωτικός χώρος) σας επιτρέπει να αποθηκεύετε ιδιωτικές πληροφορίες σε έναν κρυφό χώρο στη συσκευή σας στον οποίο η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο με τη χρήση του δακτυλικού σας αποτυπώματος ή του ατομικού σας κωδικού πρόσβασης.

Μπορείτε να προσθέσετε έως και τρεις χρήστες στη συσκευή σας και στην επιλογή **PrivateSpace** της δυνατότητας **Χρήστες**. Αν έχετε ήδη προσθέσει τρεις χρήστες μέσω των επιλογών **Ρυθμίσεις** > **Χρήστες & λογαριασμοί** > **Χρήστες** > **Προσθήκη χρήστη**, δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους χρήστες στο **PrivateSpace**.

Ενεργοποίηση PrivateSpace: Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το PrivateSpace, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να δημιουργήσετε το PrivateSpace σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο ένα PrivateSpace.

Γρήγορη μετάβαση από το MainSpace στο PrivateSpace και αντιστρόφως: Από το κλείδωμα οθόνης είναι εφικτή η γρήγορη μετάβαση από τον έναν χώρο στον άλλο με τη χρήση του δακτυλικού σας αποτυπώματος ή του ατομικού σας κωδικού πρόσβασης. Αφού επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, απαιτείται να μπείτε πρώτα στο MainSpace (δηλαδή στον Κύριο χώρο σας) χρησιμοποιώντας τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης. Ύστερα θα είναι εφικτή η μετάβαση από τον έναν χώρο στον άλλο από το κλείδωμα οθόνης.

Είσοδος στο PrivateSpace: Μπορείτε να μπείτε στο PrivateSpace σας απευθείας από την οθόνη κλειδώματος χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα ή τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης. Εναλλακτικά, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** στο MainSpace και πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **ΣΥΝΔΕΣΗ** για είσοδο στο PrivateSpace σας.

Έξοδος από το PrivateSpace: Κατά την έξοδό σας από το PrivateSpace σας, θα ελευθερωθεί όλη η μνήμη του συστήματος που χρησιμοποιήθηκε από το PrivateSpace. Μπορείτε να επανέλθετε στο PrivateSpace σας όποτε το χρειαστείτε. Για έξοδο από το PrivateSpace, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **ΕΞΟΔΟΣ**.

Διαγραφή PrivateSpace: Αν διαγράψετε το PrivateSpace σας, θα διαγραφούν όλες οι εφαρμογές και όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο PrivateSpace σας και δεν θα είναι δυνατή η ανάκτηση των εν λόγω δεδομένων. Μπορείτε να διαγράψετε το PrivateSpace σας με τους εξής τρόπους:

- Από το MainSpace ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** και αγγίξτε το εικονίδιο ⋮ > **Διαγραφή PrivateSpace**.

- Από το PrivateSpace ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

Απόκρυψη της εισόδου στον Ιδιωτικό χώρο σας

Θέλετε να κρατήσετε κρυφά από τους άλλους όλα τα ίχνη του Ιδιωτικού χώρου σας; Στον Κύριο χώρο μπορείτε να προχωρήσετε σε απόκρυψη της εισόδου στον Ιδιωτικό χώρο σας οπότε ο Κύριος χώρος σας θα παραμένει κρυφός και μυστικός.

Μετά την είσοδό σας στον Ιδιωτικό χώρο σας, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Απόκρυψη PrivateSpace**. Μετά την ολοκλήρωση της απόκρυψης της εισόδου στον Ιδιωτικό χώρο σας, θα μπορείτε να μπείτε στον χώρο μόνο αν χρησιμοποιήσετε το δακτυλικό σας αποτύπωμα ή τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα οθόνης.

Μεταφορά αρχείων μεταξύ PrivateSpace και MainSpace

Μεταφέρετε γρήγορα ιδιωτικά αρχεία φωτογραφιών, μουσικής ή βίντεο μεταξύ του PrivateSpace (δηλαδή του Ιδιωτικού χώρου) και του MainSpace (δηλαδή του Κύριου χώρου) σας.

1. Στο PrivateSpace ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace**.
2. Αγγίξτε την επιλογή **MainSpace προς PrivateSpace** ή την επιλογή **PrivateSpace προς MainSpace**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επιλέξετε αρχεία και να τα μεταφέρετε στη θέση προορισμού.

   Από το MainSpace στο PrivateSpace σας μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ή σε κάρτα NM. Από το PrivateSpace στο MainSpace σας μπορείτε να μεταφέρετε μόνο αρχεία που είναι αποθηκευμένα τοπικά στη συσκευή σας. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο Cloud μεταξύ του PrivateSpace και του MainSpace σας. Οι κάρτες μνήμης nano (NM) δεν υποστηρίζονται από όλες τις συσκευές.

Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, τα μεταφερόμενα αρχεία εικόνων αποθηκεύονται στη διαδρομή **Συλλογή** > **Άλμπουμ** > **Shared images** και τα μεταφερόμενα αρχεία βίντεο αποθηκεύονται στη διαδρομή **Συλλογή** > **Άλμπουμ** > **Shared videos**.

Μεταφορά των δεδομένων του PrivateSpace σας στην καινούρια σας συσκευή

Μπορείτε να κλωνοποιήσετε το PrivateSpace σας για γρήγορη μεταφορά των ιδιωτικών αρχείων σας σε κάποια άλλη συσκευή.

- Προτού μεταφέρετε τα δεδομένα σας, βεβαιωθείτε ότι έχει απομείνει αρκετός χώρος αποθήκευσης στην καινούρια συσκευή.
- Μπορείτε να μεταφέρετε από μία συσκευή σε κάποια άλλη τα εξής δεδομένα: φωτογραφίες, αρχεία ήχου και αρχεία βίντεο.

1 Μπείτε στο PrivateSpace στην καινούρια σας συσκευή και ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **Κλωνοποίηση χώρου** > **ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ** για να δημιουργήσετε κωδικό QR.

2 Μπείτε στο PrivateSpace στην παλιά σας συσκευή και ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **Κλωνοποίηση χώρου** > **ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ.** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να σαρώσετε τον κωδικό QR που παρουσιάζεται στην καινούρια σας συσκευή. Εναλλακτικά, συνδέστε εσείς την παλιά σας συσκευή στο ενεργό σημείο πρόσβασης σε Wi-Fi της καινούριας σας συσκευής. Αφού επιτευχθεί σύνδεση, προχωρήστε στην επιλογή και στη μεταφορά δεδομένων από την παλιά σας συσκευή στην καινούρια.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη μεταφορά αρχείων ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς και να συνεχίσετε όταν συνδεθείτε ξανά.

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης για τη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος»

Έχετε υπερβολικά πολλούς κωδικούς για να τους θυμάστε; Δεν μπορείτε να εισέλθετε στη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος» χωρίς κωδικό πρόσβασης; Καθορίστε μια ερώτηση ασφαλείας ώστε όποτε ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης για τη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος», να μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση ασφαλείας για να επαναφέρετε γρήγορα τον κωδικό πρόσβασης για τη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος».

Ενεργοποίηση της δυνατότητας ερώτησης ασφαλείας: Μετά την είσοδό σας στη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος», ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και μεταβείτε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace**. Αγγίξτε την επιλογή **Προστασία κωδ. πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τους κωδικούς πρόσβασης για τις δυνατότητες «Κύριος χώρος» και «Ιδιωτικός χώρος», και να εισέλθετε στην οθόνη ερώτησης ασφαλείας κωδικών πρόσβασης.

Καθορισμός της ερώτηση ασφαλείας σας: Αγγίξτε την ερώτηση ασφαλείας και ή επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες ερωτήσεις ασφαλείας ή δημιουργήστε μία δική σας. Πληκτρολογήστε την απάντηση στην ερώτηση ασφαλείας και αγγίξτε την επιλογή **Τέλος** για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα της ερώτησης ασφαλείας.

Αφού ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα χρήσης της ερώτησης ασφαλείας, μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε την ερώτηση ασφαλείας και την απάντησή της.

Τροποποίηση του κωδικού πρόσβασης για τη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος»: Εισέλθετε στη δυνατότητα «Κύριος χώρος», ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και μεταβείτε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace**. Αγγίξτε το στοιχείο ⋮ > **Επαναφορά κωδ. πρόσβ.**. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη προκειμένου να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για τη δυνατότητα «Κύριος χώρος» και την απάντηση στην ερώτηση ασφαλείας, και ύστερα καθορίστε τον κωδικό πρόσβασης για τη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος».

Μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης της δυνατότητας «Ιδιωτικός χώρος» στη δυνατότητα «Κύριος χώρος» μόνο αφού ορίσετε την ερώτηση ασφαλείας κωδικού πρόσβασης στη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος».

Σε περίπτωση που ισχύει απόκρυψη της εισόδου στη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος» και δεν μπορείτε να μπείτε στην οθόνη επαναφοράς της δυνατότητας «Ιδιωτικός χώρος»: Εισέλθετε στη δυνατότητα «Κύριος χώρος» και ανοίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις**. Μεταβείτε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Πρόσθετες ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση όλων των ρυθμίσεων** και αγγίξτε την επιλογή **OK** για να παρουσιαστεί η είσοδος στη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος».

Ενεργοποίηση δυνατότητας «Κλείδωμα εφαρμογής»

Η δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» σας επιτρέπει να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης για τις σημαντικές εφαρμογές σας. Μόλις επανεκκινήσετε τη συσκευή σας ή ξεκλειδώσετε την οθόνη, θα σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας για τη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» κατά το άνοιγμα των εν λόγω εφαρμογών. Με τη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» προστίθεται ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας των ιδιωτικών πληροφοριών σας και αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε σημαντικές εφαρμογές στη συσκευή σας.

Ενεργοποίηση δυνατότητας «Κλείδωμα εφαρμογής»: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Κλείδωμα εφαρμογής**. Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής», επιλέξτε τη ρύθμιση **Κωδικός πρόσβασης οθόνης κλειδώματος** ή τη ρύθμιση **Εξατομικευμένος κωδικός PIN** ως κωδικό πρόσβασης για την επιβεβαίωση της επιλογής **Κλείδωμα εφαρμογής**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας ακολουθώντας τις προτροπές και στην οθόνη **Κλείδωμα εφαρμογής** ενεργοποιήστε τον διακόπτη για τις εφαρμογές που θέλετε να κλειδώσετε.

Καθορισμός του κωδικού πρόσβασής σας για τη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής»:

Αγγίξτε το εικονίδιο στην οθόνη **Κλείδωμα εφαρμογής** και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο **Τύπος κωδικού πρόσβασης**. Επιλέξτε τη ρύθμιση **Κωδικός πρόσβασης οθόνης κλειδώματος** ή τη ρύθμιση **Εξατομικευμένος κωδικός PIN**.

Wi-Fi και δίκτυο

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας Wi-Fi+

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Δίκτυα** > **Wi-Fi** > > **Wi-Fi+** και επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε ή θα απενεργοποιήσετε την επιλογή **Wi-Fi+**.

- Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi+, η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα στο βέλτιστο διαθέσιμο δίκτυο.
- Με τη λειτουργία Wi-Fi+ η συσκευή σας ενδέχεται να περάσει αυτόματα στο δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε, ανάλογα με την ισχύ των σημάτων Wi-Fi+ στην περιοχή σας. Σημειώστε ότι, αν χρησιμοποιήσετε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας για τη λήψη ή την προβολή βίντεο και άλλων μεγάλων αρχείων, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων. Αν θέλετε να αποφύγετε τις περιττές χρεώσεις για χρήση δεδομένων, αγοράστε το κατάλληλο πρόγραμμα δεδομένων.
- Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi+ και ακόμη και στην περίπτωση μη αυτόματης απενεργοποίησης της λειτουργίας Wi-Fi, η συσκευή ενδέχεται να περάσει αυτόματα σε δίκτυο Wi-Fi αν ανιχνεύσει διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi στο οποίο έχετε συνδεθεί στο παρελθόν.

Εφαρμογές και ειδοποιήσεις

Δίδυμη εφαρμογή: σύνδεση σε δύο λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης ταυτόχρονα

Ευχηθήκατε ποτέ να μπορούσατε να συνδεθείτε σε δύο λογαριασμούς στο WeChat και στο Facebook στη συσκευή σας χωρίς όλη αυτή την αναστάτωση λόγω της διαρκούς μετάβασης από τη μία στην άλλη; Η Δίδυμη εφαρμογή σάς επιτρέπει να συνδεθείτε σε δύο λογαριασμούς στο WeChat και στο Facebook ταυτόχρονα, πράγμα που σας δίνει τη δυνατότητα να ασχολείστε με τη δουλειά σας και με την ιδιωτική σας ζωή χωριστά.

Η δυνατότητα «Δίδυμη εφαρμογή» λειτουργεί μόνο με τις εφαρμογές WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp και Messenger. Προτού χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, προχωρήστε στη λήψη των πιο πρόσφατων εκδόσεων των προαναφερόμενων υπηρεσιών.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Εφαρμογές** > **Δίδυμη εφαρμογή** και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα «Δίδυμη εφαρμογή» για WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ή Messenger, όπως απαιτείται κατά περίσταση.

Όποτε ενεργοποιείτε τη δυνατότητα «Δίδυμη εφαρμογή», παρουσιάζονται στην αρχική οθόνη δύο εικονίδια της εφαρμογής WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ή Messenger. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο λογαριασμούς ταυτόχρονα. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της δίδυμης εφαρμογής στην αρχική οθόνη για γρήγορη απενεργοποίηση της δυνατότητας «Δίδυμη εφ/γή».

Εξατομίκευση αδειών εφαρμογών για να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όπως εσείς θέλετε

Ανησυχείτε μήπως οι εφαρμογές τρίτων ίσως αποκτήσουν πάρα πολλές σημαντικές άδειες οπότε υπάρχει κίνδυνος να δημοσιοποιηθούν οι προσωπικές πληροφορίες σας; Μπορείτε να παρακολουθείτε τις άδειες κάθε εφαρμογής και να αρνείστε να χορηγήσετε άδειες αν δεν το επιθυμείτε.

Αν απενεργοποιήσετε μια άδεια, ενδέχεται να καταστεί μη διαθέσιμη κάποια λειτουργία της εφαρμογής. Για παράδειγμα, αν απενεργοποιηθεί η άδεια πρόσβασης στην τοποθεσία σας για μια εφαρμογή χαρτών, η εφαρμογή δεν θα μπορεί να σας παράσχει υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας και πλοήγησης.

Καθορισμός αδειών εφαρμογών: Θέλετε να αρνηθείτε να χορηγήσετε άδειες αν δεν το επιθυμείτε; Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Εφαρμογές** > **Εφαρμογές**, επιλέξτε την εφαρμογή και αγγίξτε την επιλογή **Άδειες** στην οθόνη της επιλογής

Πληροφορίες εφαρμογής και ύστερα ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις άδειες που δεν επιθυμείτε να χορηγήσετε.

Έλεγχος και τροποποίηση αδειών: Θέλετε να ελέγξετε σε ποιες εφαρμογές επιτρέπεται να έχουν σημαντικές άδειες; Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε τις επιλογές **Εφαρμογές** > **Άδειες**, επιλέξτε την άδεια που θέλετε να δείτε και αγγίξτε τον διακόπτη δίπλα σε μια εφαρμογή προκειμένου να επιτρέψετε ή να αρνηθείτε να χορηγηθεί η άδεια για την εν λόγω εφαρμογή.

Ήχος και παρουσίαση στην οθόνη

Ρύθμιση λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»

Με τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» αποκλείονται οι κλήσεις από αγνώστους και ειδοποιείστε μόνο όταν δέχεστε κλήσεις και μηνύματα από επιλεγμένες επαφές.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Ήχοι** > **Μην ενοχλείτε** για να προχωρήσετε ως εξής:

- **Μην ενοχλείτε**: Αγγίξτε την επιλογή **Μην ενοχλείτε** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αμέσως τη λειτουργία αυτή.
- **Κανόνας προγραμματισμού**: Αποφύγετε τις διακοπές σε καθορισμένες ώρες και ημέρες, π.χ. τα Σαββατοκύριακα ή τα βράδια. Αγγίξτε την επιλογή **Βάσει προγράμματος** για να καθορίσετε τη χρονική περίοδο και τον κύκλο επαναλήψεων.
- **Να επιτρέπονται οι κλήσεις από σημαντικές επαφές**: Επιλέξτε τη ρύθμιση **Κλήσεις** και ύστερα επιλέξτε τη ρύθμιση **Μόνο επαφές** ή τη ρύθμιση **Μόνο οι αγαπημένες**.
- **Να επιτρέπονται τα μηνύματα από σημαντικές επαφές**: Επιλέξτε τη ρύθμιση **Μηνύματα** και ύστερα επιλέξτε τη ρύθμιση **Μόνο επαφές** ή τη ρύθμιση **Μόνο οι αγαπημένες**.
- **Να επιτρέπεται το κουδούνισμα για επανειλημμένες κλήσεις**: Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις η επιλογή **Άτομα που καλούν επανειλημμένα** είναι ενεργοποιημένη. Η συσκευή σας θα κουδουνίζει όποτε ο ίδιος αριθμός τηλεφώνου καλεί πάνω από μία φορά σε διάστημα 3 λεπτών.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεών σας για τον ήχο

Όποτε βλέπετε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια, η συσκευή σας θα περνά αυτόματα σε στερεοφωνικό ήχο για να βελτιώνεται η ακουστική εμπειρία σας. Μπορείτε επίσης να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις για τους ήχους κουδουνίσματος και τις ηχητικές υπενθυμίσεις όπως ενδείκνυται κατά περίσταση.

Ρύθμιση έντασης ήχου συστήματος: Πιέστε ένα από τα κουμπιά ρύθμισης της έντασης του ήχου και ύστερα σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση των πολυμέσων.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο για να παρουσιαστεί η οθόνη των ρυθμίσεων του ήχου και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κουδουνίσματος, των πολυμέσων και του ξυπνητηριού από εκεί.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μέσω των ρυθμίσεων του συστήματος.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε την επιλογή **Ήχοι** και ύστερα σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.

Στην οθόνη των ρυθμίσεων του ήχου αγγίξτε την επιλογή **Έλεγχος μέσω του προεπιλεγμένου κουμπιού ρύθμισης της έντασης του ήχου** και επιλέξτε τη ρύθμιση **Ένταση ήχου κουδουνίσματος**. Τώρα πλέον θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ρύθμισης της έντασης του ήχου για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κουδουνίσματος.

Εναλλαγή ήχου, δόνησης και λειτουργίας σίγασης: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. Αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή των λειτουργιών **Ήχος**, **Αθόρυβο** και **Δόνηση**.

Ενεργοποίηση ήχων πληκτρολογίου και ειδοποιήσεων: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ήχοι** > **Περισσότερες ρυθμίσεις ήχου** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους αγγίγματος του πληκτρολογίου, τους ήχους λήψης στιγμιότυπων οθόνης και τη δόνηση κατά το άγγιγμα.

Καθορισμός χρήσης της επιλογής «Αθόρυβη λειτουργία» στη συσκευή σας: Από την οθόνη της επιλογής **Ήχοι** ενεργοποιήστε την **Αθόρυβη λειτουργία** και ύστερα ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Δόνηση σε αθόρυβη λειτουργία**. Τώρα πια, όποτε δέχεστε εισερχόμενη κλήση, η οθόνη σας θα φωτίζεται και η συσκευή σας θα δονείται.

Εξατομίκευση του ήχου κουδουνίσματος και του ήχου ειδοποιήσεων στη συσκευή σας: Από την οθόνη της επιλογής **Ήχοι** επιλέξτε έναν ήχο κουδουνίσματος ή έναν ήχο ειδοποιήσεων με βάση τις προτιμήσεις σας.

Απενεργοποίηση ήχου εκκίνησης: Πηγαίνετε στις επιλογές **Ήχοι** > **Περισσότερες ρυθμίσεις ήχου** και απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Ήχος κατά την ενεργοποίηση**.

Χώρος αποθήκευσης

Ενεργοποίηση δυνατότητας «Εκκαθάριση μνήμης»

Με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να επιβραδυνθεί η λειτουργία της συσκευής σας επειδή μειώνεται συνεχώς ο χώρος αποθήκευσης τον οποίο διαθέτει. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα «Εκκαθάριση μνήμης» για να ελευθερώνετε χώρο αποθήκευσης, να βελτιώνετε στις επιδόσεις του συστήματος και να διασφαλίζετε ότι η συσκευή σας θα εξακολουθεί να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Βελτιστοποίηση** και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Εκκαθάριση** προκειμένου να προχωρήσετε στην εκκαθάριση της μνήμης και στην απαλοιφή της κρυφής μνήμης για να βελτιστοποιήσετε τις επιδόσεις της συσκευής σας. Αν ο χώρος αποθήκευσης τον οποίο διαθέτει η συσκευή σας εξακολουθεί να είναι μικρός, εκτελέστε βαθύ καθαρισμό για να ελευθερώσετε πρόσθετο χώρο αποθήκευσης.

Έξυπνη βοήθεια

Πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής από οπουδήποτε μέσω της δυνατότητας «Βάση πλοήγησης»

Για να κλείσετε μια εφαρμογή ή για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πρέπει να χρησιμοποιείτε τη γραμμή πλοήγησης που είναι στο κάτω μέρος της συσκευής σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Βάση πλοήγησης» στη συσκευή σας για να μη χρειάζεστε τα κουμπιά πλοήγησης και να μπορείτε να χρησιμοποιείτε άνετα τη συσκευή σας με το ένα χέρι.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Πλοήγηση στο σύστημα** > **Βάση πλοήγησης** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Βάση πλοήγησης**. Η επιλογή «Βάση πλοήγησης» θα εμφανιστεί στην οθόνη. Ύστερα μπορείτε να τη σύρετε και να την αποθέσετε στη θέση που προτιμάτε. Με τη δυνατότητα «Βάση πλοήγησης» μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:

- **Πίσω**: Αγγίξτε μία φορά την επιλογή «Βάση πλοήγησης» για να γυρίσετε ένα βήμα πίσω ή δύο φορές για να γυρίσετε δύο βήματα πίσω.
- **Αρχική οθόνη**: Αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή «Βάση πλοήγησης» και ύστερα αφήστε την για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
- **Προβολή εφαρμογών που εκτελούνται στο παρασκήνιο**: Αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή «Βάση πλοήγησης» και ύστερα σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή όσων εφαρμογών εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Σύστημα

Προσβασιμότητα

Ενεργοποίηση λειτουργίας «Διόρθωση χρωμάτων»

Η λειτουργία «Διόρθωση χρωμάτων» δίνει στη συσκευή σας τη δυνατότητα αντιστάθμισης των χρωμάτων για χρήστες με αχρωματοψία.

Όποτε ενεργοποιείτε τη διόρθωση χρωμάτων, οι χρήστες που δεν έχουν προβλήματα αχρωματοψίας ενδέχεται να δυσκολεύονται να δουν ορισμένα χρώματα.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Έξυπνη βοήθεια** > **Προσβασιμότητα** > **Διόρθωση χρωμάτων** και ύστερα ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Διόρθωση χρωμάτων** . Αγγίξτε την επιλογή **Λειτουργία διόρθωσης** για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία διόρθωσης χρωμάτων.

Χρήση δυνατότητας Select to Speak

Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Select to Speak για να ακούσετε την εκφώνηση επιλεγμένου περιεχομένου της οθόνης.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Έξυπνη βοήθεια** > **Προσβασιμότητα** > **Select to Speak**, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Select to Speak** και αγγίξτε την επιλογή **OK**. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης σας. Επίσης, μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

Ανάγνωση κειμένου σε εικόνες: Αγγίξτε την επιλογή **Περισσότερες ρυθμίσεις** και ύστερα ενεργοποιήστε την επιλογή **Ανάγνωση κειμένου σε εικόνες**.

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα **Select to Speak**, αγγίξτε το εικονίδιο και ύστερα πατήστε κείμενα ή εικόνες με κείμενο στην οθόνη σας για να ακούσετε την εκφώνηση του περιεχομένου.

Για να λειτουργήσει σωστά η δυνατότητα αυτή, χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο πλοήγησης με τρία πλήκτρα.

Γενικές ρυθμίσεις

Αλλαγή της γλώσσας του συστήματός σας

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του συστήματος στη συσκευή σας όπως χρειάζεται κατά περίσταση.


Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Γλώσσα & εισαγωγή** > **Γλώσσα και περιοχή** και ύστερα επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Αν η γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν παρατίθεται στη λίστα, αγγίξτε την επιλογή

Προσθήκη γλώσσας προκειμένου να εκτελέσετε αναζήτηση για πρόσθετες γλώσσες. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε την επιλογή **Περιοχή** για να επιλέξετε τη χώρα/περιοχή. Η εμφάνιση της διεπαφής του συστήματος προσαρμόζεται στις τοπικές συνήθειες της επιλεγμένης περιοχής.

Ενεργοποίηση λειτουργίας Glove

Η λειτουργία Glove καθιστά ευκολότερη τη χρήση του τηλεφώνου σας όποτε φοράτε γάντια τις κρύες μέρες του χειμώνα.

Πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Έξυπνη βοήθεια** και ενεργοποιήστε τη **Λειτουργία με γάντια**.



Προβολή κατάστασης μνήμης και χώρου αποθήκευσης

Δεν είστε σίγουροι για το μέγεθος της μνήμης και του χώρου αποθήκευσης που έχουν απομείνει μετά τη χρήση της συσκευής σας για μεγάλο χρονικό διάστημα; Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τη μνήμη και τον χώρο αποθήκευσης της συσκευής σας που θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε τη χρήση τους και να αποφασίζετε αν πρέπει να εκτελέσετε εκκαθάριση ή όχι.

Οι κάρτες microSD δεν υποστηρίζονται από όλες τις συσκευές.

Ανοίξτε το **Ρυθμίσεις** και αγγίξτε την επιλογή **Αποθηκευτικός χώρος** για να προβάλετε τη χρήση μνήμης, καθώς και να ελευθερώσετε περισσότερο χώρο έγκαιρα, ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης.

Εκκαθάριση χώρου (συνιστάται): Αν κάνετε την επιλογή **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**, μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες χρήσης για τις εφαρμογές. Ανάλογα με το αποτέλεσμα σάρωσης, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη εκκαθάριση του συστήματος, όπως συνιστάται, ή να καθορίσετε αντικείμενα για εκκαθάριση.

Ενημέρωση συστήματος

Ενημέρωση του συστήματος της συσκευής με σύνδεση στο Ίντερνετ

- Προτού εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, συνδέστε τη συσκευή σας στο Ίντερνετ. Κατά τις ενημερώσεις με σύνδεση στο Ίντερνετ καταναλώνονται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας οπότε συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κάποιο δίκτυο Wi-Fi.
- Διασφαλίστε ότι η στάθμη ισχύος της μπαταρίας θα παραμείνει πάνω από το 30% στη διάρκεια της ενημέρωσης.
- Αν χρησιμοποιήσετε μη εξουσιοδοτημένο λογισμικό τρίτων για την ενημέρωση του συστήματος της συσκευής σας, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή σας ή να τεθούν σε κίνδυνο οι προσωπικές πληροφορίες σας. Συνιστούμε να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση του συστήματός σας με σύνδεση στο Ίντερνετ ή να αναθέσετε την ενημέρωση σε κάποιο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Huawei έχοντας μαζί σας τη συσκευή σας και την απόδειξη αγοράς της.
- Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας προτού προχωρήσετε στην ενημέρωση του συστήματος της συσκευής σας.
- Μετά την ενημέρωση ορισμένες εφαρμογές τρίτων, π.χ. εφαρμογές ηλεκτρονικής τραπεζικής και παιχνιδιών, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το νέο σύστημα. Φροντίστε να πραγματοποιείτε τακτικά ενημέρωση των εν λόγω εφαρμογών τρίτων για να λυθούν τα προβλήματα συμβατότητας.

1 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.

2 Πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Ενημέρωση λογισμικού**. Όταν το σύστημα ανιχνεύσει κάποια νέα έκδοση, πηγαίνετε στις επιλογές **Νέα έκδοση** > **ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**.

Για να απενεργοποιήσετε τις ενημερώσεις του συστήματος, πηγαίνετε στην επιλογή με το εικονίδιο και απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη λήψη μέσω Wi-Fi**.

Οι ενημερώσεις του συστήματος της συσκευής διαρκούν λίγη ώρα. Όσο διαρκεί η ενημέρωση, δεν πρέπει να εκτελείτε εργασίες. Μετά την ενημέρωση, η συσκευή σας θα επανεκκινείται αυτόματα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Νομική σημείωση

Πνευματικά δικαιώματα © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η μετάδοση τμήματος του παρόντος εγχειριδίου σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Huawei Technologies Co., Ltd. και των θυγατρικών της ("Huawei").

Το προϊόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας της Huawei και ενδεχόμενων χορηγών άδειας χρήσης. Οι πελάτες απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο να αναπαράγουν, διανέμουν, τροποποιούν, πραγματοποιούν αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, αποκρυπτογράφηση, εξαγωγή, αντίστροφη ανάλυση, μίσθωση, εκχώρηση ή παραχώρηση άδειας του δεδομένου λογισμικού, εκτός εάν τέτοιου είδους περιορισμοί απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τέτοιου είδους ενέργειες εγκρίνονται από τους αντίστοιχους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων.

Εμπορικά σήματα και άδειες

Τα HUAWEI, HUAWEI και είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Huawei Technologies Co., Ltd.

Η επωνυμία Android™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.

Η επωνυμία και τα λογότυπα *Bluetooth*® είναι εμπορικά σήματα της *Bluetooth SIG, Inc.* και οποιαδήποτε χρήση τους από τη Huawei Technologies Co., Ltd. γίνεται βάσει αδείας.

Το Qualcomm® aptX™ και το Qualcomm® aptX™ HD είναι σήματα κατατεθέντα της Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Το LDAC είναι σήμα κατατεθέν της Sony Corporation.

Το σήμα «N» είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της εταιρείας NFC Forum, Inc. στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Άλλα εμπορικά σήματα, ονόματα προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών που αναφέρονται ενδέχεται να αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Γνωστοποίηση

Κάποιες λειτουργίες του προϊόντος και των εξαρτημάτων του που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο βασίζονται στο εγκατεστημένο λογισμικό και στις δυνατότητες και ρυθμίσεις του τοπικού δικτύου και επομένως μπορεί να μην ενεργοποιηθούν ή να περιορίζονται από τοπικούς φορείς δικτύου ή παρόχους υπηρεσιών δικτύου.

Κατά συνέπεια, οι περιγραφές στο παρόν μπορεί να μην αντιστοιχούν επακριβώς στο προϊόν ή στα εξαρτήματα που αγοράζετε.

Η Huawei διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης οποιασδήποτε πληροφορίας ή προδιαγραφών περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη.

Δήλωση λογισμικού τρίτων

Η Huawei δεν είναι κάτοχος της πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού και των εφαρμογών τρίτων που συνοδεύουν το παρόν προϊόν. Επομένως, η Huawei δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση για αυτό το λογισμικό και τις εφαρμογές τρίτων. Η Huawei δεν παρέχει υποστήριξη σε πελάτες που κάνουν χρήση λογισμικού και εφαρμογών τρίτων ούτε φέρει ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις λειτουργίες αυτών.

Οι υπηρεσίες λογισμικού και εφαρμογών τρίτων μπορούν να διακοπούν ή να τερματιστούν ανά πάσα στιγμή και η Huawei δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας. Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών παρέχουν περιεχόμενο και υπηρεσίες μέσω δικτύου ή εργαλείων εκπομπής εκτός των δυνατοτήτων ελέγχου της Huawei. Στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, δηλώνεται ρητά πως η Huawei δεν παρέχει αποζημίωση ούτε φέρει ευθύνη για υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών ή για τη διακοπή ή τον τερματισμό περιεχομένου ή υπηρεσιών τρίτων.

Η Huawei δεν είναι υπεύθυνη για τη νομιμότητα, την ποιότητα ή οποιαδήποτε άλλη πλευρά οποιουδήποτε λογισμικού έχει εγκατασταθεί σε αυτό το προϊόν ή για έργα τρίτων που έχουν μεταφορτωθεί ή ληφθεί σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, κειμένου, βίντεο ή λογισμικού κ.λπ. Οι πελάτες φέρουν την ευθύνη για όλες τις συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της ασυμβατότητας μεταξύ λογισμικού και αυτού του προϊόντος, που προκύπτουν από την εγκατάσταση λογισμικού ή τη μεταφόρτωση ή λήψη έργων τρίτων.

Αυτό το προϊόν βασίζεται στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Android™. Η Huawei έχει κάνει τις αναγκαίες αλλαγές στην πλατφόρμα. Επομένως, το παρόν προϊόν μπορεί να μην υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που υποστηρίζονται από την πρότυπη πλατφόρμα Android ή μπορεί να είναι ασύμβατο με λογισμικό τρίτων. Η Huawei δεν παρέχει εγγυήσεις και εκπροσώπηση σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια συμβατότητα και αποκλείει ρητώς κάθε ευθύνη σε σχέση με τέτοια θέματα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HUAWEI ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ.

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ) ΤΗΣ HUAWEI ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Κανονισμοί εισαγωγών και εξαγωγών

Οι πελάτες συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς εξαγωγής και εισαγωγής και φέρουν την ευθύνη για την έκδοση όλων των απαραίτητων επίσημων αδειών για την εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εισαγωγή του προϊόντος που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού και των τεχνικών δεδομένων του.

Προσωπικές πληροφορίες και ασφάλεια δεδομένων

Η χρήση ορισμένων λειτουργιών ή εφαρμογών τρίτων μερών στη συσκευή σας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων σας ή στη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά από τρίτους. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω μέτρα, για να προστατέψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε ένα ασφαλές μέρος, για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Ρυθμίστε την οθόνη της συσκευής σας, για να κλειδώνει και δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης ή ένα μοτίβο ξεκλειδώματος.
- Να δημιουργείτε κατά διαστήματα αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών πληροφοριών σας που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα σας SIM, στην κάρτα μνήμης ή στη μνήμη της συσκευής σας. Εάν αλλάξετε συσκευή, φροντίστε να μετακινήσετε ή να διαγράψετε κάθε προσωπική πληροφορία από την παλιά συσκευή σας.
- Μην ανοίγετε μηνύματα ή email από αγνώστους, για να αποτρέψετε την μόλυνση της συσκευής σας από ιό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, για να πραγματοποιήσετε περιήγηση στο Internet, μην επισκέπτεστε ιστότοπους που ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο ασφαλείας, ώστε να αποτρέπεται τυχόν κλοπή των προσωπικών σας πληροφοριών.
- Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες όπως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi ή Bluetooth, ορίστε κωδικούς πρόσβασης για αυτές τις υπηρεσίες, ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Απενεργοποιήστε αυτές τις υπηρεσίες, όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Εγκαταστήστε λογισμικό ασφάλειας συσκευής και να πραγματοποιείτε τακτική σάρωση για ιούς.
- Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε εφαρμογές τρίτων μερών από αξιόπιστες πηγές. Οι εφαρμογές που λαμβάνονται από τρίτα μέρη θα πρέπει να σαρώνονται για ιούς.

- Εγκαταστήστε λογισμικό ασφάλειας ή ενημερώσεις κώδικα που έχουν κυκλοφορήσει από τη Huawei ή από εξουσιοδοτημένους φορείς παροχής εφαρμογών τρίτων μερών.
- Η χρήση μη εξουσιοδοτημένου λογισμικού τρίτων μερών για την ενημέρωση της συσκευής σας ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας ή να θέσει σε κίνδυνο τις προσωπικές σας πληροφορίες. Συνιστάται να πραγματοποιείτε ενημέρωση με τη λειτουργία online ενημέρωσης της συσκευής σας ή με λήψη των επίσημων πακέτων ενημέρωσης για το μοντέλο της συσκευής σας από τη Huawei.
- Ορισμένες εφαρμογές απαιτούν και μεταδίδουν πληροφορίες θέσης. Ως εκ τούτου, ένα τρίτο μέρος μπορεί να είναι σε θέση να μοιραστεί τις πληροφορίες θέσης σας.
- Ορισμένοι φορείς παροχής εφαρμογών τρίτων μερών ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες εντοπισμού και διαγνωστικές πληροφορίες για τη συσκευή σας για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

Λήψη βοήθειας

Διαβάστε τον Οδηγό γρήγορης έναρξης που συνοδεύει το τηλέφωνό σας.

Πατήστε το **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Πληροφορίες για το τηλέφωνο** > **Νομικές πληροφορίες** για να διαβάσετε τις νομικές πληροφορίες.

Επισκεφτείτε το http://consumer.huawei.com/en/ για περισσότερες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να πληκτρολογήσετε το όνομα μιας δυνατότητας στο πλαίσιο αναζήτησης της επιλογής **Συμβουλές**.

Αυτός ο οδηγός είναι μόνο ενημερωτικός. Το ακριβές προϊόν, συμπεριλαμβανομένων του χρώματος, του μεγέθους, της διάταξης οθόνης, ενδέχεται να ποικίλλει. Όλες οι δηλώσεις, οι πληροφορίες και οι συστάσεις σε αυτόν τον οδηγό δεν αποτελούν κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

Σημείωση: Πρέπει να θυμάστε τον λογαριασμό Google στον οποίο συνδέθηκε την τελευταία φορά το τηλέφωνό σας.
Κατά την επαναφορά μη αξιόπιστων εργοστασιακών ρυθμίσεων, ο μηχανισμός αντικλεπτικής προστασίας της Google απαιτεί την είσοδό σας στον λογαριασμό στον οποίο συνδέθηκε την τελευταία φορά το τηλέφωνό σας στην οθόνη πλοήγησης κατά την εκκίνηση για τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας. Το τηλέφωνό σας θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο μόνο αφού περάσει επιτυχώς τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας.

Επισκεφθείτε την τοποθεσία http://consumer.huawei.com/en/support/hotline για να δείτε την πρόσφατα ενημερωμένη γραμμή άμεσης απόκρισης και τη διεύθυνση e-mail του τμήματος εξυπηρέτησης στη χώρα σας ή στην περιοχή σας.

Μοντέλο: LYA-L09
LYA-L29

EMUI 9.1_01

Qualcomm®
aptX™