HUAWEI P20 lite

Εγχειρίδιο χρήσης

HUAWEI

Περιεχόμενα

Συναρπαστικές δυνατότητες

Συμβουλές 1
Έξυπνη ζωή 2
Συμβουλές για την κάμερα 3
Εργασία με ευκολία 4
Περισσότερες δυνατότητες 6

Καινούρια συσκευή

Διαμόρφωση ρυθμίσεων καινούριας συσκευής 9
Διαδικασία φόρτισης και προφυλάξεις 9
Εύρεση βοήθειας 10

Χειρονομίες και χειρισμός

Στιγμιότυπα οθόνης και διαδικασία εγγραφής οθόνης 14
Έλεγχος κίνησης 17

Αρχική οθόνη

Γραμμή πλοήγησης 19
Γρήγορος διακόπτης 20
Γραμμή ειδοποιήσεων και γραμμή κατάστασης 22
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα οθόνης 24
Απλή λειτουργία 26
Διαχείριση αρχικής οθόνης 27

Επαφές

Διαδικασία διαχείρισης επαγγελματικών καρτών 33
Διαχείριση επαφών 35
Συγχώνευση επαφών από εφαρμογές τρίτων 38

Διαδικασία κλήσης αριθμού

Βασικές λειτουργίες κλήσεων 40
Φίλτρο παρενόχλησης 44
VoLTE 44
VoWi-Fi 45

Μήνυμα

Βασικές λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων 46

Κάμερα

Βασικές λειτουργίες κάμερας 48
Ευρύ διάφραγμα 57
Πανόραμα 60
Λειτουργία Pro 61

Λειτουργία «Γαστρονομία» 66
Καλλωπισμός 67
Λειτουργία «Ζωγραφική με φως» 69
Λειτουργία HDR 73
Εγγραφή με παρέλευση χρόνου 74
Λειτουργία «Νυχτερινή λήψη» 75
Υδατογράφημα 76
Εξατομικευμένη λειτουργία φωτογράφισης 77

Συλλογή

Διαχείριση φωτογραφιών 79

Διαχείριση συσκευής

Βελτιστοποίηση με ένα άγγιγμα 84
Διαχείριση κίνησης δεδομένων 84
Εξοικονόμηση ισχύος 85
Σαρωτής για ιούς 86

Email

Οδηγίες 88

Ημερολόγιο

Οδηγίες 91

Ρολόι

Οδηγίες 93

Σημειωματάριο

Οδηγίες 95

Huawei ID και πολλαπλοί χρήστες

Πολλαπλοί χρήστες 97

Σύνδεση συσκευής

Bluetooth 99
Παρουσίαση σε πολλαπλές οθόνες 101
Huawei Share 103

Ασφάλεια και απόρρητο

Δακτυλικό αποτύπωμα 105
Προστασία πληροφοριών για την τοποθεσία 108
Κλείδωμα εφαρμογής 110
Ασφαλή κλειδιά 111
Περισσότερες ρυθμίσεις ασφάλειας 114

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά 116

Wi-Fi και δίκτυο

Wi-Fi 119
Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 122
Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας 123

Εφαρμογές και ειδοποιήσεις

Δίδυμη εφαρμογή 125

Ήχος και παρουσίαση στην οθόνη

Μην ενοχλείτε. 126
Ρυθμίσεις ήχου 128
Λειτουργία «Οπτική άνεση» 130
Περισσότερες ρυθμίσεις παρουσίασης στην οθόνη 131

Χώρος αποθήκευσης

Πρόγραμμα εκκαθάρισης χώρου αποθήκευσης 134

Έξυπνη βοήθεια

Γραμμή πλοήγησης και βάση πλοήγησης 135

Σύστημα

Γλώσσα και μέθοδος εισαγωγής 136
Προσβασιμότητα 136
Γενικές ρυθμίσεις 138

Μπαταρία και διαδικασία φόρτισης

Μπαταρία και διαδικασία φόρτισης 144

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες 145

Συναρπαστικές δυνατότητες


Συμβουλές

Οδηγίες

Μεταφορά αρχείων μέσω Huawei Share

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Huawei Share για γρήγορη μεταφορά φωτογραφιών, βίντεο και άλλων αρχείων μεταξύ συσκευών Huawei. Η δυνατότητα Huawei Share χρησιμοποιεί τη λειτουργία Bluetooth για την ανίχνευση γειτονικών συσκευών Huawei και τη λειτουργία Wi-Fi για τη γρήγορη μεταφορά αρχείων χωρίς χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Η δυνατότητα Huawei Share χρησιμοποιεί τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth για τη μεταφορά δεδομένων. Όποτε ενεργοποιείτε τη δυνατότητα Huawei Share, ενεργοποιούνται αυτόματα και οι λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth.



Χρήση Huawei Share για αποστολή αρχείων: Επιλέξτε το αρχείο προς κοινή χρήση και αγγίξτε την επιλογή **Κοινή χρήση**. Από τη λίστα των γειτονικών συσκευών επιλέξτε τη συσκευή παραλαβής για αποστολή του αρχείου.

Χρήση Huawei Share για παραλαβή αρχείων: Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης, ανοίξτε τον πίνακα των συντομεύσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα **Huawei Share**. Αγγίξτε την επιλογή **ΑΠΟΔΟΧΗ** όταν θα παρουσιαστεί ειδοποίηση για μεταφορά αρχείων. Με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση τα αρχεία που παραλαμβάνετε αποθηκεύονται στον φάκελο **Huawei Share** στην επιλογή **Αρχεία**.

Έξυπνη ζωή

Δυνατότητες προϊόντος

Πολλαπλοί χρήστες: δημιουργία χωριστών λογαριασμών χρηστών στη συσκευή σας

Θέλετε να δανείσετε τη συσκευή σας σε κάποιον άλλο, αλλά δεν θέλετε να αποκτήσει πρόσβαση στα ιδιωτικά αρχεία και στις ιδιωτικές πληροφορίες σας; Προσθέστε πολλαπλούς χρήστες και τύπους χρηστών για να προστατεύσετε το απόρρητο των πληροφοριών σας όποτε δανείσετε τη συσκευή σας σε άλλους. Οι ρυθμίσεις και τα αρχεία σας δεν θα επηρεαστούν. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στη συσκευή σας με δύο λογαριασμούς χρήστη, π.χ. έναν για επαγγελματική και έναν για προσωπική χρήση, και να περνάτε εύκολα από τον έναν λογαριασμό στον άλλο με ένα άγγιγμα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τρεις διαφορετικούς τύπους χρηστών που είναι οι εξής:

- **Κάτοχος**: Ο κάτοχος της συσκευής. Συνδεθείτε ως ο κάτοχος όποτε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. Ως κάτοχος έχετε πρόσβαση σε όλες τις ενέργειες, π.χ. στην προσθήκη ή στη διαγραφή χρηστών και επισκεπτών και στη χορήγηση αδειών σε χρήστες για την πραγματοποίηση κλήσεων και την αποστολή μηνυμάτων κειμένου.
- **Χρήστης**: Προσθέστε μέλη της οικογένειας και στενούς σας φίλους ως χρήστες. Οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν τις περισσότερες ενέργειες, αλλά όχι όσες επηρεάζουν τον κάτοχο, π.χ. επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις ή ενεργοποίηση της λειτουργίας «Μην ενοχλείτε.»
- **Επισκέπτες**: Προσθέστε περιστασιακούς γνωστούς ως επισκέπτες. Οι επισκέπτες μπορούν να εκτελέσουν μόνο έναν περιορισμένο αριθμό ενεργειών.

Οδηγίες

Δίδυμη εφαρμογή: σύνδεση σε δύο λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης ταυτόχρονα

Ευχηθήκατε ποτέ να μπορούσατε να συνδεθείτε σε δύο λογαριασμούς στο WeChat και στο Facebook στο τηλέφωνο χωρίς όλη αυτή την αναστάτωση λόγω της διαρκούς μετάβασης από τη μία στην άλλη; Η Δίδυμη εφαρμογή σάς επιτρέπει να συνδεθείτε σε δύο λογαριασμούς στο WeChat και στο Facebook ταυτόχρονα, πράγμα που σας δίνει τη δυνατότητα να ασχολείστε με τη δουλειά σας και με την ιδιωτική σας ζωή χωριστά.

Η δυνατότητα «Δίδυμη εφαρμογή» λειτουργεί μόνο με τις εφαρμογές WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp και Messenger. Προτού χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, προχωρήστε στη λήψη των πιο πρόσφατων εκδόσεων των προαναφερόμενων υπηρεσιών.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις** > **Δίδυμη εφ/γή** και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα «Δίδυμη εφαρμογή» για WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ή Messenger, όπως απαιτείται κατά περίσταση.

Όποτε ενεργοποιείτε τη δυνατότητα «Δίδυμη εφαρμογή», παρουσιάζονται στην αρχική οθόνη δύο εικονίδια της εφαρμογής WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ή Messenger. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο λογαριασμούς ταυτόχρονα. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της δίδυμης εφαρμογής στην αρχική οθόνη για γρήγορη απενεργοποίηση της δυνατότητας «Δίδυμη εφ/γή».

Συμβουλές για την κάμερα

Δυνατότητες προϊόντος

Χρήση λειτουργίας «Πορτρέτο» για λήψη εντυπωσιακών πορτρέτων

Θέλετε να έχετε πάντα άριστη εμφάνιση στις σέλφι σας; Η λειτουργία «Πορτρέτο» σας επιτρέπει να διαμορφώσετε διαφορετικές ρυθμίσεις καλλωπισμού και να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων με πληροφορίες για εξατομικευμένο καλλωπισμό.

Αν βγάλετε μια σέλφι τη νύχτα ή κάτω από συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η συσκευή σας θα ανιχνεύσει τον χαμηλό φωτισμό του περιβάλλοντος και θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη Νυχτερινή λειτουργία για να βελτιωθεί η ποιότητα των σέλφι σας. Η λειτουργία αυτή δεν έχει δικό της διακόπτη και ενεργοποιείται αυτόματα όταν η συσκευή σας ανιχνεύει περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό. Η συσκευή σας θα σας παρουσιάσει σχετική προτροπή όταν θα ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη λειτουργία.

- **Λειτουργία «Πορτρέτο»**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Πορτρέτο» για αυτόματη εφαρμογή εφέ καλλωπισμού σε κάθε πρόσωπο μέσα στο πλαίσιο.
- **Η τέλεια σέλφι**: Ενεργοποιήστε την επιλογή «Η τέλεια σέλφι» και η συσκευή σας θα δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα καλλωπισμού για εσάς. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο καλλωπισμού τόσο πιο έντονα θα είναι τα εφέ.

Συμβουλές

Λειτουργία «Γαστρονομία»: λήψη φωτογραφιών που ανοίγουν την όρεξη

Θέλετε να τραβήξετε φωτογραφίες νόστιμων φαγητών στη διάρκεια ενός γεύματος για να τις μοιραστείτε με τους φίλους σας, αλλά πάντα καταλήγουν να χάνουν τη ζωντάνια τους; Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Γαστρονομία» της κάμεράς σας για να τραβήξετε φωτογραφίες με ολοζώντανη τη γεύση των φαγητών.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**, σύρετε προς τα δεξιά στην οθόνη και αγγίξτε το εικονίδιο . Μόλις τελειώσει η λήψη της δυνατότητας **Καλό φαγητό**, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Καλό φαγητό** ανά πάσα στιγμή τραβώντας φωτογραφίες των αγαπημένων σας πιάτων που θα ανοίγουν την όρεξη όσων τις βλέπουν.






Εργασία με ευκολία

Συμβουλές

Κοινή χρήση ηλεκτρονικών επαγγελματικών καρτών

Εξακολουθείτε να δίνετε έντυπες επαγγελματικές κάρτες σας σε κοινωνικές ή επαγγελματικές εκδηλώσεις; Σας δυσκολεύει η διαδικασία κοινής χρήσης των επαφών σας στο κινητό σας με τους φίλους σας; Μπορείτε επιτέλους να ξενοιάσετε. Έχετε πλέον στη διάθεσή σας έναν πολύ πιο βολικό τρόπο κοινής χρήσης της επαγγελματικής κάρτας σας!


- **Κοινή χρήση της ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας σας**: Στην εφαρμογή **Επαφές** μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας επαγγελματική κάρτα και να προχωρήσετε εύκολα στην κοινή χρήση της χρησιμοποιώντας κωδικό QR.



- **Κοινή χρήση επαφών**: Αγγίξτε τον κωδικό QR στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης με τα στοιχεία μιας επαφής στην εφαρμογή **Επαφές** για άνετη κοινή χρήση της επαφής μέσω κωδικού QR.

Προβολή περιγραφών θέσεων εργασίας των επαφών σας

Θέλετε να μάθετε τη συγκεκριμένη περιγραφή της θέσης εργασίας μιας επαφής στο τηλέφωνο; Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες από μια εφαρμογή τρίτων (π.χ. LinkedIn) για άνετη προβολή των περιγραφών των θέσεων εργασίας των επαφών σας.




Περισσότερες δυνατότητες

Δυνατότητες προϊόντος

Wi-Fi+: ο έξυπνος βοηθός σας όσον αφορά τη συνδετικότητα

Με τη λειτουργία Wi-Fi+ συνδέεστε έξυπνα σε δίκτυα Wi-Fi για να μην καταναλώνετε πολλά δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Όποτε η συσκευή σας ανιχνεύει γνωστό ή δωρεάν δίκτυο Wi-Fi, θα ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία Wi-Fi και θα συνδέεται στο δίκτυο. Επίσης, η συσκευή σας θα επιλέγει αυτόματα το βέλτιστο δίκτυο στην περιοχή για την καλύτερη δυνατή σύνδεση στο Ίντερνετ.



Μόλις ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi+, ή συσκευή σας θα προχωρά στις εξής ενέργειες:

- **Αυτόματη επιλογή και σύνδεση στο βέλτιστο δίκτυο:**Επιλέξτε αυτόματα και συνδεθείτε σε δίκτυα Wi-Fi στα οποία έχετε συνδεθεί παλαιότερα, δωρεάν δίκτυα ή το δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του παρόχου σας, ανάλογα με την ισχύ του σήματος στην τρέχουσα τοποθεσία σας.
- **Αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργίας Wi-Fi:** Ανάλογα με τα δίκτυα Wi-Fi στα οποία έχετε συνδεθεί παλαιότερα, η λειτουργία Wi-Fi θα ενεργοποιείται ή θα απενεργοποιείται αυτόματα σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Έτσι η συσκευή σας δεν θα χρειάζεται να εκτελεί διαρκώς αναζήτηση για νέα δίκτυα.
- **Αξιολόγηση της ποιότητας διαθέσιμων δικτύων:** Αξιολογήστε τα εκάστοτε διαθέσιμα ενεργά σημεία πρόσβασης σε διαθέσιμα δίκτυα και αποφύγετε την αυτόματη σύνδεση της συσκευής σας σε δίκτυα χωρίς σύνδεση στο Ίντερνετ.

Εκκαθάριση μνήμης για ταχύτερες επιδόσεις

Μήπως με την πάροδο του χρόνου το τηλέφωνο είναι αργό; Θέλετε να κάνετε εκκαθάριση του χώρου αποθήκευσης στο σύστημά σας, αλλά έχετε αμφιβολίες για τα αρχεία που πρέπει να διαγράψετε; Η εκκαθάριση της μνήμης σάς βοηθά στη γρήγορη απαλοιφή της κρυφής μνήμης, μεγάλων και εναπομενόντων αρχείων και μη χρησιμοποιούμενων αρχείων των εφαρμογών ώστε να επιταχύνετε τις επιδόσεις του συστήματος και να διατηρείτε το τηλέφωνο σε άριστη κατάσταση.

Όποτε επιβραδύνονται οι επιδόσεις του συστήματός σας ή μειώνεται ο εναπομένων χώρος αποθήκευσης, η εφαρμογή «Διαχείριση συσκευής» θα σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να κάνετε εκκαθάριση. Μπορείτε να ακολουθήσετε τις προτροπές που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να κάνετε εκκαθάριση της μνήμης και να ελευθερώσετε χώρο αποθήκευσης στο τηλέφωνο.


Εκκαθάριση: Εκτελέστε σάρωση για εύρεση και απαλοιφή άχρηστων αρχείων και εκκαθάριση της κρυφής μνήμης ώστε να ελευθερώσετε γρήγορα μνήμη και εσωτερικό χώρο αποθήκευσης χωρίς να επηρεαστεί ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Βαθύς καθαρισμός: Εκτελέστε σάρωση για περιττά αρχεία, π.χ. αρχεία WeChat, μεγάλα αρχεία, βίντεο, εικόνες, εναπομένοντα αρχεία εφαρμογών, αρχεία μουσικής, άχρηστα πακέτα εγκατάστασης, μη χρησιμοποιούμενα αρχεία και αρχεία που πιάνουν πολύ χώρο και βρείτε προτάσεις εκκαθάρισης με βάση τα αποτελέσματα της σάρωσης. Η διαδικασία αυτή σας βοηθά να ελευθερώσετε χώρο αποθήκευσης χωρίς τον κίνδυνο να διαγράψετε σημαντικά αρχεία κατά λάθος.

Συμβουλές

Απενεργοποίηση πληροφοριών για την τοποθεσία με ένα μόνο άγγιγμα

Θέλετε να απενεργοποιείτε πλήρως τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας σε μερικές περιπτώσεις για λόγους προστασίας του απορρήτου σας; Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξτε το εικονίδιο . Έτσι θα απενεργοποιηθεί αυτοστιγμεί ο εντοπισμός θέσης μέσω του GPS, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και μέσω Wi-Fi οπότε η συσκευή σας θα γίνει αόρατη.



Καινούρια συσκευή

Διαμόρφωση ρυθμίσεων καινούριας συσκευής

Οδηγίες

Σύνδεση στο Ίντερνετ

Συνδεθείτε σε δίκτυα Wi-Fi χωρίς προσπάθεια με τη συσκευή σας.

Σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi

1 Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων.

2 Πατήστε παρατεταμένα το για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi.

3 Ενεργοποιήστε το **Wi-Fi**. Η συσκευή σας θα παραθέσει όλα τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi στην τοποθεσία σας.

4 Πατήστε το δίκτυο Wi-Fi με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Αν επιλέξετε κρυπτογραφημένο δίκτυο, θα χρειαστεί επίσης να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης σε Wi-Fi.

Σύνδεση μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Προτού χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, επιβεβαιώστε με τον πάροχό σας ότι έχετε ένα πρόγραμμα δεδομένων για να αποφύγετε την επιβολή υπερβολικών χρεώσεων για δεδομένα.

1 Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων.

2 Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

Όποτε δεν χρειάζεται να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ίντερνετ, απενεργοποιήστε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας και μειωμένη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.


Διαδικασία φόρτισης και προφυλάξεις

Δυνατότητες προϊόντος

Υπερταχεία φόρτιση: ταχύτερη και ασφαλέστερη φόρτιση της συσκευής σας

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν τη συνηθισμένη διαδικασία φόρτισης υπερβολικά αργή, αλλά ανησυχούν μήπως η διαδικασία ταχείας φόρτισης δεν είναι ασφαλής. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πλέον: σας καλύπτει η δυνατότητα «Υπερταχεία φόρτιση». Η δυνατότητα «Υπερταχεία φόρτιση» δημιουργεί απευθείας σύνδεση ανάμεσα στο τηλέφωνο και στον φορτιστή και συντονίζει έξυπνα την τάση και το ρεύμα φόρτισης με βάση την ισχύ της μπαταρίας στο τηλέφωνο προσφέροντας εξυπνότερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη φόρτιση.

⚠ Όποτε φορτίζετε το τηλέφωνο, φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή και το καλώδιο USB που αρχικά παραλάβατε μαζί με τη συσκευή σας. Αν χρησιμοποιήσετε φορτιστή ή καλώδιο USB τρίτων, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα όπως επανειλημμένες επανεκκινήσεις, μεγάλη διάρκεια φόρτισης και υπερθέρμανση και, σε ακραίες περιπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά ή ακόμη και έκρηξη της μπαταρίας στο τηλέφωνο.



Εύρεση βοήθειας

Δυνατότητες προϊόντος

Νομική σημείωση

Πνευματικά δικαιώματα © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η μετάδοση τμήματος του παρόντος εγχειριδίου σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Huawei Technologies Co., Ltd. και των θυγατρικών της ("Huawei").

Το προϊόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας της Huawei και ενδεχόμενων χορηγών άδειας χρήσης. Οι πελάτες απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο να αναπαράγουν, διανέμουν, τροποποιούν,

πραγματοποιούν αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, αποκρυπτογράφηση, εξαγωγή, αντίστροφη ανάλυση, μίσθωση, εκχώρηση ή παραχώρηση άδειας του δεδομένου λογισμικού, εκτός εάν τέτοιου είδους περιορισμοί απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τέτοιου είδους ενέργειες εγκρίνονται από τους αντίστοιχους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων.

Εμπορικά σήματα και άδειες

Τα HUAWEI, HUAWEI και είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Huawei Technologies Co., Ltd.

Η ονομασία Android™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.

Η ονομασία και τα λογότυπα *Bluetooth*® είναι εμπορικά σήματα της *Bluetooth SIG, Inc.* και οποιαδήποτε χρήση τους από τη Huawei Technologies Co., Ltd. γίνεται βάσει αδείας.

Το Qualcomm® aptX™ και το Qualcomm® aptX™ HD είναι σήματα κατατεθέντα της Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Άλλα εμπορικά σήματα, ονόματα προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών που αναφέρονται ενδέχεται να αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Γνωστοποίηση

Κάποιες λειτουργίες του προϊόντος και των εξαρτημάτων του που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο βασίζονται στο εγκατεστημένο λογισμικό και στις δυνατότητες και ρυθμίσεις του τοπικού δικτύου και επομένως μπορεί να μην ενεργοποιηθούν ή να περιορίζονται από τοπικούς φορείς δικτύου ή παρόχους υπηρεσιών δικτύου.

Κατά συνέπεια, οι περιγραφές στο παρόν μπορεί να μην αντιστοιχούν επακριβώς στο προϊόν ή στα εξαρτήματα που αγοράζετε.

Η Huawei διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης οποιασδήποτε πληροφορίας ή προδιαγραφών περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη.

Δήλωση λογισμικού τρίτων

Η Huawei δεν είναι κάτοχος της πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού και των εφαρμογών τρίτων που συνοδεύουν το παρόν προϊόν. Επομένως, η Huawei δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση για αυτό το λογισμικό και τις εφαρμογές τρίτων. Η Huawei δεν παρέχει υποστήριξη σε πελάτες που κάνουν χρήση λογισμικού και εφαρμογών τρίτων ούτε φέρει ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις λειτουργίες αυτών.

Οι υπηρεσίες λογισμικού και εφαρμογών τρίτων μπορούν να διακοπούν ή να τερματιστούν ανά πάσα στιγμή και η Huawei δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας. Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών προσφέρουν περιεχόμενο και υπηρεσίες μέσω δικτύου ή εργαλείων εκπομπής εκτός των δυνατοτήτων ελέγχου της Huawei. Στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, δηλώνεται ρητά πως η Huawei δεν παρέχει αποζημίωση ούτε φέρει ευθύνη για υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών ή για τη διακοπή ή τον τερματισμό περιεχομένου ή υπηρεσιών τρίτων.

Η Huawei δεν είναι υπεύθυνη για τη νομιμότητα, την ποιότητα ή οποιαδήποτε άλλη πλευρά οποιουδήποτε λογισμικού έχει εγκατασταθεί σε αυτό το προϊόν ή για έργα τρίτων που έχουν μεταφορτωθεί ή ληφθεί σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, κειμένου, βίντεο ή λογισμικού κ.λπ. Οι πελάτες φέρουν την ευθύνη για όλες τις συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της ασυμβατότητας μεταξύ λογισμικού και αυτού του προϊόντος, που προκύπτουν από την εγκατάσταση λογισμικού ή τη μεταφόρτωση ή λήψη έργων τρίτων.

Αυτό το προϊόν βασίζεται στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Android™. Η Huawei έχει κάνει τις αναγκαίες αλλαγές στην πλατφόρμα. Επομένως, το παρόν προϊόν μπορεί να μην υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που υποστηρίζονται από την πρότυπη πλατφόρμα Android ή μπορεί να είναι ασύμβατο με λογισμικό τρίτων. Η Huawei δεν παρέχει εγγυήσεις και εκπροσώπηση σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια συμβατότητα και αποκλείει ρητώς κάθε ευθύνη σε σχέση με τέτοια θέματα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HUAWEI ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ.

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ) ΤΗΣ HUAWEI ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Κανονισμοί εισαγωγών και εξαγωγών

Οι πελάτες συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς εξαγωγής και εισαγωγής και φέρουν την ευθύνη για την έκδοση όλων των απαραίτητων επίσημων αδειών για την εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εισαγωγή του προϊόντος που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού και των τεχνικών δεδομένων του.

Οδηγίες

Λήψη βοήθειας

Διαβάστε τον Οδηγό γρήγορης έναρξης που συνοδεύει το τηλέφωνό σας.

Πατήστε το **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Πληροφορίες για το τηλέφωνο** > **Νομικές πληροφορίες** για να διαβάσετε τις νομικές πληροφορίες.

Επισκεφτείτε το http://consumer.huawei.com/en/ για περισσότερες πληροφορίες.

Χειρονομίες και χειρισμός

Στιγμιότυπα οθόνης και διαδικασία εγγραφής οθόνης


Οδηγίες

Καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης

Με χρήση συνδυασμού κουμπιών: Πιέστε ταυτόχρονα **το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί μείωσης της έντασης του ήχου** για καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης.

Με χρήση του εικονιδίου συντόμευσης:Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. Αγγίξτε το εικονίδιο για καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης.

Με χρήση της επιλογής «Στιγμιότυπο οθ. με τρία δάχ.»: Σύρετε προς τα κάτω από το κέντρο της οθόνης με τρία δάχτυλα για καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης.




Μετά τη λήψη του στιγμιότυπου της οθόνης, αγγίξτε το εικονίδιο ή το εικονίδιο για επεξεργασία ή κοινή χρήση του στιγμιότυπου της οθόνης. Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τα στιγμιότυπα οθόνης αποθηκεύονται στον φάκελο της εφαρμογής **Συλλογή**.

Εγγραφή συναρπαστικών στιγμών στην οθόνη σας

Η δυνατότητα καταγραφής οθόνης είναι στη διάθεσή σας όταν φτιάχνετε εκπαιδευτικά βίντεο ή θέλετε να κάνετε εγγραφή συναρπαστικών στιγμών παιχνιδιών στη συσκευή σας.

Η καταγραφή της οθόνης θα τερματιστεί αν πραγματοποιήσετε κλήση ή απαντήσετε σε κλήση.

Χρήση συντόμευσης για έναρξη εγγραφής: Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και ανοίξτε τον πίνακα των συντομεύσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να αρχίσει η καταγραφή της οθόνης. Για να τερματίσετε την εγγραφή, αγγίξτε το εικονίδιο στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.



Χρήση συνδυασμού πλήκτρων για έναρξη εγγραφής: Πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί αύξησης της έντασης του ήχου για να ξεκινήσει η εγγραφή. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πιέστε ξανά ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί αύξησης της έντασης του ήχου.




Μπορείτε να δείτε τα αρχεία καταγραφής της οθόνης στον φάκελο της εφαρμογής **Συλλογή**.

Μόνο το ANE-LX1 υποστηρίζει τη λειτουργία NFC. Κατά τη χρήση της λειτουργίας NFC πρέπει να φέρνετε και να κρατάτε την περιοχή NFC κοντά σε άλλες συσκευές ή άλλα αντικείμενα.

Λήψη στιγμιότυπων οθόνης κατά την κύλιση για καταγραφή ολόκληρων σελίδων

Κουραστήκατε να βγάζετε αρκετά στιγμιότυπα οθόνης για την καταγραφή μεγάλων άρθρων ή εγγραφών συνομιλιών; Η συσκευή σας διαθέτει τη δυνατότητα λήψης στιγμιότυπου οθόνης κατά την κύλιση την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για λήψη στιγμιότυπου οθόνης που προχωρά με κύλιση ως το κάτω μέρος της σελίδας καταγράφοντας όλες τις πληροφορίες στη σελίδα σε ένα και μοναδικό στιγμιότυπο οθόνης.

Χρήση συντομεύσεων για λήψη στιγμιότυπου οθόνης κατά την κύλιση: Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης, ανοίξτε τον πίνακα των συντομεύσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για λήψη στιγμιότυπου οθόνης κατά την κύλιση. Αγγίξτε το εικονίδιο το πολύ τρία δευτερόλεπτα μετά τη λήψη του στιγμιότυπου οθόνης και θα γίνει αυτόματα κύλιση της οθόνης προς τα κάτω ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίζεται η λήψη του στιγμιότυπου οθόνης. Κατά την κύλιση αγγίξτε την κυλιόμενη περιοχή για να τερματίσετε το στιγμιότυπο οθόνης.



Μετά τη λήψη του στιγμιότυπου της οθόνης, αγγίξτε το εικονίδιο ή το εικονίδιο για επεξεργασία ή κοινή χρήση του στιγμιότυπου της οθόνης. Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις το στιγμιότυπο της οθόνης θα αποθηκευτεί στον φάκελο της εφαρμογής **Συλλογή**.

Έλεγχος κίνησης

Συμβουλές


Ενεργοποίηση επιλογής «Περιβ. λειτ. ενός χεριού»

Δεν είναι πάντα εύκολο να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας όταν έχετε ελεύθερο μόνο το ένα χέρι σας. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Περιβ. λειτ. ενός χεριού» για συρρίκνωση της οθόνης και αλλαγή του πληκτρολογίου ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε εύκολα τη συσκευή σας με το ένα χέρι σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Έξυπνη βοήθεια** > **Περιβ. λειτ. ενός χεριού**. Από εδώ μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Ενεργοποίηση επιλογής Προβολή μίνι οθόνης για συρρίκνωση της οθόνης**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Προβολή μίνι οθόνης** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε την προβολή μίνι οθόνης. Με την επιλογή «Προβολή μίνι οθόνης»

συρρικνώνονται τα στοιχεία της οθόνης, καθώς και το κείμενο και τα εικονίδια, για ευκολότερο χειρισμό με το ένα χέρι.



- **Ενεργοποίηση επιλογής Αλλαγή πληκτρολογίου για ευκολότερη εισαγωγή με το ένα χέρι**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αλλαγή πληκτρολογίου** για συρρίκνωση και μετακίνηση του πληκτρολογίου, του προγράμματος χρήσης του τηλεφώνου, του μενού που εμφανίζεται σε κάθε κλήση και του μενού κλειδώματος της οθόνης για ευκολότερη εισαγωγή με το ένα χέρι.

Αρχική οθόνη


Γραμμή πλοήγησης

Οδηγίες

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για τη διάταξη της γραμμής πλοήγησης στη συσκευή σας

Χρησιμοποιώντας τη γραμμή πλοήγησης έχετε τη δυνατότητα άνετης πρόσβασης στην αρχική οθόνη, επιστροφής στην προηγούμενη σελίδα, εξόδου από μια εφαρμογή ή προβολής πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις όσον αφορά τη διάταξη της γραμμής πλοήγησης στη συσκευή σας, πηγαίνετε στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα στις επιλογές **Σύστημα** > **Πλοήγηση στο σύστημα** > **Γραμμή πλοήγησης** > **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε τον συνδυασμό των πλήκτρων πλοήγησης και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη **Γραμμή πλοήγησης** με βάση τις συνήθειές σας κατά τη χρήση της συσκευής σας.



- **Πλήκτρο επιστροφής:** Αγγίξτε το για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα ή για έξοδο από μια εφαρμογή. Αγγίξτε το για κλείσιμο του οθονικού πληκτρολογίου κατά την εισαγωγή κειμένου.
- **Πλήκτρο αρχικής σελίδας:** Αγγίξτε το για επιστροφή στην αρχική οθόνη. Αγγίξτε το παρατεταμένα για να παρουσιαστεί το εικονίδιο της υπηρεσίας HiVoice και σύρετε προς τα επάνω στο εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε δυνατότητες της υπηρεσίας HiVoice.
- **Πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών:** Αγγίξτε το για άνοιγμα μιας λίστας πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών. Αγγίξτε το παρατεταμένα για ενεργοποίηση της λειτουργίας διαιρεμένης οθόνης.
- **Πλήκτρο ειδοποίησης για σύρσιμο προς τα κάτω:** Αγγίξτε το για άνοιγμα του πίνακα ειδοποιήσεων.

Χρήση του πλήκτρου πρόσφατων εφαρμογών για άνετη διαχείριση εφαρμογών στο παρασκήνιο

Αν έχετε πολλές εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο, η κατανάλωση ισχύος της συσκευής σας θα είναι υψηλή. Αν θέλετε να μεταβείτε γρήγορα σε μια πρόσφατα χρησιμοποιημένη εφαρμογή, μπορείτε να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών. Το πλήκτρο αυτό θα σας βοηθήσει να μεταβείτε εναλλάξ και γρήγορα σε αρκετές πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να κλείσετε εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο προκειμένου να αυξηθεί η ταχύτητα λειτουργίας της συσκευής σας.

Αγγίξτε το εικονίδιο . Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προβολή, εναλλαγή, κλείσιμο ή κλείδωμα πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών που εκτελούνται στο παρασκήνιο:

- **Προβολή πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών**: Οι πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές θα παρουσιαστούν στην οθόνη και μπορείτε να τις ελέγξετε σαρώνοντας προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
- **Μετάβαση σε μια πρόσφατα χρησιμοποιημένη εφαρμογή**: Σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη για να βρείτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και αγγίξτε την καρτέλα της.
- **Κλείσιμο εφαρμογής**: Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην καρτέλα της εφαρμογής ή αγγίξτε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της καρτέλας της για να την κλείσετε.
- **Κλείσιμο όλων των εφαρμογών**: Αγγίξτε το εικονίδιο για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές.
- **Κλείδωμα εφαρμογής**: Αν θέλετε μια εφαρμογή να συνεχίσει να εκτελείται στο παρασκήνιο και να μην κλείσει, μπορείτε να την κλειδώσετε. Καμία εφαρμογή δεν μπορεί να κλείσει μετά το κλείδωμά της. Αγγίξτε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνιά της καρτέλας μιας εφαρμογής ώστε να μην μπορεί να κλείσει. Αν θέλετε να ξεκλειδώσετε μια εφαρμογή, αγγίξτε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της καρτέλας της.

Γρήγορος διακόπτης

Οδηγίες


Ρύθμιση της θέσης διακοπτών συντομεύσεων με βάση τις προτιμήσεις σας

Ρυθμίστε τις θέσεις των διακοπτών συντομεύσεων για να φέρετε στην κορυφή αυτούς που χρησιμοποιείτε τακτικά.


Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα των συντομεύσεων και αγγίξτε το εικονίδιο . Από τον πίνακα των συντομεύσεων μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

Αναδιάταξη διακοπτών συντομεύσεων: Αγγίξτε παρατεταμένα τον διακόπτη μιας συντόμευσης και ύστερα σύρετε το εικονίδιο στη θέση που προτιμάτε.

Προσθήκη διακόπτη συντόμευσης: Σύρετε τον διακόπτη μιας συντόμευσης από την κρυφή περιοχή του πίνακα στη φανερή περιοχή και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **ΠΙΣΩ**.




Διαγραφή διακοπτών συντομεύσεων: Σύρετε τον διακόπτη μιας συντόμευσης από τη φανερή κρυφή περιοχή του πίνακα στην κρυφή περιοχή και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **ΠΙΣΩ**.



Μόνο το ANE-LX1 υποστηρίζει τη λειτουργία NFC. Κατά τη χρήση της λειτουργίας NFC πρέπει να φέρνετε και να κρατάτε την περιοχή NFC κοντά σε άλλες συσκευές ή άλλα αντικείμενα.

Χρήση διακοπτών συντομεύσεων για γρήγορη ενεργοποίηση συχνά χρησιμοποιούμενων δυνατοτήτων

Θέλετε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε γρήγορα τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ή τη λειτουργία Wi-Fi; Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης, ανοίξτε τον πίνακα των συντομεύσεων και ύστερα αγγίξτε τον διακόπτη της αντίστοιχης συντόμευσης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια δυνατότητα. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο του διακόπτη μιας συντόμευσης για είσοδο στη σελίδα των ρυθμίσεων της δυνατότητας.



Γραμμή ειδοποιήσεων και γραμμή κατάστασης


Οδηγίες

Άνοιγμα του πίνακα ειδοποιήσεων για εύρεση σημαντικών πληροφοριών

Θέλετε να διασφαλίσετε ότι θα χάσετε καμία σημαντική ειδοποίηση; Από τη γραμμή κατάστασης της συσκευής σας μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τις ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και τη λειτουργική κατάστασή της.

Όποτε υπάρχει υπενθύμιση για μια ειδοποίηση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την οθόνη και να τη σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για προβολή της ειδοποίησης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις για τη γραμμή ειδοποιήσεων και τη γραμμή κατάστασης με τους εξής τρόπους:

- **Πρόσβαση στις ρυθμίσεις για τη γραμμή ειδοποιήσεων και τη γραμμή κατάστασης όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη**: Ενεργοποιήστε την οθόνη και σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης, αγγίξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις**, πληκτρολογήστε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις** > **Ειδοποιήσεις & γραμμή κατάστασης** > **Μέθοδος ειδοποίησης**.



- **Πρόσβαση στις ρυθμίσεις για τη γραμμή ειδοποιήσεων και τη γραμμή κατάστασης όταν η οθόνη είναι ξεκλειδωμένη**: Πηγαίνετε στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις** > **Γραμμή ειδοποιήσεων και κατάστασης** > **Μέθοδος ειδοποίησης**.

Εξατομίκευση ειδοποιήσεων με βάση τις προτιμήσεις σας

Δεν σας αρέσουν ιδιαίτερα οι προεπιλεγμένες υπενθυμίσεις για ειδοποιήσεις; Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις υπενθυμίσεις για τις ειδοποιήσεις ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις όπως θέλετε εσείς.


Πηγαίνετε στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις** > **Ειδοποιήσεις & γραμμή κατάστασης**. Μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Ενεργοποίηση οθόνης ενεργοποίησης ειδοποιήσεων**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Με τις ειδοποιήσεις ενεργοπ. η οθόνη**. Όταν η οθόνη της συσκευής σας είναι απενεργοποιημένη, θα ενεργοποιηθεί όταν παραληφθεί κάποια ειδοποίηση.
- **Καθορισμός αναβοσβήματος λυχνίας ειδοποιήσεων**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Φωτεινός παλμός ειδοποίησης** και η λυχνία ειδοποιήσεων θα αναβοσβήνει κατά την παραλαβή νέων ειδοποιήσεων.
- **Παρουσίαση περισσότερων πληροφοριών στη γραμμή κατάστασης**: Ανάλογα με τις προτιμήσεις σας μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Εμφάνιση ονόματος φορέα παροχής** και την επιλογή **Εμφάνιση ταχύτητας δικτύου**. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε ποια θα είναι η **Μέθοδος ειδοποίησης** και να επιλέξετε πώς θα παρουσιάζεται το **Ποσοστό μπαταρίας**.

Απενεργοποίηση διασπαστικών ειδοποιήσεων από εφαρμογές

Βρίσκετε ενοχλητικό το γεγονός ότι λαμβάνετε τόσο πολλές ειδοποιήσεις διάφορων τύπων από εφαρμογές; Μπορείτε να καθορίσετε και να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις που παίρνετε από εφαρμογές για να αποφύγετε όλη αυτή την αναστάτωση.

Πηγαίνετε στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις** > **Διαχείριση ειδοποιήσεων**. Από εδώ μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις ειδοποιήσεις από εφαρμογές. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια συγκεκριμένη εφαρμογή και να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις της διαμορφώνοντας αναλόγως τις ρυθμίσεις της εφαρμογής.



Κλείδωμα και ξεκλείδωμα οθόνης

Οδηγίες

Καθορισμός κωδικού πρόσβασης στη διαδικασία κλειδώματος της οθόνης για προστασία του απορρήτου σας

Προσωπικές φωτογραφίες, στοιχεία επαφών και τραπεζικές εφαρμογές – στη συσκευή σας έχετε αποθηκευμένες πολλές ευαίσθητες πληροφορίες. Καθορίστε κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης ώστε να απαιτείται η χρήση κωδικού πρόσβασης κάθε φορά που θα ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας. Ένας κωδικός πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης βοηθά στην προστασία των ιδιωτικών πληροφοριών σε περίπτωση απώλειας της συσκευής σας ή προσπέλασής της από κάποιον μη εξουσιοδοτημένο χρήστη.

Καθορισμός κωδικού πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης:Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Κλείδ. οθ. & κωδ. πρόσβ.** και καθορίστε τον τύπο του κωδικού πρόσβασης που προτιμάτε για το κλείδωμα της οθόνης.

- **Καθορισμός PIN**: Ο αριθμός PIN είναι μια σειρά ψηφίων. Η πληκτρολόγηση PIN για το ξεκλείδωμα της συσκευής σας είναι μια γρήγορη και απλή διαδικασία. Για περισσότερη ασφάλεια χρησιμοποιήστε πολλούς αριθμούς με τυχαία σειρά ως PIN σας. Πηγαίνετε στις επιλογές **Κωδικός πρόσβασης** > **PIN**, ακολουθήστε τις προτροπές για τον καθορισμό PIN και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **OK**.

- **Καθορισμός μοτίβου**: Ξεκλειδώστε τη συσκευή σας σχεδιάζοντας ένα προκαθορισμένο μοτίβο στην οθόνη. Για περισσότερη ασφάλεια χρησιμοποιήστε ένα μοτίβο που περιλαμβάνει τμήματα γραμμών τα οποία επικαλύπτουν το ένα το άλλο. Πηγαίνετε στις επιλογές **Κωδικός πρόσβασης** > **Μοτίβο** και σχεδιάστε το ίδιο μοτίβο δύο φορές. Το μοτίβο πρέπει να συνδέει τουλάχιστον 4 κουκκίδες.
- **Καθορισμός κωδικού πρόσβασης:**Ένας κωδικός πρόσβασης που αποτελείται από αριθμούς, γράμματα και ειδικούς χαρακτήρες είναι ασφαλέστερος από έναν PIN ή ένα μοτίβο. Για περισσότεροι ασφάλεια χρησιμοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης με 8 ή περισσότερους χαρακτήρες στους οποίους περιλαμβάνονται αριθμοί, γράμματα και ειδικοί χαρακτήρες. Φροντίστε να απομνημονεύσετε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης ώστε να μη τον ξεχάσετε και δεν μπορείτε να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας. Πηγαίνετε στις επιλογές **Κωδικός πρόσβασης** > **Κωδικός πρόσβασης**, ακολουθήστε τις προτροπές για τον καθορισμό κωδικού πρόσβασης και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **OK**.

- **Ξεκλείδωμα της συσκευής σας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος**: Αν η συσκευή σας υποστηρίζει τη δυνατότητα ξεκλειδώματος μέσω δακτυλικού αποτυπώματος, η διαδικασία αυτή είναι η συνιστώμενη μέθοδος ξεκλειδώματος. Η χρήση δακτυλικού αποτυπώματος είναι ένας ασφαλής και γρήγορος τρόπος ξεκλειδώματος της συσκευής. Αφού καθορίσετε κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης, αγγίξτε την επιλογή **Εγγραφή** στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου και ακολουθήστε τις προτροπές που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για την εγγραφή των δακτυλικών σας αποτυπωμάτων.
  - **Για λόγους ασφάλειας μην απενεργοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης:**Ένας κωδικός πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης αποτρέπει κάθε κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στη συσκευή σας. Για την ασφάλεια της συσκευής σας δεν πρέπει να επιλέξετε τη ρύθμιση **Κανένας** ως μέθοδο κλειδώματος της οθόνης.
  - **Οι τακτικές προτροπές για πληκτρολόγηση κωδικού πρόσβασης σας βοηθούν να θυμάστε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης:**Αν δεν έχετε πληκτρολογήσει τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης για ξεκλείδωμα της οθόνης επί 3 ημέρες, το σύστημα θα απαιτήσει να τον πληκτρολογήσετε για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας.

Κλείδωμα της οθόνης για να ασφαλίσετε γρήγορα τη συσκευή σας

Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για κάποιο καθορισμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί και θα κλειδωθεί. Όσο παραμένει ενεργοποιημένη η οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας χωρίς να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Φροντίστε να κλειδώνετε την οθόνη σας όποτε δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για προστασία του απορρήτου σας και αποφυγή καταχωρίσεων κατά λάθος.

Καθορίστε κωδικό πρόσβασης στη διαδικασία κλειδώματος της οθόνης για να προστατεύσετε το απόρρητό σας. Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας με τους εξής τρόπους:

Κλείδωμα της οθόνης αυτοστιγμεί μέσω του κουμπιού λειτουργίας: Πιέστε το κουμπί λειτουργίας για να κλειδώσετε την οθόνη ανά πάσα στιγμή.

Κλείδωμα της οθόνης με ένα άγγιγμα:Τσιμπήστε την αρχική οθόνη χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα μαζί για είσοδο στην οθόνη επεξεργασίας. Αγγίξτε τις επιλογές **Widgets** > **Κλείδωμα οθόνης** και προσθέστε το widget **Κλείδωμα οθόνης** στην αρχική οθόνη σας. Έτσι θα μειωθεί η φυσιολογική φθορά του κουμπιού λειτουργίας της συσκευής σας. Αφού φύγετε από τη λειτουργία επεξεργασίας της αρχικής οθόνης, αγγίξτε το widget **Κλείδωμα οθόνης** για να κλειδώσετε αυτοστιγμεί την οθόνη. Για να κλειδώσετε την οθόνη σας με τον τρόπο αυτό, πρέπει να μεταβείτε πρώτα στη σελίδα της αρχικής οθόνης όπου βρίσκεται το widget **Κλείδωμα οθόνης**.

Μπορείτε επίσης να εξατομικεύσετε το στιλ κλειδώματος της οθόνης με βάση τις προτιμήσεις σας:

Αλλαγή του στιλ κλειδώματος της οθόνης:Με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση η συσκευή σας χρησιμοποιεί την επιλογή «Ξεκλείδωμα περιοδικού». Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Κλείδ. οθ. & κωδ. πρόσβ.** > **Στυλ κλειδώματος οθόνης** και επιλέξτε το στιλ κλειδώματος της οθόνης το οποίο σας ταιριάζει.

Καθορισμός εξατομικευμένου μηνύματος ως υπογραφής για το κλείδωμα της οθόνης σας: Αγγίξτε την επιλογή **Υπογραφή κλειδώματος οθόνης** για να παρουσιάζεται ένα εξατομικευμένο μήνυμα στη διαδικασία κλειδώματος της οθόνης κάθε φορά που φωτίζεται η οθόνη.

Ρύθμιση επιλογής «Ξεκλείδωμα περιοδικού»

Με την επιλογή «Ξεκλείδωμα περιοδικού» παρουσιάζεται μια νέα εικόνα στο κλείδωμα της οθόνης κάθε φορά που ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας ώστε να μη σας φανεί ποτέ ανιαρό το ίδιο παλιό φόντο.

Για να παρουσιαστεί ο πίνακας συντομεύσεων της επιλογής «Ξεκλείδωμα περιοδικού», σύρετε προς τα επάνω ξεκινώντας από την κάτω πλευρά του κλειδώματος της οθόνης.

Προσθήκη δικών σας εικόνων ως εξωφύλλων: Αγγίξτε το εικονίδιο . Αγγίξτε το εικονίδιο και επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να προσθέσετε και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο .

Απλή λειτουργία

Οδηγίες

Επιστροφή στις βασικές ρυθμίσεις με την Απλή λειτουργία

Μήπως η αρχική οθόνη σας δείχνει φορτωμένη με εικονίδια εφαρμογών και κείμενο με μικρές γραμματοσειρές; Με την Απλή λειτουργία παρουσιάζονται στην αρχική οθόνη μεγαλύτερα εικονίδια και κείμενο με μεγαλύτερες γραμματοσειρές, όποτε υιοθετείτε μια συνοπτικότερη διάταξη που σας δίνει τη δυνατότητα ευκολότερης πλοήγησης.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Απλή λειτουργία** και αγγίξτε το εικονίδιο ✓.

Στην Απλή λειτουργία μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Επεξεργασία εικονιδίων στην αρχική οθόνη**: Αγγίξτε παρατεταμένα οποιαδήποτε από τα εικονίδια για είσοδο στη λειτουργία επεξεργασίας της αρχικής οθόνης. Ύστερα μπορείτε αναλόγως να προσθέσετε ή να καταργήσετε εικονίδια εφαρμογών.
- **Έξοδος από την Απλή λειτουργία**: Για έξοδο από την **Απλή λειτουργία** αγγίξτε την επιλογή **Λειτουργία αναμονής**.




Διαχείριση αρχικής οθόνης

Οδηγίες

Διαχείριση των widget της αρχικής οθόνης σας

Θέλετε να προσθέσετε widget, π.χ. κλείδωμα οθόνης με ένα άγγιγμα, πρόγραμμα περιήγησης σε υπομνήματα ή προσωπικό ημερολόγιο, γρήγορα στην αρχική οθόνη σας; Μπορείτε να προσθέσετε, να μετακινήσετε ή να διαγράψετε widget της αρχικής οθόνης για να την τακτοποιήσετε και να την κάνετε πιο εύχρηστη.

Προσθήκη widget: Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη για είσοδο στη λειτουργία επεξεργασίας της αρχικής οθόνης. Αγγίξτε την επιλογή **Widgets**, επιλέξτε ένα widget και σύρετέ το ως μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη.



Ελέγξτε αν υπάρχει αρκετός κενός χώρος στην αρχική οθόνη για να τοποθετήσετε το widget. Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, προσθέστε άλλη μια σελίδα αρχικής οθόνης ή ελευθερώστε λίγο χώρο στην τρέχουσα σελίδα της αρχικής οθόνης.

Διαγραφή widget: Αγγίξτε ένα widget στην αρχική οθόνη ωσότου αρχίσει να δονείται το τηλέφωνο. Σύρετε το widget ως την επιλογή **Κατάργηση** στο επάνω μέρος της οθόνης.

Μετακίνηση widget: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget στην κύρια οθόνη ωσότου αρχίσει να δονείται το τηλέφωνο και ύστερα σύρετε το widget ως οποιαδήποτε θέση στην κύρια οθόνη.

Καθορισμός της ταπετσαρίας της αρχικής οθόνης σας

Θέλετε να καθορίσετε μια φωτογραφία ως ταπετσαρία της αρχικής οθόνης σας; Προσωπικοποιήστε την ταπετσαρία σας για να κάνετε την αρχική οθόνη σας να ξεχωρίζει.

Πηγαίνετε στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Προβολή** > **Ταπετσαρία**. Μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Καθορισμός φωτογραφίας ως ταπετσαρίας της αρχικής οθόνης σας**: Αγγίξτε την επιλογή **Ορισμός ταπετσαρίας**. Από την επιλογή **Περισσότερα** ή **Συλλογή** επιλέξτε μια φωτογραφία που σας αρέσει και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επιλέξετε **Κλείδωμα οθόνης**, **Αρχική οθόνη** ή **Και τα δύο**.

- **Τυχαία εναλλαγή ταπετσαρίας**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Τυχαία αλλαγή της ταπετσαρίας αρχικής οθόνης** και καθορίστε το **Χρονικό διάστημα** και το **Άλμπουμ προς εμφάνιση**.

Καθορισμός φωτογραφίας από την εφαρμογή σας «Συλλογή» ως ταπετσαρίας σας: Έχετε μια υπέροχη φωτογραφία που θέλετε να καθορίσετε ως ταπετσαρία σας; Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή**, ανοίξτε τη φωτογραφία που σας αρέσει και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές > **Ορισμός ως** > **Ταπετσαρία** για να καθορίσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία της αρχικής οθόνης σας.

Διαχείριση της αρχικής οθόνης σας

Υπάρχουν πάρα πολλά εικονίδια στην αρχική οθόνη σας; Μπορείτε να προσθέσετε μια νέα σελίδα στην αρχική οθόνη σας και να την εξατομικεύσετε με βάση τις προτιμήσεις σας.

Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη για είσοδο στη λειτουργία επεξεργασίας της αρχικής οθόνης. Ύστερα μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Προσθήκη νέας σελίδας της αρχικής οθόνης**: Αγγίξτε το εικονίδιο στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά της οθόνης για να προσθέσετε μια νέα σελίδα της αρχικής οθόνης.
- **Διαγραφή κενής σελίδας της αρχικής οθόνης**: Αγγίξτε το εικονίδιο σε μια κενή οθόνη για να διαγράψετε τη σελίδα.

  Δεν μπορείτε να διαγράψετε σελίδες της αρχικής οθόνης στις οποίες υπάρχουν εικονίδια εφαρμογών ή widget.
- **Τροποποίηση σειράς σελίδων της αρχικής οθόνης**: Αγγίξτε παρατεταμένα τη σελίδα της αρχικής οθόνης την οποία θέλετε να μετακινήσετε και ύστερα σύρετέ την ως τη θέση που προτιμάτε.
- **Καθορισμός προεπιλεγμένης σελίδας αρχικής οθόνης**: Αγγίξτε το εικονίδιο στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης για να καθορίσετε την επιλεγμένη σελίδα της αρχικής οθόνης ως προεπιλεγμένη σας σελίδα αρχικής οθόνης.

Χρήση συρταριού εφαρμογών για αποθήκευση εφαρμογών

Θέλετε να αποθηκεύετε τις εφαρμογές σας σε μία θέση στην αρχική οθόνη σας για να είναι πιο τακτοποιημένη; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το συρτάρι εφαρμογών στην αρχική οθόνη σας για να αποθηκεύσετε όλες τις εφαρμογές σας και να ελευθερώσετε χώρο στην αρχική οθόνη σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Προβολή** > **Στιλ αρχικής οθόνης** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Συρτάρι**. Αν θέλετε να επανέλθετε σε τυπική αρχική οθόνη, επιλέξτε τη δυνατότητα **Τυπικό**.

Προσθήκη εικονιδίου εφαρμογής από το συρτάρι εφαρμογών στην αρχική οθόνη:

Αφού ενεργοποιήσετε το συρτάρι εφαρμογών, αγγίξτε το εικονίδιο στην αρχική οθόνη για είσοδο στη λίστα των εφαρμογών. Από τη λίστα των εφαρμογών αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής που θέλετε να προσθέσετε και σύρετέ ως οποιαδήποτε θέση στην αρχική οθόνη.

Διαχείριση εικονιδίων αρχικής οθόνης


Μήπως η αρχική οθόνη σας δείχνει φορτωμένη με εικονίδια εφαρμογών; Μπορείτε να μετακινήσετε ή να διαγράψετε εικονίδια από την αρχική οθόνη ή να τα ταξινομήσετε και να τα μετακινήσετε σε φακέλους για να τα χρησιμοποιείτε πιο άνετα.

Μετακίνηση εικονιδίου που βρίσκεται στην αρχική οθόνη: Από την αρχική οθόνη αγγίξτε παρατεταμένα μια εφαρμογή ωσότου αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα σύρετε την εφαρμογή ως οποιαδήποτε θέση στην οθόνη.

Διαγραφή εφαρμογής: Από την αρχική οθόνη αγγίξτε παρατεταμένα μια εφαρμογή που θέλετε να απεγκαταστήσετε ωσότου αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα και ύστερα σύρετε την εφαρμογή ως το εικονίδιο . Ακολουθήστε τις προτροπές που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να διαγράψετε την εφαρμογή.

Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος, δεν μπορείτε να απεγκαταστήσετε ορισμένες προεγκατεστημένες εφαρμογές του συστήματος.

Δημιουργία φακέλου για αποθήκευση εικονιδίων εφαρμογών: Από την αρχική οθόνη αγγίξτε παρατεταμένα μια εφαρμογή ωσότου αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα σύρετε την εφαρμογή και αποθέστε την επάνω σε μια άλλη εφαρμογή. Οι δύο εφαρμογές θα τοποθετηθούν πλέον μέσα στον νέο φάκελο.



Διαγραφή φακέλου: Ανοίξτε τον φάκελο, αγγίξτε το εικονίδιο +, αποεπιλέξτε όλες τις εφαρμογές και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **OK**. Ο φάκελος θα διαγραφεί αυτόματα και όλες οι εφαρμογές που ήταν μέσα στον φάκελο θα μετακινηθούν στην αρχική οθόνη σας.

Μετονομασία φακέλου: Ανοίξτε τον φάκελο, αγγίξτε το όνομά του και πληκτρολογήστε το νέο όνομα.

Προσθήκη ή διαγραφή εικονιδίων εφαρμογών από έναν φάκελο: Ανοίξτε τον φάκελο, αγγίξτε το εικονίδιο +, επιλέξτε ή αποεπιλέξτε εφαρμογές όπως απαιτείται κατά περίσταση και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **OK**. Οι επιλεγμένες εφαρμογές θα προστεθούν αυτόματα στον φάκελο, ενώ οι αποεπιλεγμένες εφαρμογές θα αφαιρεθούν από τον φάκελο.


Ένας άλλος τρόπος αφαίρεσης μιας εφαρμογής από κάποιον φάκελο είναι να αγγίξετε παρατεταμένα την εφαρμογή στον φάκελο ωσότου αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα να σύρετε την εφαρμογή και να την αποθέσετε στην αρχική οθόνη.

Συμβουλές

Απόκρυψη σημάτων εικονιδίων: πώς δεν θα αφήνετε πλέον τις ειδοποιήσεις με σήματα να αποσπούν την προσοχή σας

Μπορείτε να προχωρήσετε στην απόκρυψη σημάτων εικονιδίων και να μην αφήνετε τις ειδοποιήσεις με σήματα να αποσπούν την προσοχή σας.

Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη για είσοδο στη λειτουργία επεξεργασίας της αρχικής οθόνης. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Εικονίδια εφαρμογών σημάτων** και προχωρήστε στην εναλλαγή ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης των διακοπτών δίπλα σε μεμονωμένες εφαρμογές με βάση τις προτιμήσεις σας.


Εικονίδ. εφαρμ. με σήμ.
Τρόπος εμφάνισης σήματος
Μήνυμα ειδοπ.
Όλα
Αντίγρ. ασφ.
Εμφάνιση κουκκίδας ειδοποιήσεων
Βασικό Daydreams
Εμφάνιση κουκκίδας ειδοποιήσεων
Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου
Εμφάνιση κουκκίδας ειδοποιήσεων
Διαχείριση κλήσεων
Εμφάνιση κουκκίδας ειδοποιήσεων
Ενημέρωση συστήματος
Εμφάνιση κουκκίδας ειδοποιήσεων
Ημερολόγιο
Εμφάνιση κουκκίδας ειδοποιήσεων
Θέματα
Εμφάνιση κουκκίδας ειδοποιήσεων
Καθρέφτης
Εμφάνιση κουκκίδας ειδοποιήσεων
Λήψεις
Εμφάνιση κουκκίδας ειδοποιήσεων

Επαφές

Διαδικασία διαχείρισης επαγγελματικών καρτών

Δυνατότητες προϊόντος

Διαχείριση επαγγελματικών καρτών: εύκολη προσθήκη και κοινή χρήση επαγγελματικών καρτών

Θεωρείτε χρονοβόρα την εισαγωγή στις επαφές σας του περιεχομένου επαγγελματικών καρτών που σας δίνουν; Μήπως σας δυσκολεύει η διαδικασία κοινής χρήσης των επαφών σας στο κινητό σας με τους φίλους σας; Με το Πρόγραμμα διαχείρισης επαγγελματικών καρτών είναι εύκολη η διαδικασία προσθήκης και κοινής χρήσης επαγγελματικών καρτών.


Το Πρόγραμμα διαχείρισης επαγγελματικών καρτών υποστηρίζει τις εξής δυνατότητες:

- **Σάρωση κωδικού QR για προσθήκη επαφής**: Σαρώστε τον κωδικό QR που θα βρείτε σε μια επαγγελματική κάρτα για άνετη και γρήγορη αποθήκευση των στοιχείων στις επαφές σας.
- **Δημιουργία και κοινή χρήση της δικής σας επαγγελματικής κάρτας**: Δημιουργήστε μια προσωπική επαγγελματική σας κάρτα στις επαφές σας και η συσκευή σας θα δημιουργήσει αυτόματα κωδικό QR για εύκολη κοινή χρήση της με άλλα άτομα.
- **Κοινή χρήση επαφών**: Επιλέξτε την επαφή προς κοινή χρήση και αγγίξτε τον κωδικό QR στο επάνω μέρος της οθόνης των στοιχείων της επαφής για γρήγορη και εύκολη κοινή χρήση.

Οδηγίες

Κοινή χρήση επαφών μέσω ηλεκτρονικών επαγγελματικών καρτών

Κοινή χρήση της επαγγελματικής κάρτας σας: Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές** και αγγίξτε την επιλογή **ΕΓΩ** για να καθορίσετε τη φωτογραφία του προφίλ σας και να πληκτρολογήσετε το όνομα, τη διεύθυνση εργασίας, τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες πληροφορίες σας. Ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο ✓ οπότε η συσκευή σας θα δημιουργήσει αυτόματα την επαγγελματική κάρτα σας με κωδικό QR. Μπορείτε να προχωρήσετε απευθείας στην κοινή χρήση της επαγγελματικής κάρτας σας χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR. Εναλλακτικά, αγγίξτε το εικονίδιο , επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για κοινή χρήση.



Κοινή χρήση επαφών: Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**, επιλέξτε την επαφή προς κοινή χρήση και αγγίξτε το εικονίδιο του κωδικού QR στην επάνω δεξιά γωνία για κοινή χρήση της επαφής σας μέσω του κωδικού QR. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε την επιλογή **ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ**, να επιλέξετε μέθοδο κοινής χρήσης και να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία κοινής χρήσης.


Αν η συσκευή του συνομιλητή σας υποστηρίζει ανάλυση κωδικών QR, ο συνομιλητής σας μπορεί να φωτογραφίσει ή να σαρώσει κωδικούς QR για απευθείας προσθήκη επαφών.

Συμβουλές

Κοινή χρήση ηλεκτρονικών επαγγελματικών καρτών

Εξακολουθείτε να δίνετε έντυπες επαγγελματικές κάρτες σας σε κοινωνικές ή επαγγελματικές εκδηλώσεις; Σας δυσκολεύει η διαδικασία κοινής χρήσης των επαφών σας στο κινητό σας με τους φίλους σας; Μπορείτε επιτέλους να ξενοιάσετε. Έχετε πλέον στη διάθεσή σας έναν πολύ πιο βολικό τρόπο κοινής χρήσης της επαγγελματικής κάρτας σας!

- **Κοινή χρήση της ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας σας**: Στην εφαρμογή **Επαφές** μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας επαγγελματική κάρτα και να προχωρήσετε εύκολα στην κοινή χρήση της χρησιμοποιώντας κωδικό QR.



- **Κοινή χρήση επαφών**: Αγγίξτε τον κωδικό QR στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης με τα στοιχεία μιας επαφής στην εφαρμογή **Επαφές** για άνετη κοινή χρήση της επαφής μέσω κωδικού QR.

Διαχείριση επαφών

Οδηγίες

Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών

Κατά τη μετάβασή σας σε καινούριο τηλέφωνο θα χρειαστεί να μεταφέρετε τις υπάρχουσες επαφές σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**, πηγαίνετε στις επιλογές > **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και ύστερα προχωρήστε σε μία από τις εξής επιλογές:

- **Εισαγωγή επαφών**: Επιλέξτε μία από τις δυνατότητες **Εισαγωγή από τον χώρο αποθήκευσης**, **Εισαγωγή απόSIM** ή **Εισαγωγή από άλλη συσκευή** και ακολουθήστε τις οδηγίες.
- **Εξαγωγή επαφών**: Επιλέξτε μία από τις δυνατότητες **Εξαγωγή στον χώρο αποθήκευσης**, **Εξαγωγή σεSIM** ή **Κοινή χρήση επαφών** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση τα αρχεία **.vcf** που εξάγονται μέσω της επιλογής **Εξαγωγή στον χώρο αποθήκευσης** αποθηκεύονται στον ριζικό κατάλογο του εσωτερικού χώρου

αποθήκευσης στη συσκευή σας. Ανοίξτε την εφαρμογή **Αρχεία** για προβολή των εξαχθέντων αρχείων.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **Αντίγρ. ασφ.**. Με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση οι εγγραφές μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αποθηκεύονται στον φάκελο **Huawei** στη διαδρομή **Αρχεία** > **Τοπικό** > **Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης**.

Διαχείριση των επαφών σας

Η εφαρμογή «Επαφές» σάς δίνει πολλές και διάφορες δυνατότητες διαχείρισης των επαφών σας. Μπορείτε να απλουστεύσετε τη λίστα των επαφών σας, να επιλέξετε την προβολή μόνο των επαφών που έχετε στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM και να βρείτε εύκολα επαφές με τις οποίες επικοινωνείτε συχνά.

Συγχώνευση διπλότυπων επαφών: Αν υπάρχουν διπλότυπες εγγραφές στη λίστα των επαφών σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Συγχώνευση διπλότυπων επαφών** για να τις συγχωνεύσετε. Από τη λίστα των επαφών πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Οργάνωση επαφών** > **Συγχώνευση διπλότυπων επαφών**, επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να συγχωνεύσετε και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο ✓.

Παρουσίαση επαφών για διαφορετικούς λογαριασμούς: Θέλετε να γίνεται προβολή μόνο των επαφών που έχετε στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM; Πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Εμφάνιση προτιμήσεων** και επιλέξτε τους λογαριασμούς που θέλετε να παρουσιάζονται. Επίσης, μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Ενεργοποίηση επιλογής «Απλή διάταξη»**: Θέλετε να γίνεται απόκρυψη των φωτογραφιών των προφίλ, των εταιρειών και των τίτλων στη λίστα των επαφών; Από την οθόνη με τη λίστα των επαφών πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Εμφάνιση προτιμήσεων** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Απλή διάταξη**.
- **Προβολή χώρου αποθήκευσης επαφών**: Θέλετε να ελέγξετε τον χώρο αποθήκευσης των επαφών σας; Από τη λίστα των επαφών πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Εμφάνιση προτιμήσεων**. Στην ενότητα **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ** μπορείτε να δείτε τον συνολικό χώρο αποθήκευσης που έχετε διαθέσιμο στη συσκευή σας ή στην κάρτα SIM.

Διαχείριση ομάδων επαφών

Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε μια ομάδα συναδέλφων σας ή τους καλέσετε σε μια σύναξη φίλων; Με την επιλογή «Έξυπνες ομάδες» οι επαφές σας ομαδοποιούνται αυτόματα κατά εταιρεία, πόλη και την πιο πρόσφατη στιγμή επικοινωνίας, οπότε μπορείτε να στέλνετε γρήγορα ομαδικό ηλ. μήνυμα ή μήνυμα.

Δημιουργία ομάδας επαφών: Από τη λίστα των επαφών αγγίξτε το εικονίδιο +, πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας (π.χ. Οικογένεια ή Φίλοι) και ύστερα αγγίξτε την επιλογή

ΟΚ. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε επαφές και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο ✓.

Αποστολή μηνύματος σε επαφές που ανήκουν σε έξυπνες ομάδες: Από τη λίστα των ομάδων και από την ενότητα **ΕΞΥΠΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ** ανοίξτε μια ομάδα και αγγίξτε το εικονίδιο για αποστολή μηνύματος ή το εικονίδιο για αποστολή ηλ. μηνύματος.

Επεξεργασία ομάδας: Από τη λίστα των ομάδων επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να επεξεργαστείτε και αγγίξτε το εικονίδιο + για προσθήκη μιας επαφής ή αγγίξτε το εικονίδιο ⋮ για **Κατάργηση μελών**, **Ήχος κουδουνίσματος ομάδας**, **Διαγραφή ομάδας** ή **Μετονομασία**.

Διαγραφή ομάδας: Από τη λίστα των επαφών αγγίξτε παρατεταμένα μια ομάδα και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Διαγραφή**.

Προσθήκη επαφών στη μαύρη λίστα

Μπορείτε να προσθέσετε τον αριθμό μιας επαφής στη μαύρη λίστα για να μη δέχεστε πλέον ενοχλητικές ή ανεπιθύμητες κλήσεις από την εν λόγω επαφή.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**, αγγίξτε παρατεταμένα την επαφή που θέλετε να προσθέσετε στη μαύρη λίστα και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Προσθήκη στη μαύρη λίστα**. Η συσκευή σας θα αποκλείσει όλες τις κλήσεις και όλα τα μηνύματα από τις επαφές που έχετε εντάξει στη μαύρη λίστα.

Προβολή επαφών στη μαύρη λίστα: Ανοίξτε την εφαρμογή **Διαχείριση συσκευής**, πηγαίνετε στις επιλογές **Αποκλεισμός** > ⚙ και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Μαύρη λίστα αριθμών** για προβολή της μαύρης λίστας.

Κατάργηση επαφής από τη μαύρη λίστα: Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**, αγγίξτε παρατεταμένα την επαφή που θέλετε να καταργήσετε από τη μαύρη λίστα και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Κατάργηση από τη μαύρη λίστα**.

Σβήσιμο εγγραφών κλήσεων και μηνυμάτων

Χρησιμοποιήστε την επιλογή «Διαγραφή ίχνους» για να σβήσετε εγγραφές κλήσεων και μηνυμάτων μιας επαφής προκειμένου να προστατεύσετε το απόρρητό σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**, επιλέξτε μια επαφή και πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Διαγραφή ίχνους** > **ΣΒΗΣΙΜΟ**. Όλες οι εγγραφές κλήσεων και μηνυμάτων για την επαφή αυτή θα σβηστούν.

Συγχώνευση επαφών από εφαρμογές τρίτων

Δυνατότητες προϊόντος

Ενσωματωμένα κοινωνικά δίκτυα: πώς θα φέρετε τους ανθρώπους πιο κοντά

Θέλετε να διευρύνετε το κοινωνικό σας δίκτυο; Θέλετε να συγχρονίσετε με τις επαφές σας πληροφορίες από τον λογαριασμό σας σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης; Μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. στο LinkedIn) και να συγχρονίσετε τα στοιχεία των επαφών σας (π.χ. εταιρεία, τίτλο και email) με τις τοπικές σας επαφές και να εμπλουτίσετε το κοινωνικό σας δίκτυο.

Οδηγίες

Προβολή περιγραφής θέσης εργασίας αποστολέα

Αν μόλις ξεκινήσατε σε μια καινούρια δουλειά, θα χρειαστεί να αντιληφθείτε γρήγορα τι ακριβώς κάνουν όλοι οι νέοι σας συνάδελφοι. Μπορείτε να συσχετίσετε έναν λογαριασμό σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn) με τις επαφές σας στο email σας. Ύστερα οι πληροφορίες για τη θέση εργασίας κάθε αποστολέα ηλ. μηνύματος θα παρουσιάζονται στην οθόνη με τα στοιχεία του ηλ. μηνύματος.

Από τα εισερχόμενα της επιλογής **Email** ανοίξτε το ηλ. μήνυμα που λάβατε. Πηγαίνετε στα στοιχεία του ηλ. μηνύματος και ύστερα αγγίξτε τη φωτογραφία του προφίλ του αποστολέα και επιλέξτε τη δυνατότητα **Προβολή προφίλ του LinkedIn**.

Συσχέτιση στοιχείων επαφών με τον λογαριασμό σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σε τι χρησιμεύει κάθε επαφή που έχετε στο τηλέφωνο; Ποια είναι τα email των επαφών σας; Τι δουλειά κάνει κάθε επαφή σας; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές τρίτων για μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn) για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις επαφές σας.

Συσχέτιση λογαριασμού LinkedIn: Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**, πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Συσχέτιση λογαριασμού LinkedIn** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε στον ατομικό σας λογαριασμό LinkedIn. Μόλις συνδεθείτε, το τηλέφωνο θα ενημερώσει αυτόματα τα στοιχεία των τοπικών επαφών σας. Για να συγχρονίσετε τα στοιχεία όλων των επαφών σας στο LinkedIn, από την οθόνη των ρυθμίσεων του LinkedIn για την επιλογή **Επαφές**, πηγαίνετε στις επιλογές **Συγχρονισμένες επαφές LinkedIn** > **Όλες οι επαφές LinkedIn** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Συγχρονισμός**.


Προβολή στοιχείων επαφών τα οποία παρέχονται από το LinkedIn: Ανοίξτε μια επαφή στο LinkedIn και αγγίξτε την επιλογή **Προβολή προφίλ του LinkedIn**.

Κατάργηση συσχέτισης επαφών στο LinkedIn: Πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **LinkedIn** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Κατάργηση συσχέτισης**.

Συμβουλές

Προβολή περιγραφών θέσεων εργασίας των επαφών σας

Θέλετε να μάθετε τη συγκεκριμένη περιγραφή της θέσης εργασίας μιας επαφής στο τηλέφωνο; Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες από μια εφαρμογή τρίτων (π.χ. LinkedIn) για άνετη προβολή των περιγραφών των θέσεων εργασίας των επαφών σας.



Διαδικασία κλήσης αριθμού

Βασικές λειτουργίες κλήσεων

Οδηγίες

Πραγματοποίηση κλήσεων

Στην οθόνη «Τηλέφωνο» πληκτρολογήστε μέρος του αριθμού τηλεφώνου ή το πρώτο γράμμα ή τα κινεζικά αρχικά του ονόματος της επαφής. Το τηλέφωνο θα εκτελέσει αυτόματα αναζήτηση για τις σχετικές επαφές.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**. Στην οθόνη «Τηλέφωνο» πληκτρολογήστε τον αριθμού τηλεφώνου ή το πρώτο γράμμα του ονόματος της επαφής. Η συσκευή σας θα εκτελέσει αυτόματα αναζήτηση στην εφαρμογή «Επαφές» και στα αρχεία καταγραφής κλήσεων και στον Χρυσό οδηγό. Από τη λίστα αγγίξτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε. Αν έχετε συσκευή με διπλή SIM, αγγίξτε το εικονίδιο ή το εικονίδιο για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Μπορείτε να ελέγξετε στην οθόνη σας την κατάσταση της επαφής σας (π.χ. αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή κουδουνίσματος ή προώθησης κλήσεων). Αγγίξτε το εικονίδιο για τερματισμό της κλήσης.

Πάτημα του κουμπιού λειτουργίας για τερματισμό κλήσης: Κατά λάθος δεν καλέσατε τον σωστό αριθμό και έγινε απόκρυψη της οθόνης καλούντος και θέλετε να τερματίσετε γρήγορα την κλήση; Μπορείτε να καθορίσετε να χρησιμοποιείται η επιλογή **Το κουμπί λειτ. τερμ. την κλήση**.

Στην οθόνη **Τηλέφωνο** πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Το κουμπί λειτ. τερμ. την κλήση** για γρήγορο τερματισμό των κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και εντός της περιοχής εξυπηρέτησης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ακόμη και αν η οθόνη είναι κλειδωμένη ή αν δεν υπάρχει σήμα λήψης για κάποιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

⚠ Η δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων έκτακτης ανάγκης διέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας και η διαθεσιμότητά της εξαρτάται από τον πάροχο υπηρεσιών Ίντερνετ. Προβλήματα στο δίκτυο ή παρεμβολές στο περιβάλλον ενδέχεται να συντελέσουν στην αποτυχία των κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μη βασιστείτε στο τηλέφωνο ως μοναδική σας μέθοδο επικοινωνίας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** ή αγγίξτε την επιλογή **Κλήση έκτακτης ανάγκης** στη διαδικασία κλειδώματος της οθόνης, πληκτρολογήστε τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης στο τηλέφωνο και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο . Αν στην τοποθεσία σας υπάρχει ισχυρό σήμα λήψης για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο Ίντερνετ, οι


πληροφορίες για την τοποθεσία σας θα ληφθούν και θα παρουσιαστούν στην οθόνη σας ως πηγή αναφοράς.

Ενεργοποίηση αναμονής κλήσης για να μη χάνετε σημαντικές κλήσεις από τρίτους

Δέχεστε μια εισερχόμενη κλήση την ώρα που κάποια άλλη κλήση σας είναι σε εξέλιξη; Με την αναμονή κλήσης έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε στη νέα κλήση και ύστερα να μεταβαίνετε από τη μία κλήση στην άλλη.

Ορισμένες εταιρείες δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα αυτή.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**, πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Πρόσθετες ρυθμίσεις** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αναμονή κλήσης**. Όποτε δέχεστε κάποια άλλη κλήση, αγγίξτε το εικονίδιο για να απαντήσετε και να βάλετε την πρώτη κλήση σας σε αναμονή. Αγγίξτε το εικονίδιο ή την κλήση που είναι σε αναμονή στη λίστα κλήσεων για μετάβαση από τη μία κλήση στην άλλη.



Ενεργοποίηση προώθησης κλήσεων για να μη χάνετε ποτέ καμία κλήση

Αν δεν ευκαιρείτε να απαντήσετε σε κλήσεις, μπορείτε να καθορίσετε να γίνεται προώθηση κλήσεων από τη συσκευή σας σε κάποιον άλλο αριθμό.

Ορισμένες εταιρείες δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα αυτή.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** και πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Προώθηση κλήσεων**. Αν έχετε συσκευή με διπλή SIM, στην ενότητα **SIM 1** ή **SIM 2** αγγίξτε την επιλογή **Προώθηση κλήσεων** και επιλέξτε μέθοδο προώθησης. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θέλετε να προωθούνται οι κλήσεις σας και ύστερα επιβεβαιώστε τον. Όποτε είναι ενεργοποιημένη η προώθηση κλήσεων, η συσκευή σας θα προωθεί αυτόματα τις επιτρεπόμενες κλήσεις στον προκαθορισμένο αριθμό.

Διαγραφή αρχείων καταγραφής κλήσεων

Μπορείτε να διαγράψετε όσα αρχεία καταγραφής κλήσεων δεν χρειάζεστε πλέον.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** και αγγίξτε το εικονίδιο για απόκρυψη του πληκτρολογίου κλήσης. Μπορείτε πλέον να εκτελέσετε μία από τις εξής ενέργειες:

- **Διαγραφή μεμονωμένης εγγραφής**: Αγγίξτε παρατεταμένα μια εγγραφή και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Διαγραφή καταχώρησης**.
- **Διαγραφή πολλαπλών εγγραφών**: Αγγίξτε το εικονίδιο , επιλέξτε τις εγγραφές που θέλετε να διαγράψετε ή αγγίξτε τη δυνατότητα **Επιλογή όλων** και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο .

Ενεργοποίηση φωνητικού ταχυδρομείου

Ανησυχείτε μήπως χάσετε σημαντικές κλήσεις όποτε έχετε το τηλέφωνο απενεργοποιημένο; Το φωνητικό ταχυδρομείο καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τα μηνύματα όσων σας καλούν οπότε δεν θα χρειάζεται πλέον να ανησυχείτε μήπως χάσετε κάποια σημαντική κλήση.

Για το φωνητικό ταχυδρομείο απαιτείται υποστήριξη από τον πάροχό σας. Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία αυτή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας, αναλυτικά στοιχεία για την υπηρεσία και πληροφορίες για τη σχετική χρέωση.

Ενεργοποίηση φωνητικού ταχυδρομείου: Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**, πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** αγγίξτε την επιλογή **Πρόσθετες ρυθμίσεις** (για τηλέφωνο με διπλή SIM στην ενότητα **SIM 1** ή στην ενότητα **SIM 2** αγγίξτε την επιλογή **Πρόσθετες ρυθμίσεις**) και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Αυτόματος τηλεφωνητής** > **Αριθμός αυτόματου τηλεφωνητή** και πληκτρολογήστε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου που σας έδωσε ο πάροχός σας.

Έλεγχος μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου: Στο τηλέφωνο αγγίξτε παρατεταμένα το **1** για να καλέσετε το φωνητικό ταχυδρομείο και να ακούσετε τα μηνύματα.

Ενεργοποίηση διεθνούς περιαγωγής για επικοινωνία χωρίς σύνορα

Όποτε ταξιδεύετε στο εξωτερικό για επαγγελματικές υποχρεώσεις ή διακοπές, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις την ώρα που το τηλέφωνο είναι σε περιαγωγή χωρίς να χρειαστεί να επιλέξετε τον κωδικό της χώρας.

Για τη δυνατότητα αυτή απαιτείται υποστήριξη από τον πάροχό σας. Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η περιαγωγή ή η διεθνής περιαγωγή για την κάρτα SIM της συσκευής σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** ή την εφαρμογή **Επαφές** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Συμβουλές

Λειτουργία στην τσέπη: καμία αναπάντητη κλήση

Ανησυχείτε μήπως κάποιες κλήσεις μείνουν αναπάντητες όταν έχετε τη συσκευή σας στην τσέπη ή στο πορτοφόλι σας; Κατά τη Λειτουργία στην τσέπη η ένταση του κουδουνίσματος για τις εισερχόμενες κλήσεις αυξάνεται σταδιακά, οπότε θα ακούτε τον ήχο κουδουνίσματος ακόμη και αν υπάρχει θόρυβος στο περιβάλλον σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**, πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Λειτουργία τσέπης** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Λειτουργία τσέπης**. Όποτε είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Λειτουργία τσέπης**, η ένταση του κουδουνίσματος για τις εισερχόμενες κλήσεις θα αυξάνεται σταδιακά όταν έχετε τη συσκευή σας στην τσέπη ή στο πορτοφόλι σας.



Γρήγορη επανάκληση μετά από αναπάντητη κλήση

Θέλετε να προχωρήσετε στη γρήγορη επανάκληση ατόμου του οποίου την κλήση αφήσατε αναπάντητη;

Οι ειδοποιήσεις για αναπάντητες κλήσεις θα παρουσιάζονται στο κλείδωμα της οθόνης σας. Αγγίξτε την ειδοποίηση για γρήγορη επανάκληση του αριθμού.

Φίλτρο παρενόχλησης

Οδηγίες

Αποκλεισμός ενοχλητικών κλήσεων: η ξεγνοιασιά και η ησυχία που δικαιούστε

Βαρεθήκατε τις ενοχλητικές κλήσεις και τις τηλεφωνικές απόπειρες εξαπάτησης; Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Αποκλεισμός**.

Διαμόρφωση κανόνων αναχαίτισης: Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**, πηγαίνετε στις επιλογές > **Αποκλεισμός** και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο . Διαμορφώστε τους κανόνες αναχαίτισης και τη μαύρη ή τη λευκή λίστα κλήσεων με βάση τις προτιμήσεις σας.

Συμβουλές

Αποκλεισμός ενοχλητικών καλούντων που χρησιμοποιούν το ίδιο πρόθεμα κλήσεων

Αν δέχεστε συχνά ενοχλητικές κλήσεις από αριθμούς με το ίδιο πρόθεμα (π.χ. από το 9521), μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα αποκλεισμού όλων αυτών των κλήσεων.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**. Πηγαίνετε στις επιλογές > **Αποκλεισμός** > > **Μαύρη λίστα αριθμών** > **Προσθήκη** > **Αντιστοίχιση προθέματος** και ύστερα πληκτρολογήστε τον αριθμό **9521** και αγγίξτε την επιλογή **OK**.

VoLTE

Οδηγίες

Ενεργοποίηση VoLTE για κλήσεις HD

Η δυνατότητα χρήσης 4G, VoLTE και VoWiFi και στις δύο υποδοχές καρτών SIM υποστηρίζεται μόνο σε τηλέφωνα με διπλή SIM.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις ασύρματων & δικτύων** > **Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας**. Στην ενότητα των ρυθμίσεων για τη SIM 1 ή 2 (αν υποστηρίζεται από το δίκτυο του παρόχου σας), μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Ενεργοποίηση 4G**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ενεργοποίηση 4G**. Επειδή κάθε πάροχος διαθέτει τις δικές του επιλογές, ενδέχεται να μην υπάρχει διακόπτης 4G στο τηλέφωνό σας. Αυτό υποδεικνύει ότι η λειτουργία 4G είναι ήδη ενεργοποιημένη και δεν απαιτείται η μη αυτόματη ενεργοποίησή της.
- **Ενεργοποίηση κλήσεων μέσω VoLTE**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Κλήσεις VoLTE**.
- **Ενεργοποίηση κλήσεων μέσω Wi-Fi**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Κλήση Wi-Fi**.

VoWi-Fi

Οδηγίες

Χρήση VoWi-Fi για μια νέα εμπειρία στις κλήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα **VoWi-Fi** για να πραγματοποιήσετε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις σε οποιαδήποτε τοποθεσία με διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi, ακόμη και αν δεν υπάρχει σήμα λήψης δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Η δυνατότητα αυτή πρέπει να υποστηρίζεται από τον πάροχό σας. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, π.χ. για το τέλος και τις χρεώσεις.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**, πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Κλήση Wi-Fi** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Κλήση Wi-Fi**. Αγγίξτε την επιλογή **Λειτουργία** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για καθορισμό του προτιμώμενου δικτύου.

Μήνυμα

Βασικές λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων

Οδηγίες

Διαχείριση μηνυμάτων

Με την εφαρμογή «Μηνύματα» είναι εύκολο να ελέγχετε ανά πάσα στιγμή όλα σας τα μηνύματα.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Μηνύματα**. Από τη λίστα των μηνυμάτων αγγίξτε μια επαφή ή έναν αριθμό τηλεφώνου για προβολή των συνομιλιών σας με την εν λόγω επαφή. Ανοίξτε ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα και το σύστημα αυτόματα θα αναγνωρίσει και θα επισημάνει τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ιστοτόπου, τη διεύθυνση email, την ώρα και άλλες πληροφορίες τις οποίες περιέχει το μήνυμα. Αγγίξτε τις σχετικές πληροφορίες για να ξεκινήσετε μια εργασία.

Απάντηση σε μηνύματα: Αγγίξτε το περιεχόμενο του μηνύματος στο πλαίσιο κειμένου και αγγίξτε το εικονίδιο .

Προσθήκη μηνύματος στα αγαπημένα: Ανησυχείτε μήπως διαγράψετε κατά λάθος κάποιο σημαντικό μήνυμα; Αγγίξτε παρατεταμένα κάποιο μήνυμα και ακολουθήστε τις προτροπές που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να το προσθέσετε στα αγαπημένα σας ή να το κλειδώσετε.

Προώθηση μηνύματος: Θέλετε να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση ενός μηνύματος με τους φίλους σας; Αγγίξτε παρατεταμένα κάποιο μήνυμα και ακολουθήστε τις προτροπές που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για προώθηση ή κοινή χρήση του.

Διαγραφή μηνύματος: Κουραστήκατε να κρατάτε αποθηκευμένα τόσο πολλά μηνύματα μερικά εκ των οποίων είναι περιττά; Διαγράψτε συνομιλίες ή μηνύματα που δεν χρειάζεστε πια για εκκαθάριση της λίστας των μηνυμάτων σας. Σύρετε το μήνυμα ή τη συζήτηση προς τα αριστερά και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο . Για να διαγράψετε μηνύματα ειδοποιήσεων, αγγίξτε παρατεταμένα το μήνυμα ή τη συνομιλία για είσοδο στην οθόνη επεξεργασίας, επιλέξτε τη συζήτηση ή το μήνυμα και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές > **Διαγραφή**. Δεν θα μπορείτε να ανακτήσετε όσα μηνύματα θα διαγράψετε.

Γρήγορη απάντηση σε μήνυμα: Θέλετε να απαντήσετε γρήγορα σε ένα μήνυμα που λάβατε; Τα νέα μηνύματα θα παρουσιάζονται στον πίνακα ειδοποιήσεων. Αγγίξτε τα για να απαντήσετε γρήγορα.

Αναζήτηση μηνυμάτων: Θέλετε να βρείτε γρήγορα ένα μήνυμα; Από τη λίστα των μηνυμάτων πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά στη γραμμή αναζήτησης κάτω από την οποία θα παρουσιαστούν τα σχετικά αποτελέσματα.

Καρφίτσωμα στην κορυφή: Θέλετε να καρφιτσώσετε ένα σημαντικό μήνυμα στην κορυφή της λίστας; Από τη λίστα των μηνυμάτων αγγίξτε παρατεταμένα ένα μήνυμα για το επιλέξετε και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο . Τα καρφιτσωμένα μηνύματα θα παρουσιάζονται κάτω από τα

μηνύματα ειδοποιήσεων. Για να καρφιτσώσετε μη αναγνωσμένα μηνύματα στην κορυφή, πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Καρφίτσωμα μη αναγνωσμένων μηνυμάτων**.

Αποκλεισμός ανεπιθύμητων μηνυμάτων

Κουραστήκατε να λαμβάνετε ανεπιθύμητα μηνύματα; Ενεργοποιήστε τον αποκλεισμό μηνυμάτων και ησυχάστε διά παντός από τα ανεπιθύμητα μηνύματα!

Ανοίξτε την εφαρμογή **Μηνύματα**. Στη λίστα των μηνυμάτων πηγαίνετε στις επιλογές > **Αποκλεισμός**, αγγίξτε το εικονίδιο και διαμορφώστε τους κανόνες αναχαίτισης και τις ρυθμίσεις για τη λευκή και για τη μαύρη λίστα.

Αποστολή μηνυμάτων

Τα μηνύματα κειμένου σάς προσφέρουν έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο επικοινωνίας με φίλους, συγγενείς και συναδέλφους. Εκτός από το κείμενο μπορείτε επίσης να προσθέσετε emoji ή να εισαγάγετε φωτογραφίες και αρχεία ήχου για να εμπλουτίσετε τα μηνύματά σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Μηνύματα**. Από τη λίστα των μηνυμάτων πηγαίνετε στα εικονίδια > και επιλέξτε επαφές ή ομάδες. Πληκτρολογήστε το περιεχόμενο του μηνύματός σας, αγγίξτε το εικονίδιο για προσθέσετε άλλους τύπους περιεχομένου και αγγίξτε το εικονίδιο για αποστολή του μηνύματος.

Αποθήκευση μηνύματος στα πρόχειρα: Αγγίξτε το εικονίδιο για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα πρόχειρα.

Επισύναψη υπογραφής σε μήνυμα κειμένου

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται στο τέλος κάθε μηνύματος κειμένου για να δίνει στα μηνύματά σας έναν πιο επίσημο χαρακτήρα.

Ανοίξτε την εφαρμογή «Μηνύματα», πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Σύνθετες ρυθμίσεις** > **Υπογραφή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Επισύναψη υπογραφής**. Αγγίξτε την επιλογή **Επεξεργασία υπογραφής**, πληκτρολογήστε την υπογραφή σας και αγγίξτε την επιλογή **OK**.

Συμβουλές

Ακύρωση αποστολής μηνύματος

Κατά λάθος στείλατε ένα μήνυμα ενώ δεν είχατε τελειώσει την επεξεργασία του;

Από τη λίστα των μηνυμάτων πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ακύρωση της αποστολής**. Αγγίξτε δύο φορές ένα μήνυμα εντός 6 δευτερολέπτων αφότου σταλεί για να ακυρωθεί η αποστολή του.


Κάμερα

Βασικές λειτουργίες κάμερας

Οδηγίες

Χρήση εφαρμογής «Κάμερα» για εγγραφή βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα για να τραβήξετε όχι μόνο φωτογραφίες αλλά και υψηλής ανάλυσης βίντεο με ήχο.



Εγγραφή βίντεο: Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** και αγγίξτε το εικονίδιο για μετάβαση στη λειτουργία βίντεο. Αγγίξτε το εικονίδιο για έναρξη της εγγραφής βίντεο.

Λήψη φωτογραφίας κατά την εγγραφή βίντεο: Κατά την εγγραφή βίντεο μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο για να τραβήξετε φωτογραφία.

Ενεργοποίηση φλας: Κατά την εγγραφή ενός βίντεο κάτω από συνθήκες χαμηλού φωτισμού, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο και να επιλέξετε το εικονίδιο για ενεργοποίηση του φλας.

Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας

Στη σελίδα των ρυθμίσεων της εφαρμογής «Κάμερα» μπορείτε να προσαρμόσετε μια σειρά ρυθμίσεων, τρόπων λειτουργίας και προδιαγραφών της κάμερας ώστε να καλύπτουν όσα χρειάζεστε κατά τη χρήση της.

Άγγιγμα σκοπεύτρου για φωτογράφιση: Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**, σύρετε προς τα αριστερά για να ανοίξετε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αγγίξτε για λήψη**. Τώρα πλέον όποτε αγγίζετε κάποιο αντικείμενο στο σκόπευτρο, η κάμερα θα εστιάζει και θα τραβά φωτογραφία αυτόματα.

Αυτόματη αποτύπωση χαμόγελων: Από την επιλογή **Ρυθμίσεις** ενεργοποιήστε την επιλογή **Λήψη χαμόγελου**. Τώρα πλέον η κάμερα θα τραβά φωτογραφία αυτόματα όποτε ανιχνεύει χαμόγελο στο σκόπευτρο.

Κλείδωμα απόστασης εστίασης: Από την επιλογή **Ρυθμίσεις** αγγίξτε την επιλογή **Αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί διαφράγματος** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Κλείδωμα μήκους εστίασης**. Τώρα πλέον όποτε αγγίξετε παρατεταμένα το κουμπί του κλείστρου, η κάμερα θα παύει να εστιάζει αυτόματα.

Χρήση του κουμπιού έντασης ήχου για λήψη φωτογραφιών, εστίαση σε μια λήψη ή μεγέθυνση ή σμίκρυνση: Από την επιλογή **Ρυθμίσεις** αγγίξτε την επιλογή **Λειτ. κουμπιού έντασης** και επιλέξτε τη λειτουργία **Κλείστρο**, **Ζουμ** ή **Εστίαση** με βάση τις ανάγκες σας κατά τη χρήση.

Χρήση βοηθητικού πλέγματος για να μπορείτε να συνθέσετε τις φωτογραφίες σας

Αν δεν ξέρετε πού να τοποθετήσετε το θέμα στις φωτογραφίες σας, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα πλέγματος για να βελτιώσετε τη σύνθεσή σας.

Για να επιλέξετε ένα βοηθητικό πλέγμα ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** και σύρετε προς τα αριστερά στο σκόπευτρο για να ανοίξετε την οθόνη **Ρυθμίσεις**. Αγγίξτε την επιλογή **Πλέγμα κάμερας** και επιλέξτε τύπο πλέγματος.

Ο κανόνας των τρίτων: Επιλέξτε το **Πλέγμα** ή το **Πλέγμα Phi**. Τα τέσσερα σημεία στα οποία τέμνονται οι γραμμές του πλέγματος είναι τα εστιακά σημεία της φωτογραφίας. Τοποθετήστε το θέμα κάτω από ένα από τα σημεία αυτά για να δημιουργήσετε μια ενδιαφέρουσα σύνθεση.



Το χρυσό σπιράλ: Επιλέξτε το πλέγμα **Σπιράλ Φιμπονάτσι (αριστερά)** ή το πλέγμα **Σπιράλ Φιμπονάτσι (δεξιά)**. Το κέντρο του σπιράλ είναι το εστιακό σημείο της φωτογραφίας. Τοποθετήστε εδώ το θέμα για να οδηγήσετε το βλέμμα του θεατή γύρω από όλη την εικόνα με φυσική ροή.



Διαδικασία χρήσης βασικών λειτουργιών της κάμερας

Μάθετε τα πάντα για τις βασικές λειτουργίες της κάμερας που σας βοηθούν να τραβάτε καλύτερες φωτογραφίες.



Βασικός τρόπος φωτογράφισης: Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**. Στην οθόνη του σκοπεύτρου αγγίξτε το εικονίδιο για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το κουμπί της έντασης του ήχου ως κουμπί κλείστρου και να πιέσετε το κουμπί της έντασης του ήχου προς τα κάτω για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Επιλογή λειτουργίας φωτογράφισης: Στην οθόνη της κάμερας σύρετε προς τα αριστερά για είσοδο στην οθόνη φωτογράφισης. Μπορείτε να επιλέξετε κάποιον άλλο τρόπο λειτουργίας όπως απαιτείται κατά περίσταση.

Διαδικασία ρύθμισης του εστιακού μήκους: Αγγίξτε την οθόνη φωτογράφισης με δύο δάχτυλα. Απομακρύνετε το ένα από το άλλο για μεγέθυνση και ύστερα τσιμπήστε την οθόνη και με τα δύο δάχτυλα για σμίκρυνση. Αν η απόσταση για μεγέθυνση του επιθυμητού αντικειμένου είναι μεγαλύτερη από το ψηφιακό εστιακό μήκος, η φωτογραφία θα είναι αντίστοιχα χαμηλότερης ποιότητας. Αφού τσιμπήσετε την οθόνη με δύο δάχτυλα, η περιοχή ρύθμιση του εστιακού μήκους παρουσιάζεται δίπλα από την οθόνη φωτογράφισης. Μπορείτε να σύρετε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε το εστιακό μήκος.

Διαδικασία ρύθμισης της έκθεσης: Όταν το περιβάλλον είναι πολύ φωτεινό ή πολύ σκοτεινό, η κάμερα είναι σε θέση να ρυθμίζει αυτόματα την τιμή της έκθεσης για να βελτιωθεί το αποτέλεσμα της φωτογράφισης. Όσο μεγαλύτερη είναι τιμή της έκθεσης τόσο φωτεινότερη είναι η φωτογραφία, ενώ με μικρότερη τιμή έκθεσης η φωτογραφία είναι πιο σκοτεινή. Αγγίξτε την οθόνη φωτογράφισης και ύστερα σύρετε το εικονίδιο δίπλα στην εστίαση για να ρυθμίσετε γρήγορα την τιμή της έκθεσης.

Διαδικασία ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του φλας: Κατά τη λήψη φωτογραφιών σε σκοτεινό περιβάλλον μπορείτε να ενεργοποιήσετε το φλας για να αυξήσετε τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος. Στην οθόνη φωτογράφισης αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή των εξής τρόπων λειτουργίας:

- **Αυτόμ.**: Η κάμερα καθορίζει αυτόματα αν θα ενεργοποιηθεί το φλας με βάση τον φωτισμό στο περιβάλλον.
- **Απενεργ.**: Η κάμερα δεν ενεργοποιεί το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.
- **Ενεργοπ.**: Η κάμερα ενεργοποιεί το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.
- **Σταθερά αναμμένο**: Το φλας είναι πάντα ενεργοποιημένο στην οθόνη φωτογράφισης.


Διαδικασία ενεργοποίησης γεωγραφικής τοποθεσίας: Οι πληροφορίες για την τοποθεσία καταγράφονται στη διάρκεια της λήψης. Έχετε τη δυνατότητα προβολής των φωτογραφιών στο άλμπουμ χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες για τη γεωγραφική τοποθεσία. Στην οθόνη φωτογράφισης σύρετε προς τα αριστερά για είσοδο στην οθόνη ρυθμίσεων της κάμερας και ύστερα ενεργοποιήστε τον διακόπτη **Ετικέτα GPS**.

Συμβουλές

Ιχνηλάτηση αντικειμένων: αποτύπωση των παιδιών σας την ώρα που παίζουν

Αν οι φωτογραφίες είναι πάντα θαμπές όποτε φωτογραφίζετε τα παιδιά σας, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα «Ιχνηλάτηση αντικειμένων». Με τη δυνατότητα «Ιχνηλάτηση αντικειμένων» εκτελείται αυτόματα εστίαση σε κινούμενα αντικείμενα για τη δημιουργία ευκρινέστερων φωτογραφιών εν δράσει.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**. Σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη και ύστερα ενεργοποιήστε την επιλογή **Παρακολούθηση αντικειμένου**. Αγγίξτε το θέμα στο σκόπευτρο. Η κάμερα θα ιχνηλατήσει αυτόματα το θέμα και θα το κρατήσει εστιασμένο για να αποφευχθεί το θάμπωμα.



Φωτογράφιση ριπής: αποτύπωση αξέχαστων στιγμών με ένα άγγιγμα

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Ριπή» για να τραβήξετε συνεχόμενες φωτογραφίες, τη μία αμέσως μετά την άλλη, ώστε να μπορέσετε να επιλέξετε ποια είναι η καλύτερη και να την κρατήσετε.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**, σύρετε προς τα αριστερά και πηγαίνετε στις επιλογές **Αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί διαφράγματος** > **Λήψη ριπής**. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο για να τραβήξετε μια φωτογραφία με ριπή. Αφού τραβήξετε μια φωτογραφία με τη ριπή, μπορείτε να ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και να εκτελέσετε αναζήτηση για φωτογραφίες με ετικέτα . Αγγίξτε το εικονίδιο για να επιλέξετε την αγαπημένη σας φωτογραφία από τη σειρά φωτογραφιών.

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με ριπή μόνο στην τυπική λειτουργία **Φωτογραφία** και στη λειτουργία **Μονοχρωμία**.

Έλεγχος ήχου: φωνητική λήψη φωτογραφιών

Θέλετε να τραβήξετε μια φωτογραφία χωρίς να χρειαστεί να αγγίξετε το κουμπί του κλείστρου; Χρησιμοποιήστε φωνητικές εντολές για να τραβήξετε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**, σύρετε προς τα αριστερά και πηγαίνετε στην επιλογή **Έλεγχος ήχου**. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Έλεγχος ήχου** και επιλέξτε τη φωνητική εντολή

που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για να τραβήξετε φωτογραφίες. Τώρα πλέον μπορείτε να πείτε την εντολή για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Υπερλήψη στιγμιότυπου: ούτε μία στιγμή χαμένη

Αν κάποτε χάσατε την ευκαιρία να τραβήξετε μια φωτογραφία γιατί δεν μπορέσατε να ξεκλειδώσετε έγκαιρα το τηλέφωνο, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Υπερλήψη στιγμιότυπου». Η επιλογή «Υπερλήψη στιγμιότυπου» σας βοηθά να αποτυπώσετε αυτές τις απρόβλεπτες στιγμές. Απλώς πιέστε το κουμπί μείωσης της έντασης του ήχου δύο φορές, τη μία αμέσως μετά την άλλη, για να τραβήξετε μια φωτογραφία την ώρα που η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**. Σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη και αγγίξτε τις επιλογές **Στιγμιότυπο Ultra** > **Ανοίξτε την κάμερα και τραβήξτε ένα γρήγορο στιγμιότυπο**. Στρέψτε την κάμερα προς το θέμα και πιέστε το κουμπί μείωσης της έντασης του ήχου δύο φορές, τη μία αμέσως μετά την άλλη, για να τραβήξετε μια φωτογραφία την ώρα που η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.



Χρονομετρημένες λήψεις: λήψη ομαδικών φωτογραφιών από τις οποίες δεν λείπει κανείς

Θέλετε να τραβήξετε μια ομαδική φωτογραφία χωρίς να ζητήσετε τη βοήθεια κάποιου ξένου; Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία χρονομετρητή! Ευθυγραμμίστε πρώτα το πλάνο σας και ύστερα αγγίξτε το κουμπί του κλείστρου. Η κάμερα θα σας δώσει κάποιο πρόσθετο χρονικό περιθώριο

για να μπείτε στο πλάνο προτού τραβηχτεί η φωτογραφία. Τραβήξτε ομαδικές φωτογραφίες από τις οποίες δεν θα λείπει κανείς χωρίς να ζητήσετε τη βοήθεια κάποιου ξένου.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**, σύρετε προς τα αριστερά στην οθόνη και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Χρονόμετρο** και επιλέξτε την ώρα που θέλετε.



Βίντεο με αργή κίνηση: λεπτομερής αποτύπωση φευγαλέων στιγμών

Η εγγραφή με αργή κίνηση σας επιτρέπει να επιβραδύνετε σημαντικές στιγμές και να τις βλέπετε πολύ λεπτομερέστερα. Αν θέλετε να αποτυπώσετε μια μεμονωμένη στιγμή, μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή ενός τμήματος της εγγραφής με αργή κίνηση και να καταγράψετε ακριβώς τη στιγμή που θέλετε.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**, σύρετε προς τα δεξιά στην οθόνη, αγγίξτε την επιλογή **Αργή κίνηση** και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για έναρξη της εγγραφής βίντεο.

Το εγγεγραμμένο βίντεο θα αποθηκευτεί στη διαδρομή **Συλλογή** > **Βίντεο κάμερας**. Στη διάρκεια της αναπαραγωγής μπορείτε να σύρετε το ρυθμιστικό επεξεργασίας ώστε να επιλέξετε το τμήμα του οποίου η αναπαραγωγή θα γίνει με αργή κίνηση.

Για άριστα αποτελέσματα φροντίστε να τραβάτε βίντεο με αργή κίνηση σε καλά φωτισμένο περιβάλλον.

Ευρύ διάφραγμα

Δυνατότητες προϊόντος

Λειτουργία «Ευρύ διάφραγμα»: πώς θα δώσετε έμφαση στο θέμα σας

Θέλετε να τονίσετε την ύπαρξη μιας παιωνίας μέσα σε μια θάλασσα λουλουδιών, να κάνετε το θέμα σας να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος ή να αυξήσετε τη φωτεινότητα σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό; ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Ευρύ διάφραγμα» για θαμπό φόντο και έμφαση στο θέμα σας ώστε οι φωτογραφίες σας να είναι αψεγάδιαστες ακόμη και με χαμηλό φωτισμό.

- **Γρήγορη εστίαση για αποτύπωση φευγαλέων στιγμών**: Η λειτουργία «Ευρύ διάφραγμα» μπορεί να σας βοηθήσει να αποτυπώσετε γρήγορα φευγαλέες στιγμές στη διάρκεια των ταξιδιών σας αποφεύγοντας ταυτόχρονα κάθε θάμπωμα που μπορεί να προκληθεί από τη μετακίνηση του φακού ή την υπερβολικά αργή εστίαση.
- **Θάμπωμα του φόντου για έμφαση στο θέμα**: Δεν μπορείτε να επιλέξετε τη σωστή εστίαση μέσα στο πλήθος; ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Ευρύ διάφραγμα» για να είναι θαμπό το φόντο ώστε να μπορείτε να ξεχωρίζετε εύκολα ακόμη και σε έναν πολυσύχναστο δρόμο.
- **Εύκολη αποτύπωση στιγμών ακόμη και τη νύχτα**: Είναι θαμπές οι φωτογραφίες που βγάζετε τη νύχτα ή με χαμηλό φωτισμό; ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Ευρύ διάφραγμα» για να αυξήσετε την ποσότητα του φωτός που περνά μέσα στον φακό σας και να εξατομικεύσετε τη φωτεινότητα των φωτογραφιών σας ώστε να μπορείτε να αποτυπώσετε την καλύτερα φωτισμένη στιγμή ακόμη και με χαμηλό φωτισμό.



Οδηγίες

Λειτουργία «Ευρύ διάφραγμα»: πώς θα κάνετε το θέμα σας να ξεχωρίζει

Με τη λειτουργία «Ευρύ διάφραγμα» παράγονται φωτογραφίες με μικρότερο βάθος πεδίου. Έτσι δημιουργείται ένα θαμπό φόντο που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα της φωτογραφίας.

Λήψη φωτογραφίας με ευρύ διάφραγμα: Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**. Αγγίξτε το εικονίδιο στο επάνω μέρος της οθόνης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Ευρύ διάφραγμα». Αγγίξτε ξανά το εικονίδιο για έξοδο από τη λειτουργία «Ευρύ διάφραγμα». Αν το εικονίδιο δεν είναι ορατό, σύρετε προς τα δεξιά στην οθόνη και επιλέξτε τη δυνατότητα **Φωτογραφία**. Κατά τη λήψη, αγγίξτε την οθόνη για να επιλέξετε ένα εστιακό σημείο και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να βγάλετε τη φωτογραφία.

- Για βέλτιστα αποτελέσματα διασφαλίστε ότι το θέμα δεν απέχει περισσότερο από 2 μέτρα (6 πόδια) από την κάμερα.
- Αγγίξτε το εικονίδιο και σύρετε αριστερά ή δεξιά στο ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε το επίπεδο του διαφράγματος. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του διαφράγματος τόσο πιο θαμπό θα εμφανίζεται το φόντο.

Επεξεργασία φωτογραφίας με ευρύ διάφραγμα: Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και αγγίξτε μια φωτογραφία που να επισημαίνεται με το εικονίδιο . Αγγίξτε το εικονίδιο για να

αλλάξετε το εστιακό σημείο και την τιμή του διαφράγματος. Αγγίξτε το εικονίδιο για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.


Συμβουλές

Λειτουργία «Ευρύ διάφραγμα»: πώς θα κάνετε τα θέματά σας να ξεχωρίζουν

Με τη λειτουργία «Ευρύ διάφραγμα» κάνετε τα θέματά σας να ξεχωρίζουν διατηρώντας την εστίαση στο προσκήνιο με ταυτόχρονο θάμπωμα του φόντου.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** και επιλέξτε την πίσω κάμερα. Αγγίξτε το εικονίδιο στο επάνω μέρος της οθόνης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Ευρύ διάφραγμα**. Κατά τη λήψη, αγγίξτε την οθόνη για να επιλέξετε ένα εστιακό σημείο και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

- Αγγίξτε το εικονίδιο και σύρετε αριστερά ή δεξιά στο ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε το επίπεδο του διαφράγματος. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του διαφράγματος τόσο πιο θαμπό θα εμφανίζεται το φόντο.
- Για βέλτιστα αποτελέσματα διασφαλίστε ότι το θέμα δεν απέχει περισσότερο από 2 μέτρα (6 πόδια) από την κάμερα.



Πανόραμα

Οδηγίες

Πανόραμα: ευρυγώνια αποτύπωση του κόσμου γύρω μας

Τα πανοράματα παρέχουν ευρύτερη γωνία προβολής σε σύγκριση με τις συνηθισμένες φωτογραφίες, επιτρέποντάς σας να τραβήξετε συναρπαστικές φωτογραφίες τοπίων.

Για τη λήψη πανοράματος η κάμερα τραβά πολλαπλές φωτογραφίες αντικειμένων που βρίσκονται στο οπτικό σας πεδίο και προχωρά στη συρραφή τους σε μία ενιαία φωτογραφία.

Κατά τη λήψη πανοράματος βρείτε έναν πλατύ ανοιχτό χώρο σε κάποια απόσταση από το θέμα και προσπαθήστε να αποφύγετε τμήματα του φόντου που έχουν όλα το ίδιο χρώμα.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**. Σύρετε προς τα δεξιά στην οθόνη και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Πανόραμα**. Στη λειτουργία «Πανόραμα» αγγίξτε το εικονίδιο στο επάνω μέρος της οθόνης για να διαμορφώσετε την κατεύθυνση λήψης.

Κρατήστε σταθερή τη συσκευή σας και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για έναρξη της λήψης. Μετακινήστε με αργό ρυθμό τη συσκευή στην υποδεικνυόμενη κατεύθυνση κρατώντας σταθερή τη μηχανή και φροντίζοντας να μη χαθεί η ευθυγράμμιση του βέλους με την κεντρική γραμμή.

Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο . Η κάμερα θα προχωρήσει αυτόματα στη συρραφή των φωτογραφιών για τη δημιουργία πανοράματος.



Χρήση λειτουργίας «Πανόραμα» για λήψη πανοραμικών σέλφι

Θέλετε να χωρέσετε περισσότερους φίλους σας ή μεγαλύτερο τμήμα του τοπίου σε μια σέλφι; Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Πανόραμα» για τη λήψη σέλφι με ευρύτερο πεδίο προβολής.

1. Για να τραβήξετε μια πανοραμική σέλφι, ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** και αγγίξτε το εικονίδιο για μετάβαση στην μπροστινή κάμερα.
2. Σύρετε προς τα δεξιά στην οθόνη και αγγίξτε την επιλογή **Πανόραμα**.

3 Κρατήστε σταθερή τη συσκευή σας και αγγίξτε το εικονίδιο για να τραβήξετε τη πρώτη φωτογραφία.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και γυρίστε τη συσκευή σας σε μία κατεύθυνση τόσο ώστε το μπλε πλαίσιο να επικαλύψει το τετράγωνο πλαίσιο της οθόνης. Η κάμερα θα τραβήξει αυτόματα άλλη μία φωτογραφία.

5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και γυρίστε τη συσκευή σας στην αντίθετη κατεύθυνση τόσο ώστε το μπλε πλαίσιο να επικαλύψει το τετράγωνο πλαίσιο της οθόνης. Η κάμερα θα τραβήξει αυτόματα άλλη μια τελευταία φωτογραφία.

6 Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η κάμερα θα συνδυάσει αυτόματα τις τρεις φωτογραφίες σε μια ευρυγώνια σέλφι.


Λειτουργία Pro

Δυνατότητες προϊόντος

Επαγγελματική κάμερα: χρήση του φωτός στην αφήγησή σας

Η λειτουργία «Επαγγελματική κάμερα» σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την έκθεση, την ταχύτητα του κλείστρου και μια σειρά άλλων ρυθμίσεων, οπότε έχετε τον πλήρη έλεγχο της κάμεράς σας.

Η Επαγγελματική κάμερα είναι μια προεγκατεστημένη λειτουργία στην κάμερα της συσκευής σας. Στη λειτουργία «Επαγγελματική κάμερα» μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες παραμέτρους της κάμερας για να δημιουργήσετε φωτογραφίες και βίντεο με αποτελέσματα συγκρίσιμα μόνο με αυτά που δίνουν οι επαγγελματικές κάμερες.



Οδηγίες

Χρήση λειτουργίας «Επαγγελματική κάμερα» για τη φωτογράφιση τοπίων

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Επαγγελματική κάμερα» για να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας και να αποτυπώσετε με ξεχωριστό τρόπο τα τοπία στις φωτογραφίες σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**, σύρετε προς τα δεξιά και αγγίξτε την επιλογή **Επαγγελμ. φωτογραφία** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Επαγγελματική κάμερα».

Λειτουργία μέτρησης: Στη λειτουργία «Επαγγελματική κάμερα» αγγίξτε το εικονίδιο . Επιλέξτε τη λειτουργία μέτρησης που ενδείκνυται για τη σκηνή.

Λειτουργία μέτρησης	Σκηνή
Βασική	Τοπία με μεγάλο πλάτος (ακτογραμμές, βουνά)
Κέντρο	Φωτογραφίες με κεντρικό θέμα που είναι διαχωρισμένο από το φόντο.
Σημείο	Φωτογραφίες με θέματα που θέλετε να απομονώσετε, π.χ. λουλούδια ή δέντρα.

Ρυθμίσεις φωτεινότητας

- **ISO**: Στη λειτουργία «Επαγγελματική κάμερα» αγγίξτε το εικονίδιο ISO και ύστερα σύρετε οριζόντια το ρυθμιστικό της τιμής ISO για να την αλλάξετε.

Για να αποφευχθεί ο υπερβολικός θόρυβος στις φωτογραφίες, συνιστάται ISO με τιμή 400 ή μικρότερη. Για φωτογράφιση στη διάρκεια της ημέρας καθορίστε τιμή ISO 100-200, ενώ για νυχτερινές σκηνές τιμή ISO γύρω στο 400.

- **Ταχύτητα κλείστρου**: Στη λειτουργία «Επαγγελματική κάμερα» αγγίξτε το εικονίδιο S και σύρετε το ρυθμιστικό ωσότου επισημανθεί η επιθυμητή τιμή.

  Για στατικές σκηνές (π.χ. βουνά), συνιστάται ταχύτητα κλείστρου από 1/80 έως 1/125, ενώ για σκηνές με κίνηση (π.χ. κύματα) συνιστάται να προσαρτήσετε το τηλέφωνό σας σε τρίποδο και να καθορίσετε μικρότερη ταχύτητα κλείστρου (κάτω από ένα δευτερόλεπτο).

- **Αντιστάθμιση έκθεσης**: Στη λειτουργία «Επαγγελματική κάμερα» αγγίξτε το εικονίδιο EV και σύρετε το ρυθμιστικό της τιμής EV ωσότου επισημανθεί η τιμή που προτιμάτε.

Ισορροπία λευκού: Στη λειτουργία «Επαγγελματική κάμερα» αγγίξτε το εικονίδιο AWB και σύρετε το ρυθμιστικό της τιμής AWB ωσότου επισημανθεί η τιμή που προτιμάτε.

- Αν κάνετε τη φωτογράφιση απευθείας κάτω από το φως του ήλιου, επιλέξτε το εικονίδιο . Αν το περιβάλλον είναι σκοτεινό ή ο ουρανός είναι συννεφιασμένος, επιλέξτε το εικονίδιο .
- Επιλέξτε το εικονίδιο για αλλαγή της θερμοκρασίας χρώματος. Για να συνθέσετε μια φωτογραφία που θέλετε να έχει πιο ζεστούς τόνους ή να δείχνει παλιά, καθορίστε υψηλότερη τιμή K. Αν θέλετε να έχει ψυχρότερο φως ή να δίνει αίσθηση ακινησίας, καθορίστε χαμηλότερη τιμή K.

Εστίαση: Στη λειτουργία «Επαγγελματική κάμερα» αγγίξτε το εικονίδιο AF και σύρετε το ρυθμιστικό της τιμής AF ωσότου επισημανθεί η τιμή που προτιμάτε.

Λειτουργία εστίασης	**Σκηνή**
AF-S	Στατικές σκηνές (π.χ. βουνά)
AF-C	Σκηνές με κίνηση (π.χ. κύματα)
MF	Απομονωμένα θέματα (π.χ. λουλούδια)

Πώς θα κρατήσετε τη συσκευή σας ίσια: Στη λειτουργία «Επαγγελματική κάμερα» σύρετε προς τα αριστερά στο σκόπευτρο και ενεργοποιήστε την επιλογή **Οριζόντιο επίπεδο**. Η δυνατότητα αυτή παρουσιάζει ένα αλφάδι στο σκόπευτρο. Βεβαιωθείτε ότι η διακεκομμένη γραμμή είναι στην ίδια ευθεία με τη συμπαγή γραμμή. Αυτό υποδεικνύει ότι η συσκευή σας είναι ίσια.

Αποθήκευση αρχείων RAW: Στη λειτουργία «Επαγγελματική κάμερα» σύρετε προς τα αριστερά στο σκόπευτρο και ενεργοποιήστε την επιλογή **Μορφή RAW**. Τώρα πλέον οι φωτογραφίες σας θα αποθηκεύονται και σε μορφότυπο RAW και σε μορφότυπο JPEG.

- Στη λειτουργία «Επαγγελματική κάμερα» όποτε αλλάξετε μία ρύθμιση, ενδέχεται να αλλάξουν αυτόματα και άλλες ρυθμίσεις.
- Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις αποτελούν μόνο κατευθυντήριες οδηγίες. Για βέλτιστα αποτελέσματα φροντίστε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της κάμερας όπως ενδείκνυται με βάση τις πραγματικές συνθήκες φωτογράφισης.



Χρήση λειτουργίας «Επαγγελματική κάμερα» για τη λήψη πορτρέτων

Θέλετε να δώσετε περισσότερη προσωπικότητα στις φωτογραφίες πορτρέτου που τραβάτε; Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Επαγγελματική κάμερα» για να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας και να διαμορφώσετε το αποκλειστικά δικό σας στιλ πορτρέτων.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** και σύρετε προς τα δεξιά στο σκόπευτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Επαγγελματική κάμερα».

Λειτουργία μέτρησης: Για τη λήψη πορτρέτων επιλέξτε το εικονίδιο ή το εικονίδιο και τοποθετήστε το θέμα στο κέντρο της φωτογραφίας.

Ρυθμίσεις φωτεινότητας

- **ISO**: Για τη λήψη πορτρέτων συνιστάται χαμηλή τιμή ISO ώστε να αποφευχθεί ο υπερβολικός θόρυβος στις φωτογραφίες. Σε συνθήκες μεικτού φωτισμού ίσως χρειαστεί να πειραματιστείτε για να βρείτε τη σωστή ρύθμιση όσον αφορά την τιμή ISO.


Σκηνή	Συνιστώμενη τιμή ISO

Σε εξωτερικούς χώρους	**100-200**
Σε εσωτερικούς χώρους	**400**
Νυχτερινές σκηνές	**400-800**

- **Ταχύτητα κλείστρου**: Χρησιμοποιήστε μικρότερη ταχύτητα κλείστρου για σκοτεινές σκηνές και υψηλότερη για καλά φωτισμένες σκηνές. Για στατικά θέματα χρησιμοποιήστε ταχύτητα κλείστρου από 1/80 έως 1/125. Για κινούμενα θέματα χρησιμοποιήστε ταχύτητα κλείστρου 1/125 ή υψηλότερη.
- **Αντιστάθμιση έκθεσης**: Αν το θέμα και το φόντο είναι υπερβολικά σκοτεινά, αυξήστε την τιμή EV. Αν είναι υπερβολικά φωτεινά, μειώστε την τιμή EV.

Εστίαση: Για τη λήψη πορτρέτων συνιστάται να επιλέξετε τη λειτουργία «Μη αυτόματη εστίαση (MF)». Αγγίξτε το τμήμα της φωτογραφίας το οποίο θέλετε να απομονώσετε με την εστίαση (π.χ. ένα πρόσωπο) και ύστερα τραβήξτε τη φωτογραφία σας.

- Στη λειτουργία «Επαγγελματική κάμερα» όποτε αλλάξετε μία ρύθμιση, ενδέχεται να αλλάξουν αυτόματα και άλλες ρυθμίσεις.
- Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις αποτελούν μόνο κατευθυντήριες οδηγίες. Για βέλτιστα αποτελέσματα φροντίστε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της κάμερας όπως ενδείκνυται με βάση τις πραγματικές συνθήκες φωτογράφισης.




Συμβουλές

Επαγγελματική κάμερα: λεπτομερής ρύθμιση των φωτογραφιών σας

Με τη λειτουργία «Επαγγελματική κάμερα» αποκτάτε τον πλήρη έλεγχο των ρυθμίσεων της κάμερας ώστε να μπορείτε να καθορίσετε τον τόνο του φωτισμού και των χρωμάτων για τις φωτογραφίες σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**, σύρετε προς τα δεξιά και αγγίξτε την επιλογή **Επαγγελμ. φωτογραφία** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Επαγγελματική κάμερα**.



Λειτουργία «Γαστρονομία»

Συμβουλές

Λειτουργία «Γαστρονομία»: λήψη φωτογραφιών που ανοίγουν την όρεξη

Θέλετε να τραβήξετε φωτογραφίες νόστιμων φαγητών στη διάρκεια ενός γεύματος για να τις μοιραστείτε με τους φίλους σας, αλλά πάντα καταλήγουν να χάνουν τη ζωντάνια τους; Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Γαστρονομία» της κάμεράς σας για να τραβήξετε φωτογραφίες με ολοζώντανη τη γεύση των φαγητών.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**, σύρετε προς τα δεξιά στην οθόνη και αγγίξτε το εικονίδιο . Μόλις τελειώσει η λήψη της δυνατότητας **Καλό φαγητό**, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Καλό φαγητό** ανά πάσα στιγμή τραβώντας φωτογραφίες των αγαπημένων σας πιάτων που θα ανοίγουν την όρεξη όσων τις βλέπουν.





Καλλωπισμός

Δυνατότητες προϊόντος

Χρήση λειτουργίας «Πορτρέτο» για λήψη εντυπωσιακών πορτρέτων

Θέλετε να έχετε πάντα άριστη εμφάνιση στις σέλφι σας; Η λειτουργία «Πορτρέτο» σας επιτρέπει να διαμορφώσετε διαφορετικές ρυθμίσεις καλλωπισμού και να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων με πληροφορίες για εξατομικευμένο καλλωπισμό.

Αν βγάλετε μια σέλφι τη νύχτα ή κάτω από συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η συσκευή σας θα ανιχνεύσει τον χαμηλό φωτισμό του περιβάλλοντος και θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη Νυχτερινή λειτουργία για να βελτιωθεί η ποιότητα των σέλφι σας. Η λειτουργία αυτή δεν έχει δικό της διακόπτη και ενεργοποιείται αυτόματα όταν η συσκευή σας ανιχνεύει περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό. Η συσκευή σας θα σας παρουσιάσει σχετική προτροπή όταν θα ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη λειτουργία.

- **Λειτουργία «Πορτρέτο»**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Πορτρέτο» για αυτόματη εφαρμογή εφέ καλλωπισμού σε κάθε πρόσωπο μέσα στο πλαίσιο.
- **Η τέλεια σέλφι**: Ενεργοποιήστε την επιλογή «Η τέλεια σέλφι» και η συσκευή σας θα δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα καλλωπισμού για εσάς. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο καλλωπισμού τόσο πιο έντονα θα είναι τα εφέ.

Οδηγίες

Χρήση επιλογής «Λειτουργία καλλωπισμού» για λήψη εντυπωσιακών πορτρέτων

Θέλετε να κάνετε τις σέλφι ή τις ομαδικές φωτογραφίες σας ακόμη ωραιότερες; Η επιλογή «Λειτουργία καλλωπισμού» σάς παρέχει εξατομικευμένες επιλογές για κάνετε κάθε φωτογραφία να δείχνει ωραία και να κρατήσει για πάντα.

Ενεργοποίηση επιλογής «Λειτουργία καλλωπισμού» και προσθήκη λάμψης στις φωτογραφίες σας: Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**, ενεργοποιήστε την επιλογή και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο στο σκόπευτρο. Σύρετε τα ρυθμιστικά προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις καλλωπισμού. Όσο υψηλότερο είναι το **Επίπεδο ομορφιάς** τόσο πιο έντονα θα είναι τα εφέ καλλωπισμού. Αφού προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις, αγγίξτε την επιλογή για να τραβήξετε φωτογραφίες.

Ενεργοποίηση λειτουργίας «Η τέλεια σέλφι» για εξατομίκευση ρυθμίσεων καλλωπισμού: Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**, ενεργοποιήστε την επιλογή και ύστερα σύρετε προς τα αριστερά για είσοδο την οθόνη ρυθμίσεων της εφαρμογής «Κάμερα». Αγγίξτε το εικονίδιο **Η τέλεια selfie**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Η τέλεια selfie**, ύστερα ακολουθήστε τις προτροπές που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να βγείτε φωτογραφίες κοιτάζοντας μπροστά, στο πλάι και προς τα κάτω και, στη συνέχεια, καθορίστε τις παραμέτρους καλλωπισμού. Όσο υψηλότερες είναι οι τιμές των παραμέτρων τόσο πιο έντονα θα είναι τα εφέ λέπτυνσης και καλλωπισμού.

Αφού επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας, αγγίξτε το εικονίδιο για να αποθηκεύσετε τις προσωπικοποιημένες σας πληροφορίες καλλωπισμού.

- **Επανακαταχώριση προσωπικών πληροφοριών**: Στην οθόνη ρυθμίσεων της εφαρμογής «Κάμερα» πηγαίνετε στις επιλογές **Η τέλεια selfie** > **Επεξεργασία προσωπικών στοιχείων** και ύστερα ακολουθήστε τις προτροπές που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να ξαναβγείτε φωτογραφίες κοιτάζοντας μπροστά, στο πλάι και προς τα κάτω. Έτσι θα εκτελεστεί επαναφορά των παραμέτρων καλλωπισμού.
- **Διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων καλλωπισμού**: Στην οθόνη ρυθμίσεων της εφαρμογής «Κάμερα» πηγαίνετε στις επιλογές **Η τέλεια selfie** > **Ορισμός εφέ ομορφιάς** για να ρυθμίσετε παραμέτρους, π.χ. ώστε να φαίνεται λεία η επιδερμίδα και να καθορίσετε τον τόνο της.

Λειτουργία «Ζωγραφική με φως»

Δυνατότητες προϊόντος

Ζωγραφική με φως: λήψη ιχνών φωτός

Η λειτουργία «Ζωγραφική με φως» καθορίζει αυτόματα χαμηλή ταχύτητα του κλείστρου για λήψη ιχνών φωτός με παρατεταμένη έκθεση. Η λειτουργία αυτή προσφέρει εντυπωσιακές φωτογραφίες που έχουν αιθέρια ποιότητα.

Η λειτουργία «Ζωγραφική με φως» προσφέρει τέσσερις τρόπους δημιουργικής λήψης για ποικίλα θέματα και διαφορετικές συνθήκες φωτισμού:

- **Ίχνη από φώτα αυτοκινήτων**: Αποτυπώστε ίχνη φωτός που δημιουργούνται από τα φώτα των αυτοκινήτων τη νύχτα.
- **Γκράφιτι φωτός**: Αποτυπώστε ίχνη που δημιουργούνται από μια κινούμενη φωτεινή πηγή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
- **Ρέον νερό**: Αποτυπώστε καταρράκτες και τρεχούμενο νερό στη φυσική τους μορφή στις φωτογραφίες σας.
- **Έναστρος ουρανός**: Αποτυπώστε τον έναστρο νυχτερινό ουρανό σε εντυπωσιακές φωτογραφίες.




Οδηγίες

Ρέον νερό: αποτύπωση ρυακιών και καταρρακτών στη φυσική τους μορφή

Η επιλογή «Ρέον νερό» σας επιτρέπει να αποτυπώσετε καταρράκτες και ποτάμια στη φυσική τους μορφή στις φωτογραφίες σας.

- Για άριστα αποτελέσματα βρείτε ένα ρυάκι ή έναν καταρράκτη με πολύ νερό.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας επάνω σε τρίποδο ώστε να μη μετακινείται στη διάρκεια της έκθεσης.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**. Σύρετε προς τα δεξιά στην οθόνη και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Ζωγραφική με φως** > **Ρέον νερό**. Κρατήστε σταθερή τη συσκευή σας και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για έναρξη της λήψης. Η προεπισκόπηση της εικόνας παρουσιάζεται στο σκόπευτρο. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο .



Έναστρος ουρανός: αποτύπωση της ομορφιάς των αστεριών

Η επιλογή «Έναστρος ουρανός» σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την κάμερά σας για να αποτυπώσετε την κίνηση των αστεριών στον νυχτερινό ουρανό.

- Για άριστα αποτελέσματα επιλέξτε ένα σημείο χωρίς φωτορρύπανση, με ανεμπόδιστη θέα του ουρανού και εφόσον είναι ξαστεριά.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας επάνω σε τρίποδο ώστε να μη μετακινείται στη διάρκεια της έκθεσης.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**. Σύρετε προς τα δεξιά στην οθόνη και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Ζωγραφική με φως** > **Έναστρος ουρανός**. Κρατήστε σταθερή τη συσκευή σας και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για έναρξη της λήψης. Η προεπισκόπηση της εικόνας παρουσιάζεται στο σκόπευτρο. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο .



Ίχνη από φώτα αυτοκινήτων: αποτύπωση των φώτων της πόλης

Η επιλογή «Ίχνη από φώτα αυτοκινήτων» σας επιτρέπει να δημιουργήσετε καλλιτεχνικές φωτογραφίες αποτυπώνοντας την εικόνα των φώτων των αυτοκινήτων τη νύχτα.

- Για άριστα αποτελέσματα καλό θα είναι να τραβάτε τις φωτογραφίες από απόσταση και λίγο επάνω από το θέμα σας. Φροντίστε να μην πέφτει απευθείας επάνω στην κάμερα τα φώτα των αυτοκινήτων γιατί υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί υπερβολικά η τιμή της έκθεσης στη φωτογραφία.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας επάνω σε τρίποδο ώστε να μη μετακινείται στη διάρκεια της έκθεσης.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**. Σύρετε προς τα δεξιά στην οθόνη και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Ζωγραφική με φως** > **Ίχνη από φώτα αυτοκινήτων**. Κρατήστε σταθερή τη συσκευή σας και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για έναρξη της λήψης. Η προεπισκόπηση της εικόνας παρουσιάζεται στο σκόπευτρο. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο .



Γκράφιτι με φως: ζωγραφική με φως σε μια φωτογραφία

Η επιλογή «Γκράφιτι με φως» σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μοτίβα ή να γράψετε λέξεις μετακινώντας μια φωτεινή πηγή μπροστά από την κάμερα.

- Βρείτε ένα σκοτεινό σημείο μακριά από άλλες φωτεινές πηγές και βεβαιωθείτε ότι η σιλουέτα του θέματος δεν είναι ορατή. Επιλέξτε φωτεινή πηγή με την ενδεδειγμένη φωτεινότητα και στο κατάλληλο χρώμα, π.χ. έναν μικρό φακό ή μια φωτεινή ράβδο.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας επάνω σε τρίποδο ώστε να μη μετακινείται στη διάρκεια της έκθεσης.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**. Σύρετε προς τα δεξιά στην οθόνη και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Ζωγραφική με φως** > **Γκράφιτι φωτός**. Κρατήστε σταθερή τη συσκευή σας και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για έναρξη της λήψης. Η προεπισκόπηση της εικόνας παρουσιάζεται στο σκόπευτρο. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο .



Λειτουργία HDR

Συμβουλές

Λειτουργία HDR: πώς θα κάνετε τις φωτογραφίες σας ευκρινέστερες

Όποτε τραβάτε φωτογραφία με οπίσθιο φωτισμό ή τοπία ή αρχιτεκτονικά έργα με ισχυρή αντίθεση φωτισμού, η λειτουργία HDR μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τα εφέ φωτοσκιάσεων στις φωτογραφίες σας κάνοντας τις λεπτομέρειές τους ευκρινέστερες. Όποτε ενεργοποιείτε τη λειτουργία HDR, η κάμερα θα χρησιμοποιεί διαφορετικές ρυθμίσεις έκθεσης για γρήγορη λήψη και συνδυασμό αρκετών φωτογραφιών. Το αποτέλεσμα είναι μια φωτογραφία με ευκρινέστερες λεπτομέρειες στις περιοχές έντονου φωτισμού και μεσαίων τόνων.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**, σύρετε προς τα δεξιά στην οθόνη και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο **HDR**. Κρατήστε ακίνητη τη συσκευή σας και αγγίξτε το εικονίδιο για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Για να ελαχιστοποιηθεί η κίνηση της κάμερας στη διάρκεια της λήψης φωτογραφιών, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τρίποδο ώστε να σταθεροποιήσετε τη συσκευή σας.



Εγγραφή με παρέλευση χρόνου

Οδηγίες

Χρήση παρέλευσης χρόνου για συμπύκνωση ωρών σε λεπτά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα παρέλευσης χρόνου ώστε να αποτυπώσετε για μεγαλύτερη χρονική περίοδο και να τις συμπυκνώσετε σε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο θα μπορείτε να δείτε τα λουλούδια να ανθίζουν, τις αυξομειώσεις της κίνησης στους δρόμους της πόλης, τον σχηματισμό σύννεφων στη διάρκεια της ημέρας και τη μετακίνηση των αστεριών στον νυχτερινό ουρανό.

- Αποφύγετε την παρατεταμένη εγγραφή μέσω της δυνατότητας παρέλευσης χρόνου γιατί θα εξαντλήσει την ισχύ της μπαταρίας σας και τον χώρο αποθήκευσης της συσκευής σας.
- Χρησιμοποιήστε ένα στέρεο τρίποδο για να μειωθεί κάθε κίνηση της συσκευής κατά την εγγραφή με παρέλευση χρόνου.

Προτού αρχίσει η εγγραφή με παρέλευση χρόνου, βεβαιωθείτε ότι η σκηνή είναι φωτισμένη καλά και ότι η κάμερα είναι εστιασμένη. Τοποθετήστε προσεκτικά την κάμερα στη σωστή θέση για να αποφύγετε την καταγραφή άσχετων αντικειμένων στο φόντο.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**. Σύρετε προς τα δεξιά στην οθόνη και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Παρέλευση χρόνου**. Αγγίξτε το εικονίδιο για να αρχίσει η εγγραφή. Αγγίξτε το εικονίδιο για να τελειώσει η εγγραφή.

Πηγαίνετε στην εφαρμογή **Συλλογή** για αναπαραγωγή του βίντεο το οποίο δημιουργήσατε με χρήση της δυνατότητας παρέλευσης χρόνου.



Λειτουργία «Νυχτερινή λήψη»

Συμβουλές

Νυχτερινή λήψη: πώς θα ανακαλύψετε την ομορφιά της νύχτας

Σε σύγκριση με τους τυπικούς τρόπους φωτογράφισης η λειτουργία «Νυχτερινή λήψη» αίρει τους περιορισμούς που οφείλονται στον χαμηλό φωτισμό και στη λήψη φωτογραφιών τη νύχτα για να δώσει έμφαση στις λεπτομέρειες των φωτογραφιών σας με βελτιωμένη φωτεινότητα και ωραιότερα χρώματα.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**, σύρετε προς τα δεξιά στην οθόνη και αγγίξτε την επιλογή **Νυχτερινή λήψη**. Αγγίξτε το εικονίδιο και η κάμερα θα τραβήξει αυτόματα πολλαπλές

φωτογραφίες και θα τις συνδυάσει. Μη διακόψετε τη λήψη προτού τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση γιατί αλλιώς ενδέχεται να είναι θολές οι φωτογραφίες σας.

- Κατά τη χρήση της λειτουργίας «Νυχτερινή λήψη» θα βγουν φωτογραφίες με πολλαπλές τιμές έκθεσης. Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται να μείνει σταθερή η συσκευή. Για να ελαχιστοποιηθεί η κίνηση της κάμερας, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τρίποδο ώστε να σταθεροποιήσετε τη συσκευή σας.
- Αν θέλετε να ρυθμίσετε μη αυτόματα την τιμή ISO και την ταχύτητα του κλείστρου, πρέπει να διατηρήσετε την τιμή ISO στο 200 ή πιο κάτω και την ταχύτητα του κλείστρου κάτω από τα 5 δευτερόλεπτα για άριστα αποτελέσματα.



Υδατογράφημα


Συμβουλές

Προσωπικοποιημένα υδατογραφήματα: πώς θα βάλετε μια προσωπική πινελιά στις φωτογραφίες σας

Θέλετε να προσθέσετε λίγες λέξεις στις φωτογραφίες σας για να εκφράσετε κάθε φευγαλέα σκέψη σας; Δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα υδατογραφημάτων για να προσθέσετε ένα προσωπικοποιημένο υδατογράφημα σε κάθε φωτογραφία σας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα

από τα ποικίλα μορφότυπα το οποίο θα σας βοηθήσει να βάλετε μια προσωπική πινελιά στις φωτογραφίες σας.

Μπορείτε να προσθέσετε στις φωτογραφίες σας υδατογραφήματα για την ώρα, την τοποθεσία, τον καιρό, τη διάθεσή σας, το φαγητό σας και την άσκησή σας. Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**. Σύρετε προς τα δεξιά στην οθόνη και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Υδατογράφημα**.



Εξατομικευμένη λειτουργία φωτογράφισης

Οδηγίες

Εντοπισμός νέων δυνατοτήτων με εξατομικευμένες λειτουργίες φωτογράφισης

Θέλετε να ανακαλύψετε νέους τρόπους χρήσης της κάμεράς σας εκτός από τις προκαθορισμένες λειτουργίες της; Μπορείτε να προχωρήσετε στη λήψη ή στη διαγραφή λειτουργιών φωτογράφισης με βάση τις ανάγκες σας.

Διαδικασία λήψης περισσότερων λειτουργιών φωτογράφισης: Ανοίξτε την επιλογή **Κάμερα**, σύρετε προς τα δεξιά για να πάτε στη σελίδα **Λειτουργίες** και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για προβολή των προτεινόμενων λήψεων. Επιλέξτε τις λειτουργίες φωτογράφισης που θέλετε και αγγίξτε την επιλογή **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, μπορείτε να δείτε τις ληφθείσες λειτουργίες φωτογράφισης κάτω από την επιλογή **Λειτουργίες**.

Διαδικασία ενημέρωσης λειτουργιών φωτογράφισης: Για να προχωρήσετε στην ενημέρωση των λειτουργιών φωτογράφισης, πηγαίνετε στη σελίδα **Λειτουργίες** και αγγίξτε το εικονίδιο . Δίπλα στις λειτουργίες φωτογράφισης για τις οποίες υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις θα υπάρχουν κόκκινες κουκκίδες. Για την ενημέρωσή τους μπορείτε να ακολουθήσετε τις προτροπές που θα παρουσιαστούν στην οθόνη.

Διαδικασία διαγραφής λειτουργιών φωτογράφισης: Στη σελίδα **Λειτουργίες** αγγίξτε το εικονίδιο κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης για να περάσετε στη λειτουργία **Επεξεργασία** και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να διαγράψετε όσες λειτουργίες φωτογράφισης δεν χρειάζεστε.

Για να διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία της κάμερας, δεν επιτρέπεται η διαγραφή των προκαθορισμένων λειτουργιών φωτογράφισης.

Συλλογή

Διαχείριση φωτογραφιών

Οδηγίες

Οργάνωση άλμπουμ φωτογραφιών

Προσθήκη φωτογραφιών ή βίντεο σε νέο άλμπουμ: Από την καρτέλα **Άλμπουμ** αγγίξτε το εικονίδιο , πληκτρολογήστε όνομα για το άλμπουμ και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **OK**. Επιλέξτε τις εικόνες ή τα βίντεο που θέλετε να προσθέσετε στο νέο άλμπουμ.

Μετακίνηση φωτογραφιών ή βίντεο: Συνδυάστε φωτογραφίες και βίντεο από χωριστά άλμπουμ για ευκολότερη προβολή. Ανοίξτε ένα άλμπουμ, αγγίξτε παρατεταμένα μια φωτογραφία ή ένα βίντεο ωσότου εμφανιστεί το εικονίδιο και ύστερα επιλέξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο προς μετακίνηση. Αγγίξτε το εικονίδιο και επιλέξτε το άλμπουμ προορισμού. Κάθε φωτογραφία ή βίντεο που θα μετακινήσετε θα αφαιρεθεί από το αρχικό άλμπουμ.

Αφαίρεση και μετακίνηση περιττών άλμπουμ: Αν στη λίστα των άλμπουμ σας υπάρχουν πολλά περιττά άλμπουμ, μπορείτε να μετακινήσετε μερικά στην επιλογή **Άλλα**. Αγγίξτε παρατεταμένα κάποιο άλμπουμ ωσότου εμφανιστεί το εικονίδιο , επιλέξτε τα άλμπουμ προς μετακίνηση και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να μετακινήσετε τα άλμπουμ στην επιλογή **Άλλα**. Αν θέλετε να επαναφέρετε κάποια άλμπουμ στην αρχική τους θέση, ανοίξτε την επιλογή **Άλλα**, αγγίξτε παρατεταμένα τα άλμπουμ προς επαναφορά και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο .

- Δεν μπορείτε να μετακινήσετε τα άλμπουμ των επιλογών **Φωτογραφική μηχανή**, **Βίντεο κάμερας** ή **Στιγμιότυπα οθόνης** στην επιλογή **Άλλα**.
- Αν μετακινήσετε κάποιο άλμπουμ που έχει δημιουργηθεί από εφαρμογή τρίτων στην επιλογή **Άλλα**, δεν θα επηρεαστεί η εφαρμογή.

Αλλαγή σειράς άλμπουμ: Μετακινήστε όσα άλμπουμ χρησιμοποιείτε συχνά στην κορυφή της λίστας για ευκολότερη προβολή. Αγγίξτε παρατεταμένα κάποιο άλμπουμ ωσότου εμφανιστεί το εικονίδιο . Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο και σύρετε ένα άλμπουμ με το δάχτυλό σας για να το μετακινήσετε πιο πάνω ή πιο κάτω στη λίστα. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των άλμπουμ στις επιλογές **Φωτογραφική μηχανή** ή **Στιγμιότυπα οθόνης**.

Απόκρυψη των άλμπουμ: Μπορείτε να προχωρήσετε σε απόκρυψη ιδιωτικών άλμπουμ που δεν θέλετε να δουν οι άλλοι. Από την καρτέλα **Άλμπουμ** πηγαίνετε στις επιλογές > **Απόκρυψη άλμπουμ** και ενεργοποιήστε εναλλάξ τους διακόπτες για άλμπουμ προς απόκρυψη.

Μπορείτε να προχωρήσετε στην απόκρυψη των άλμπουμ στις επιλογές **Φωτογραφική μηχανή** ή **Στιγμιότυπα οθόνης**.

Διαγραφή φωτογραφιών ή βίντεο: Αγγίξτε παρατεταμένα μια φωτογραφία ή ένα βίντεο ωσότου εμφανιστεί το εικονίδιο , επιλέξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο προς διαγραφή και ύστερα αγγίξτε τις επιλογές > **Διαγραφή**. Τα διαγραμμένα αρχεία φωτογραφιών και βίντεο παραμένουν στο **Διαγράφηκε πρόσφατα** άλμπουμ και επισημαίνονται με ένα εικονίδιο που υποδεικνύει τον αριθμό των ημερών που απομένουν ως την οριστική διαγραφή τους. Για να διαγράψετε οριστικά φωτογραφίες ή βίντεο, πηγαίνετε στην επιλογή **Διαγράφηκε πρόσφατα**, επιλέξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο προς διαγραφή και ύστερα αγγίξτε τις επιλογές > **Διαγραφή**.

Επαναφορά διαγραμμένων φωτογραφιών και βίντεο: Ανοίξτε το άλμπουμ **Διαγράφηκε πρόσφατα** και αγγίξτε παρατεταμένα μια φωτογραφία ή ένα βίντεο ωσότου εμφανιστεί το εικονίδιο . Επιλέξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο προς επαναφορά και αγγίξτε το εικονίδιο για επαναφορά τους στο αρχικό άλμπουμ. Αν το αρχικό άλμπουμ δεν υπάρχει πλέον, θα δημιουργηθεί ξανά.

Επεξεργασία των βίντεο

Περικοπή βίντεο: Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή**, επιλέξτε το βίντεο προς επεξεργασία και αγγίξτε το εικονίδιο για είσοδο στην οθόνη επεξεργασίας βίντεο. Μπορείτε να σύρετε το ρυθμιστικό στην περιοχή περικοπής για να επιλέξετε το τμήμα που θέλετε να κρατήσετε και να αγγίξετε το εικονίδιο για να τελειώσει η περικοπή του βίντεο.

Ρύθμιση της ανάλυσης του βίντεο: Καθώς θα σέρνετε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε το τμήμα του βίντεο που θέλετε να κρατήσετε, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο για προεπισκόπηση του περικομμένου βίντεο. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε τις επιλογές για την ανάλυση του βίντεο (π.χ. την επιλογή **Full HD**, την επιλογή **HD** ή την επιλογή **Τυπικό**) στην οθόνη επεξεργασίας για να ρυθμίσετε την ανάλυση του βίντεο.

Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση τόσο ευκρινέστερο θα είναι το βίντεο, αλλά επίσης θα απαιτείται περισσότερος χώρος αποθήκευσης. Επιλέξτε την ανάλυση που χρειάζεστε κατά περίσταση.

Επεξεργασία των φωτογραφιών

Θέλετε να επεξεργαστείτε μια φωτογραφία που μόλις τραβήξατε για να γίνει ακόμη καλύτερη; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες επεξεργασίας τις οποίες διαθέτει η εφαρμογή «Συλλογή» για την περικοπή, την περιστροφή και την εφαρμογή ποικίλων εφέ (π.χ. γκράφιτι, προσωπικοποιημένων υδατογραφημάτων και φίλτρων) στις φωτογραφίες σας ώστε να γίνουν πιο εντυπωσιακές.

Πηγαίνετε στην εφαρμογή **Συλλογή**, επιλέξτε τη φωτογραφία προς επεξεργασία και αγγίξτε το εικονίδιο για είσοδο στην οθόνη επεξεργασίας φωτογραφιών. Για την επεξεργασία των φωτογραφιών σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής δυνατότητες:

- **Περιστροφή φωτογραφίας**: Αγγίξτε το εικονίδιο και σύρετε τον επιλογέα γωνίας για εξατομίκευση της γωνίας περιστροφής της φωτογραφίας. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε την επιλογή **Περιστροφή** ή την επιλογή **Κατοπτρισμός** για περιστροφή της φωτογραφίας σας κατά 90 μοίρες ή για την αναστροφή της.
- **Περικοπή φωτογραφίας**: Αγγίξτε το εικονίδιο και σύρετε το πλαίσιο του εργαλείου του πλέγματος ή τις γωνίες του για να κάνετε την επιλογή σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν σταθερό λόγο περικοπής και να σύρετε τις γωνίες του εργαλείου του πλέγματος για περικοπή της φωτογραφίας.
- **Προσθήκη εφέ φίλτρων**: Αγγίξτε το εικονίδιο και επιλέξτε το εφέ φίλτρου που επιθυμείτε.
- **Διατήρηση χρωμάτων**: Αγγίξτε το εικονίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επιλέξετε τα χρώματα που θέλετε να διατηρήσετε. Οι περιοχές που επιλέξατε για τη διατήρηση των χρωμάτων θα επισημανθούν.
- **Θάμπωμα φωτογραφίας**: Αγγίξτε το εικονίδιο , επιλέξτε τον τρόπο θαμπώματος που επιθυμείτε και σύρετε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τον βαθμό του θαμπώματος.
- **Ρύθμιση εφέ φωτογραφίας**: Αγγίξτε το εικονίδιο για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση, τον κορεσμός και άλλες παραμέτρους της φωτογραφίας με βάση τις προτιμήσεις σας.
- **Καλλωπισμός φωτογραφίας πορτρέτου**: Όποτε το σύστημα ανιχνεύει μια φωτογραφία πορτρέτου, θα σας παρέχει αυτόματα τη δυνατότητα **Ωραιοποίηση**. Μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο στην οθόνη επεξεργασίας φωτογραφιών για να εφαρμοστούν διάφορες δυνατότητες, π.χ. **Εξομάλυνση**, **Διόρθ. σημαδιών**, **Αδύν. πρόσ.** και **Βελτ. ματιών**, ώστε η φωτογραφία πορτρέτου που τραβήξατε να γίνει πιο ελκυστική.
- **Δημιουργία μωσαϊκών φωτογραφιών**: Αγγίξτε το εικονίδιο και επιλέξτε το στιλ και το μέγεθος μωσαϊκού που επιθυμείτε για τη δημιουργία ενός μωσαϊκού φωτογραφιών.
- **Γκράφιτι σε φωτογραφίες**: Αγγίξτε το εικονίδιο και επιλέξτε το πινέλο και το χρώμα που επιθυμείτε για προσθήκη γκράφιτι σε φωτογραφίες.
- **Προσθήκη υδατογραφημάτων**: Αγγίξτε το εικονίδιο και επιλέξτε το υδατογράφημα που επιθυμείτε (π.χ. **Ώρα**, **Τοποθεσία**, **Καιρός** ή **Διάθεση**) για προσωπικοποίηση των φωτογραφιών σας.
- **Προσθήκη ετικέτας**: Αγγίξτε το εικονίδιο και επιλέξτε στιλ σχολιασμού και μορφότυπο γραμματοσειράς για εμπλουτισμό των φωτογραφιών σας.

Περιήγηση για αναζήτηση και κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο

Με περιήγηση σε παλαιά αρχεία φωτογραφιών ή βίντεο στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να φρεσκάρετε πολύτιμες αναμνήσεις. Τα αρχεία των φωτογραφιών και των βίντεό σας είναι αποθηκευμένα στην εφαρμογή «Συλλογή». Μπορείτε να προχωρήσετε στην προβολή τους χρονικά ή κατά τοποθεσία ή επιλέγοντας κάποιο άλμπουμ.

Προβολή φωτογραφιών σε πλήρη οθόνη: Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και αγγίξτε μια φωτογραφία για προβολή της στη λειτουργία πλήρους οθόνης. Αγγίξτε ξανά την οθόνη για απόκρυψη του μενού. Κατά την προβολή φωτογραφιών στη λειτουργία πλήρους οθόνης μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Μεγέθυνση ή σμίκρυνση φωτογραφίας**: Τοποθετήστε δύο δάχτυλά σας επάνω στην οθόνη και απομακρύνετέ τα το ένα από το άλλο για μεγέθυνση της φωτογραφίας ή ενώστε τα για σμίκρυνση.
- **Προβολή παραμέτρων λήψης**: Για προβολή των παραμέτρων λήψης μιας φωτογραφίας αγγίξτε το εικονίδιο ⓘ και σύρετε προς τα επάνω και προς τα κάτω στο παράθυρο των στοιχείων της για να δείτε τις τιμές ISO (ευαισθησίας), EV (αντιστάθμισης έκθεσης) ή ανάλυσης και άλλες παραμέτρους της φωτογραφίας.
- **Μετονομασία φωτογραφίας**: Πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Μετονομασία** και πληκτρολογήστε νέο όνομα για τη φωτογραφία.
- **Καθορισμός φωτογραφίας ως φωτογραφίας επαφής ή ταπετσαρίας της επιφάνειας εργασίας**: Πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Ορισμός ως** και καθορίστε τη φωτογραφία ως **Ταπετσαρία** ή **Φωτογραφία επαφής**.

Κοινή χρήση φωτογραφίας ή βίντεο: Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή**, αγγίξτε παρατεταμένα οποιοδήποτε αρχείο για είσοδο στην οθόνη επιλογής και ύστερα επιλέξτε τα αρχεία προς κοινή χρήση και αγγίξτε το εικονίδιο . Επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η κοινή χρήση.

Καθορισμός αυτόματης περιστροφής φωτογραφιών: Θέλετε οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας να ακολουθούν την περιστροφή της οθόνης σας; Από την οθόνη **Συλλογή** πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Ρυθμίσεις** > **Προσανατολισμός φωτογραφίας** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Περιστροφή πάντα**.

Προβολή κατά ημερομηνία λήψης: Μπορείτε να δείτε την ώρα λήψης των φωτογραφιών και των βίντεό σας στην καρτέλα **Φωτογραφίες**. Πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Ρυθμίσεις** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Εμφάνιση ώρας** για παρουσίαση της ημερομηνίας λήψης κατά την προβολή φωτογραφιών στη λειτουργία πλήρους οθόνης. Από την καρτέλα **Φωτογραφίες** μπορείτε να απομακρύνετε το ένα δάχτυλό σας από το άλλο για σμίκρυνση ή να τα ενώσετε για μεγέθυνση της οθόνης και να εναλλάσσετε την παρουσίαση της ημέρας και του μήνα λήψης φωτογραφιών και βίντεο.

Προβολή κατά τοποθεσία λήψης: Αν τραβήξατε φωτογραφίες ή βίντεο έχοντας ενεργοποιημένη την επιλογή **Ετικέτα GPS** στο μενού των ρυθμίσεων της εφαρμογής **Κάμερα**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε προβολή φωτογραφιών και βίντεο στη λειτουργία χάρτη. Από την καρτέλα **Φωτογραφίες** αγγίξτε το εικονίδιο οπότε οι φωτογραφίες ή τα βίντεο που περιέχουν πληροφορίες για την τοποθεσία θα επισημανθούν στις αντίστοιχες τοποθεσίες λήψης στον χάρτη. Μπορείτε να απομακρύνετε το ένα δάχτυλό σας από το άλλο για μεγέθυνση του χάρτη και προβολή των λεπτομερειών μιας φωτογραφίας. Αγγίξτε τη μικρογραφία της φωτογραφίας για προβολή όλων των φωτογραφιών και των βίντεο που έχουν ληφθεί στην τοποθεσία αυτή.

Προβολή κατά άλμπουμ: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προβολή φωτογραφιών και βίντεο κατά άλμπουμ στην καρτέλα **Άλμπουμ**. Ορισμένα αρχεία φωτογραφιών και βίντεο είναι αποθηκευμένα σε προεπιλεγμένα άλμπουμ που έχουν καθοριστεί από το σύστημα. Για παράδειγμα, τα βίντεο που έχετε τραβήξει με την κάμερα είναι αποθηκευμένα στο άλμπουμ **Βίντεο κάμερας**. Τα αρχεία στιγμιότυπων οθόνης και εγγραφών οθόνης είναι αποθηκευμένα στο άλμπουμ **Στιγμιότυπα οθόνης**.

Προβολή διαφανειών: Από την καρτέλα **Φωτογραφίες** πηγαίνετε στις επιλογές > **Προβολή διαφανειών** και στο σύστημα θα εκτελέσει αυτόματα αναπαραγωγή και προβολή των φωτογραφιών ως διαφανειών. Αγγίξτε την οθόνη για διακοπή της αναπαραγωγής.

Διαχείριση συσκευής

Βελτιστοποίηση με ένα άγγιγμα

Οδηγίες

Χρήση βελτιστοποίησης με ένα άγγιγμα

Έχετε παρατηρήσει ότι το τηλέφωνο έχει γίνει πιο αργό πρόσφατα; Μήπως ανησυχείτε ότι θα είναι ευάλωτο σε κακόβουλα προγράμματα και άλλες απειλές για την ασφάλειά του; Χρησιμοποιήστε τη βελτιστοποίηση με ένα άγγιγμα για να κάνετε το τηλέφωνο να λειτουργεί ομαλότερα και να την προστατέψετε από απειλές για την ασφάλειά της.

Πηγαίνετε στην εφαρμογή **Διαχείριση συσκευής** και αγγίξτε την επιλογή **ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ**. Το τηλέφωνο θα αυξήσει την ταχύτητα λειτουργίας του, θα εκτελεί ελέγχους για κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια, θα βελτιστοποιεί την κατανάλωση ισχύος και θα παρακολουθεί και θα αναχαιτίζει άγνωστους αριθμούς τηλεφώνου και ενοχλητικές κλήσεις.

Διαχείριση κίνησης δεδομένων


Οδηγίες

Διαχείριση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στη συσκευή σας

Ανησυχείτε μήπως εξαντλήσετε κατά λάθος τα μηνιαία δεδομένα σας και επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις; Η δυνατότητα διαχείρισης των δεδομένων σάς βοηθά να παρακολουθείτε την κίνηση των δεδομένων σας και να αποφεύγετε τη χρήση υπερβολικά πολλών δεδομένων.

Πηγαίνετε στην εφαρμογή **Διαχείριση συσκευής** και αγγίξτε την επιλογή **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας** για προβολή λεπτομερειών όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων ή ενεργοποιήστε την επιλογή **Εξοικονόμηση δεδομένων**.

- **Κατάταξη χρήσης όγκου δεδομένων**: Ελέγξτε τη χρήση δεδομένων από μεμονωμένες εφαρμογές.
- **Χρήση δικτύων ανά εφαρμογή**: Καθορίστε τις άδειες για την πρόσβαση κάθε εφαρμογής στο Ίντερνετ.
- **Εξοικονόμηση δεδομένων**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Εργαλείο εξοικονόμησης δεδομένων** (ώστε να αποτρέπεται η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας από εφαρμογές στο παρασκήνιο) και επιλέξτε εφαρμογές που εξαιρούνται από περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση δεδομένων.



Εξοικονόμηση ισχύος

Οδηγίες

Βελτιστοποίηση κατανάλωσης ισχύος

Όταν η ισχύς της μπαταρίας της συσκευής σας εξαντλείται σε ακατάλληλες στιγμές, ενδέχεται να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα. Οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας μπορούν να σας βοηθήσουν να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής σας επιτρέποντάς σας να παίζετε παιχνίδια ή να απολαμβάνετε άλλες δυνατότητες για πολύ μεγαλύτερο διάστημα.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Διαχείριση συσκευής** και αγγίξτε την επιλογή **Απομ.** για να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Προβολή αναλυτικών πληροφοριών όσον αφορά την κατανάλωση ισχύος**: Αγγίξτε την επιλογή **Χρήση μπαταρίας** για προβολή αναλυτικών πληροφοριών όσον αφορά την κατανάλωση ισχύος. Στην ενότητα με τις αναλυτικές πληροφορίες για τη «Χρήση μπαταρίας» οι

μπλε δείκτες κάτω από την επιλογή **Φόρτιση** υποδεικνύουν τις ώρες που φορτιζόταν η συσκευή σας. Τα κενά ανάμεσα στους δείκτες υποδεικνύουν τις ώρες που δεν φορτιζόταν η συσκευή σας. Κατά τη χρήση της δυνατότητας αυτής δεν καταναλώνεται ισχύς. Αγγίξτε την επιλογή **Χρήση μπαταρίας** για προβολή των εφαρμογών και των υλικών που καταναλώνουν την περισσότερη ισχύ.

- **Πλήρης έλεγχος και βελτιστοποίηση κατανάλωσης ισχύος**: Αγγίξτε την επιλογή**Χρήση μπαταρίας** για έλεγχο πιθανών προβλημάτων όσον αφορά την κατανάλωση ισχύος και αυτόματη βελτιστοποίηση των επιδόσεων.
- **Ενεργοποίηση λειτουργίας εξοικονόμησης ισχύος ή υπερεξοικονόμησης ισχύος**: Ενεργοποιήστε τις επιλογές **Λειτ. εξοικον. ισχ.** ή την επιλογή **Υπερεξ. ισχ.**. Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος με βάση τη στάθμη ισχύος της μπαταρίας της συσκευής σας για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.
- **Ρύθμιση ανάλυσης οθόνης για εξοικονόμηση ισχύος**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ανάλυση οθόνης** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Έξυπνη ανάλυση**. Η συσκευή σας θα μειώσει αυτόματα την ανάλυση της οθόνης για εξοικονόμηση ισχύος. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε μη αυτόματα την ανάλυση της οθόνης για εξοικονόμηση ισχύος όποτε δεν απαιτείται υψηλή ανάλυση.
- **Παρουσίαση ποσοστού εναπομένουσας ισχύος της μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ποσοστό μπαταρίας** για παρουσίαση του ποσοστού της εναπομένουσας ισχύος της μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης.
- **Διαχείριση εκκίνησης εφαρμογών για εξοικονόμηση ισχύος**: Αγγίξτε την επιλογή **Εκκίνηση** για αυτόματη ή μη αυτόματη διαχείριση της αυτόματης εκκίνησης και της δευτερεύουσας εκκίνησης εφαρμογών και της δραστηριότητάς τους στο παρασκήνιο. Το σύστημα θα διαχειρίζεται αυτόματα τη χρήση ισχύος για εξοικονόμησή της.

  Όποτε δεν εκτελούνται στο παρασκήνιο εφαρμογές με υψηλή κατανάλωση ισχύος, θα λαμβάνετε σχετική ειδοποίηση. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις των εφαρμογών.

Σαρωτής για ιούς

Οδηγίες

Χρήση της σάρωσης για ιούς για να είναι πάντα ασφαλές το τηλέφωνο

Αν ανοίξετε διαφημίσεις που δεν πρέπει, υπάρχει κίνδυνος κάποιος δούρειος ίππος να εγκαταστήσει κρυφά και να εκτελέσει ιούς και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας στη συσκευή σας για να κλέψει τα στοιχεία επαφών σας και άλλα προσωπικά δεδομένα σας. Με τη σάρωση για ιούς έχετε τη δυνατότητα εντοπισμού και αφαίρεσης πιθανών απειλών για να είναι πάντα ασφαλές το τηλέφωνο.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Διαχείριση συσκευής** και αγγίξτε την επιλογή **Σάρωση για ιούς** για αυτόματη σάρωση της συσκευής σας και διαγραφή απειλών της ασφάλειάς της. Την ίδια στιγμή μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο για να εκτελεστούν οι εξής επιλογές:

- **Σάρωση για ιούς στο νέφος**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Σάρωση cloud** ώστε το τηλέφωνο να προσθέσει στην τυπική του διαδικασία σάρωσης μια δυναμική σάρωση με βάση το νέφος οπότε το τηλέφωνο θα είναι πάντα ασφαλές από νέες απειλές.
- **Υπενθύμιση σάρωσης για ιούς**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Υπενθύμιση σάρωσης** ώστε το σύστημα να σας ειδοποιεί αν δεν έχετε εκτελέσει σάρωση για προστασία από ιούς επί περισσότερες από 30 ημέρες.
- **Γρήγορη σάρωση**: Επιλέξτε τη δυνατότητα **Γρήγορη σάρωση**. Το σύστημα θα σαρώνει γρήγορα θέσεις και εφαρμογές καίριας σημασίας στη συσκευή σας κατά τη συνηθισμένη διαδικασία συντήρησης.
- **Πλήρης σάρωση**: Επιλέξτε τη δυνατότητα **Πλήρης σάρωση**. Το σύστημα θα σαρώνει σε τακτά διαστήματα κάθε σημείο της συσκευής σας για κακόβουλα αρχεία. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περισσότερη ώρα, αλλά καλύπτει ευρύτερο φάσμα απειλών και διασφαλίζει την προστασία της συσκευής σας.
- **Ενημέρωση βιβλιοθήκης ιών**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματη ενημέρωση** και την επιλογή **Ενημέρωση μόνο μέσω Wi-Fi**. Το σύστημα θα ενημερώνει αυτόματα τη βάση δεδομένων για ιούς μέσω Wi-Fi ώστε να είναι διατηρούνται ενημερωμένες οι δυνατότητές του για αφαίρεση ιών.

Email

Οδηγίες

Διαχείριση λογαριασμών email

Μπορείτε να προσθέσετε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς email.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Email**. Υπάρχουν στη διάθεσή σας οι εξής ενέργειες:

Έλεγχος ηλ. μηνυμάτων: Στην οθόνη **Εισερχόμενα** αγγίξτε το εικονίδιο και ύστερα επιλέξτε έναν λογαριασμό email για προβολή της λίστας των ηλ. μηνυμάτων σας. Σύρετε προς τα κάτω για ανανέωση της λίστας των ηλ. μηνυμάτων. Ανοίξτε ένα ηλ. μήνυμα για να το διαβάσετε, να απαντήσετε, να το προωθήσετε ή να το διαγράψετε. Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην οθόνη για προβολή του προηγούμενου ή του επόμενου ηλ. μηνύματος. Για να διαγράψετε πολλαπλά ηλ. μηνύματα, αγγίξτε τη φωτογραφία του προφίλ ή αγγίξτε παρατεταμένα ένα ηλ. μήνυμα για να μεταβείτε στην οθόνη διαχείρισης ηλ. μηνυμάτων, επιλέξτε τα ηλ. μηνύματα και αγγίξτε το εικονίδιο .

Συγχρονισμός ηλ. μηνυμάτων: Σύρετε προς τα κάτω στην οθόνη **Εισερχόμενα** για ανανέωση της λίστας των ηλ. μηνυμάτων. Πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε έναν λογαριασμό και ύστερα ενεργοποιήστε την επιλογή **Συγχρονισμός email**. Για αυτόματο συγχρονισμό αγγίξτε την επιλογή **Πρόγραμμα συγχρονισμού** και επιλέξτε την ώρα συγχρονισμού για να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των ρυθμίσεων.

Αναζήτηση ηλ. μηνυμάτων: Στην οθόνη με τη λίστα των ηλ. μηνυμάτων αγγίξτε τη γραμμή αναζήτησης και πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά, π.χ. το θέμα και το περιεχόμενο του ηλ. μηνύματος.

Προσθήκη πολλαπλών λογαριασμών email: Πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > , επιλέξτε τον πάροχο των υπηρεσιών email που χρησιμοποιείτε και πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας.

Εναλλαγή λογαριασμών email: Στην οθόνη των λογαριασμών αγγίξτε το εικονίδιο και ύστερα αγγίξτε τη φωτογραφία του προφίλ ενός λογαριασμού για μετάβαση στον εν λόγω λογαριασμό.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων λογαριασμών email: Στην οθόνη των λογαριασμών πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε έναν λογαριασμό και καθορίστε τις ρυθμίσεις σας για τις επιλογές **Όνομα λογαριασμού** και **Προεπιλεγμένος λογαριασμός** ή επιλέξτε τη δυνατότητα **Κατάργηση λογαριασμού**.

Προσθήκη λογαριασμών email

Προσθέστε τον προσωπικό σας λογαριασμό email στο τηλέφωνο για άνετη πρόσβαση στα ηλ. μηνύματά σας ανά πάσα στιγμή. Αν έχετε απορίες για συγκεκριμένες ρυθμίσεις κατά τη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, συμβουλευτείτε τον πάροχο του προσωπικού σας λογαριασμού email.

Προσθήκη προσωπικού λογαριασμού email: Ανοίξτε την επιλογή , επιλέξτε έναν πάροχο υπηρεσιών email ή αγγίξτε την επιλογή **Άλλα**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email σας και τον κωδικό πρόσβασης και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Σύνδεση** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Το σύστημα θα συνδεθεί στον διακομιστή και θα ελέγξει τις ρυθμίσεις του διακομιστή αυτόματα.

Προσθήκη λογαριασμού Exchange: Ο διακομιστής Exchange έχει δημιουργηθεί από τη Microsoft και χρησιμοποιείται από εταιρείες ως εσωτερικό τους σύστημα email. Αν η υπηρεσία email χρησιμοποιεί διακομιστές Exchange, μπορείτε να συνδεθείτε στον επαγγελματικό σας λογαριασμό email στο τηλέφωνο. Πηγαίνετε στις επιλογές > **Exchange**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email σας, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Σύνδεση** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Το σύστημα θα συνδεθεί στον διακομιστή και θα ελέγξει τις ρυθμίσεις του διακομιστή αυτόματα.

Μετά τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων, με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση το σύστημα θα ανοίγει την οθόνη **Εισερχόμενα**.

Καθορισμός αυτόματης απάντησης για ηλ. μήνυμα μέσω Exchange

Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε ηλ. μηνύματα στις διακοπές σας; ενεργοποιήστε αυτόματες απαντήσεις για τα ηλ. μηνύματα.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Email**, πηγαίνετε στο εικονίδιο > **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε τον λογαριασμό σας στον διακομιστή Exchange. Αγγίξτε την επιλογή **Αυτόματες απαντήσεις**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματες απαντήσεις**, καθορίστε το περιεχόμενο και την ώρα της αυτόματης απάντησής σας και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Τέλος**.

Διαχείριση επαφών VIP στο email σας

Ανησυχείτε μήπως χάσετε το ηλ. μήνυμα κάποιας σημαντικής επαφής μέσα στην πληθώρα των ηλ. μηνυμάτων σας; Μπορείτε να προσθέσετε σημαντικές επαφές στη λίστα VIP. Η συσκευή σας θα μετακινεί αυτόματα τα ηλ. μηνύματα από επαφές VIP στο γραμματοκιβώτιο VIP.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Email** και πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Επαφές VIP**. Από την οθόνη **Λίστα VIP** πηγαίνετε στις επιλογές **Προσθήκη** > **Δημιουργία** ή στην επιλογή **Προσθήκη από επαφές**.

Προσθήκη ή κατάργηση επαφών VIP: Στην οθόνη **Λίστα VIP** αγγίξτε το εικονίδιο ή το εικονίδιο για να διαχειριστείτε τις επαφές VIP.

Αλλαγή ειδοποίησης για ηλ. μηνύματα από επαφές VIP: Από την αρχική οθόνη των ηλ. μηνυμάτων σας πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Ρυθμίσεις** > **Ειδοποιήσεις VIP**.

Ημερολόγιο

Οδηγίες

Προβολή αργιών σε όλη την υφήλιο

Πρόκειται να ταξιδέψετε στο εξωτερικό για επαγγελματικές υποχρεώσεις ή διακοπές; Προχωρήστε στη λήψη πληροφοριών για τις εθνικές αργίες στη χώρα προορισμού εκ των προτέρων για να μπορέσετε να σχεδιάσετε και να προγραμματίσετε καλύτερα τη δουλειά σας.


Ανοίξτε την εφαρμογή **Ημερολόγιο**, πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Διεθνείς γιορτές** και ενεργοποιήστε τον διακόπτη που αντιστοιχεί στη χώρα προορισμού σας. Η συσκευή σας θα προχωρήσει αυτόματα στη λήψη των πληροφοριών για τις αργίες.

Εισαγωγή εκκρεμοτήτων και υποχρεώσεων για να είναι πάντα οργανωμένη η δουλειά σας

Εισαγωγή υπενθυμίσεων για συναντήσεις: Ανοίξτε την εφαρμογή **Ημερολόγιο**, πηγαίνετε στις επιλογές > **Προσθήκη λογαριασμού** και ακολουθήστε τις προτροπές που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να προσθέσετε την επαγγελματική σας διεύθυνση email (στην επιλογή «Εναλλαγή λογαριασμού») στην εφαρμογή **Ημερολόγιο** ώστε να ελέγχετε τις υπενθυμίσεις για συναντήσεις.

Κοινή χρήση εκδήλωσης: Αγγίξτε μια εκδήλωση στο ημερολόγιο ή κάτω από την επιλογή **Χρον/μμα** και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο και ακολουθήστε τις προτροπές που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για κοινή χρήση της εκδήλωσης με χρήση κάποιας από τις πολλαπλές μεθόδους.

Πλοήγηση στην εφαρμογή «Ημερολόγιο»



Δημιουργία εκδήλωσης: Ανοίξτε την εφαρμογή **Ημερολόγιο**, αγγίξτε το εικονίδιο και πληκτρολογήστε πληροφορίες για την εκδήλωσή σας, συμπεριλαμβάνοντας τίτλο, τοποθεσία και ώρα έναρξης και λήξης. Πηγαίνετε στις επιλογές **Περισσότερα** > **Υπενθύμιση** για να προσθέσετε μια υπενθύμιση για την εκδήλωσή σας και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο .

Αναζήτηση εκδηλώσεων: Στη σελίδα **Ημερολόγιο** αγγίξτε το εικονίδιο και πληκτρολογήστε λέξεις-κλειδιά για την εκδήλωση, π.χ. τίτλο ή τοποθεσία.


Διαμόρφωση ρυθμίσεων εφαρμογής «Ημερολόγιο»: Στη σελίδα **Ημερολόγιο** πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** για να εξατομικεύσετε τον τρόπο παρουσίασης και τις υπενθυμίσεις του ημερολογίου σας.

Ρολόι

Οδηγίες

Χρήση του ρολογιού

Με πολλές ισχυρές δυνατότητες και πληθώρα πληροφοριών η ταπεινή εφαρμογή «Ρολόι» έχει πολλά να σας προσφέρει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή «Ρολόι» ως ξυπνητήρι, παγκόσμιο ρολόι, χρονόμετρο ή χρονομετρητή.



Προβολή της ώρας κάθε σημείου της υφηλίου: Πηγαίνετε στην εφαρμογή **Ρολόι**, αγγίξτε το εικονίδιο + στην καρτέλα **Παγκ. ρολόι** και πληκτρολογήστε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μία από τη λίστα πόλεων. Αγγίξτε το εικονίδιο για να καθορίσετε την ημερομηνία και την ώρα.

Παρουσίαση της ώρας δύο διαφορετικών περιοχών: Πηγαίνετε στην εφαρμογή **Ρολόι** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές > **Ημερομηνία και ώρα** στην καρτέλα **Παγκ. ρολόι**. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Διπλά ρολόγια**, αγγίξτε την επιλογή **Πόλη οικίας** και επιλέξτε την πόλη στην οποία ζείτε από τη λίστα πόλεων.



Ώρα και ημέρα στην επιλεγμένη σας πόλη

Ημερομηνία και ώρα μέσω του δικτύου

Αν η ώρα στην τρέχουσα περιοχή σας είναι ίδια με την ώρα στην πόλη κατοικίας σας, στο κλείδωμα της οθόνης θα παρουσιάζεται μόνο μία ένδειξη ώρας.

Σημειωματάριο

Οδηγίες

Διαχείριση των σημειώσεών σας για να έχετε τις εγγραφές σας πάντα τακτοποιημένες

Θέλετε να μοιραστείτε σημαντικές σημειώσεις ή να προσθέσετε κάτι στα αγαπημένα σας στοιχεία; Διαχειριστείτε τις σημειώσεις σας για να έχετε μόνιμα τακτοποιημένες τις εγγραφές σας.

Κοινή χρήση σημείωσης: Θέλετε να στείλετε τις σημειώσεις που κρατήσατε σε μια συνάντηση σε κάποιον συνάδελφό σας; Στη σελίδα της λίστας της εφαρμογής **Σημειωματάριο** ανοίξτε τη σημείωση που θέλετε να μοιραστείτε και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να επιλέξετε μια μέθοδο κοινής χρήσης και ακολουθήστε τις προτροπές που θα παρουσιαστούν στην οθόνη.

Προσθήκη σημείωσης στα αγαπημένα: Θέλετε να προσθέσετε στα αγαπημένα σας στοιχεία μια σημείωση στην οποία θα μπορείτε να ανατρέξετε αργότερα; Στη σελίδα της λίστας της εφαρμογής **Σημειωματάριο** σύρετε κάποια σημείωση προς τα αριστερά και αγγίξτε το εικονίδιο ☆. Εναλλακτικά, ανοίξτε τη σημείωση που θέλετε να προσθέσετε στα αγαπημένα σας στοιχεία και αγγίξτε το εικονίδιο ☆.

Διαγραφή σημείωσης: Θέλετε να διαγράψετε κάποια παλιά σημείωση; Στη σελίδα της λίστας της εφαρμογής **Σημειωματάριο** σύρετε κάποια σημείωση προς τα αριστερά και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο . Εναλλακτικά, αγγίξτε παρατεταμένα μια σημείωση για προβολή των επιλογών, επιλέξτε τη σημείωση (ή τις σημειώσεις) που θέλετε να διαγράψετε και αγγίξτε το εικονίδιο .

Αναζήτηση σημειώσεων: Θέλετε να βρείτε γρήγορα μια σημείωση; Αγγίξτε τη γραμμή αναζήτησης στη σελίδα της λίστας της εφαρμογής **Σημειωματάριο** και πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά για την αναζήτησή σας. Εναλλακτικά, σύρετε προς τα κάτω στην αρχική οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή αναζήτησης και πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά για την αναζήτησή σας.

Δημιουργία λίστας εκκρεμοτήτων και υποχρεώσεων: Θέλετε να δημιουργήσετε μια λίστα για τα ψώνια σας; Στη σελίδα επεξεργασίας της εφαρμογής **Σημειωματάριο** αγγίξτε το εικονίδιο , πληκτρολογήστε κάποιο στοιχείο και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο ✓. Προσθέστε πολλαπλά στοιχεία για να δημιουργήσετε μια λίστα εκκρεμοτήτων και υποχρεώσεων.

Αφού ολοκληρώσετε κάποιο στοιχείο, πηγαίνετε στη σελίδα επεξεργασίας της εφαρμογής **Σημειωματάριο** και επιλέξτε το εικονίδιο ○ που βρίσκεται αριστερά από το στοιχείο που ολοκληρώσατε.

Προσθήκη ετικετών σε σημειώσεις: Θέλετε να βλέπετε εύκολα τις κατηγορίες των σημειώσεών σας; Στη σελίδα επεξεργασίας της εφαρμογής **Σημειωματάριο** αγγίξτε το εικονίδιο και

χρησιμοποιήστε ετικέτες με διάφορα χρώματα προκειμένου να κατηγοριοποιήσετε διαφορετικό περιεχόμενο για ευκρινέστερη προβολή των σημειώσεών σας.

Huawei ID και πολλαπλοί χρήστες

Πολλαπλοί χρήστες

Δυνατότητες προϊόντος

Πολλαπλοί χρήστες: δημιουργία χωριστών λογαριασμών χρηστών στη συσκευή σας

Θέλετε να δανείσετε τη συσκευή σας σε κάποιον άλλο, αλλά δεν θέλετε να αποκτήσει πρόσβαση στα ιδιωτικά αρχεία και στις ιδιωτικές πληροφορίες σας; Προσθέστε πολλαπλούς χρήστες και τύπους χρηστών για να προστατεύσετε το απόρρητο των πληροφοριών σας όποτε δανείσετε τη συσκευή σας σε άλλους. Οι ρυθμίσεις και τα αρχεία σας δεν θα επηρεαστούν. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στη συσκευή σας με δύο λογαριασμούς χρήστη, π.χ. έναν για επαγγελματική και έναν για προσωπική χρήση, και να περνάτε εύκολα από τον έναν λογαριασμό στον άλλο με ένα άγγιγμα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τρεις διαφορετικούς τύπους χρηστών που είναι οι εξής:

- **Κάτοχος**: Ο κάτοχος της συσκευής. Συνδεθείτε ως ο κάτοχος όποτε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. Ως κάτοχος έχετε πρόσβαση σε όλες τις ενέργειες, π.χ. στην προσθήκη ή στη διαγραφή χρηστών και επισκεπτών και στη χορήγηση αδειών σε χρήστες για την πραγματοποίηση κλήσεων και την αποστολή μηνυμάτων κειμένου.
- **Χρήστης**: Προσθέστε μέλη της οικογένειας και στενούς σας φίλους ως χρήστες. Οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν τις περισσότερες ενέργειες, αλλά όχι όσες επηρεάζουν τον κάτοχο, π.χ. επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις ή ενεργοποίηση της λειτουργίας «Μην ενοχλείτε.»
- **Επισκέπτες**: Προσθέστε περιστασιακούς γνωστούς ως επισκέπτες. Οι επισκέπτες μπορούν να εκτελέσουν μόνο έναν περιορισμένο αριθμό ενεργειών.

Οδηγίες

Προσθήκη πολλαπλών χρηστών στη συσκευή σας

Θέλετε να έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμό χρήστη στη συσκευή σας για να ασχολείστε με τη δουλειά σας και με την ιδιωτική σας ζωή χωριστά; Μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλούς χρήστες στη συσκευή σας και να περνάτε από τον έναν στον άλλο με ένα άγγιγμα.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Χρήστες και λογαριασμοί** > **Χρήστες**. Από εδώ μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Προσθήκη χρήστη**: Αγγίξτε την επιλογή **Προσθήκη χρήστη**, πληκτρολογήστε όνομα για τον χρήστη και αγγίξτε την επιλογή **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**. Αφού προσθέσετε έναν νέο χρήστη, μπορείτε να περάσετε στον νέο χρήστη και να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του.

  Μπορείτε να προσθέσετε έως και τρεις χρήστες.

- **Διαγραφή χρήστη**: Συνδεθείτε στον λογαριασμό κατόχου και ανοίξτε την οθόνη **Χρήστες**. Επιλέξτε τον χρήστη που θέλετε να διαγράψετε και αγγίξτε τις επιλογές **Διαγραφή χρήστη** > **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** για τη διαγραφή του.

  Εναλλακτικά, σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και αγγίξτε τις επιλογές > **Περισσότερες ρυθμίσεις**. Επιλέξτε τον χρήστη που θέλετε να διαγράψετε και αγγίξτε τις επιλογές **Διαγραφή χρήστη** > **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.
- **Προσθήκη ή διαγραφή χρηστών**: Από την οθόνη **Χρήστες** αγγίξτε τις επιλογές **Προσθ. επισκέπτη** > **ΠΡΟΣΘΗΚΗ** για να προσθέσετε έναν νέο επισκέπτη χρήστη. Για να διαγράψετε έναν επισκέπτη χρήστη, από την ίδια οθόνη πηγαίνετε στις επιλογές **Επισκέπτης** > **Διαγραφή επισκέπτη** > **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.
- **Μετάβαση σε διαφορετικό χρήστη**: Από την οθόνη **Χρήστες** αγγίξτε τη φωτογραφία του προφίλ του χρήστη στον λογαριασμό του οποίου θέλετε να περάσετε και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Αλλαγή χρήστη**. Εναλλακτικά, σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης, αγγίξτε το εικονίδιο και ύστερα αγγίξτε τη φωτογραφία του προφίλ του χρήστη στον λογαριασμό του οποίου θέλετε να περάσετε. Αν ο κάτοχος έχει καθορίσει κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης της συσκευής, θα παρουσιαστεί προτροπή να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης κατά την επάνοδο από τον λογαριασμό κάποιου άλλου χρήστη στον λογαριασμό του κατόχου.
- **Αλλαγή ονόματος ή φωτογραφίας προφίλ σε λογαριασμό χρήστη**: Από την οθόνη **Χρήστες** περάστε στον ανάλογο λογαριασμό χρήστη και αγγίξτε το εικονίδιο . Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αλλάξετε το όνομα ή τη φωτογραφία του προφίλ του χρήστη.
- **Χορήγηση άδειας σε κάποιον χρήστη για πραγματοποίηση κλήσεων και κοινή χρήση εγγραφών κλήσεων**: Συνδεθείτε στον λογαριασμό κατόχου. Από την οθόνη **Χρήστες** επιλέξτε κάποιον χρήστη και ύστερα επιλέξτε τη δυνατότητα **Αποδ. κλήσεων και μηνυμ. και κοινής χρ. του ιστορικού επικοιν.**.

Σύνδεση συσκευής

Bluetooth

Οδηγίες

Πώς θα συνδέσετε το τηλέφωνο με συσκευές Bluetooth

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για να συνδέσετε το τηλέφωνο με ακουστικά Bluetooth και με το σύστημα Bluetooth του αυτοκινήτου σας για την πλοήγησή σας ή για να ακούσετε μουσική την ώρα που οδηγείτε. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το τηλέφωνο με φορετές συσκευές Bluetooth για εγγραφή και τη διαχείριση δεδομένων φυσικής κατάστασης. Όποτε συνδέετε συσκευές Bluetooth με το τηλέφωνο, δεν αυξάνεται σημαντικά η κατανάλωση ισχύος.



Πρωτόκολλα Bluetooth που χρησιμοποιούνται από συσκευές Huawei και οι λειτουργίες τους:

HFP, HSP	Πραγματοποίηση κλήσεων
A2DP	Αναπαραγωγή μουσικής
AVRCP	Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής
OPP	Μεταφορά αρχείων

PBAP	Συγχρονισμός επαφών
MAP	Συγχρονισμός μηνυμάτων κειμένου
HID	Λειτουργία πληκτρολογίων και ποντικιών Bluetooth
PAN	Ζεύξη
BLE	Σύνδεση με συσκευές Bluetooth χαμηλής ενέργειας (Bluetooth Low Energy (BLE))

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Bluetooth: Από την αρχική οθόνη σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης, ανοίξτε τον πίνακα των συντομεύσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων της λειτουργίας Bluetooth.

Αντιστοίχιση συσκευής Bluetooth: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Bluetooth** από την οθόνη ρυθμίσεων της λειτουργίας Bluetooth στη συσκευή σας. Ελέγξτε αν η συσκευή Bluetooth έχει καθοριστεί να είναι ορατή. Από την επιλογή **Διαθέσιμες συσκευές** αγγίξτε τη συσκευή προς αντιστοίχιση και ύστερα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιστοίχισης.

Κατάργηση αντιστοίχισης συσκευής Bluetooth: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Bluetooth** από την οθόνη ρυθμίσεων της λειτουργίας Bluetooth στη συσκευή σας. Αγγίξτε το εικονίδιο δίπλα στο όνομα της αντιστοιχισμένης συσκευής και ύστερα αγγίξτε στην επιλογή **Διακοπή σύζευξης**.

Αλλαγή ονόματος συσκευής Bluetooth: Από την οθόνη ρυθμίσεων της λειτουργίας Bluetooth ενεργοποιήστε την επιλογή **Bluetooth**. Αγγίξτε την επιλογή **Όνομα συσκευής**, πληκτρολογήστε νέο όνομα για τη συσκευή και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Αποθήκευση**.

Προβολή βοήθειας για τη λειτουργία Bluetooth: Από την οθόνη ρυθμίσεων της λειτουργίας Bluetooth αγγίξτε το εικονίδιο για προβολή πληροφοριών όσον αφορά τον τρόπο πραγματοποίησης συνδέσεων μέσω Bluetooth με συστήματα αυτοκινήτου, ακουστικά, ηχεία, φορετές συσκευές, τηλέφωνα, tablet και υπολογιστές.

Χρήση Bluetooth για κοινή χρήση δεδομένων

Συνδέστε το τηλέφωνο με κάποια άλλη συσκευή μέσω Bluetooth για κοινή χρήση δεδομένων, εισαγωγή και εξαγωγή επαφών και ρύθμιση διαδικτυακής ζεύξης.

Χρήση Bluetooth για αποστολή αρχείων: Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι στην εμβέλεια της λειτουργίας Bluetooth της άλλης συσκευής (στα 10 μέτρα ή 32 πόδια). Ύστερα μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση μέσω Bluetooth και να προχωρήσετε στην κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων, ιστοσελίδων, επαφών, εγγράφων και εφαρμογών μεταξύ των δύο συσκευών.

Ανοίξτε την επιλογή **Αρχεία**, αγγίξτε παρατεταμένα το αρχείο προς αποστολή και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Περισσότερα** > **Κοινή χρήση** > **Bluetooth**. Ακολουθήστε τις οδηγίες

στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Όταν θα ανιχνευτεί η άλλη συσκευή (η οποία πρέπει να έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth και να είναι ορατή), αγγίξτε το όνομα της συσκευής για να πραγματοποιηθεί σύνδεση και αρχίστε να στέλνετε αρχεία.

Παραλαβή αρχείων μέσω Bluetooth: Από την αρχική οθόνη σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης, ανοίξτε τον πίνακα των συντομεύσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Αγγίξτε την επιλογή **ΑΠΟΔΟΧΗ** στην ειδοποίηση για τη μεταφορά αρχείων ώστε να ξεκινήσει η παραλαβή των αρχείων. Με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση τα αρχεία που παραλαμβάνετε αποθηκεύονται στον φάκελο **bluetooth** στην επιλογή **Αρχεία**.

Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών μέσω Bluetooth: Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές** και πηγαίνετε στις επιλογές > **Εισαγωγή/Εξαγωγή** για να πραγματοποιήσετε τις εξής ενέργειες:

- **Εισαγωγή επαφών**: Αγγίξτε την επιλογή **Εισαγωγή από άλλη συσκευή** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Υποστηρίζει Bluetooth**. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιηθεί σύνδεση με την άλλη συσκευή μέσω Bluetooth. Ύστερα θα γίνει αυτόματα εισαγωγή επαφών από την άλλη συσκευή στο τηλέφωνο.
- **Εξαγωγή επαφών**: Αγγίξτε την επιλογή **Κοινή χρήση επαφών**, επιλέξτε τις επαφές προς κοινή χρήση, αγγίξτε το εικονίδιο και επιλέξτε τη λειτουργία **Bluetooth**. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιηθεί σύνδεση με την άλλη συσκευή μέσω Bluetooth. Θα γίνει αυτόματα εξαγωγή αυτών των επιλεγμένων επαφών από το τηλέφωνο στην άλλη συσκευή.

Παρουσίαση σε πολλαπλές οθόνες

Δυνατότητες προϊόντος

Πολλαπλές οθόνες: κοινή χρήση του περιεχομένου της συσκευής σας σε μεγαλύτερη οθόνη

Συνδέστε το τηλέφωνο και την τηλεόραση/τη συσκευή ροοθήκευσής σας στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi για κοινή χρήση σε πολλαπλές οθόνες. Όταν βλέπετε φωτογραφίες, μπορείτε να τις παρουσιάσετε στην τηλεόρασή σας και να μοιραστείτε ωραίες αναμνήσεις με τους φίλους και τους συγγενείς σας.



Τύπος πρωτοκόλλου	Οδηγίες σύνδεσης	Μέθοδοι σύνδεσης	Μέθοδος κοινής χρήσης εικόνων
Πρωτόκολλο Miracast	Κατοπτρίστε ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής σας σε μια χωριστή συσκευή που υποστηρίζει Miracast (π.χ. τηλεόραση, προβολέα ή άλλη οθόνη).	Συνδεθείτε απευθείας μέσω Wi-Fi και ενεργοποιήστε τη λειτουργία κοινής χρήσης της οθόνης (π.χ. Miracast) στην εξωτερική συσκευή.	Καθετί που παρουσιάζεται στη συσκευή σας θα εμφανίζεται και στην οθόνη της εξωτερικής συσκευής. Κατά την αναπαραγωγή μουσικής και βίντεο στη συσκευή σας θα εμφανίζεται μόνο η εικόνα και δεν θα εκτελείται αναπαραγωγή ήχου.

Οδηγίες

Πολλαπλές οθόνες: κατοπτρισμός της οθόνης σας

Επιλογή συσκευής απεικόνισης: Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και ανοίξτε τον πίνακα των συντομεύσεων. Αγγίξτε το εικονίδιο για να ανοίξετε την επιλογή πολλαπλών οθονών. Αφού εντοπιστεί κάποια συσκευή με οθόνη, επιλέξτε μία από τις υποστηριζόμενες μεθόδους σύνδεσης που υποδεικνύονται με τα εικονίδια ( ). Αν η συσκευή απεικόνισης που

διαθέτετε δεν υποστηρίζει τις προαναφερόμενες μεθόδους σύνδεσης, μπορείτε να αγοράσετε έναν αποκωδικοποιητή Android και να τον συνδέσετε με τη συσκευή απεικόνισης.

: Υποστηρίζεται η δυνατότητα Miracast. Μπορείτε να κατοπτρίσετε την οθόνη σας στη συσκευή απεικόνισης.

Κατοπτρισμός της οθόνης σε συσκευή απεικόνισης: Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και ανοίξτε τον πίνακα των συντομεύσεων. Αγγίξτε το εικονίδιο για να ανοίξετε την επιλογή πολλαπλών οθονών. Επιλέξτε από τη λίστα τη συσκευή απεικόνισης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Αν χρειαστεί, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Miracast στη συσκευή απεικόνισης. Για οδηγίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής.

Για να διακόψετε τον κατοπτρισμό της οθόνης σας, αγγίξτε το εικονίδιο > **Αποσύνδεση**.


Huawei Share

Οδηγίες

Μεταφορά αρχείων μέσω Huawei Share

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Huawei Share για γρήγορη μεταφορά φωτογραφιών, βίντεο και άλλων αρχείων μεταξύ συσκευών Huawei. Η δυνατότητα Huawei Share χρησιμοποιεί τη λειτουργία Bluetooth για την ανίχνευση γειτονικών συσκευών Huawei και τη λειτουργία Wi-Fi για τη γρήγορη μεταφορά αρχείων χωρίς χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Η δυνατότητα Huawei Share χρησιμοποιεί τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth για τη μεταφορά δεδομένων. Όποτε ενεργοποιείτε τη δυνατότητα Huawei Share, ενεργοποιούνται αυτόματα και οι λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth.



Χρήση Huawei Share για αποστολή αρχείων: Επιλέξτε το αρχείο προς κοινή χρήση και αγγίξτε την επιλογή **Κοινή χρήση**. Από τη λίστα των γειτονικών συσκευών επιλέξτε τη συσκευή παραλαβής για αποστολή του αρχείου.

Χρήση Huawei Share για παραλαβή αρχείων: Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης, ανοίξτε τον πίνακα των συντομεύσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα **Huawei Share**. Αγγίξτε την επιλογή **ΑΠΟΔΟΧΗ** όταν θα παρουσιαστεί ειδοποίηση για μεταφορά αρχείων. Με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση τα αρχεία που παραλαμβάνετε αποθηκεύονται στον φάκελο **Huawei Share** στην επιλογή **Αρχεία**.

Ασφάλεια και απόρρητο

Δακτυλικό αποτύπωμα

Δυνατότητες προϊόντος

Αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων: ταχύτερη πλοήγηση και βελτιωμένη ασφάλεια

Η αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων όχι μόνο σας επιτρέπει να ξεκλειδώσετε ταχύτερα τη συσκευή σας, αλλά επίσης παρέχει πρόσθετη ασφάλεια για τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δακτυλικό σας αποτύπωμα για τις εξής ενέργειες:

- **Ξεκλείδωμα της οθόνης σας με ένα άγγιγμα**: Θέλετε να αποφύγετε όλη αυτή την αναστάτωση που προκαλεί η χρήση κωδικών PIN και μοτίβων για το ξεκλείδωμα της οθόνης σας; Χρησιμοποιήστε το δακτυλικό σας αποτύπωμα και ξεκλειδώστε με ασφάλεια την οθόνη σας με ένα άγγιγμα.
- **Πρόσβαση στα ιδιωτικά αρχεία σας**: Φοβάστε μήπως ξεχάσετε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης για την επιλογή «Ασφαλής χώρος αποθήκευσης» ή την επιλογή «Κλείδωμα εφαρμογής» ή μήπως ο κωδικός σας πέσει στα χέρια ατόμων που δεν εμπιστεύεστε; Καθορίστε πρόσβαση με δακτυλικό αποτύπωμα για τις επιλογές «Ασφαλής χώρος αποθήκευσης» και «Κλείδωμα εφαρμογής» για να διαφυλάξετε την ασφάλεια των αρχείων και των εφαρμογών σας και να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μόνο εσείς.



Οδηγίες

Εγγραφή δακτυλικού αποτυπώματος

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή ενός δακτυλικού αποτυπώματος στη συσκευή σας και ύστερα να το χρησιμοποιείτε για να ξεκλειδώνετε την οθόνη σας ή να αποκτάτε πρόσβαση στις επιλογές σας επιλογές «Ασφαλής χώρος αποθήκευσης» και «Κλείδωμα εφαρμογής» χωρίς κωδικό πρόσβασης.

- Το ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε καθορίσει ως μέθοδο ξεκλειδώματος της συσκευής σας τις επιλογές **Μοτίβο**, **PIN** ή **Κωδικός πρόσβασης**. Μετά από επανεκκίνηση της συσκευής σας ή αν δεν αναγνωριστεί το δακτυλικό σας αποτύπωμα θα απαιτείται να ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης.
- Προτού προχωρήσετε στην εγγραφή ενός δακτυλικού αποτυπώματος, βεβαιωθείτε ότι το δάχτυλό σας είναι καθαρό και στεγνό.

1 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.

2 Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Δαχτυλικό αποτύπωμα** > **Διαχείρ. δακτυλικού αποτυπώματος**, επιλέξτε **Μοτίβο**, **PIN** ή **Κωδικός πρόσβασης** και ύστερα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ώστε να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα.

3 Μόλις καθορίσετε κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα, αγγίξτε την επιλογή **Νέο δαχτυλικό αποτύπωμα** για εγγραφή ενός δακτυλικού αποτυπώματος.

4 Τοποθετήστε το ακροδάχτυλό σας επάνω στον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Πιέστε ελαφρά προς τα κάτω στον αισθητήρα ωσότου αρχίσει να δονείται η συσκευή σας. Επαναλάβετε το βήμα αυτό χρησιμοποιώντας διαφορετικά τμήματα του ακροδαχτύλου σας.

5 Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή, αγγίξτε την επιλογή **OK**.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, απλώς τοποθετήστε το ακροδάχτυλό σας επάνω στον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Προσθήκη, διαγραφή ή μετονομασία δακτυλικού αποτυπώματος

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή έως και πέντε δακτυλικών αποτυπωμάτων στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τα δακτυλικά σας αποτυπώματα.

1 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.

2 Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Δαχτυλικό αποτύπωμα** > **Διαχείρ. δακτυλικού αποτυπώματος**.

3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης και αγγίξτε την επιλογή **Επόμενο**.

4 Στην ενότητα **Λίστα δαχτυλικών αποτυπωμάτων** μπορείτε να προχωρήσετε ως εξής:

- Αγγίξτε την επιλογή **Νέο δαχτυλικό αποτύπωμα** για εγγραφή νέου δακτυλικού αποτυπώματος.
- Αγγίξτε κάποιο δακτυλικό αποτύπωμα που έχετε ήδη εγγράψει για να το μετονομάσετε ή να το διαγράψετε.
- Αγγίξτε την επιλογή **Αναγνώριση αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος** για αναγνώριση και επισήμανση εγγεγραμμένων δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Χρήση δακτυλικού αποτυπώματος για γρήγορη πρόσβαση σε ιδιωτικές πληροφορίες

Κουραστήκατε να πρέπει να πληκτρολογείτε κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιδιωτικές πληροφορίες στην επιλογή σας «Ασφαλής χώρος αποθήκευσης» ή σε κάποια κλειδωμένη εφαρμογή; Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το δακτυλικό σας αποτύπωμα για να αποκτάτε πρόσβαση στις ιδιωτικές πληροφορίες σας γρήγορα και με ασφάλεια.

1 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.

2 Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Δαχτυλικό αποτύπωμα** > **Διαχείρ. δακτυλικού αποτυπώματος**.

3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης και αγγίξτε την επιλογή **Συνέχεια**. Ενεργοποιήστε τις επιλογές **Πρόσβαση στην ασφαλή περιοχή**, **Πρόσβαση στο κλείδωμα εφαρμογών** και ύστερα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πληκτρολογήσετε τους κωδικούς πρόσβασης. Τώρα πια μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Χρήση δακτυλικού αποτυπώματος για πρόσβαση στην επιλογή «Ασφαλής χώρος αποθήκευσης»**: Ανοίξτε την εφαρμογή **Αρχεία** και αγγίξτε την επιλογή **Ασφαλής**

χώρος αποθηκευτικός. Ύστερα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή «Ασφαλής χώρος αποθήκευσης» χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα.

- **Χρήση δακτυλικού αποτυπώματος για πρόσβαση σε εφαρμογές που έχουν κλειδωθεί μέσω της επιλογής «Κλείδωμα εφαρμογής»**: Μπορείτε πλέον να ανοίγετε κλειδωμένες εφαρμογές στην αρχική οθόνη σας χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα.

Προστασία πληροφοριών για την τοποθεσία

Δυνατότητες προϊόντος

Υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας: εξακρίβωση της τοποθεσίας της συσκευής σας

Η δυνατότητα «Υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας» συλλέγει και παρέχει πληροφορίες για την τοποθεσία για εφαρμογές της συσκευής σας οι οποίες βασίζονται στην τοποθεσία (π.χ. εφαρμογές για πρόγνωση καιρού, χάρτες, ταξίδια και ψώνια). Η κατά προσέγγιση τοποθεσία της συσκευής σας εξακριβώνεται με βάση τον εντοπισμό της θέσης της μέσω του GPS (αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία GPS και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία), τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και τον εντοπισμό της θέσης της μέσω Wi-Fi (αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία του). Αν απενεργοποιήσετε τον εντοπισμό της θέσης της συσκευής μέσω GPS, οι εφαρμογές μπορούν να εξακολουθήσουν να συλλέγουν πληροφορίες για την τοποθεσία με άλλους τρόπους.

Οδηγίες

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας

Οι εφαρμογές θα μπορούν να βρουν την τοποθεσία σας ανά πάσα στιγμή αφού πάρουν άδεια όσον αφορά τη λήψη πληροφοριών για την τοποθεσία σας. Αν κάποια κακόβουλη εφαρμογή αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες για την τοποθεσία σας, υπάρχει κίνδυνος να σας βλάψει ή να σας εξαπατήσει. Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας όποτε τις χρειάζεστε και να παρακολουθείτε τακτικά και να διαχειρίζεστε επιτρεπόμενες άδειες για τις εφαρμογές σας ώστε να προστατεύετε το απόρρητο και την ασφάλειά σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Πρόσβαση τοποθεσίας** και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή **Πρόσβαση στην τοποθεσία μου**. Όποτε είναι ενεργοποιημένες οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας, μπορείτε επίσης να καθορίσετε την κατάλληλη λειτουργία εντοπισμού θέσης. Όποτε είναι απενεργοποιημένες οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας, το τηλέφωνο θα διακόπτει τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών για την τοποθεσία σας από όλες τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες εκτός από κάθε προεγκατεστημένο λογισμικό (π.χ. την υπηρεσία «Εύρεση της συσκευής μου»). Το σύστημα θα σας ζητά να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας όποτε επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε τις εν λόγω εφαρμογές.

- **Χρήση δικτύων κινητής τηλεφωνίας και Wi-Fi**: Υπολογίζει την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας πληροφορίες για την τοποθεσία από τον σταθμό βάσης του παρόχου σας ή από γειτονικό δρομολογητή Wi-Fi. Η ορθότητα των πληροφοριών για την τοποθεσία εξαρτάται κατά πολύ από τις αντίστοιχες πληροφορίες που συλλέγονται από τον σταθμό βάσης ή από το δίκτυο Wi-Fi. Η ορθότητα συνήθως κυμαίνεται από 100 μέτρα έως και αρκετά χιλιόμετρα. Η διαδικασία εντοπισμού θέσης βάσει δικτύου δεν είναι ιδιαίτερα ορθή, αλλά είναι εφικτή σε εσωτερικούς χώρους και καταναλώνει λιγότερη ισχύ της μπαταρίας.
- **Χρήση μόνο GPS**: Χρησιμοποιεί μόνο δορυφόρους τους οποίους βρίσκει το σύστημα GPS στο τηλέφωνο για τον καθορισμό της θέσης σας. Δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση σε δίκτυο. Ο δορυφορικός εντοπισμός θέσης μέσω GPS είναι ορθότερος, αλλά καταναλώνει περισσότερη ισχύ της μπαταρίας. Η ορθότητά του κυμαίνεται σε δεκάδες μέτρα. Ωστόσο, ο εντοπισμός της θέσης σας σε εσωτερικούς χώρους ενδέχεται να μην είναι ακριβής ούτε εφικτός.
- **Χρήση δικτύων κινητής τηλεφων., GPS και Wi-Fi**: Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του εντοπισμού θέσης μέσω GPS και μέσω δικτύωσης για ορθότερο εντοπισμό θέσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.


- Οι δυνατότητες ενδέχεται να ποικίλλουν και εξαρτώνται από τον πάροχό σας.
- Η Huawei χρησιμοποιεί τα δεδομένα για την τοποθεσία μόνο προκειμένου να σας παρέχει απαραίτητες λειτουργίες και υπηρεσίες και όχι για εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και συλλογή ιδιωτικών πληροφοριών σας.

Καθορισμός βοήθειας εντοπισμού θέσης σε εσωτερικούς χώρους: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Πρόσβαση τοποθεσίας** > > **Ρυθμίσεις σάρωσης** και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη σάρωση για Wi-Fi και Bluetooth. Η διαδικασία σάρωσης για δίκτυα Wi-Fi και συσκευές Bluetooth θα βελτιώσει την ορθότητα του εντοπισμού θέσης σε εσωτερικούς χώρους.

Συμβουλές

Απενεργοποίηση πληροφοριών για την τοποθεσία με ένα μόνο άγγιγμα

Θέλετε να απενεργοποιείτε πλήρως τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας σε μερικές περιπτώσεις για λόγους προστασίας του απορρήτου σας; Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξτε το εικονίδιο . Έτσι θα απενεργοποιηθεί αυτοστιγμεί ο εντοπισμός θέσης μέσω του GPS, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και μέσω Wi-Fi οπότε η συσκευή σας θα γίνει αόρατη.



Κλείδωμα εφαρμογής

Οδηγίες

Χρήση της δυνατότητας «Κλείδωμα εφαρμογής» για σημαντικές εφαρμογές

Η δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» σας επιτρέπει να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης για τις εφαρμογές WeChat και Alipay και για άλλες σημαντικές εφαρμογές σας. Μόλις επανεκκινήσετε το τηλέφωνο ή μόλις ξεκλειδώσετε την οθόνη στο τηλέφωνο, θα σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης για τη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» κατά το αρχικό άνοιγμα των εφαρμογών. Με τη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» βελτιώνεται η προστασία των ιδιωτικών πληροφοριών σας και αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε σημαντικές εφαρμογές στη συσκευή σας.

Ενεργοποίηση δυνατότητας «Κλείδωμα εφαρμογής»: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Κλείδωμα εφαρμογής**, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης και ύστερα ενεργοποιήστε τη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» για τις εφαρμογές που θέλετε να προστατεύονται. Κατά το αρχικό άνοιγμα μιας κλειδωμένης εφαρμογής, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πληκτρολογήσετε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης και την απάντηση στην ερώτηση ασφαλείας.

Αν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο έτσι ώστε να ξεκλειδώνει μέσω δακτυλικού αποτυπώματος και είναι η πρώτη φορά που καθορίζετε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης για τη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής», μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη προκειμένου να συσχετίσετε το δακτυλικό σας αποτύπωμα για ευκολότερο ξεκλείδωμα των εφαρμογών.

Τροποποίηση του ατομικού σας κωδικού πρόσβασης για τη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής»: Αγγίξτε το εικονίδιο στην οθόνη της δυνατότητας «Κλείδωμα εφαρμογής» και αγγίξτε την επιλογή **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης** ή την επιλογή **Προστασία αλλαγής κωδικού πρόσβασης** προκειμένου να τροποποιήσετε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης για τη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής».

Ασφαλή κλειδιά

Δυνατότητες προϊόντος

Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου: ένας πιο βολικός και γρήγορος τρόπος για να ξεκλειδώνετε την οθόνη σας

Η επιλογή «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» είναι μια δυνατότητα η οποία σας παρέχεται από το τηλέφωνο για την αναγνώριση του προσώπου σας και η οποία σας επιτρέπει να ξεκλειδώνετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το πρόσωπό σας και όχι κωδικό πρόσβασης ή δακτυλικό αποτύπωμα. Η διαδικασία αυτή είναι ταχύτερη και βολικότερη.

Άμεσο ξεκλείδωμα όποτε φωτίζεται η οθόνη: Αφού αφυπνίσετε την οθόνη, ευθυγραμμίστε το πρόσωπό σας με την οθόνη για την ξεκλειδώσετε.

Σηκώστε το τηλέφωνο για να το ξεκλειδώσετε: Πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Άμεσο ξεκλείδωμα**, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα να σηκώσετε τη συσκευή για την αφυπνίσετε και ύστερα στρέψτε το πρόσωπό σας προς την οθόνη και σηκώστε το τηλέφωνο για το ξεκλειδώσετε.

Σύρσιμο της οθόνης για ξεκλείδωμα: Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή **Σύρσιμο για ξεκλείδωμα**, στρέψτε το πρόσωπό σας προς την οθόνη για να την αφυπνίσετε και ύστερα σύρετέ την για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο.

Παρουσίαση ειδοποίησης για έξυπνο κλείδωμα της οθόνης: Αν ενεργοποιήσετε τις επιλογές **Σύρσιμο για ξεκλείδωμα** και **Ειδοπ. έξ. κλειδ. οθ.**, δεν θα παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία ειδοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος αν το τηλέφωνο δεν αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας.

- Μόνο ο κάτοχος της συσκευής μπορεί να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου». Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη για χρήστες ή επισκέπτες και δεν υποστηρίζεται ούτε στον Ιδιωτικό χώρο.
- Η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε καθορίσει μία από τις επιλογές **Μοτίβο**, **PIN** ή **Κωδικός πρόσβασης** ως μέθοδο ξεκλειδώματος.
- Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης επί 3 συνεχόμενες ημέρες, το σύστημα θα σας ζητά να τον πληκτρολογήσετε για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο. Αυτό σας βοηθά να θυμάστε τον κωδικό σας. Στην περίπτωση αυτή, η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» δεν θα είναι διαθέσιμη.
- Αν επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης προκειμένου να ξεκλειδώσετε αρχικά το τηλέφωνο. Η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» δεν θα είναι διαθέσιμη.
- Αν η αναγνώριση προσώπου αποτύχει 5 συνεχόμενες φορές, το τηλέφωνο θα μείνει κλειδωμένο για 30 δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και να προσπαθήσετε ξανά ή να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης.

Οδηγίες

Καταχώριση δεδομένων προσώπου και ενεργοποίηση δυνατότητας «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου»

Αν καταχωρίσετε τα δεδομένα του προσώπου σας και τα αποθηκεύσετε στο τηλέφωνο, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσωπό σας για το ξεκλείδωμα της οθόνης αντί να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης.

- Μόνο ο κάτοχος της συσκευής μπορεί να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου». Δεν είναι διαθέσιμη για υποχρήστες ή επισκέπτες.
- Η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε καθορίσει μία από τις επιλογές **Μοτίβο**, **PIN** ή **Κωδικός πρόσβασης** ως μέθοδο ξεκλειδώματος.
- Η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» αν επανεκκινήσετε το τηλέφωνο, αν έχει κλειδωθεί εξ αποστάσεως ή αν δεν έχετε πληκτρολογήσει τον κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης επί 3 συνεχόμενες ημέρες.
- Αν η αναγνώριση προσώπου αποτύχει 5 συνεχόμενες φορές, το τηλέφωνο θα μείνει κλειδωμένο για 30 δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και να προσπαθήσετε ξανά ή να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης.
- Όποτε χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά, στρέψτε το πρόσωπό σας απευθείας προς το τηλέφωνο και μείνετε σε απόσταση 20 εκατοστών (7,87 ιντσών) έως 50 εκατοστών (19,69 ιντσών). Μην επιχειρήσετε να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας στα σκοτεινά ή απευθείας κάτω από το φως του ήλιου.

1 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.

2 Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Face Unlock** και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης. Αν δεν έχετε καθορίσει μέθοδο κλειδώματος της οθόνης, επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις **Μοτίβο**, **PIN** ή **Κωδικός πρόσβασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη προκειμένου να καθορίσετε τον κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης.

3 Αν επιλέξετε τη δυνατότητα **Ενεργοποιήστε το «Σήκωμα» για αφύπνιση της συσκευής ώστε να βελτιωθεί η εμπειρία σας κατά τη χρήση της επιλογής «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου». customer** , όποτε σηκώνετε το τηλέφωνο η οθόνη θα αφυπνίζεται αυτόματα και θα αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας για να ολοκληρωθεί το ξεκλείδωμα. Αν δεν χρειάζεστε τη δυνατότητα αυτή, αποφύγετε να την επιλέξετε. Ύστερα αγγίξτε την επιλογή **ΣΥΝΕΧΕΙΑ** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καταχωρίσετε τα δεδομένα του προσώπου σας.

4 Μπορείτε να καθορίσετε τις εξής λειτουργίες της δυνατότητας «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου»:

- **Άμεσο ξεκλείδωμα**: Αφού αφυπνιστεί η οθόνη και αναγνωρίσει τα δεδομένα του προσώπου σας, το τηλέφωνο θα ξεκλειδωθεί.
- **Σύρσιμο της οθόνης για ξεκλείδωμα**: Αφού αφυπνιστεί η οθόνη και αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας, σύρετέ την για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο.
- **Παρουσίαση ειδοποίησης για έξυπνο ξεκλείδωμα της οθόνης**: Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ειδοπ. έξ. κλειδ. οθ.**, δεν θα παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία ειδοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος αν το τηλέφωνο δεν αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας.

Διαγραφή δεδομένων προσώπου

Αν δεν χρειάζεστε πλέον τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» ή αν θέλετε να καταχωρίσετε ξανά τα δεδομένα του προσώπου σας, μπορείτε να διαγράψετε τα τρέχοντα δεδομένα προσώπου.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Face Unlock**, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Διαγραφή δεδομένων προσώπου** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαγράψετε τα τρέχοντα δεδομένα του προσώπου σας.

Σήκωμα για ξεκλείδωμα

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Face Unlock**. Κατά την εγγραφή των δεδομένων του προσώπου σας επιλέξτε τη δυνατότητα **Ενεργοποιήστε το «Σήκωμα» για αφύπνιση της συσκευής ώστε να βελτιωθεί η εμπειρία σας κατά τη χρήση της επιλογής «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου». customer** και καθορίστε τη ρύθμιση **Άμεσο ξεκλείδωμα** ως μέθοδο για το Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου. Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα αρκεί να σηκώσετε το τηλέφωνο για να ξεκλειδώσετε την οθόνη χωρίς κωδικό πρόσβασης ή δακτυλικό αποτύπωμα.

Αν δεν έχετε επιλέξει τη δυνατότητα **Ενεργοποιήστε το «Σήκωμα» για αφύπνιση της συσκευής ώστε να βελτιωθεί η εμπειρία σας κατά τη χρήση της επιλογής «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου». customer** κατά την εγγραφή των δεδομένων του προσώπου σας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη δυνατότητα αυτή αργότερα: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Face Unlock** και καθορίστε τη ρύθμιση **Άμεσο ξεκλείδωμα** ως μέθοδο για το Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου. Ύστερα ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Έξυπνη βοήθεια** > **Έλεγχος κίνησης** > **Πιάσιμο** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Αφύπνιση συσκευής**.

Περισσότερες ρυθμίσεις ασφάλειας

Δυνατότητες προϊόντος

Βελτιωμένη προστασία δεδομένων: διαφύλαξη του απορρήτου σας

Ανησυχείτε για τον κίνδυνο διαρροής των φωτογραφιών, των στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών ή άλλων ιδιωτικών δεδομένων σας αν τυχόν χάσετε το τηλέφωνο ή σας το κλέψουν; Τώρα πια κάθε τηλέφωνο της Huawei διαθέτει τσιπ ασφάλειας εκτός από τη συνδυασμένη προστασία που παρέχεται μέσω του αξιόπιστου ριζικού κλειδιού και του κωδικού πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης. Όπου και αν είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα σας, είτε σε κάρτα microSD είτε στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης, θα έχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας.

Ισχυρότερη κρυπτογράφηση και μέσα προστασίας: Κάθε τηλέφωνο της Huawei χρησιμοποιεί ένα κλειδί υλικού το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκρυπτογράφηση δεδομένων όταν αποσπαστεί από το τηλέφωνο. Με βάση το αξιόπιστο ριζικό κλειδί, τα κρυπτογραφημένα δεδομένα ενσωματώνονται στο τσιπ ελέγχου της μνήμης με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας του υλικού για προστασία των δεδομένων. Το κλειδί αυτό, σε συνδυασμό με τον κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης σας, διαφυλάσσει την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων σας. Όποτε χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες PrivateSpace και «Πολλαπλοί χρήστες», κρυπτογραφημένα αρχεία σε microSD ή άλλες δυνατότητες για την κρυπτογράφηση φωτογραφιών, προσωπικών πληροφοριών ή άλλων προσωπικών δεδομένων, ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να αποκρυπτογραφήσει τα δεδομένα σας είναι να παραβιάσει ταυτόχρονα το αξιόπιστο ριζικό κλειδί, τον κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης και το τσιπ ασφάλειας.Δεν υποστηρίζουν όλες οι συσκευές κάρτες microSD.



Οδηγίες

Προστασία του απορρήτου σας μέσω της κρυπτογράφησης της κάρτας microSD

Ανησυχείτε μήπως άλλα άτομα δουν τις φωτογραφίες και άλλα προσωπικά δεδομένα σας αν δανείσετε την κάρτα σας microSD; Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε τα αρχεία που έχετε αποθηκευμένα στην κάρτα σας microSD ώστε όποιος άλλος χρησιμοποιήσει την κάρτα να μην μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας. Η προβολή και η χρήση των κρυπτογραφημένων αρχείων θα επιτρέπονται μόνο στη δική σας συσκευή. Οποιοσδήποτε άλλος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον χώρο αποθήκευσης της κάρτας microSD αλλά δεν θα μπορεί να προχωρήσει στην προβολή του περιεχομένου των κρυπτογραφημένων αρχείων.

⚠ Μην αφαιρέσετε την κάρτα σας microSD όσο διαρκεί η διαδικασία κρυπτογράφησης ή αποκρυπτογράφησης γιατί υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας της εν λόγω διαδικασίας ή απώλειας δεδομένων.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Για να κρυπτογραφήσετε τα αρχεία σας, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Περισσότερα** και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Ορισμός του κωδ. πρόσβ. της κάρτας SD** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία κρυπτογράφησης.

Για να αποκρυπτογραφήσετε τα αρχεία σας, αγγίξτε την επιλογή **Εκκαθάριση του κωδικού πρόσβασης της κάρτας SD** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκρυπτογράφησης.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Δυνατότητες προϊόντος

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων: αποτροπή απώλειας δεδομένων

Ανησυχείτε ποτέ μήπως διαγράψετε κατά λάθος ή μήπως χάσετε σημαντικά προσωπικά δεδομένα που έχετε στο τηλέφωνο; Φροντίστε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του τηλεφώνου σας τακτικά για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο απώλειας δεδομένων και να ξενοιάσετε.

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που έχετε στο τηλέφωνο με τους εξής τέσσερις τρόπους:

- **Σε κάρτα microSD**: Αν το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτες microSD, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε μια κάρτα microSD ανά πάσα στιγμή, δηλαδή με έναν εξυπηρετικό τρόπο που σας δίνει τη δυνατότητα να αποφύγετε κάθε κίνδυνο απώλειας δεδομένων.
- **Στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής**: Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας μικρότερων αρχείων στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής σας.
- **Σε συσκευή αποθήκευσης USB**: Αν ο εσωτερικός χώρος αποθήκευσης στο τηλέφωνο είναι πολύ μειωμένος, μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με συσκευή αποθήκευσης USB μέσω καλωδίου USB OTG για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.
- **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε υπολογιστή**: Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σημαντικών δεδομένων, φωτογραφιών και μεγάλων αρχείων από το τηλέφωνο σε υπολογιστή για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο απώλειας δεδομένων και να ελευθερώσετε εσωτερικό χώρο αποθήκευσης στο τηλέφωνο.

Οδηγίες

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας σε συσκευή αποθήκευσης USB

Αν ο χώρος αποθήκευσης στο τηλέφωνο είναι πολύ μειωμένος ή αν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με συσκευή αποθήκευσης USB μέσω καλωδίου USB OTG για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας. Στις συσκευές αποθήκευσης USB που είναι συμβατές με το τηλέφωνο περιλαμβάνονται μονάδες USB flash, συσκευές ανάγνωσης καρτών και συσκευές στις οποίες έχει τοποθετηθεί κάρτα microSD.

- Δεν υποστηρίζουν όλες οι συσκευές κάρτες microSD.
- Πρέπει να θυμάστε πάντα τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης ή να καθορίσετε ερώτηση ασφαλείας που θα σας βοηθά να τον θυμηθείτε. Αν ξεχάσετε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης, δεν θα μπορέσετε να ανακτήσετε τα αρχεία των αντιγράφων ασφαλείας σας.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε συσκευή αποθήκευσης USB, ανοίξτε την επιλογή **Αντίγρ. ασφ.**, πηγαίνετε στις επιλογές **ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ** > **Άλλες μέθοδοι** > **Χώρος αποθήκευσης USB** > **ΕΠΟΜΕΝΟ**, επιλέξτε τα δεδομένα για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και αγγίξτε την επιλογή **ΔΗΜ. ΑΝΤΙΓΡ. ΑΣΦ.**. Δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας φωτογραφιών, αρχείων ήχου και βίντεο και εγγράφων, αλλά απαιτείται για άλλους τύπους δεδομένων. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη προκειμένου να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης και ερώτηση ασφαλείας για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Η προβολή των αρχείων των αντιγράφων ασφαλείας σας είναι εφικτή στον φάκελο **Huawei \Backup** στον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω των επιλογών **Αρχεία** > **Τοπικό**.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας σε υπολογιστή

Έχετε σημαντικά δεδομένα, φωτογραφίες ή μεγάλα αρχεία αποθηκευμένα στο τηλέφωνο; Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας σε υπολογιστή για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο απώλειας δεδομένων και να ελευθερώσετε χώρο αποθήκευσης στο τηλέφωνο.

Πρέπει να θυμάστε πάντα τον κωδικό πρόσβασης για τη δημιουργία των αντιγράφων ασφαλείας σας γιατί χωρίς αυτόν δεν θα μπορέσετε να ανακτήσετε τα αρχεία των αντιγράφων ασφαλείας σας.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Huawei στον υπολογιστή σας προτού τον χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή για την επαναφορά αρχείων από το τηλέφωνο.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων στον υπολογιστή σας: Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου δεδομένων USB. Η εφαρμογή Huawei θα ανοίξει αυτόματα στον υπολογιστή σας. Από την εφαρμογή Huawei επιλέξτε τα δεδομένα για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων στον υπολογιστή σας.

Εισαγωγή δεδομένων στο τηλέφωνο: Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου δεδομένων USB. Ανοίξτε την εφαρμογή Huawei και πηγαίνετε στη σελίδα ανάκτησης δεδομένων για να αντιγράψετε δεδομένα από τον υπολογιστή σας στο τηλέφωνο. Αν τα δεδομένα στα αντίγραφα ασφαλείας προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που έχετε στο τηλέφωνο στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο απώλειας δεδομένων.

Συνιστούμε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας σχετικά μικρών αρχείων στον εσωτερικό σας χώρο αποθήκευσης.

- Οι δυνατότητες ενδέχεται να ποικίλλουν και εξαρτώνται από τον πάροχό σας.
- Πρέπει να θυμάστε πάντα τον κωδικό πρόσβασης για τη δημιουργία των αντιγράφων ασφαλείας σας γιατί χωρίς αυτόν δεν θα μπορέσετε να ανακτήσετε τα αρχεία των αντιγράφων ασφαλείας σας.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης, ανοίξτε την επιλογή **Αντίγρ. ασφ.**, πηγαίνετε στις επιλογές **ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ** > **Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης** > **ΕΠΟΜΕΝΟ**, επιλέξτε τα δεδομένα για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και αγγίξτε την επιλογή **ΔΗΜ. ΑΝΤΙΓΡ. ΑΣΦ.** Δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας φωτογραφιών, αρχείων ήχου και βίντεο και εγγράφων, αλλά απαιτείται για άλλους τύπους δεδομένων. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη προκειμένου να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης και ερώτηση ασφαλείας για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Η προβολή των αρχείων των αντιγράφων ασφαλείας σας είναι εφικτή από τον φάκελο **Huawei \Backup** στην επιλογή **Αρχεία** > **Τοπικό** > **Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης**.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας σε κάρτα microSD

Ανησυχείτε μήπως χάσετε τα δεδομένα σας στη διάρκεια μιας ενημέρωσης συστήματος; Θέλετε να μεταφέρετε δεδομένα από μια παλαιά συσκευή στο καινούριο σας τηλέφωνο; Αν το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτες microSD, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε μια κάρτα microSD ανά πάσα στιγμή, δηλαδή με έναν εξυπηρετικό τρόπο που σας δίνει τη δυνατότητα να προστατευτείτε από κάθε κίνδυνο απώλειας δεδομένων.

Δεν υποστηρίζουν όλες οι συσκευές κάρτες microSD.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας στην microSD, ανοίξτε την επιλογή **Αντίγρ. ασφ.**, πηγαίνετε στις επιλογές **ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ** > **Κάρτα SD** > **ΕΠΟΜΕΝΟ**, επιλέξτε τα δεδομένα για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και αγγίξτε την επιλογή **ΔΗΜ. ΑΝΤΙΓΡ. ΑΣΦ.** Δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας φωτογραφιών, αρχείων ήχου και βίντεο και εγγράφων, αλλά απαιτείται για άλλους τύπους δεδομένων. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη προκειμένου να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης και ερώτηση ασφαλείας για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Η προβολή των αρχείων των αντιγράφων ασφαλείας σας είναι εφικτή από τον φάκελο **Huawei \Backup** στην επιλογή **Αρχεία** > **Τοπικό** > **Κάρτα SD**.


Wi-Fi και δίκτυο

Wi-Fi

Δυνατότητες προϊόντος

Wi-Fi+: ο έξυπνος βοηθός σας όσον αφορά τη συνδετικότητα

Με τη λειτουργία Wi-Fi+ συνδέεστε έξυπνα σε δίκτυα Wi-Fi για να μην καταναλώνετε πολλά δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Όποτε η συσκευή σας ανιχνεύει γνωστό ή δωρεάν δίκτυο Wi-Fi, θα ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία Wi-Fi και θα συνδέεται στο δίκτυο. Επίσης, η συσκευή σας θα επιλέγει αυτόματα το βέλτιστο δίκτυο στην περιοχή για την καλύτερη δυνατή σύνδεση στο Ίντερνετ.



Μόλις ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi+, ή συσκευή σας θα προχωρά στις εξής ενέργειες:

- **Αυτόματη επιλογή και σύνδεση στο βέλτιστο δίκτυο:**Επιλέξτε αυτόματα και συνδεθείτε σε δίκτυα Wi-Fi στα οποία έχετε συνδεθεί παλαιότερα, δωρεάν δίκτυα ή το δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του παρόχου σας, ανάλογα με την ισχύ του σήματος στην τρέχουσα τοποθεσία σας.
- **Αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργίας Wi-Fi:** Ανάλογα με τα δίκτυα Wi-Fi στα οποία έχετε συνδεθεί παλαιότερα, η λειτουργία Wi-Fi θα ενεργοποιείται ή θα

απενεργοποιείται αυτόματα σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Έτσι η συσκευή σας δεν θα χρειάζεται να εκτελεί διαρκώς αναζήτηση για νέα δίκτυα.

- **Αξιολόγηση της ποιότητας διαθέσιμων δικτύων:** Αξιολογήστε τα εκάστοτε διαθέσιμα ενεργά σημεία πρόσβασης σε διαθέσιμα δίκτυα και αποφύγετε την αυτόματη σύνδεση της συσκευής σας σε δίκτυα χωρίς σύνδεση στο Ίντερνετ.

Οδηγίες

Μεταφορά δεδομένων μέσω Wi-Fi Direct

Η λειτουργία Wi-Fi Direct σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ταχύτατη μεταφορά δεδομένων μεταξύ συσκευών Huawei. Η λειτουργία Wi-Fi Direct είναι ταχύτερη από τη λειτουργία Bluetooth και δεν απαιτεί ζεύξη των συσκευών. Ενδείκνυται κυρίως για τη μεταφορά μεγάλων αρχείων σε μικρές αποστάσεις.



Αποστολή αρχείων μέσω Wi-Fi Direct: Ανοίξτε την επιλογή **Αρχεία**, αγγίξτε παρατεταμένα ένα αρχείο προς αποστολή και πηγαίνετε στις επιλογές **Περισσότερα** > **Κοινή χρήση** > **Wi-Fi Direct**. Όταν ανιχνευτεί κάποια άλλη συσκευή, αγγίξτε το όνομά της για να πραγματοποιηθεί σύνδεση και να ξεκινήσει η μεταφορά αρχείων.

Παραλαβή αρχείων μέσω Wi-Fi Direct: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Wi-Fi**. Στην οθόνη ρυθμίσεων του Wi-Fi αγγίξτε το εικονίδιο για ενεργοποίηση της ανίχνευσης. Όταν παραλάβετε προτροπή για εισερχόμενο αρχείο, αγγίξτε την επιλογή **ΑΠΟΔΟΧΗ** για να ξεκινήσει

η μεταφορά. Με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση το αρχείο που παραλάβατε αρχείο θα αποθηκευτεί κάτω από την επιλογή **Αρχεία** στον φάκελο **Wi-Fi Direct**.

Ενεργοποίηση λειτουργίας Wi-Fi+ για αυτόματη σύνδεση στο καλύτερο δυνατό δίκτυο


Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις ασύρματων & δικτύων** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Wi-Fi+**.

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε τοποθεσία με αδύναμο σήμα Wi-Fi, η λειτουργία Wi-Fi+ ενδέχεται να την περάσει αυτόματα σε δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Αν χρησιμοποιήσετε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας για τη λήψη ή την προβολή βίντεο και άλλων μεγάλων αρχείων, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις. Αν θέλετε να αποφύγετε τις περιττές χρεώσεις για χρήση δεδομένων, αγοράστε το κατάλληλο πρόγραμμα δεδομένων.

Σύνδεση σε Wi-Fi

Συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi για να μην καταναλώσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας που έχετε στη διάθεσή σας.

Για να αποφύγετε κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και στα οικονομικά στοιχεία σας, πάντα πρέπει να προσέχετε πολύ όταν συνδέεστε σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi.



Σύνδεση σε Wi-Fi: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις ασύρματων & δικτύων** > **Wi-Fi** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Wi-Fi**. Επιλέξτε το δίκτυο στο

οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του δικτύου ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την επαλήθευση ταυτότητας αν απαιτείται.

- **Ανανέωση ενεργού σημείου πρόσβασης Wi-Fi**: Αγγίξτε την επιλογή **Σάρωση** ώστε να επαναληφθεί η αναζήτηση για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα.
- **Μη αυτόματη προσθήκη ενεργού σημείου πρόσβασης Wi-Fi**: Προχωρήστε με κύλιση ως το κάτω μέρος του μενού, αγγίξτε την επιλογή **Προσθήκη δικτύου…** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πληκτρολογήσετε το SSID του δικτύου και τον κωδικό πρόσβασης.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi μέσω WPS: Στην οθόνη Wi-Fi πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Προηγμένες ρυθμίσεις Wi-Fi** > **Σύνδεση WPS**. Πιέστε το κουμπί WPS στον δρομολογητή σας για να πραγματοποιηθεί σύνδεση. Η σύνδεση μέσω WPS με δρομολογητή που υποστηρίζει WPS σας επιτρέπει να συνδεθείτε γρήγορα στο δίκτυο χωρίς να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης.

Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

Οδηγίες

Σύνδεση στο Ίντερνετ

Συνδεθείτε σε δίκτυα Wi-Fi χωρίς προσπάθεια με τη συσκευή σας.

Σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi

1 Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων.

2 Πατήστε παρατεταμένα το για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi.

3 Ενεργοποιήστε το **Wi-Fi**. Η συσκευή σας θα παραθέσει όλα τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi στην τοποθεσία σας.

4 Πατήστε το δίκτυο Wi-Fi με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Αν επιλέξετε κρυπτογραφημένο δίκτυο, θα χρειαστεί επίσης να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης σε Wi-Fi.

Σύνδεση μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Προτού χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, επιβεβαιώστε με τον πάροχό σας ότι έχετε ένα πρόγραμμα δεδομένων για να αποφύγετε την επιβολή υπερβολικών χρεώσεων για δεδομένα.

1 Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων.

2 Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.


Όποτε δεν χρειάζεται να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ίντερνετ, απενεργοποιήστε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας και μειωμένη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Οδηγίες

Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας με άλλες συσκευές

Σας έχουν περισσέψει δεδομένα κινητής τηλεφωνίας στο τέλος του μήνα; Μπορείτε να προχωρήσετε στην κοινή χρήση τους με τους φίλους σας.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενεργό σημείο πρόσβασης Wi-Fi, καλώδιο USB ή Bluetooth για κοινή χρήση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας με άλλες συσκευές.

Χρήση ενεργού σημείου πρόσβασης σε Wi-Fi για κοινή χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις ασύρματων & δικτύων** > **Ζεύξη και φορητό σημείο πρόσβασης** > **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** > **Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης Wi-Fi**. Καθορίστε το όνομα του δικτύου, τον τύπο κρυπτογράφησης και τον κωδικό πρόσβασης για το ενεργό σημείο πρόσβασης Wi-Fi και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Αποθήκευση** και ενεργοποιήστε το ενεργό σημείο πρόσβασης για να το χρησιμοποιήσετε.

Ανησυχείτε μήπως άλλες συσκευές θα έχουν απεριόριστη πρόσβαση στα δεδομένα του ενεργού σας σημείο πρόσβασης; Στην οθόνη **Ρυθμίσεις** αγγίξτε την επιλογή **Όριο δεδομένων** ώστε να καθορίσετε το όριο των δεδομένων για κάθε σύνοδο. Όταν θα φτάσετε στο όριο της κοινής χρήσης δεδομένων, η συσκευή σας θα απενεργοποιήσει αυτόματα την κοινή χρήση του ενεργού σημείου πρόσβασης.

Χρήση Bluetooth για κοινή χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας: Πραγματοποιήστε σύνδεση μέσω Bluetooth και προχωρήσετε στη ζεύξη των συσκευών προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth για την κοινή χρήση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας. Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις ασύρματων & δικτύων** > **Ζεύξη και φορητό σημείο πρόσβασης** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ζεύξη μέσω Bluetooth**. Στην οθόνη **Bluetooth** αγγίξτε το εικονίδιο ⓘ δίπλα στην αντιστοιχισμένη συσκευή και ενεργοποιήστε την επιλογή **Πρόσβ. στο Διαδίκτυο** για πραγματοποίηση σύνδεσης στο Ίντερνετ και κοινή χρήση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας.

Χρήση USB για κοινή χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας: Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε υπολογιστή. Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις ασύρματων & δικτύων** > **Ζεύξη και φορητό σημείο πρόσβασης** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ζεύξη μέσω USB** για έναρξη της κοινής χρήσης των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας.

Ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης ή να πραγματοποιήσετε τη σχετική σύνδεση δικτύου στον υπολογιστή σας προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον οδηγό όσον αφορά το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.

Εφαρμογές και ειδοποιήσεις

Δίδυμη εφαρμογή

Οδηγίες

Δίδυμη εφαρμογή: σύνδεση σε δύο λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης ταυτόχρονα

Ευχηθήκατε ποτέ να μπορούσατε να συνδεθείτε σε δύο λογαριασμούς στο WeChat και στο Facebook στο τηλέφωνο χωρίς όλη αυτή την αναστάτωση λόγω της διαρκούς μετάβασης από τη μία στην άλλη; Η Δίδυμη εφαρμογή σάς επιτρέπει να συνδεθείτε σε δύο λογαριασμούς στο WeChat και στο Facebook ταυτόχρονα, πράγμα που σας δίνει τη δυνατότητα να ασχολείστε με τη δουλειά σας και με την ιδιωτική σας ζωή χωριστά.

Η δυνατότητα «Δίδυμη εφαρμογή» λειτουργεί μόνο με τις εφαρμογές WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp και Messenger. Προτού χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, προχωρήστε στη λήψη των πιο πρόσφατων εκδόσεων των προαναφερόμενων υπηρεσιών.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις** > **Δίδυμη εφ/γή** και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα «Δίδυμη εφαρμογή» για WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ή Messenger, όπως απαιτείται κατά περίσταση.

Όποτε ενεργοποιείτε τη δυνατότητα «Δίδυμη εφαρμογή», παρουσιάζονται στην αρχική οθόνη δύο εικονίδια της εφαρμογής WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ή Messenger. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο λογαριασμούς ταυτόχρονα. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της δίδυμης εφαρμογής στην αρχική οθόνη για γρήγορη απενεργοποίηση της δυνατότητας «Δίδυμη εφ/γή».

Ήχος και παρουσίαση στην οθόνη

Μην ενοχλείτε.

Οδηγίες

Διαμόρφωση ρυθμίσεων λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»

Με τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» αποκλείονται οι κλήσεις από αγνώστους και ειδοποιείστε μόνο όταν δέχεστε κλήσεις και μηνύματα από επιλεγμένες επαφές.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ήχος** > **Μην ενοχλείτε**. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη **Ενεργοποίηση τώρα** και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Λειτουργία Μην ενοχλείτε** και προχωρήστε σε μία από τις εξής επιλογές:

- **Να επιτρέπονται κλήσεις και μηνύματα από σημαντικές επαφές**: Επιλέξτε τη δυνατότητα **Να επιτρ. μόνο σημαντ. ειδοπ.** και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Ορισμός διακοπών που έχουν προτεραιότητα** για να καθορίσετε από ποιες επαφές θα δέχεστε κλήσεις ή μηνύματα.
- **Να επιτρέπονται ήχοι κουδουνίσματος για ξυπνητήρια**: Επιλέξτε τη δυνατότητα **Μόνο ξυπνητήρια** ώστε να επιτρέπονται μόνο οι ήχοι κουδουνίσματος για ξυπνητήρια.
- **απενεργοποίηση όλων των διακοπών**: Επιλέξτε τη δυνατότητα **Να μην επιτρέπονται διακοπές** για να απενεργοποιήσετε ήχους κουδουνίσματος και δονήσεις και να αποτρέψετε την ενεργοποίηση της οθόνης για εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα και ξυπνητήρια.

- Εναλλακτικά, σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και αγγίξτε το εικονίδιο στον πίνακα των συντομεύσεων για γρήγορη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας **Μην ενοχλείτε**.
- Ορισμένες εφαρμογές τρίτων ίσως συνεχίσουν να κουδουνίζουν όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Μην ενοχλείτε». Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις καθεμιάς από τις εφαρμογές αυτές χωριστά για σίγαση των ειδοποιήσεών τους.

Κανόνας ώρας: Αποφύγετε τις διακοπές σε καθορισμένες ώρες και ημέρες, π.χ. τα Σαββατοκύριακα ή τα βράδια. Αγγίξτε την επιλογή **Ώρα** προκειμένου να καθορίσετε τη χρονική περίοδο και το διάστημα επανάληψης για τη λειτουργία και ύστερα προχωρήστε στην εναλλαγή ενεργοποίησης του διακόπτη **Ώρα**.

Κανόνας συμβάντος: Αποφύγετε τις διακοπές στη διάρκεια συναντήσεων ή συμβάντων και εκδηλώσεων. Αγγίξτε την επιλογή **Συμβάν** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Μην ενοχλείτε.** στη διάρκεια συμβάντων ή εκδηλώσεων που περιλαμβάνονται στο ημερολόγιο.

Συμβουλές


Προγραμματισμένη χρήση λειτουργίας «Μην ενοχλείτε.»: η ξεκούραση που δικαιούστε

Κουραστήκατε να πρέπει να περνάτε τη συσκευή σας στη λειτουργία σίγασης και ύστερα να την επαναφέρετε στη λειτουργία ήχου κάθε φορά που θέλετε να ξεκουραστείτε; Με την

προγραμματισμένη χρήση της λειτουργίας «Μην ενοχλείτε.» μπορείτε να αποκλείσετε τους ήχους εισερχόμενων κλήσεων και ειδοποιήσεων κατά τις χρονικές περιόδους που έχετε καθορίσει. Μόλις παρέλθει η καθορισμένη χρονική περίοδος, η συσκευή σας θα επανέρχεται αυτόματα στη λειτουργία ήχου, πράγμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη μετάβασή σας από την ξεκούραση στη δουλειά.

Πηγαίνετε στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Ήχος** > **Μην ενοχλείτε** > **Ώρα**. Καθορίστε **Επανάληψη**, **Ώρα έναρξης** και **Ώρα λήξης** με βάση τις προτιμήσεις σας. Επιστρέψτε στην οθόνη **Μην ενοχλείτε** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ώρα**. Στη διάρκεια των καθορισμένων χρονικών περιόδων δεν θα σας ενοχλούν οι ήχοι ειδοποιήσεων.

- Πηγαίνετε στις επιλογές **Λειτουργία Μην ενοχλείτε** > **Μόνο ξυπνητήρια** για να επιτρέψετε να ηχεί το ξυπνητήρι κατά τη χρήση της λειτουργίας **Μην ενοχλείτε**.
- Αγγίξτε την επιλογή **Προσθήκη νέου** για να καθορίσετε πολλαπλές χρονικές περιόδους με βάση τα διαλείμματα που κάνετε στη διάρκεια της ημέρας και την ώρα που πάτε για ύπνο τη νύχτα.



Ρυθμίσεις ήχου

Οδηγίες


Διαμόρφωση των ρυθμίσεών σας για τον ήχο

Όταν παρακολουθείτε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια, η συσκευή σας θα περνά αυτόματα σε στερεοφωνικό ήχο για να απολαμβάνετε βελτιωμένο ήχο. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε ήχους κουδουνίσματος και ηχητικές υπενθυμίσεις για μια πολλά και διάφορα σενάρια.

Ρύθμιση έντασης ήχου: Πιέστε κάποιο κουμπί ρύθμισης της έντασης του ήχου και αγγίξτε το εικονίδιο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κουδουνίσματος, των πολυμέσων, του ξυπνητηριού ή των κλήσεών σας.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μέσω των ρυθμίσεων του συστήματός σας. Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε την επιλογή **Ήχος** και σύρετε το ρυθμιστικό της έντασης του ήχου για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στη συσκευή σας.

Εναλλαγή ήχου, δόνησης και λειτουργίας σίγασης: Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και ανοίξτε τον πίνακα των συντομεύσεων. Αγγίξτε το εικονίδιο για γρήγορη εναλλαγή της επιλογής **Ήχος**, της επιλογής **Αθόρυβο** και της λειτουργίας **Δόνηση**.



Ενεργοποίηση τόνων πληκτρολογίου και ειδοποιήσεων: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ήχος** > **Περισσότερες ρυθμίσεις ήχου** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους τόνους του πληκτρολογίου και των ειδοποιήσεων.

Καθορισμός χρήσης της επιλογής «Λειτουργία σίγασης» στη συσκευή σας: Από την οθόνη **Ήχος** ενεργοποιήστε τη **Λειτουργία σίγασης**. Αφού ενεργοποιήσετε τη **Λειτουργία σίγασης**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Δόνηση σε αθόρυβη λειτουργία**. Τώρα πλέον, όποτε δέχεστε εισερχόμενη κλήση, η οθόνη σας θα φωτίζεται και η συσκευή σας θα δονείται.


Εξατομίκευση του ήχου κουδουνίσματος και του τόνου ειδοποίησης στη συσκευή σας:Από την οθόνη **Ήχος** επιλέξτε έναν εξατομικευμένο τόνο ή χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ειδοποίηση**.

Συμβουλές


Γρήγορη ρύθμιση έντασης ήχου συστήματος

Θέλετε να μειώσετε την ένταση του ήχου της συσκευής σας ή να τη σιγάσετε γρήγορα στη διάρκεια μιας συνάντησης; Χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα κουμπιά ρύθμισης ή τον αντίστοιχο διακόπτη συντόμευσης για να ρυθμίσετε γρήγορα τον ήχο του συστήματος.

Ρύθμιση έντασης ήχου: Πιέστε το κουμπί ρύθμισης της έντασης του ήχου και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.



Εναλλαγή ήχου, δόνησης και λειτουργίας σίγασης: Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και ανοίξτε τον πίνακα των συντομεύσεων. Αγγίξτε το εικονίδιο για γρήγορη εναλλαγή της επιλογής **Ήχος**, της επιλογής **Αθόρυβο** και της λειτουργίας **Δόνηση**.



Λειτουργία «Οπτική άνεση»

Οδηγίες

Ενεργοποίηση λειτουργίας «Οπτική άνεση» για αποτροπή της καταπόνησης των ματιών

Μήπως τα μάτια σας κουράζονται και πονούν όποτε χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πολλή ώρα; Με τη λειτουργία «Οπτική άνεση» μπορείτε να μειώσετε αποτελεσματικά το μπλε φως και να ρυθμίσετε την οθόνη έτσι ώστε να έχει πιο ζεστά χρώματα οπότε ανακουφίζονται τα μάτια σας και προστατεύεται η όρασή σας.

Ενεργοποίηση λειτουργίας «Οπτική άνεση»: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Προβολή** > **Οπτική άνεση** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Οπτική άνεση**. Στη γραμμή κατάστασης θα παρουσιαστεί το εικονίδιο της λειτουργίας «Οπτική άνεση» . Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Οπτική άνεση», το μπλε φως θα φιλτραριστεί και θα αποκλειστεί και η οθόνη θα πάρει μια κοκκινωπή απόχρωση.

Γρήγορη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας «Οπτική άνεση»: Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. Από τον πίνακα ειδοποιήσεων αγγίξτε το εικονίδιο για ανάπτυξη του πίνακα των συντομεύσεων και ύστερα ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το εικονίδιο .

Ενεργοποίηση λειτουργίας «Οπτική άνεση» σε καθορισμένες ώρες: Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις στο τηλέφωνο έτσι ώστε να ενεργοποιείται η λειτουργία «Οπτική άνεση» για μια καθορισμένη χρονική περίοδο κάθε μέρα. Όταν απενεργοποιηθεί η λειτουργία «Οπτική άνεση», ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Προβολή** > **Οπτική άνεση**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Πρόγραμμα** και ύστερα καθορίστε την **Ώρα έναρξης** και την **Ώρα λήξης** που επιθυμείτε.

Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος για τη λειτουργία «Οπτική άνεση»: Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Οπτική άνεση», το μπλε φως θα φιλτραριστεί και θα αποκλειστεί και η οθόνη θα πάρει μια απαλή κοκκινωπή απόχρωση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος όπως χρειάζεται κατά περίσταση. Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Οπτική άνεση**, μπορείτε να φέρετε το ρυθμιστικό της θερμοκρασίας χρώματος στη θέση που σας βολεύει ώστε η οθόνη σας να έχει πιο ψυχρό ή πιο ζεστό χρώμα.

Συμβουλές

Λειτουργία «Οπτική άνεση»: προστασία της όρασής σας

Με τη λειτουργία «Οπτική άνεση» φιλτράρεται και αποκλείεται το μπλε φως από την οθόνη της συσκευής σας οπότε ανακουφίζονται τα μάτια σας και μπορείτε να διαβάσετε πιο άνετα.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Προβολή** > **Οπτική άνεση** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Οπτική άνεση**. Το εικονίδιο της λειτουργίας «Οπτική άνεση» θα παρουσιαστεί στη γραμμή κατάστασης.

Περισσότερες ρυθμίσεις παρουσίασης στην οθόνη


Οδηγίες

Αλλαγή των ρυθμίσεων προβολής στην οθόνη

Αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς και ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης με βάση τις ανάγκες σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και αγγίξτε την επιλογή **Προβολή**. Από εδώ μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:


- **Αλλαγή του μεγέθους της εικόνας και του κειμένου**: Αγγίξτε την επιλογή **Λειτουργία προβολής** και επιλέξτε τρόπο προβολής με βάση τις ανάγκες σας.
- **Αλλαγή του μεγέθους του κειμένου**: Αγγίξτε την επιλογή **Μέγεθος κειμένου** και επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος.



- **Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης**: Από την επιλογή **Φωτεινότητα** επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που είναι δίπλα στην επιλογή **Αυτόματο**. Όποτε είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή,

η συσκευή σας θα ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης με βάση τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος. Για μη αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας, σύρετε το ρυθμιστικό της φωτεινότητας ή σύρετε προς τα κάτω στη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της φωτεινότητας.

- **ενεργοποίηση αυτόματης περιστροφής οθόνης**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**. Εναλλακτικά, σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης, ανοίξτε τον πίνακα των συντομεύσεων και ύστερα ενεργοποιήστε το εικονίδιο .




- **Ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος**: Αγγίξτε την επιλογή **Θερμοκρασία χρώματος**. Επιλέξτε μια προκαθορισμένη δυνατότητα (**Προεπιλογή**, **Θερμό** ή **Ψυχρό**) και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **OK** για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις. Εναλλακτικά, αγγίξτε ή σύρετε το ρυθμιστικό για μη αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία χρώματος όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Οπτική άνεση**.
- **Αυτόματη ρύθμισης της ανάλυσης της οθόνης**: Αγγίξτε την επιλογή **Ανάλυση οθόνης** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Έξυπνη ανάλυση**. Το σύστημα θα ρυθμίσει αυτόματα την ανάλυση της οθόνης για να μειωθεί η κατανάλωση ισχύος.
- **Ενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης**: Αγγίξτε την επιλογή **Προστασία οθόνης** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Προστασία οθόνης** για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις των επιλογών **Πηγή εικόνων** και **Διάρκεια**. Η συσκευή σας θα παρουσιάζει τις φωτογραφίες σας ως προβολή διαφανειών κατά τη φόρτιση της μπαταρίας και την είσοδο της συσκευής στην κατάσταση αναμονής.

Συμβουλές

Αλλαγή της λειτουργίας προβολής για περισσότερη άνεση

Αλλάξτε τη λειτουργία προβολής για να ρυθμίσετε το μέγεθος του κειμένου, των εικόνων και άλλων στοιχείων που παρουσιάζονται στην οθόνη.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Αγγίξτε την επιλογή **Προβολή** > **Λειτουργία προβολής** και επιλέξτε μια λειτουργία προβολής με βάση τις ανάγκες σας.


Λειτουργία προβολής
Γνωρίζετε σε τι χρησιμεύει η λειτουργία προβολής;
Η λειτουργία προβολής ελέγχει το μέγεθος των στοιχείων της διεπαφής, π.χ. εικόνων και χαρακτήρων. Τα στοιχεία θα είναι μεγαλύτερα στη λειτουργία μεγάλου μεγέθους, ενώ στη λειτουργία μικρού μεγέθους θα παρουσιάζεται περισσότερο περιεχόμενο.
Αυτή η λειτουργία είναι καταπληκτική. Λοιπόν, πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία προβολής;
Σύρετε το ρυθμιστικό για δοκιμή.
Μικρό μέγεθος


Λειτουργία προβολής
Γνωρίζετε σε τι χρησιμεύει η λειτουργία προβολής;
Η λειτουργία προβολής ελέγχει το μέγεθος των στοιχείων της διεπαφής, π.χ. εικόνων και χαρακτήρων. Τα στοιχεία θα είναι μεγαλύτερα στη λειτουργία μεγάλου μεγέθους, ενώ στη λειτουργία μικρού μεγέθους θα παρουσιάζεται περισσότερο περιεχόμενο.
Αυτή η λειτουργία είναι καταπληκτική. Λοιπόν, πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία προβολής;
Μεγάλο μέγεθος

Χώρος αποθήκευσης

Πρόγραμμα εκκαθάρισης χώρου αποθήκευσης

Δυνατότητες προϊόντος

Εκκαθάριση μνήμης για ταχύτερες επιδόσεις

Μήπως με την πάροδο του χρόνου το τηλέφωνο είναι αργό; Θέλετε να κάνετε εκκαθάριση του χώρου αποθήκευσης στο σύστημά σας, αλλά έχετε αμφιβολίες για τα αρχεία που πρέπει να διαγράψετε; Η εκκαθάριση της μνήμης σάς βοηθά στη γρήγορη απαλοιφή της κρυφής μνήμης, μεγάλων και εναπομενόντων αρχείων και μη χρησιμοποιούμενων αρχείων των εφαρμογών ώστε να επιταχύνετε τις επιδόσεις του συστήματος και να διατηρείτε το τηλέφωνο σε άριστη κατάσταση.

Όποτε επιβραδύνονται οι επιδόσεις του συστήματός σας ή μειώνεται ο εναπομένων χώρος αποθήκευσης, η εφαρμογή «Διαχείριση συσκευής» θα σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να κάνετε εκκαθάριση. Μπορείτε να ακολουθήσετε τις προτροπές που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να κάνετε εκκαθάριση της μνήμης και να ελευθερώσετε χώρο αποθήκευσης στο τηλέφωνο.

Εκκαθάριση: Εκτελέστε σάρωση για εύρεση και απαλοιφή άχρηστων αρχείων και εκκαθάριση της κρυφής μνήμης ώστε να ελευθερώσετε γρήγορα μνήμη και εσωτερικό χώρο αποθήκευσης χωρίς να επηρεαστεί ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Βαθύς καθαρισμός: Εκτελέστε σάρωση για περιττά αρχεία, π.χ. αρχεία WeChat, μεγάλα αρχεία, βίντεο, εικόνες, εναπομένοντα αρχεία εφαρμογών, αρχεία μουσικής, άχρηστα πακέτα εγκατάστασης, μη χρησιμοποιούμενα αρχεία και αρχεία που πιάνουν πολύ χώρο και βρείτε προτάσεις εκκαθάρισης με βάση τα αποτελέσματα της σάρωσης. Η διαδικασία αυτή σας βοηθά να ελευθερώσετε χώρο αποθήκευσης χωρίς τον κίνδυνο να διαγράψετε σημαντικά αρχεία κατά λάθος.

Έξυπνη βοήθεια

Γραμμή πλοήγησης και βάση πλοήγησης

Δυνατότητες προϊόντος

Βάση πλοήγησης: έλεγχος της συσκευής σας με ένα άγγιγμα

Κάθε φορά που θέλετε να κλείσετε μια εφαρμογή ή να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή πλοήγησης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής σας. Τώρα πλέον, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την επιλογή «Βάση πλοήγησης» για να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες, πράγμα που σημαίνει ότι η συσκευή σας έχει γίνει ακόμη πιο φιλική για τον χρήστη.

Χρησιμοποιήστε τις προκαθορισμένες χειρονομίες για την επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, την επιστροφή στην αρχική οθόνη ή τη μετάβαση από μία εφαρμογή σε άλλη.

Οδηγίες

Πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής από οπουδήποτε μέσω της επιλογής «Βάση πλοήγησης»

Αν θέλετε να αποκτάτε πιο γρήγορα πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες δυνατότητες στη συσκευή σας, ενεργοποιήστε την επιλογή «Βάση πλοήγησης».

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Αγγίξτε τις επιλογές **Σύστημα** > **Πλοήγηση στο σύστημα** > **Βάση πλοήγησης** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Βάση πλοήγησης**. Η επιλογή «Βάση πλοήγησης» θα εμφανιστεί στην οθόνη. Ύστερα μπορείτε να τη σύρετε ως τη θέση που προτιμάτε. Με την επιλογή «Βάση πλοήγησης» μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:

- **Πίσω**: Αγγίξτε μία φορά την επιλογή «Βάση πλοήγησης» για να γυρίσετε ένα βήμα πίσω ή δύο φορές για να γυρίσετε δύο βήματα πίσω.
- **Αρχική σελίδα**: Αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή «Βάση πλοήγησης» και ύστερα αφήστε την για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
- **Εναλλαγή εφαρμογών**: Αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή «Βάση πλοήγησης» και σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για μετάβαση από μία εφαρμογή σε άλλη.

Σύστημα

Γλώσσα και μέθοδος εισαγωγής

Οδηγίες

Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής στο τηλέφωνο όπως επιθυμείτε.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Γλώσσα & εισαγωγή** > **Προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο** > **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** και ενεργοποιήστε την επιθυμητή μέθοδο εισαγωγής. Επιστρέψτε στην επιλογή **Γλώσσα & εισαγωγή** και επιλέξτε τη μέθοδο εισαγωγής.

Προσβασιμότητα

Οδηγίες

Ενεργοποίηση διόρθωσης χρωμάτων

Η ρύθμιση για τη διόρθωση χρωμάτων δίνει στη συσκευή σας τη δυνατότητα αντιστάθμισης των εφέ για χρήστες με αχρωματοψία.

Όποτε ενεργοποιείτε τη διόρθωση χρωμάτων, οι χρήστες που δεν έχουν προβλήματα αχρωματοψίας θα δυσκολεύονται να δουν ορισμένα χρώματα.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Έξυπνη βοήθεια** > **Προσβασιμότητα** > **Διόρθωση χρωμάτων** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Διόρθωση χρωμάτων**. Αγγίξτε την επιλογή **Λειτουργία διόρθωσης** για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία διόρθωσης χρωμάτων.

Ενεργοποίηση υπηρεσίας TalkBack για ακρόαση ανάγνωσης κειμένου στην οθόνη

Μέσω της υπηρεσίας TalkBack ακούτε την ανάγνωση του κειμένου που αγγίζετε, επιλέγετε ή ενεργοποιείτε στην οθόνη. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που βοηθά όσους χρήστες έχουν προβλήματα όρασης να έχουν διαδραστική επικοινωνία με τη συσκευή.

1. Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Έξυπνη βοήθεια** > **Προσβασιμότητα** > **TalkBack** για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων της υπηρεσίας **TalkBack**.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **TalkBack** και αγγίξτε την επιλογή **OK**. Όταν θα ενεργοποιήσετε την υπηρεσία TalkBack για πρώτη φορά, στη συσκευή σας θα γίνει εκκίνηση ενός προγράμματος εκμάθησης. Αν χρειαστεί να ακούσετε ξανά το κείμενο του προγράμματος εκμάθησης, αγγίξτε το εικονίδιο , ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων της υπηρεσίας TalkBack και ύστερα εκκινήστε το πρόγραμμα εκμάθησης.

3 Αγγίξτε το εικονίδιο και ενεργοποιήστε την επιλογή **Εξερεύνηση μέσω αφής**. Όταν θα ενεργοποιηθεί η επιλογή **Εξερεύνηση μέσω αφής**, θα ακούσετε τη συσκευή σας να διαβάζει το περιεχόμενο που αγγίζετε.

Γιατί η συσκευή μου αρχίζει ξαφνικά να διαβάζει περιεχόμενο που παρουσιάζεται στην οθόνη; Πώς θα απενεργοποιήσω τη δυνατότητα αυτή; Ίσως έχετε ενεργοποιήσει κατά λάθος την υπηρεσία TalkBack. Για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία TalkBack, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας ωσότου αρχίσει να δονήσει η συσκευή σας και ύστερα αγγίξτε την οθόνη με δύο δάχτυλα επί τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα.

Χρήση εξόδου κειμένου σε ομιλία μέσω της υπηρεσίας TalkBack

Με τη δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία ο χρήστης μπορεί να ακούσει την ανάγνωση κειμένων που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνδυασμό με την υπηρεσία TalkBack για να βοηθήσει τους χρήστες με προβλήματα όρασης να επικοινωνούν διαδραστικά με τις συσκευές τους.


Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Έξυπνη βοήθεια** > **Προσβασιμότητα** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Έξοδος μετατροπής κειμένου σε ομιλία**. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την προτιμώμενη μηχανή σας και την ταχύτητα ομιλίας προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή.


Εκμάθηση χειρονομιών για την υπηρεσία TalkBack

Στην υπηρεσία TalkBack χρησιμοποιείται ένα ειδικό σύνολο χειρονομιών για τον χειρισμό της συσκευής. Όποτε ενεργοποιείτε την υπηρεσία TalkBack, απαιτείται να χρησιμοποιήσετε τις χειρονομίες αυτές για τη διάδρασή σας με τη συσκευή.


Αν ενεργοποιήσετε κατά λάθος την υπηρεσία TalkBack, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας ωσότου αρχίσει να δονήσει η συσκευή σας και ύστερα αγγίξτε την οθόνη με δύο δάχτυλα επί τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα.

Πλοήγηση στην οθόνη: Σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω με δύο δάχτυλα για μετακίνηση με κύλιση στις λίστες των μενού. Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για μετακίνηση μεταξύ οθονών.






Επιλογή στοιχείου: Αγγίξτε κάποιο στοιχείο με ένα δάχτυλο για να το επιλέξετε (χωρίς να ανοίξει). Θα ακούσετε τη συσκευή σας να διαβάζει το περιεχόμενο του επιλεγμένου στοιχείου.



Άνοιγμα στοιχείου: Αγγίξτε δύο φορές οποιοδήποτε τμήμα της οθόνης χρησιμοποιώντας ένα δάχτυλο για επιβεβαίωση της επιλογής που κάνατε στο προηγούμενο βήμα.



Για παράδειγμα, αν θέλετε να ανοίξετε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε το εικονίδιο της επιλογής **Ρυθμίσεις** μία φορά χρησιμοποιώντας ένα δάχτυλο και ύστερα αγγίξτε δύο φορές οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.

Γενικές ρυθμίσεις

Οδηγίες

Αλλαγή της γλώσσας του συστήματός σας

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα του συστήματος της συσκευής σας; Η διαδικασία αυτή είναι εύκολη.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Γλώσσα & εισαγωγή** > **Γλώσσα** και επιλέξτε τη γλώσσα του συστήματός σας. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη γλώσσα σας

στη λίστα των γλωσσών, αγγίξτε την επιλογή **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΛΩΣΣΑΣ** για να προσθέσετε τη γλώσσα σας.

Καθορισμός της ώρας και της ημερομηνίας του συστήματός σας

Αν ταξιδέψετε στο εξωτερικό ή αν αλλάξετε την κάρτα SIM, η συσκευή σας θα παρουσιάσει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία που παρέχονται από το τοπικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε μη αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία, να τροποποιήσετε το μορφότυπο της ώρας ή να καθορίσετε τη χρήση διπλών ρολογιών στο κλείδωμα της οθόνης σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Ημερομηνία και ώρα**. Από εδώ μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Τροποποίηση της ώρας και της ημερομηνίας**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματη ημερομηνία και ώρα** για συγχρονισμό της ώρας και της ημερομηνίας της συσκευής σας με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε. Απενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματη ημερομηνία και ώρα** για μη αυτόματο καθορισμό της ώρας και της ημερομηνίας σας.
- **Τροποποίηση της ζώνης ώρας**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματη ζώνη ώρας** για συγχρονισμό της ζώνης ώρας της συσκευής σας με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε. Απενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματη ζώνη ώρας** για μη αυτόματο καθορισμό της ζώνης ώρας σας.
- **Αλλαγή του μορφότυπου της ώρας**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **24 ωρο μορφότυπο ώρας** για καθορισμό του μορφότυπου της ώρας σας σε 24ωρο. Απενεργοποιήστε την επιλογή **24 ωρο μορφότυπο ώρας** για καθορισμό του μορφότυπου της ώρας σας σε 12ωρο.
- **Καθορισμός διπλών ρολογιών στο κλείδωμα της οθόνης σας**: Αν πάτε στο εξωτερικό, η συσκευή σας θα παρουσιάσει αυτόματα την τοπική ώρα και ημερομηνία που παρέχονται από το τοπικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Διπλά ρολόγια** και να καθορίσετε **Πόλη οικίας** για να παρουσιάζονται διπλά ρολόγια στο κλείδωμα της οθόνης σας: το ένα θα παρουσιάζει την τοπική ώρα και το άλλο την ώρα στην πατρίδα σας.



Εκτύπωση εγγράφων και φωτογραφιών από τη συσκευή σας

Συνδέστε τη συσκευή σας με εκτυπωτή μέσω Wi-Fi για εύκολη εκτύπωση εγγράφων και φωτογραφιών.

- Η Mopria σας επιτρέπει να εκτυπώσετε απευθείας από τη συσκευή σας σε εκτυπωτή πιστοποιημένο από τη Mopria. Ο εκτυπωτής συνδέεται με τη συσκευή σας μέσω Wi-Fi.
- Αν ο εκτυπωτής σας δεν είναι πιστοποιημένος από τη Mopria, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του και ζητήστε του να σας δώσει μια ειδική προσθήκη για το μοντέλο σας.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας και τον εκτυπωτή σας στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

- **Σύνδεση στο ενεργό σημείο πρόσβασης του εκτυπωτή σας**: Αν ο εκτυπωτής σας έχει ασύρματο ενεργό σημείο πρόσβασης, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στο εγχειρίδιό του για να ενεργοποιήσετε το ενεργό σημείο πρόσβασης και να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης. Στη συσκευή σας ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις ασύρματων & δικτύων** > **Wi-Fi**. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Wi-Fi**, επιλέξτε το ενεργό σημείο πρόσβασης του εκτυπωτή και ύστερα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επιτευχθεί η σύνδεση.
- **Σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct**: Αν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει Wi-Fi Direct, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στο εγχειρίδιό του για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή.

  Στη συσκευή σας ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις ασύρματων & δικτύων** > **Wi-Fi**. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Wi-Fi**, αγγίξτε

το εικονίδιο και ύστερα επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από τη λίστα των ανιχνευμένων συσκευών.

- **Σύνδεση με τον δρομολογητή σας**: Στον εκτυπωτή σας ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi και συνδεθείτε με τον οικιακό δρομολογητή σας. Στη συσκευή σας ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις ασύρματων & δικτύων** > **Wi-Fi**. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Wi-Fi**, επιλέξτε τον δρομολογητή σας και ύστερα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις.

2 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Σύνδεση συσκευής** > **Εκτύπωση** > **προεπιλ. υπηρ. εκτύπ.** και ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **προεπιλ. υπηρ. εκτύπ.**. Επιλέξτε ένα εκτυπωτή από τα αποτελέσματα της αναζήτησης ή αγγίξτε τις επιλογές **Περισσότερα** > **Προσθήκη εκτυπωτή** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για μη αυτόματη προσθήκη εκτυπωτή.

3 Μπορείτε πλέον να εκτυπώσετε απευθείας από τη συσκευή σας:

- **Εκτύπωση εικόνας**: Πηγαίνετε στην εφαρμογή **Συλλογή**. Ανοίξτε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε, πηγαίνετε στις επιλογές **ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ** > **Εκτύπωση ή εξαγωγή σε PDF** και ύστερα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για αποστολή της εικόνας στον εκτυπωτή.
- **Εκτύπωση ιστοσελίδας**: Στο πρόγραμμα περιήγησής σας ανοίξτε την ιστοσελίδα που θέλετε να εκτυπώσετε και ύστερα επιλέξτε τη δυνατότητα εκτύπωσης από το μενού.
- **Εκτύπωση εγγράφου**: Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε σε μια εφαρμογή παραγωγικότητας και επιλέξτε τη δυνατότητα εκτύπωσης από το μενού.
- **Εκτύπωση σημείωσης**: **Open** **Σημειωματάριο**. Ανοίξτε τη σημείωση που θέλετε να εκτυπώσετε, πηγαίνετε στις επιλογές > **Εκτύπωση** και ύστερα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για αποστολή της σημείωσης στον εκτυπωτή.

Καθορισμός προγραμματισμένης έναρξης/προγραμματισμένου τερματισμού λειτουργίας

Θέλετε να τερματίζεται η λειτουργία της συσκευής σας στη διάρκεια συγκεκριμένων ωρών της ημέρας για να διασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και για να μη σας ενοχλούν; Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αυτόματης έναρξης/αυτόματου τερματισμού λειτουργίας της συσκευής σας σε καθορισμένες ώρες στη διάρκεια της ημέρας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές ΄**Εξυπνη βοήθεια** > **Προγραμ. ενεργοποίηση και απενεργοποίηση**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Προγραμματ. απενεργοποίηση** και την επιλογή **Προγραμματ. ενεργοποίηση** και καθορίστε τις ώρες έναρξης και τερματισμού λειτουργίας καθώς και τις ρυθμίσεις επανάληψης. Η έναρξη και ο τερματισμός της λειτουργίας της συσκευής σας θα γίνονται αυτόματα κατά τις επιλεγμένες ώρες.

Για να απενεργοποιήσετε την προγραμματισμένη έναρξη και τον προγραμματισμένο τερματισμό λειτουργίας, απενεργοποιήστε την επιλογή **Προγραμματ. απενεργοποίηση** και την επιλογή **Προγραμματ. ενεργοποίηση**.

Ενεργοποίηση Λειτουργίας πτήσης για ασφαλέστερη πτήση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

Ανησυχείτε μήπως δεν είναι ασφαλές να αφήσετε τη συσκευή σας ενεργοποιημένη στη διάρκεια μιας πτήσης; Θέλετε έναν εύκολο τρόπο για να διασφαλίσετε τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής σας όποτε δεν σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε ή να δεχτείτε κλήσεις; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία πτήσης για ασφαλής πτήσεις και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας.

Στη διάρκεια της πτήσης ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος και ή απενεργοποιήστε τη συσκευή σας ή ενεργοποιήστε τη Λειτουργία πτήσης.

Αν ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία πτήσης, η συσκευή σας θα απενεργοποιήσει αυτόματα τις κλήσεις, τις υπηρεσίες με χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και τις λειτουργίας Bluetooth και Wi-Fi. Ωστόσο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μη αυτόματα τις λειτουργίες Bluetooth και Wi-Fi κατά τη χρήση της Λειτουργίας πτήσης.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Λειτουργίας πτήσης μέσω του διακόπτη της συντόμευσης: Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης. Από τον πίνακα ειδοποιήσεων αγγίξτε το εικονίδιο για να ανοίξετε τον πίνακα των συντομεύσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο .

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Λειτουργίας πτήσης από το μενού «Ρυθμίσεις»: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις ασύρματων & δικτύων** και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη **Λειτουργία πτήσης**.

Αφού ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία πτήσης, στη γραμμή κατάστασης θα εμφανιστεί το εικονίδιο .

Προβολή πληροφοριών για τη μνήμη και τον χώρο αποθήκευσης

Δεν είστε σίγουροι για το μέγεθος της μνήμης και του χώρου αποθήκευσης που έχουν απομείνει μετά τη χρήση της συσκευής σας για μεγάλο χρονικό διάστημα; Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τη μνήμη και τον χώρο αποθήκευσης της συσκευής σας που θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε τη χρήση τους και να αποφασίζετε αν πρέπει να εκτελέσετε εκκαθάριση ή όχι.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και αγγίξτε την επιλογή **Αποθηκευτικός χώρος** για προβολή πληροφοριών όσον αφορά τη χρήση της μνήμης, του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης ή της κάρτας microSD της συσκευής σας και να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Εκκαθάριση χώρου αποθήκευσης**: Επιλέξτε τη δυνατότητα **Πρόγρ. εκκαθ. χώρ. αποθ.** για είσοδο στην οθόνη **Εκκαθάριση** και εκκαθάριση της μνήμης ή απελευθέρωση χώρου αποθήκευσης στη συσκευή σας με ένα άγγιγμα.
- **Διαμόρφωση της κάρτας σας microSD**: Πηγαίνετε στις επιλογές **Κάρτα SD** > **Διαμόρφωση** > **Διαγραφή δεδομένων και διαμ.** για απαλοιφή όλων των δεδομένων στην κάρτα σας microSD. Προτού προχωρήσετε, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο απώλειάς τους.

Χρήση της δυνατότητας διαχείρισης λογαριασμών για τη διαχείριση και την ενημέρωση των λογαριασμών σας

Θέλετε να συγχρονίζετε πολλαπλούς λογαριασμούς email, ειδοποιήσεις από εφαρμογές και εγγραφές από πολλαπλές συσκευές και πολλαπλούς υπολογιστές; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για τη διαχείριση και την ενημέρωση πολλαπλών λογαριασμών email και εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο σε μια σειρά άλλων συσκευών, συμπεριλαμβανομένων συσκευών, υπολογιστών και άλλων.

- Λογαριασμοί εφαρμογών τρίτων μπορούν να δημιουργηθούν μόνο αν οι εν λόγω εφαρμογές τρίτων είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας.
- Ο τύπος των πληροφοριών που μπορούν να συγχρονιστούν εξαρτάται από τον τύπο του λογαριασμού.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και αγγίξτε την επιλογή **Χρήστες και λογαριασμοί**. Από εδώ μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Προσθήκη λογαριασμού**: Αγγίξτε την επιλογή **Προσθήκη λογαριασμού**, επιλέξτε έναν τύπο λογαριασμού και ύστερα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού και να τον προσθέσετε.
- **Διαγραφή λογαριασμού**: Επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε και ύστερα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για διαγραφή του λογαριασμού.
- **Συγχρονισμός λογαριασμών**: Αγγίξτε το εικονίδιο , επιλέξτε τη δυνατότητα **Αυτόματος συγχρον. δεδομένων**, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **OK**. Αν δεν επιλέξετε τη δυνατότητα **Αυτόματος συγχρον. δεδομένων**, μπορείτε να επιλέξετε μη αυτόματη έναν λογαριασμό και να αγγίξετε το εικονίδιο για συγχρονισμό.

Προβολή πληροφοριών προϊόντος για καλύτερη εξοικείωση με τη συσκευή σας

Για να γνωρίσετε καλύτερα τη συσκευή σας, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες προϊόντος, π.χ. αριθμό μοντέλου, αριθμό έκδοσης, αριθμό IMEI, ρυθμίσεις υλικού, προδιαγραφές προϊόντος και νομική πιστοποίηση.

Οι συσκευές με μία SIM έχουν έναν αριθμό IMEI, ενώ οι συσκευές με διπλή SIM έχουν δύο αριθμούς IMEI.

Προβολή πληροφοριών προϊόντος: Πηγαίνετε στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και αγγίξτε τις επιλογές **Σύστημα** > **Πληροφορίες για το τηλέφωνο** για να δείτε πληροφορίες, π.χ. τον αριθμό μοντέλου, τους αριθμούς διαφορετικών εκδόσεων, τον αριθμό IMEI, πληροφορίες για το υλικό, πληροφορίες για την κατάσταση και νομική πιστοποίηση για τη συσκευή σας.

Αλλαγή ονόματος συσκευής: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και αγγίξτε τις επιλογές **Σύστημα** > **Πληροφορίες για το τηλέφωνο** > **Όνομα συσκευής** για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής σας.

Μπαταρία και διαδικασία φόρτισης


Μπαταρία και διαδικασία φόρτισης

Δυνατότητες προϊόντος

Υπερταχεία φόρτιση: ταχύτερη και ασφαλέστερη φόρτιση της συσκευής σας

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν τη συνηθισμένη διαδικασία φόρτισης υπερβολικά αργή, αλλά ανησυχούν μήπως η διαδικασία ταχείας φόρτισης δεν είναι ασφαλής. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πλέον: σας καλύπτει η δυνατότητα «Υπερταχεία φόρτιση». Η δυνατότητα «Υπερταχεία φόρτιση» δημιουργεί απευθείας σύνδεση ανάμεσα στο τηλέφωνο και στον φορτιστή και συντονίζει έξυπνα την τάση και το ρεύμα φόρτισης με βάση την ισχύ της μπαταρίας στο τηλέφωνο προσφέροντας εξυπνότερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη φόρτιση.

⚠ Όποτε φορτίζετε το τηλέφωνο, φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή και το καλώδιο USB που αρχικά παραλάβατε μαζί με τη συσκευή σας. Αν χρησιμοποιήσετε φορτιστή ή καλώδιο USB τρίτων, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα όπως επανειλημμένες επανεκκινήσεις, μεγάλη διάρκεια φόρτισης και υπερθέρμανση και, σε ακραίες περιπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά ή ακόμη και έκρηξη της μπαταρίας στο τηλέφωνο.



Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες

Δυνατότητες προϊόντος

Νομική σημείωση

Πνευματικά δικαιώματα © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η μετάδοση τμήματος του παρόντος εγχειριδίου σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Huawei Technologies Co., Ltd. και των θυγατρικών της ("Huawei").

Το προϊόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας της Huawei και ενδεχόμενων χορηγών άδειας χρήσης. Οι πελάτες απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο να αναπαράγουν, διανέμουν, τροποποιούν, πραγματοποιούν αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, αποκρυπτογράφηση, εξαγωγή, αντίστροφη ανάλυση, μίσθωση, εκχώρηση ή παραχώρηση άδειας του δεδομένου λογισμικού, εκτός εάν τέτοιου είδους περιορισμοί απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τέτοιου είδους ενέργειες εγκρίνονται από τους αντίστοιχους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων.

Εμπορικά σήματα και άδειες

Τα HUAWEI, HUAWEI και είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Huawei Technologies Co., Ltd.

Η ονομασία Android™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.

Η ονομασία και τα λογότυπα *Bluetooth*® είναι εμπορικά σήματα της *Bluetooth SIG, Inc.* και οποιαδήποτε χρήση τους από τη Huawei Technologies Co., Ltd. γίνεται βάσει αδείας.

Το Qualcomm® aptX™ και το Qualcomm® aptX™ HD είναι σήματα κατατεθέντα της Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Άλλα εμπορικά σήματα, ονόματα προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών που αναφέρονται ενδέχεται να αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Γνωστοποίηση

Κάποιες λειτουργίες του προϊόντος και των εξαρτημάτων του που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο βασίζονται στο εγκατεστημένο λογισμικό και στις δυνατότητες και ρυθμίσεις του τοπικού δικτύου και επομένως μπορεί να μην ενεργοποιηθούν ή να περιορίζονται από τοπικούς φορείς δικτύου ή παρόχους υπηρεσιών δικτύου.

Κατά συνέπεια, οι περιγραφές στο παρόν μπορεί να μην αντιστοιχούν επακριβώς στο προϊόν ή στα εξαρτήματα που αγοράζετε.

Η Huawei διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης οποιασδήποτε πληροφορίας ή προδιαγραφών περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη.

Δήλωση λογισμικού τρίτων

Η Huawei δεν είναι κάτοχος της πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού και των εφαρμογών τρίτων που συνοδεύουν το παρόν προϊόν. Επομένως, η Huawei δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση για αυτό το λογισμικό και τις εφαρμογές τρίτων. Η Huawei δεν παρέχει υποστήριξη σε πελάτες που κάνουν χρήση λογισμικού και εφαρμογών τρίτων ούτε φέρει ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις λειτουργίες αυτών.

Οι υπηρεσίες λογισμικού και εφαρμογών τρίτων μπορούν να διακοπούν ή να τερματιστούν ανά πάσα στιγμή και η Huawei δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας. Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών προσφέρουν περιεχόμενο και υπηρεσίες μέσω δικτύου ή εργαλείων εκπομπής εκτός των δυνατοτήτων ελέγχου της Huawei. Στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, δηλώνεται ρητά πως η Huawei δεν παρέχει αποζημίωση ούτε φέρει ευθύνη για υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών ή για τη διακοπή ή τον τερματισμό περιεχομένου ή υπηρεσιών τρίτων.

Η Huawei δεν είναι υπεύθυνη για τη νομιμότητα, την ποιότητα ή οποιαδήποτε άλλη πλευρά οποιουδήποτε λογισμικού έχει εγκατασταθεί σε αυτό το προϊόν ή για έργα τρίτων που έχουν μεταφορτωθεί ή ληφθεί σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, κειμένου, βίντεο ή λογισμικού κ.λπ. Οι πελάτες φέρουν την ευθύνη για όλες τις συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της ασυμβατότητας μεταξύ λογισμικού και αυτού του προϊόντος, που προκύπτουν από την εγκατάσταση λογισμικού ή τη μεταφόρτωση ή λήψη έργων τρίτων.

Αυτό το προϊόν βασίζεται στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Android™. Η Huawei έχει κάνει τις αναγκαίες αλλαγές στην πλατφόρμα. Επομένως, το παρόν προϊόν μπορεί να μην υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που υποστηρίζονται από την πρότυπη πλατφόρμα Android ή μπορεί να είναι ασύμβατο με λογισμικό τρίτων. Η Huawei δεν παρέχει εγγυήσεις και εκπροσώπηση σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια συμβατότητα και αποκλείει ρητώς κάθε ευθύνη σε σχέση με τέτοια θέματα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HUAWEI ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ.

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ) ΤΗΣ HUAWEI ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Κανονισμοί εισαγωγών και εξαγωγών

Οι πελάτες συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς εξαγωγής και εισαγωγής και φέρουν την ευθύνη για την έκδοση όλων των απαραίτητων επίσημων αδειών για την εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εισαγωγή του προϊόντος που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού και των τεχνικών δεδομένων του.

Οδηγίες

Λήψη βοήθειας

Διαβάστε τον Οδηγό γρήγορης έναρξης που συνοδεύει το τηλέφωνό σας.

Πατήστε το **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Πληροφορίες για το τηλέφωνο** > **Νομικές πληροφορίες** για να διαβάσετε τις νομικές πληροφορίες.

Επισκεφτείτε το http://consumer.huawei.com/en/ για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτός ο οδηγός είναι μόνο ενημερωτικός. Το ακριβές προϊόν, συμπεριλαμβανομένων του χρώματος, του μεγέθους, της διάταξης οθόνης, ενδέχεται να ποικίλλει. Όλες οι δηλώσεις, οι πληροφορίες και οι συστάσεις σε αυτόν τον οδηγό δεν αποτελούν κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

Σημείωση: Να θυμάστε τον πιο πρόσφατο λογαριασμό Google στον οποίο συνδέθηκε το τηλέφωνό σας.
Κατά τη διάρκεια μιας αναξιόπιστης επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων ή ενημέρωσης μέσω κάρτας microSD, ο αντικλεπτικός μηχανισμός της Google θα σας ζητήσει, στην οθόνη περιήγησης της εκκίνησης, να παρέχετε το λογαριασμό Google στον οποίο συνδέθηκε το τηλέφωνό σας την τελευταία φορά για λόγους επαλήθευσης της ταυτότητας. Θα μπορέσετε να ενεργοποιήσετε σωστά το τηλέφωνό σας μόνο άπαξ και γίνει η επαλήθευση της ταυτότητας.

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Επισκεφθείτε την τοποθεσία http://consumer.huawei.com/en/support/hotline για να δείτε την πρόσφατα ενημερωμένη γραμμή άμεσης απόκρισης και τη διεύθυνση e-mail του τμήματος εξυπηρέτησης στη χώρα σας ή στην περιοχή σας.

Μοντέλο: ANE-LX1

Qualcomm®
aptX™

EMUI 8.0_01