HONOR 20 PRO

Εγχειρίδιο χρήσης

HONOR

Περιεχόμενα

Συναρπαστικές δυνατότητες

Συμβουλές για τη χρήση προτεινόμενου περιεχομένου 1
Συμβουλές για την κάμερα 4
Περισσότερες δυνατότητες 9

Καινούρια συσκευή

Διαμόρφωση ρυθμίσεων καινούριας συσκευής 15
Εισαγωγή στη λειτουργία «Πολύ γρήγορη φόρτιση» 19

Χειρονομίες και λειτουργίες

Έξυπνη αναγνώριση 21
HiSearch: αναζήτηση για κείμενο και εικόνες που συμφωνούν με τα κριτήρια 23
Στιγμιότυπα οθόνης και διαδικασία εγγραφής οθόνης 24
Διαιρεμένη οθόνη 27

Αρχική οθόνη

Γραμμή πλοήγησης 29
Χρήση διακοπτών συντομεύσεων για γρήγορη ενεργοποίηση συχνά χρησιμοποιούμενων δυνατοτήτων 31
Πίνακας ειδοποιήσεων και γραμμή κατάστασης 31
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα οθόνης 34
Επιστροφή στις βασικές ρυθμίσεις με την Απλή λειτουργία 36
Διαχείριση αρχικής οθόνης 37

Επαφές

Διαδικασία διαχείρισης επαγγελματικών καρτών 41
Αναζήτηση στην εφαρμογή «Επαφές» 43
Διαχείριση επαφών 43
Σύνδεση στοιχείων επαφών με λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 46

Κλήση αριθμού σε εξέλιξη

Βασικές λειτουργίες κλήσεων 47
VoLTE 49
Χρήση VoWi-Fi για μια νέα εμπειρία στις κλήσεις 50

Μήνυμα

Βασικές λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων 51

Κάμερα

Βασικές λειτουργίες κάμερας 53
Φωτογράφιση AI., Έξυπνη αναγνώριση φωτογραφικής σκηνής 56

Χρήση της λειτουργίας «Πορτρέτο» για τη λήψη εντυπωσιακών πορτρέτων 56
Πανόραμα 57
Επαγγελματική λειτουργία 58
Λειτουργία «Ζωγραφική με φως» 61
Περισσότερες λειτουργίες φωτογράφισης 66

Συλλογή

Οι καλύτερες στιγμές 69
Διαχείριση φωτογραφιών 71

Διαχείριση τηλεφώνου

Χρήση επιλογής «Βελτιστοποίηση» 76
Διαχείριση χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας 76
Ενεργοποίηση δυνατότητας έξυπνης εξοικονόμησης ενέργειας 76
Χρήση της δυνατότητας «Αυτόματη εκκίνηση» για αποτροπή ανεπιθύμητων δραστηριοτήτων εφαρμογών 78
Ενεργοποίηση προγράμματος σάρωσης για ιούς 78

Email

Προσθήκη λογαριασμών email 80
Διαχείριση λογαριασμών email 80
Διαχείριση επαφών VIP στο email σας 81
Δημιουργία έξυπνων ομάδων 81
Εισαγωγή σημαντικών συμβάντων στο ημερολόγιο 82
Καθορισμός αυτόματης απάντησης για email μέσω Exchange 82

Ημερολόγιο

Πλοήγηση στην εφαρμογή «Ημερολόγιο» 83
Εισαγωγή εκκρεμοτήτων και υποχρεώσεων για να είναι πάντα οργανωμένη η δουλειά σας 83
Προβολή διεθνών γιορτών 84

Ρολόι

Χρήση της εφαρμογής «Ρολόι» 85

Σημειωματάριο

Διαχείριση των σημειώσεών σας για να έχετε τις εγγραφές σας πάντα τακτοποιημένες 86

Βοηθητικά προγράμματα

Έλεγχος του χρόνου χρήσης της οθόνης σας 88
Χρήση εφαρμογής «Ηχογράφηση» για καταγραφή ηχητικών σημειώσεων 88
Αντίγραφο Τηλεφώνου 89

HUAWEI ID και πολλαπλοί χρήστες

Καθορισμός και χρήση λειτουργίας πολλαπλών χρηστών 91

Σύνδεση συσκευής

Bluetooth 93
NFC 95
Λειτουργία επιφάνειας εργασίας 100
Μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευή και του υπολογιστή σας 102
Huawei Share 103

Ασφάλεια και απόρρητο

Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου 107
Δακτυλικό αποτύπωμα 109
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας 112
PrivateSpace 113
Ενεργοποίηση δυνατότητας «Κλείδωμα εφαρμογής» 116
Χρήση δυνατότητας «Θάλαμος κωδικών πρόσβασης» 117
Βελτιωμένη προστασία δεδομένων: διαφύλαξη του απορρήτου σας 118

Wi-Fi και δίκτυο

Wi-Fi 120
Σύνδεση στο Ίντερνετ 123
Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας με άλλες συσκευές 124

Εφαρμογές και ειδοποιήσεις

Δίδυμη εφαρμογή: σύνδεση σε δύο λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης ταυτόχρονα 125
Εξατομίκευση αδειών εφαρμογών για να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όπως εσείς θέλετε 125

Ήχος και παρουσίαση στην οθόνη

Ρύθμιση λειτουργίας «Μην ενοχλείτε» 127
Διαμόρφωση των ρυθμίσεών σας για τον ήχο 127
Ενεργοποίηση λειτουργίας «Άνεση ματιών» για αποτροπή της καταπόνησης των ματιών 128
Περισσότερες ρυθμίσεις παρουσίασης στην οθόνη 129

Χώρος αποθήκευσης

Ενεργοποίηση δυνατότητας «Εκκαθάριση μνήμης» 131

Έξυπνη βοήθεια

Πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής από οπουδήποτε μέσω της δυνατότητας «Βάση πλοήγησης» 132
Χρήση αναστρεφόμενου καλύμματος για την προστασία της συσκευής σας 132
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας «Αποτροπή αγγίγματος κατά λάθος» 133

Σύστημα

Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής 135
Προσβασιμότητα 135
Γενικές ρυθμίσεις 139

Ενημέρωση συστήματος

Ενημέρωση του συστήματος της συσκευής με σύνδεση στο Ίντερνετ 142

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Νομική σημείωση 143
Προσωπικές πληροφορίες και ασφάλεια δεδομένων 145
Λήψη βοήθειας 146

Συναρπαστικές δυνατότητες

Συμβουλές για τη χρήση προτεινόμενου περιεχομένου

HiVision: έναρξη σάρωσης για περισσότερες πληροφορίες

Θέλετε να ακολουθήσετε πιστά μια υγιεινή διατροφή και να είστε πάντα σε φόρμα; Θα θέλατε να μπορούσατε να καταλάβετε τα ξένα λογότυπα, τα οδικά σήματα και τα μενού των εστιατορίων στη διάρκεια των ταξιδιών σας στο εξωτερικό; Θέλετε να βρίσκετε γρήγορα πληροφορίες όσον αφορά προϊόντα για συγκρίσεις και να κάνετε τις αγορές σας ταχύτερα; Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία HiVision για να ολοκληρώσετε όλες αυτές τις εργασίες γρήγορα και εύκολα.

Η υπηρεσία HiVision μπορεί να σας παράσχει τις εξής δυνατότητες:

- **Σάρωση φαγητών**: Μπορείτε να σαρώσετε φαγητά για να εξακριβώσετε το βάρος, τον αριθμό των θερμίδων και τα θρεπτικά συστατικά τους.
- **Αναγνώριση αντικειμένων**: Σαρώστε οδικά σήματα ή διάσημους πίνακες ζωγραφικής με σκοπό την αναγνώρισή τους. Θα δημιουργηθεί μια κάρτα με σχετικές πληροφορίες για κάθε γεωγραφική τοποθεσία ή κάθε πίνακα ζωγραφικής.
- **Αγορές**: Σαρώστε τα αντικείμενα για τα οποία θέλετε συστάσεις όσον αφορά την αγορά τους.
- **Μετάφραση**: Σαρώστε λέξεις ή φράσεις σε μια ξένη γλώσσα για μια γρήγορη μετάφρασή τους μέσω Ίντερνετ, πράγμα που θα σας λύσει τα χέρια όποτε ταξιδεύετε στο εξωτερικό.
- **Σάρωση κωδικών**: Σαρώστε κωδικούς QR ή γραμμοκωδικούς προκειμένου να προσθέσετε επαφές ή να πάρετε πληροφορίες για προϊόντα.

- Κατά τη χρήση της δυνατότητας αυτής απαιτείται πρόσβαση στο Ίντερνετ για αναγνώριση αντικειμένων, σάρωση κωδικών, εξακρίβωση αριθμού θερμίδων φαγητών, αγορές και μετάφραση.
- Η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται μόνο σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Εγγραφή των στοιχείων των χαρακτηριστικών του προσώπου σας και ενεργοποίηση της δυνατότητας «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου»

Η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» σας επιτρέπει να ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεστε κωδικό πρόσβασης.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» μόνο όποτε συνδέεστε με τον λογαριασμό του κατόχου της συσκευής. Η δυνατότητα αυτή δεν υποστηρίζεται από την επιλογή «Ιδιωτικός χώρος».
- Η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» δεν είναι διαθέσιμη αν δεν έχετε πληκτρολογήσει τον κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος επί τρεις ή περισσότερες συνεχόμενες ημέρες ή αν έχετε ξεκλειδώσει εξ αποστάσεως τη συσκευή σας ή την έχετε επανεκκινήσει.
- Όποτε χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου», πρέπει να έχετε τα μάτια σας συνεχώς ανοιχτά και το πρόσωπό σας στραμμένο απευθείας προς τη συσκευή απέχοντας 20-50 εκατοστά (περίπου 8-20 ίντσες). Για να σαρωθεί ορθά το πρόσωπό σας, αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή όποτε βρίσκεστε σε σκοτεινό περιβάλλον ή πέφτει φως απευθείας επάνω στο πρόσωπό σας.
- Προς το παρόν είναι δυνατή η εγγραφή μόνο ενός προσώπου. Διαγράψτε τα τρέχοντα δεδομένα χαρακτηριστικών προσώπου για να επαναλάβετε την εγγραφή.

1 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνώριση προσώπου** και πληκτρολογήστε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος.

Αν δεν έχετε καθορίσει κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος, πρέπει πρώτα να καθορίσετε έναν κωδικό. Εκτός από τον 6ψήφιο κωδικό PIN, μπορούν να καθοριστούν και οι εξής άλλοι τύποι κωδικών πρόσβασης: **Μοτίβο**, **4ψήφιος κωδικός PIN**, **Εξατομικευμένος κωδικός PIN**, ή **Κωδικός πρόσβασης**.

2 Αν επιλέξετε τη δυνατότητα **Ενεργοποίηση δυνατότητας «Σήκωμα για αφύπνιση»**, θα επιτρέπεται στην οθόνη να ενεργοποιείται και να ξεκλειδώνεται αυτόματα όποτε σηκώνετε το τηλέφωνό σας και το φέρνετε κοντά στο πρόσωπό σας. Αν δεν χρειάζεστε τη δυνατότητα αυτή, αφήστε την αποεπιλεγμένη. Αγγίξτε την επιλογή **Εγγραφή προσώπου** και προχωρήστε στην εγγραφή του προσώπου σας.

3 Λειτουργίες δυνατότητας «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου»:

- **Επιλογή μεθόδου ξεκλειδώματος**: Στην οθόνη της επιλογής **Αναγνώριση προσώπου** αγγίξτε την επιλογή **Ξεκλείδωμα συσκευής**. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Άμεσο ξεκλείδωμα**, η συσκευή σας αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας και ξεκλειδώνει την οθόνη σας μόλις την ενεργοποιήσετε. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Σύρσιμο για ξεκλείδωμα**, μόλις η συσκευή σας αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας, μπορείτε να σύρετε την οθόνη κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Απενεργοποιημένη επιλογή**, η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» θα απενεργοποιηθεί.
- **Έξυπνη εμφάνιση ειδοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος**: Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Εμφάνιση ειδοποιήσεων**. Στην οθόνη κλειδώματος η συσκευή σας επιβάλλει την απόκρυψη των αναλυτικών στοιχείων των ειδοποιήσεων και τα εμφανίζει μόνο αφού αναγνωρίσει το πρόσωπο του κατόχου.

- **Πρόσβαση στην επιλογή «Κλείδωμα εφαρμογής»**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Πρόσβαση στην επιλογή «Κλείδωμα εφαρμογής»** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» και στις κλειδωμένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου».

Σήκωμα για ξεκλείδωμα

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνώριση προσώπου**. Κατά την εγγραφή των δεδομένων του προσώπου σας επιλέξτε τη δυνατότητα **Ενεργοποίηση δυνατότητας «Σήκωμα για αφύπνιση»** και καθορίστε τη ρύθμιση **Άμεσο ξεκλείδωμα** ως μέθοδο για το Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου. Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα αρκεί να σηκώσετε τη συσκευή σας για να ξεκλειδώσετε την οθόνη χωρίς κωδικό πρόσβασης ή δακτυλικό αποτύπωμα.

Αν δεν έχετε επιλέξει τη δυνατότητα **Ενεργοποίηση δυνατότητας «Σήκωμα για αφύπνιση»** κατά την εγγραφή των δεδομένων του προσώπου σας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη δυνατότητα αυτή αργότερα: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνώριση προσώπου** και καθορίστε τη ρύθμιση **Άμεσο ξεκλείδωμα** ως μέθοδο για το Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου. Ύστερα ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Έξυπνη βοήθεια** > **Συντομεύσεις και χειρονομίες** > **Αφύπνιση οθόνης** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Σήκωμα για αφύπνιση**.

HiSearch: αναζήτηση για κείμενο και εικόνες που συμφωνούν με τα κριτήρια

Η υπηρεσία HiSearch μπορεί να σας φανεί χρήσιμη για τον εντοπισμό των εφαρμογών και των αρχείων που θέλετε.

Η υπηρεσία **HiSearch** σας επιτρέπει να εκτελείτε αναζήτηση σε ρυθμίσεις, αρχεία, επαφές και σημειώσεις και ταυτόχρονα να διατηρείτε ένα αρχείο του ιστορικού των αναζητήσεών σας.

1. Μόλις ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από το μεσαίο τμήμα της αρχικής οθόνης για να ανοίξετε την υπηρεσία **HiSearch**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα μιας εφαρμογής ή ενός αρχείου για να εκτελεστεί η σχετική αναζήτηση και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο στα αποτελέσματα της αναζήτησης για να βρείτε εύκολα τη θέση της εφαρμογής στην αρχική οθόνη.
3. Αγγίξτε το εικονίδιο στη διεπαφή της υπηρεσίας **HiSearch** για ανασκόπηση της επιλογής **Αναζήτηση πεδίου εφαρμογής** ή της επιλογής **Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις** εδώ.

Πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής από οπουδήποτε μέσω της δυνατότητας «Βάση πλοήγησης»


Για να κλείσετε μια εφαρμογή ή για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πρέπει να χρησιμοποιείτε τη γραμμή πλοήγησης που είναι στο κάτω μέρος της συσκευής σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Βάση πλοήγησης» στη συσκευή σας για να μη χρειάζεστε τα κουμπιά πλοήγησης και να μπορείτε να χρησιμοποιείτε άνετα τη συσκευή σας με το ένα χέρι.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Πλοήγηση στο σύστημα** > **Βάση πλοήγησης** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Βάση πλοήγησης**. Η επιλογή «Βάση πλοήγησης» θα εμφανιστεί στην οθόνη. Ύστερα μπορείτε να τη σύρετε και να την αποθέσετε στη θέση που προτιμάτε. Με τη δυνατότητα «Βάση πλοήγησης» μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:

- **Πίσω**: Αγγίξτε μία φορά την επιλογή «Βάση πλοήγησης» για να γυρίσετε ένα βήμα πίσω ή δύο φορές για να γυρίσετε δύο βήματα πίσω.
- **Αρχική οθόνη**: Αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή «Βάση πλοήγησης» και ύστερα αφήστε την για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
- **Προβολή εφαρμογών που εκτελούνται στο παρασκήνιο**: Αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή «Βάση πλοήγησης» και ύστερα σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή όσων εφαρμογών εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Χρήση διακοπτών συντομεύσεων για γρήγορη ενεργοποίηση συχνά χρησιμοποιούμενων δυνατοτήτων

Θέλετε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε γρήγορα τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ή το ενεργό σημείο πρόσβασης; Μπορείτε να ενεργοποιείτε τις συχνά χρησιμοποιούμενες δυνατότητες μέσω διακοπτών συντομεύσεων.



Συμβουλές για την κάμερα

Φωτογράφιση AI., Έξυπνη αναγνώριση φωτογραφικής σκηνής

Η δυνατότητα **Φωτογράφιση AI.** επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση της τρέχουσας φωτογραφικής σκηνής σας και την έξυπνη ρύθμιση του χρώματος και της φωτεινότητας της φωτογραφίας οπότε δεν χρειάζεται να ρυθμίζετε επανειλημμένα την κάμερά σας για να επιτύχετε την τέλεια σκηνή.

Η **Φωτογράφιση AI.** είναι μια προκαθορισμένη δυνατότητα της κάμερας στη συσκευή σας. Αναγνωρίζει έξυπνα την τρέχουσα φωτογραφική σκηνή σας και ρυθμίζει αυτόματα το χρώμα και τη φωτεινότητα της φωτογραφίας σας για να σας βοηθήσει να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα.

Η **Φωτογράφιση AI.** σας παρέχει τις εξής δυνατότητες:

- **Αναγνωρίζει έξυπνα φωτογραφικές σκηνές και βελτιώνει τα εφέ στις φωτογραφίες**: Η δυνατότητα **Φωτογράφιση AI.** υποστηρίζει πολλαπλές σκηνές, π.χ. σκηνές που αποτυπώνουν θεατρικές παραστάσεις, παραλίες, γαλανό ουρανό, πράσινο και κείμενο. Μετά την έξυπνη αναγνώριση, η δυνατότητα **Φωτογράφιση AI.** ρυθμίζει αυτόματα το χρώμα και τη φωτεινότητα της κάμερας και προτείνει τη βέλτιστη λειτουργία (π.χ. τη λειτουργία για πορτρέτο, πράσινο ή κείμενο) προκειμένου να βελτιωθούν τα εφέ στις φωτογραφίες.
- **Ενεργοποιείται η δυνατότητα Φωτογράφιση AI. για αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων και προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας**: Όταν ανοίξετε την κάμερα και περάσετε στην Τυπική λειτουργία της, αγγίξτε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα **Φωτογράφιση AI.** όπως απαιτείται κατά περίσταση. Μόλις ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή, θα αναγνωρίζει έξυπνα τη φωτογραφική σκηνή ώστε να μην μπαίνετε στον κόπο να κάνετε επανειλημμένες μη αυτόματες ρυθμίσεις.

Χρήση της λειτουργίας «Πορτρέτο» για τη λήψη εντυπωσιακών πορτρέτων

Κάντε τις σέλφι και τις ομαδικές φωτογραφίες σας ακόμη ωραιότερες. Η λειτουργία «Πορτρέτο» σας παρέχει επιλογές για να κάνετε κάθε φωτογραφία να δείχνει ωραία και να κρατήσει για πάντα.

Πηγαίνετε στις επιλογές **Κάμερα** > **Πορτρέτο**, επιλέξτε ένα από τα εφέ και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να τραβήξετε μια φωτογραφία πορτρέτου.

- **Εφέ θαμπώματος**: Αγγίξτε το εικονίδιο στο σκόπευτρο και επιλέξτε ένα εφέ θαμπώματος.
  Μια φωτεινή πηγή (π.χ. μια λυχνία φωτισμού με νέον ή μια λάμπα στον δρόμο) σε ένα σχετικά καλοφωτισμένο περιβάλλον θα συμβάλει στην επίτευξη καλύτερου εφέ θαμπώματος. Αν τραβήξετε μια φωτογραφία από μακριά, θα μειωθεί το εφέ θεατρικού φωτισμού.
- **Εφέ καλλωπισμού**:
  - **Λήψη με χρήση της πίσω κάμερας**: Αγγίξτε το εικονίδιο στο σκόπευτρο και σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις καλλωπισμού.
  - **Λήψη με χρήση της μπροστινής κάμερας**: Αγγίξτε το εικονίδιο στο σκόπευτρο. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε για καλύτερες σέλφι.

    Για να απενεργοποιήσετε το εφέ καλλωπισμού, αγγίξτε το εικονίδιο στο σκόπευτρο και σύρετε κάθε ρύθμιση ως την ελάχιστη τιμή της.

Χρήση της λειτουργίας «Πανόραμα» για τη λήψη πανοραμικών φωτογραφιών

Τα πανοράματα παρέχουν ευρύτερη γωνία προβολής σε σύγκριση με τις συνηθισμένες φωτογραφίες, επιτρέποντάς σας να τραβήξετε συναρπαστικές φωτογραφίες τοπίων.

Για τη λήψη πανοράματος η κάμερα τραβά πολλαπλές φωτογραφίες αντικειμένων που βρίσκονται στο οπτικό σας πεδίο και προχωρά στη συρραφή τους σε μία ενιαία φωτογραφία.

Κατά τη λήψη πανοράματος βρείτε έναν πλατύ ανοιχτό χώρο σε κάποια απόσταση από το θέμα και προσπαθήστε να αποφύγετε τμήματα του φόντου που έχουν όλα το ίδιο χρώμα.

1 Πηγαίνετε στις επιλογές **Κάμερα** > **Περισσότερα** > **Πανόραμα**.

2 Αγγίξτε το εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης για να διαμορφώσετε την κατεύθυνση λήψης.

3 Κρατήστε σταθερή τη συσκευή σας και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για έναρξη της λήψης. Μετακινήστε με αργό ρυθμό τη συσκευή σας στην υποδεικνυόμενη κατεύθυνση κρατώντας σταθερή τη συσκευή και φροντίζοντας να μη χαθεί η ευθυγράμμιση του βέλους με την κεντρική γραμμή.

4 Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο . Η κάμερα θα προχωρήσει αυτόματα στη συρραφή των φωτογραφιών για τη δημιουργία πανοράματος.



Εξατομικευμένες λειτουργίες φωτογράφισης

Θέλετε να ανακαλύψετε νέους τρόπους χρήσης της κάμεράς σας εκτός από τις προκαθορισμένες λειτουργίες της; Μπορείτε να προχωρήσετε στη λήψη ή στη διαγραφή λειτουργιών φωτογράφισης με βάση τις ανάγκες σας.

Λήψη περισσότερων λειτουργιών φωτογράφισης: Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** > **Περισσότερα** > **Λήψη**. Επιλέξτε τις λειτουργίες φωτογράφισης προς λήψη και αγγίξτε την επιλογή **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**.

Ενημέρωση λειτουργιών φωτογράφισης: Για να προχωρήσετε στην ενημέρωση των λειτουργιών φωτογράφισης, πηγαίνετε στην οθόνη **"Περισσότερα"**. Δίπλα στις λειτουργίες φωτογράφισης για τις οποίες υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις θα υπάρχουν κόκκινες κουκκίδες. Για την ενημέρωσή τους μπορείτε να ακολουθήσετε τις προτροπές που θα παρουσιαστούν στην οθόνη.

Διαγραφή λειτουργιών φωτογράφισης: Πηγαίνετε στις επιλογές **Περισσότερα** > και αγγίξτε το εικονίδιο για να διαγράψετε όσες λειτουργίες φωτογράφισης δεν χρειάζεστε.

Για να διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία της εφαρμογής «Κάμερα», δεν επιτρέπεται η διαγραφή των προκαθορισμένων λειτουργιών φωτογράφισης.

Χρήση της Επαγγελματικής λειτουργίας για τη φωτογράφιση τοπίων

Θέλετε να κάνετε πιο ζωντανές και ενδιαφέρουσες τις φωτογραφίες τοπίων που τραβάτε; Χρησιμοποιήστε την Επαγγελματική λειτουργία για να τραβήξετε μοναδικές και προσωπικοποιημένες φωτογραφίες τοπίων.

Πηγαίνετε στις επιλογές **Κάμερα** > **Περισσότερα** > **Επαγγελματική** για είσοδο στην Επαγγελματική λειτουργία.

Επιλογή λειτουργίας μέτρησης με βάση το θέμα της φωτογραφίας: Αγγίξτε την επιλογή και επιλέξτε μια λειτουργία μέτρησης.

Λειτουργία μέτρησης	Σενάριο εφαρμογής
Πίνακας	Φωτογραφίες τοπίων και θάλασσας με μεγάλο πλάτος
Κέντρο	Το θέμα βρίσκεται στο κέντρο της φωτογραφίας και ξεχωρίζει από το φόντο.
Σημείο	Το θέμα στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση στη φωτογραφία είναι σχετικά μικρό, π.χ. λουλούδι ή δέντρο.

Ρύθμιση της φωτεινότητας με βάση το περιβάλλον φωτογράφισης:

- **Ρύθμιση ISO**: Αγγίξτε το εικονίδιο ISO και σύρετε το ρυθμιστικό της επιλογής ISO για να ρυθμίσετε την τιμή της.
  Για να αποφύγετε τον υπερβολικό θόρυβο, συνιστούμε να καθορίσετε τιμή ISO κάτω από το 400. Η συνιστώμενη τιμή ISO στη διάρκεια της ημέρας είναι από 100 έως 200 και για τις νυχτερινές σκηνές γύρω στο 400.
- **Ρύθμιση της ταχύτητας του κλείστρου**: Αγγίξτε το εικονίδιο S (για την ταχύτητα του κλείστρου) και σύρετε το ρυθμιστικό της ταχύτητας του κλείστρου ως την τιμή που επιθυμείτε.
  Η συνιστώμενη ταχύτητα του κλείστρου για στατικές σκηνές (π.χ. βουνά) είναι από 1/80 έως 1/125, ενώ είναι υψηλότερη για κινούμενα θέματα (π.χ. κύματα). Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τρίποδο κατά τη λήψη ενός κινούμενου θέματος.
- **Ρύθμιση αντιστάθμισης έκθεσης**: Αγγίξτε το εικονίδιο EV και σύρετε το ρυθμιστικό της επιλογής EV ως την τιμή που επιθυμείτε.

Ρύθμιση AWB: Αγγίξτε το εικονίδιο AWB και σύρετε το ρυθμιστικό της επιλογής AWB ως την τιμή που επιθυμείτε.

- Κατά τη λήψη κάτω από το φως του ήλιου μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο . Σε περιβάλλον με αδύναμο φωτισμό μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο .
- Αγγίξτε το εικονίδιο για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος. Αν θέλετε να δώσετε στη φωτογραφία σας έναν τόνο θαλπωρής και νοσταλγίας, αυξήστε την τιμή K. Για να δώσετε έναν ψυχρό, ήρεμο ή φουτουριστικό τόνο, μειώστε την τιμή K.

Ρύθμιση AF με βάση το θέμα της φωτογραφίας: Αγγίξτε το εικονίδιο AF και σύρετε το ρυθμιστικό της επιλογής AF ως την τιμή που επιθυμείτε.

Λειτουργία εστίασης	Σενάριο εφαρμογής
Λειτουργία AF-S	Στατικές σκηνές (π.χ. βουνά)
Λειτουργία AF-C	Σκηνές με κίνηση (π.χ. τρεχούμενο νερό και κύματα)
Λειτουργία MF	Αντικείμενα που προεξέχουν (π.χ. κοντινή λήψη ενός λουλουδιού)

Σταθεροποίηση της συσκευής σας κατά τη λήψη: Αγγίξτε το εικονίδιο και ενεργοποιήστε την επιλογή **Οριζόντιο επίπεδο**. Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, θα εμφανιστούν στο σκόπευτρο δύο οριζόντιες καθοδηγητικές γραμμές. Όταν η διακεκομμένη γραμμή θα επικαλύψει τη συμπαγή γραμμή, η κάμερα θα έχει ευθυγραμμιστεί οριζόντια.

- Κατά τη χρήση της Επαγγελματικής λειτουργίας ορισμένες επιλογές ενδέχεται να αλλάξουν μόλις τροποποιήσετε κάποιες ρυθμίσεις.
- Οι προαναφερόμενες συνιστώμενες ρυθμίσεις παρατίθενται μόνο ως πηγή αναφοράς. Μπορείτε να τις προσαρμόσετε με βάση τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη χρήση τους για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Χρήση της Επαγγελματικής λειτουργίας για τη λήψη πορτρέτων

Θέλετε να τραβήξετε πιο επαγγελματικά πορτρέτα; Η Επαγγελματική λειτουργία σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της κάμεράς σας για λήψη επαγγελματικών πορτρέτων.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** > **Περισσότερα** > **Επαγγελματική**.

Επιλογή λειτουργίας μέτρησης: Για τη λήψη πορτρέτων συνιστάται η λειτουργία ή η λειτουργία . Φέρτε τα θέματα των φωτογραφιών σας (π.χ. τα πρόσωπά τους) στο κέντρο του σκοπεύτρου.

Ρύθμιση της φωτεινότητας με βάση το περιβάλλον φωτογράφισης

- **Ρύθμιση ISO**: Για να αποφύγετε τον υπερβολικό θόρυβο, συνιστούμε να καθορίζετε χαμηλή τιμή ISO κατά τη λήψη πορτρέτων. Μπορείτε να ρυθμίζετε την τιμή ISO με βάση τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιβάλλον φωτογράφισης.

Περιβάλλον φωτογράφισης	Συνιστώμενη τιμή ISO
Σε εξωτερικούς χώρους	Από 100 έως 200
Σε εσωτερικούς χώρους	Γύρω στο 400
Νυχτερινές σκηνές	Από 400 έως 800

- **Ρύθμιση ταχύτητας κλείστρου**: Η ταχύτητα του κλείστρου πρέπει να είναι μικρή αν το περιβάλλον έχει χαμηλό φωτισμό και υψηλή αν ο φωτισμός στο περιβάλλον είναι ισχυρός. Η συνιστώμενη ταχύτητα του κλείστρου για στατικά πορτρέτα είναι από 1/80 έως 1/125. Για τη λήψη κινούμενων θεμάτων επιλέξτε ταχύτητα κλείστρου 1/125 ή μεγαλύτερη.
- **Ρύθμιση αντιστάθμισης EV**: Μπορείτε να αυξήσετε την αντιστάθμιση EV αν το φως που πέφτει στα θέματα ή στο φόντο είναι λιγοστό και να μειώσετε την αντιστάθμιση EV αν υπάρχει πάρα πολύ φως.

Ρύθμιση AWB: Επιλέξτε την τιμή AWB με βάση τις συνθήκες φωτισμού. Κατά τη λήψη κάτω από το φως του ήλιου μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο . Σε περιβάλλον με λιγοστό φως μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο .

Ρύθμιση εστίασης: Για καλύτερη έμφαση σε ένα θέμα συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα μη αυτόματης εστίασης (MF) κατά τη λήψη πορτρέτων. Αγγίξτε στο σκόπευτρο για εστίαση στο τμήμα (π.χ. στο πρόσωπο του θέματος) στο οποίο θέλετε να δώσετε έμφαση.

- Κατά τη χρήση της Επαγγελματικής λειτουργίας ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να αλλάξουν μόλις αλλάξετε κάποια ρύθμιση. Στη συνέχεια, μπορείτε να τις προσαρμόσετε με βάση τις κατά περίσταση ανάγκες σας.
- Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις παρατίθενται μόνο ως πηγή αναφοράς. Μπορείτε να τις προσαρμόσετε με βάση τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη χρήση τους για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Περισσότερες δυνατότητες

Χρήση δυνατότητας «Θάλαμος κωδικών πρόσβασης»

Η δυνατότητα «Θάλαμος κωδικών πρόσβασης» αποθηκεύει και συμπληρώνει τους ατομικούς σας κωδικούς πρόσβασης, επιτρέποντάς σας να συνδέεστε βολικότερα και ασφαλέστερα σε εφαρμογές που έχετε στη συσκευή σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δυνατότητας «Θάλαμος κωδικών πρόσβασης»: Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις η δυνατότητα «Θάλαμος κωδικών πρόσβασης» είναι ενεργοποιημένη. Αφού πραγματοποιήσετε ενημέρωση της συσκευής σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Θάλαμος κωδικών πρόσβασης» προχωρώντας ως εξής:

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της δυνατότητας «Θάλαμος κωδικών πρόσβασης». Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Θάλαμος κωδικών πρόσβασης**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη της δυνατότητας **Θάλαμος κωδικών πρόσβασης**.
3. Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Θάλαμος κωδικών πρόσβασης**. Κατά την πρώτη σύνδεσή σας σε μια εφαρμογή ή μετά την αποσύνδεσή σας, επιλέξτε τη δυνατότητα **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** και θα αποθηκευτούν τα στοιχεία που χρησιμοποιήσατε ως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που επιλέξατε, π.χ. τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου», για να συμπληρωθούν αυτόματα το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας και να συνδεθείτε στην εφαρμογή.
4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Ρυθμίσεις αυτόματης συμπλήρωσης** για μεμονωμένες εφαρμογές. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης στοιχείων για μια εφαρμογή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πρόσωπό σας, το δακτυλικό σας αποτύπωμα ή τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος όποτε συνδέεστε. Αν έχετε απενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτή, πρέπει να πληκτρολογείτε εσείς το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

Ενεργοποίηση δυνατότητας «Κλείδωμα εφαρμογής»

Η δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» σας επιτρέπει να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης για τις σημαντικές εφαρμογές σας. Μόλις επανεκκινήσετε τη συσκευή σας ή ξεκλειδώσετε την οθόνη, θα σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας για τη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» κατά το άνοιγμα των εν λόγω εφαρμογών. Με τη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» προστίθεται ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας των ιδιωτικών πληροφοριών σας και αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε σημαντικές εφαρμογές στη συσκευή σας.

Ενεργοποίηση δυνατότητας «Κλείδωμα εφαρμογής»: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Κλείδωμα εφαρμογής**. Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής», επιλέξτε τη ρύθμιση **Κωδικός πρόσβασης οθόνης κλειδώματος** ή τη ρύθμιση **Εξατομικευμένος κωδικός PIN** ως κωδικό πρόσβασης για την επιβεβαίωση της επιλογής **Κλείδωμα εφαρμογής**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας ακολουθώντας τις προτροπές και στην οθόνη **Κλείδωμα εφαρμογής** ενεργοποιήστε τον διακόπτη για τις εφαρμογές που θέλετε να κλειδώσετε.

Καθορισμός του κωδικού πρόσβασής σας για τη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής»:

Αγγίξτε το εικονίδιο στην οθόνη **Κλείδωμα εφαρμογής** και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο **Τύπος κωδικού πρόσβασης**. Επιλέξτε τη ρύθμιση **Κωδικός πρόσβασης οθόνης κλειδώματος** ή τη ρύθμιση **Εξατομικευμένος κωδικός PIN**.

Ενεργοποίηση PrivateSpace

Ανησυχείτε μήπως οι φίλοι και οι συνάδελφοί σας ενδέχεται να δουν απολύτως ιδιωτικές πληροφορίες σας την ώρα που τους δείχνετε φωτογραφίες και άλλα πράγματα που έχετε στη

συσκευή σας; Το PrivateSpace (δηλαδή ο Ιδιωτικός χώρος) σας επιτρέπει να αποθηκεύετε ιδιωτικές πληροφορίες σε έναν κρυφό χώρο στη συσκευή σας στον οποίο η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο με τη χρήση του δακτυλικού σας αποτυπώματος ή του ατομικού σας κωδικού πρόσβασης.

Μπορείτε να προσθέσετε έως και τρεις χρήστες στη συσκευή σας και στην επιλογή **PrivateSpace** της δυνατότητας **Χρήστες**. Αν έχετε ήδη προσθέσει τρεις χρήστες μέσω των επιλογών **Ρυθμίσεις** > **Χρήστες & λογαριασμοί** > **Χρήστες** > **Προσθήκη χρήστη**, δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους χρήστες στο **PrivateSpace**.

Ενεργοποίηση PrivateSpace: Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το PrivateSpace, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να δημιουργήσετε το PrivateSpace σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο ένα PrivateSpace.

Γρήγορη μετάβαση από το MainSpace στο PrivateSpace και αντιστρόφως: Από το κλείδωμα οθόνης είναι εφικτή η γρήγορη μετάβαση από τον έναν χώρο στον άλλο με τη χρήση του δακτυλικού σας αποτυπώματος ή του ατομικού σας κωδικού πρόσβασης. Αφού επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, απαιτείται να μπείτε πρώτα στο MainSpace (δηλαδή στον Κύριο χώρο σας) χρησιμοποιώντας τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης. Ύστερα θα είναι εφικτή η μετάβαση από τον έναν χώρο στον άλλο από το κλείδωμα οθόνης.

Είσοδος στο PrivateSpace: Μπορείτε να μπείτε στο PrivateSpace σας απευθείας από την οθόνη κλειδώματος χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα ή τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης. Εναλλακτικά, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** στο MainSpace και πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **ΣΥΝΔΕΣΗ** για είσοδο στο PrivateSpace σας.

Έξοδος από το PrivateSpace: Κατά την έξοδό σας από το PrivateSpace σας, θα ελευθερωθεί όλη η μνήμη του συστήματος που χρησιμοποιήθηκε από το PrivateSpace. Μπορείτε να επανέλθετε στο PrivateSpace σας όποτε το χρειαστείτε. Για έξοδο από το PrivateSpace, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **ΕΞΟΔΟΣ**.

Διαγραφή PrivateSpace: Αν διαγράψετε το PrivateSpace σας, θα διαγραφούν όλες οι εφαρμογές και όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο PrivateSpace σας και δεν θα είναι δυνατή η ανάκτηση των εν λόγω δεδομένων. Μπορείτε να διαγράψετε το PrivateSpace σας με τους εξής τρόπους:

- Από το MainSpace ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** και αγγίξτε το εικονίδιο ⋮ > **Διαγραφή PrivateSpace**.

- Από το PrivateSpace ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

Καθορισμός της ταπετσαρίας της αρχικής οθόνης σας

Βαρεθήκατε τις προεπιλεγμένες ταπετσαρίες; Καθορίστε μια φωτογραφία που σας αρέσει ως ταπετσαρία για να προσωπικοποιήσετε την αρχική οθόνη σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Αρχική οθόνη & ταπετσαρία** > **Ταπετσαρία**. Είναι εφικτές οι εξής ενέργειες:

Καθορισμός εικόνας ως ταπετσαρίας της αρχικής οθόνης σας: Αγγίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** ή επιλέξτε μια προκαθορισμένη ταπετσαρία στη συσκευή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επιλέξετε μία από τις ρυθμίσεις **Κλείδωμα οθόνης**, **Αρχική οθόνη** ή **Και τα δύο**.

Καθορισμός φωτογραφίας από τη Συλλογή ως ταπετσαρίας σας: Έχετε μια υπέροχη φωτογραφία που θέλετε να καθορίσετε ως ταπετσαρία σας; Στην εφαρμογή **Συλλογή** ανοίξτε τη φωτογραφία που σας αρέσει, πηγαίνετε στις επιλογές > **Ορισμός ως** > **Ταπετσαρία** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καθορίσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία της αρχικής οθόνης σας.

Διαχείριση των widget στην αρχική οθόνη σας

Θέλετε να προσθέσετε γρήγορα στην αρχική οθόνη σας διάφορα widget, π.χ. για το κλείδωμα της οθόνης, τον καιρό, το σημειωματάριο, το ρολόι, τις επαφές ή το ημερολόγιο; Μπορείτε να προσθέσετε, να μετακινήσετε ή να διαγράψετε widget στην αρχική οθόνη για να την τακτοποιήσετε και να την κάνετε πιο εύχρηστη.

Προσθήκη widget: Τσιμπήστε με τα δάχτυλά σας την αρχική οθόνη για είσοδο στη λειτουργία επεξεργασίας της αρχικής οθόνης. Αγγίξτε την επιλογή **Widgets**, αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget και σύρετέ το και αποθέστε το σε μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη ή αγγίξτε το widget που θέλετε.



Ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά κενά σημεία στην αρχική οθόνη για να τοποθετήσετε το widget. Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, προσθέστε μια κενή σελίδα στην αρχική οθόνη ή ελευθερώστε λίγο χώρο στην τρέχουσα σελίδα της αρχικής οθόνης.

Διαγραφή widget: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget στην αρχική οθόνη ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα επιλέξτε τη δυνατότητα **Κατάργηση**.

Μετακίνηση widget: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget στην αρχική οθόνη ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας. Σύρετε το widget και αποθέστε το σε οποιαδήποτε θέση στην οθόνη.

Χρήση συρταριού εφαρμογών για αποθήκευση εφαρμογών

Θέλετε να αποθηκεύετε τις εφαρμογές σας σε μία θέση στην αρχική οθόνη σας για να δείχνει πιο τακτοποιημένη; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το συρτάρι εφαρμογών στην αρχική οθόνη σας για να αποθηκεύσετε όλες τις εφαρμογές σας και να ελευθερώσετε χώρο στην αρχική οθόνη σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Αρχική οθόνη & ταπετσαρία** > **Στυλ αρχικής οθόνης** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Συρτάρι**. Αν θέλετε να επανέλθετε σε τυπική αρχική οθόνη, επιλέξτε τη δυνατότητα **Τυπικό**.

Προσθήκη εικονιδίου εφαρμογής από το συρτάρι εφαρμογών στην αρχική οθόνη:

Αφού ενεργοποιήσετε το συρτάρι εφαρμογών, αγγίξτε το εικονίδιο στην αρχική οθόνη για είσοδο στη λίστα των εφαρμογών. Από τη λίστα των εφαρμογών αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής που θέλετε να προσθέσετε ωσότου αρχίσει να δονείται τη συσκευή και ύστερα σύρετε το εικονίδιο και αποθέστε το στην επιθυμητή θέση στην αρχική οθόνη.

Ενεργοποίηση υπηρεσίας TalkBack για εκφώνηση του κειμένου της οθόνης

Η συσκευή σας εκφωνεί το περιεχόμενο της οθόνης το οποίο αγγίζετε, επιλέγετε ή ενεργοποιείτε, βοηθώντας στη διαδραστική επικοινωνία σας με τη συσκευή σας όποτε δεν μπορείτε να διαβάσετε καθαρά το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

1. Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Έξυπνη βοήθεια** > **Προσβασιμότητα** > **TalkBack** για είσοδο στην οθόνη των ρυθμίσεων της υπηρεσίας TalkBack.
2. Ενεργοποιήστε την υπηρεσία **TalkBack** και αγγίξτε την επιλογή **OK**. Όταν θα ενεργοποιήσετε την υπηρεσία TalkBack για πρώτη φορά, στη συσκευή σας θα γίνει εκκίνηση ενός προγράμματος εκμάθησης. Αν χρειαστεί να ακούσετε ξανά το κείμενο του προγράμματος εκμάθησης, αγγίξτε το εικονίδιο **Περισσότερες ρυθμίσεις** για είσοδο στην οθόνη των ρυθμίσεων της υπηρεσίας TalkBack και εκκινήστε το πρόγραμμα εκμάθησης.
3. Αγγίξτε το εικονίδιο **Περισσότερες ρυθμίσεις** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Εξερεύνηση μέσω αφής**. Η συσκευή σας θα εκφωνεί το περιεχόμενο που αγγίζετε.

Μερικές φορές ενδέχεται να ενεργοποιήσετε κατά λάθος την υπηρεσία TalkBack. Για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία TalkBack, πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης του ήχου επί τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα ή πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα αγγίξτε την οθόνη με δύο δάχτυλα επί τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση δυνατότητας «Εκκαθάριση μνήμης»

Με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να επιβραδυνθεί η λειτουργία της συσκευής σας επειδή μειώνεται συνεχώς ο χώρος αποθήκευσης τον οποίο διαθέτει. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα «Εκκαθάριση μνήμης» για να ελευθερώνετε χώρο αποθήκευσης, να βελτιώνετε στις επιδόσεις του συστήματος και να διασφαλίζετε ότι η συσκευή σας θα εξακολουθεί να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Διαχείριση τηλεφώνου** και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Εκκαθάριση** προκειμένου να προχωρήσετε στην εκκαθάριση της μνήμης και στην απαλοιφή της κρυφής μνήμης για να βελτιστοποιήσετε τις επιδόσεις της συσκευής σας. Αν ο χώρος αποθήκευσης τον οποίο διαθέτει η συσκευή σας εξακολουθεί να είναι μικρός, εκτελέστε βαθύ καθαρισμό για να ελευθερώσετε πρόσθετο χώρο αποθήκευσης.

Καινούρια συσκευή

Διαμόρφωση ρυθμίσεων καινούριας συσκευής

Σύνδεση στο Ίντερνετ

Συνδεθείτε σε δίκτυα Wi-Fi χωρίς προσπάθεια με τη συσκευή σας.

Σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi

1 Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων.

2 Πατήστε παρατεταμένα το για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi.

3 Ενεργοποιήστε το **Wi-Fi**. Η συσκευή σας θα παραθέσει όλα τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi στην τοποθεσία σας.

4 Πατήστε το δίκτυο Wi-Fi με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Αν επιλέξετε κρυπτογραφημένο δίκτυο, θα χρειαστεί επίσης να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης σε Wi-Fi.

Σύνδεση μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Προτού χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, επιβεβαιώστε με τον πάροχό σας ότι έχετε ένα πρόγραμμα δεδομένων για να αποφύγετε την επιβολή υπερβολικών χρεώσεων για δεδομένα.

1 Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων.

2 Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας σας και μείωση της χρήσης δεδομένων, φροντίστε να απενεργοποιείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όποτε δεν τη χρειάζεστε.

Εγγραφή των στοιχείων των χαρακτηριστικών του προσώπου σας και ενεργοποίηση της δυνατότητας «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου»

Η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» σας επιτρέπει να ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεστε κωδικό πρόσβασης.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» μόνο όποτε συνδέεστε με τον λογαριασμό του κατόχου της συσκευής. Η δυνατότητα αυτή δεν υποστηρίζεται από την επιλογή «Ιδιωτικός χώρος».
- Η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» δεν είναι διαθέσιμη αν δεν έχετε πληκτρολογήσει τον κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος επί τρεις ή περισσότερες συνεχόμενες ημέρες ή αν έχετε ξεκλειδώσει εξ αποστάσεως τη συσκευή σας ή την έχετε επανεκκινήσει.
- Όποτε χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου», πρέπει να έχετε τα μάτια σας συνεχώς ανοιχτά και το πρόσωπό σας στραμμένο απευθείας προς τη συσκευή απέχοντας 20-50 εκατοστά (περίπου 8-20 ίντσες). Για να σαρωθεί ορθά το πρόσωπό σας, αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή όποτε βρίσκεστε σε σκοτεινό περιβάλλον ή πέφτει φως απευθείας επάνω στο πρόσωπό σας.
- Προς το παρόν είναι δυνατή η εγγραφή μόνο ενός προσώπου. Διαγράψτε τα τρέχοντα δεδομένα χαρακτηριστικών προσώπου για να επαναλάβετε την εγγραφή.

1 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνώριση προσώπου** και πληκτρολογήστε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος.

Αν δεν έχετε καθορίσει κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος, πρέπει πρώτα να καθορίσετε έναν κωδικό. Εκτός από τον 6ψήφιο κωδικό PIN, μπορούν να καθοριστούν και οι εξής άλλοι τύποι κωδικών πρόσβασης: **Μοτίβο**, **4ψήφιος κωδικός PIN**, **Εξατομικευμένος κωδικός PIN**, ή **Κωδικός πρόσβασης**.

2 Αν επιλέξετε τη δυνατότητα **Ενεργοποίηση δυνατότητας «Σήκωμα για αφύπνιση»**, θα επιτρέπεται στην οθόνη να ενεργοποιείται και να ξεκλειδώνεται αυτόματα όποτε σηκώνετε το τηλέφωνό σας και το φέρνετε κοντά στο πρόσωπό σας. Αν δεν χρειάζεστε τη δυνατότητα αυτή, αφήστε την αποεπιλεγμένη. Αγγίξτε την επιλογή **Εγγραφή προσώπου** και προχωρήστε στην εγγραφή του προσώπου σας.

3 Λειτουργίες δυνατότητας «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου»:

- **Επιλογή μεθόδου ξεκλειδώματος**: Στην οθόνη της επιλογής **Αναγνώριση προσώπου** αγγίξτε την επιλογή **Ξεκλείδωμα συσκευής**. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Άμεσο ξεκλείδωμα**, η συσκευή σας αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας και ξεκλειδώνει την οθόνη σας μόλις την ενεργοποιήσετε. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Σύρσιμο για ξεκλείδωμα**, μόλις η συσκευή σας αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας, μπορείτε να σύρετε την οθόνη κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Απενεργοποιημένη επιλογή**, η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» θα απενεργοποιηθεί.
- **Έξυπνη εμφάνιση ειδοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος**: Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Εμφάνιση ειδοποιήσεων**. Στην οθόνη κλειδώματος η συσκευή σας επιβάλλει την απόκρυψη των αναλυτικών στοιχείων των ειδοποιήσεων και τα εμφανίζει μόνο αφού αναγνωρίσει το πρόσωπο του κατόχου.

- **Πρόσβαση στην επιλογή «Κλείδωμα εφαρμογής»**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Πρόσβαση στην επιλογή «Κλείδωμα εφαρμογής»** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» και στις κλειδωμένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου».

Σήκωμα για ξεκλείδωμα

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνώριση προσώπου**. Κατά την εγγραφή των δεδομένων του προσώπου σας επιλέξτε τη δυνατότητα **Ενεργοποίηση δυνατότητας «Σήκωμα για αφύπνιση»** και καθορίστε τη ρύθμιση **Άμεσο ξεκλείδωμα** ως μέθοδο για το Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου. Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα αρκεί να σηκώσετε τη συσκευή σας για να ξεκλειδώσετε την οθόνη χωρίς κωδικό πρόσβασης ή δακτυλικό αποτύπωμα.

Αν δεν έχετε επιλέξει τη δυνατότητα **Ενεργοποίηση δυνατότητας «Σήκωμα για αφύπνιση»** κατά την εγγραφή των δεδομένων του προσώπου σας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη δυνατότητα αυτή αργότερα: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνώριση προσώπου** και καθορίστε τη ρύθμιση **Άμεσο ξεκλείδωμα** ως μέθοδο για το Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου. Ύστερα ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Έξυπνη βοήθεια** > **Συντομεύσεις και χειρονομίες** > **Αφύπνιση οθόνης** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Σήκωμα για αφύπνιση**.

Εγγραφή δακτυλικού αποτυπώματος για το ξεκλείδωμα της οθόνης

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή ενός δακτυλικού αποτυπώματος στη συσκευή σας για να ξεκλειδώνετε την οθόνη σας, για να αποκτάτε πρόσβαση στην επιλογή «Ασφαλής χώρος αποθήκευσης» ή για να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» χωρίς να πληκτρολογείτε κωδικό πρόσβασης.

- Το ξεκλείδωμα με χρήση δακτυλικού αποτυπώματος είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον έχετε καθορίσει ως μέθοδο ξεκλειδώματος της συσκευής σας μία από τις επιλογές **Μοτίβο**, **4ψήφιος κωδικός PIN**, **Εξατομικευμένος κωδικός PIN** ή **Κωδικός πρόσβασης**. Όποτε επανεκκινείται η συσκευή σας ή δεν αναγνωρίζεται το δακτυλικό σας αποτύπωμα, θα χρειάζεται να χρησιμοποιείτε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή.
- Προτού προχωρήσετε στην εγγραφή ενός δακτυλικού αποτυπώματος, βεβαιωθείτε ότι το δάχτυλό σας είναι καθαρό και στεγνό.

1. Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.
2. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνωριστικό δαχτυλικού αποτυπώματος** και ακολουθήστε τις οδηγίες για να καθορίσετε ή να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος.
3. Μόλις καθορίσετε κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα, αγγίξτε την επιλογή **Νέο δαχτυλικό αποτύπωμα** για να προχωρήσετε στην εγγραφή ενός δακτυλικού αποτυπώματος.

4 Τοποθετήστε το ακροδάχτυλό σας επάνω στον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων και αφήστε το εκεί ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας. Μπορείτε να αγγίξετε ελαφρά τον αισθητήρα ή να τον πιέσετε λίγο πιο δυνατά, με βάση τις προτιμήσεις σας. Επαναλάβετε το βήμα αυτό χρησιμοποιώντας διαφορετικά τμήματα του ακροδαχτύλου σας.

5 Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή, αγγίξτε την επιλογή **OK**.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, απλώς τοποθετήστε το δάχτυλό σας επάνω στον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Μπορείτε επίσης να εξατομικεύσετε τη μέθοδο ξεκλειδώματος της οθόνης πηγαίνοντας στις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνωριστικό δαχτυλικού αποτυπώματος** > **Ξεκλείδωμα όποτε είναι απενεργοποιημένη η οθόνη** και ύστερα επιλέγοντας τη ρύθμιση **Άγγιγμα με το δάχτυλο** ή τη ρύθμιση **Πάτημα κουμπιού**.


- Πιέζοντας παρατεταμένα τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων επί 3 δευτερόλεπτα θα μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής σας. Συνιστούμε να μην πιέζετε για υπερβολικά μεγάλο διάστημα τον αισθητήρα όποτε χρησιμοποιείτε τη μέθοδο ξεκλειδώματος με το πάτημά του.
- Μόλις ενεργοποιηθεί η οθόνη, απλώς αγγίξτε τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων για να την ξεκλειδώσετε. Αν πιέσετε τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, θα έχετε το αντίθετο αποτέλεσμα γιατί η οθόνη θα απενεργοποιηθεί.
- Αν έχετε ενεργοποιήσει τόσο τη μέθοδο χρήσης δακτυλικού αποτυπώματος όσο και την αναγνώριση χαρακτηριστικών προσώπου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο μεθόδους ταυτόχρονα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας έτσι ώστε να δονείται όποτε δεν αναγνωρίζεται το δακτυλικό σας αποτύπωμα, πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνωριστικό δαχτυλικού αποτυπώματος** και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Δόνηση όποτε δεν αναγνωρίζεται το δακτυλικό αποτύπωμα**.

Σύνδεση σε Wi-Fi

Συνδέοντας τη συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi μπορείτε να εξοικονομήσετε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας αποτελεσματικά.

Για να αποφύγετε κάθε πιθανό κίνδυνο ασφάλειας (π.χ. μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και στα οικονομικά στοιχεία σας), πρέπει να προσέχετε όποτε συνδέεστε σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi.




Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Δίκτυα** > **Wi-Fi** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Wi-Fi**. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιο δίκτυο Wi-Fi, αγγίξτε το και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο δίκτυο ή ολοκληρώστε τη διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητάς σας αν απαιτείται. Εναλλακτικά, μπορείτε να προχωρήσετε με κύλιση ως το κάτω μέρος του μενού, να αγγίξετε την επιλογή **Προσθήκη δικτύου** και να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε ένα ενεργό σημείο πρόσβασης σε κάποιο δίκτυο πληκτρολογώντας το όνομά του και τον κωδικό πρόσβασης.

Εισαγωγή στη λειτουργία «Πολύ γρήγορη φόρτιση»

Η λειτουργία «Πολύ γρήγορη φόρτιση» χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SCP για τη σύνδεση της συσκευής σας στον φορτιστή και διασφαλίζει έξυπνη, ταχεία και ασφαλή φόρτιση ρυθμίζοντας έξυπνα την τάση και το ρεύμα φόρτισης με βάση τη στάθμη ισχύος της μπαταρίας της συσκευής σας.

⚠ Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή και το καλώδιο USB που παραλάβατε μαζί με τη συσκευή σας. Αν χρησιμοποιήσετε άλλους φορτιστές ή άλλα καλώδια USB, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα, π.χ. επανειλημμένες επανεκκινήσεις, αργή φόρτιση, υπερθέρμανση ή άλλες ανεπιθύμητες καταστάσεις.


72%

Χειρονομίες και λειτουργίες

Έξυπνη αναγνώριση

HiVision: έναρξη σάρωσης για περισσότερες πληροφορίες

Θέλετε να ακολουθήσετε πιστά μια υγιεινή διατροφή και να είστε πάντα σε φόρμα; Θα θέλατε να μπορούσατε να καταλάβετε τα ξένα λογότυπα, τα οδικά σήματα και τα μενού των εστιατορίων στη διάρκεια των ταξιδιών σας στο εξωτερικό; Θέλετε να βρίσκετε γρήγορα πληροφορίες όσον αφορά προϊόντα για συγκρίσεις και να κάνετε τις αγορές σας ταχύτερα; Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία HiVision για να ολοκληρώσετε όλες αυτές τις εργασίες γρήγορα και εύκολα.

Η υπηρεσία HiVision μπορεί να σας παράσχει τις εξής δυνατότητες:

- **Σάρωση φαγητών**: Μπορείτε να σαρώσετε φαγητά για να εξακριβώσετε το βάρος, τον αριθμό των θερμίδων και τα θρεπτικά συστατικά τους.
- **Αναγνώριση αντικειμένων**: Σαρώστε οδικά σήματα ή διάσημους πίνακες ζωγραφικής με σκοπό την αναγνώρισή τους. Θα δημιουργηθεί μια κάρτα με σχετικές πληροφορίες για κάθε γεωγραφική τοποθεσία ή κάθε πίνακα ζωγραφικής.
- **Αγορές**: Σαρώστε τα αντικείμενα για τα οποία θέλετε συστάσεις όσον αφορά την αγορά τους.
- **Μετάφραση**: Σαρώστε λέξεις ή φράσεις σε μια ξένη γλώσσα για μια γρήγορη μετάφρασή τους μέσω Ίντερνετ, πράγμα που θα σας λύσει τα χέρια όποτε ταξιδεύετε στο εξωτερικό.
- **Σάρωση κωδικών**: Σαρώστε κωδικούς QR ή γραμμοκωδικούς προκειμένου να προσθέσετε επαφές ή να πάρετε πληροφορίες για προϊόντα.

- Κατά τη χρήση της δυνατότητας αυτής απαιτείται πρόσβαση στο Ίντερνετ για αναγνώριση αντικειμένων, σάρωση κωδικών, εξακρίβωση αριθμού θερμίδων φαγητών, αγορές και μετάφραση.
- Η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται μόνο σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Ανάγνωση κωδικών QR και γραμμοκωδικών

Θέλετε η συσκευή σας να εκτελεί γρήγορα την ανάγνωση των πληροφοριών κωδικών QR και γραμμοκωδικών; Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «»HiVision για τη γρήγορη ανάγνωση κωδικών QR ή γραμμοκωδικών και τη λήψη πληροφοριών όσον αφορά είδη που θέλετε να αγοράσετε, για την προσθήκη επαφών και για πολλές άλλες εργασίες με βάση τα αποτελέσματα.

Για τη δυνατότητα αυτή απαιτείται σύνδεση στο Ίντερνετ. Συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi ώστε να αποφύγετε να επιβαρυνθείτε με περιττές χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων.

Σάρωση κωδικών QR ή γραμμοκωδικών: Μόλις ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω στην αρχική οθόνη και αγγίξτε το εικονίδιο για να ανοίξετε τη δυνατότητα HiVision. Στην οθόνη της δυνατότητας HiVision αγγίξτε το εικονίδιο και φέρτε τον

κωδικό QR ή τον γραμμοκωδικό μέσα στο πλαίσιο σάρωσης για να μάθετε πληροφορίες. Από την οθόνη των αποτελεσμάτων έχετε τις εξής δυνατότητες:

- Αγγίξτε το εικονίδιο για αντιγραφή των πληροφοριών στο πρόχειρο.
- Αν ο κωδικός QR περιέχει στοιχεία επικοινωνίας, αγγίξτε το εικονίδιο για να προσθέσετε τις πληροφορίες στην εφαρμογής σας **Επαφές**.

Σάρωση για εύκολη μετάφραση

Η δυνατότητα «»HiVision μπορεί να σας βοηθήσει να μεταφράσετε ξένο κείμενο γρήγορα.

- Για τη δυνατότητα αυτή απαιτείται σύνδεση στο Ίντερνετ. Συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi ώστε να αποφύγετε να επιβαρυνθείτε με περιττές χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων.
- Η εν λόγω δυνατότητα μετάφρασης προς το παρόν υποστηρίζει τα Κινέζικα, τα Αγγλικά, τα Ιαπωνικά, τα Κορεατικά, τα Γαλλικά, τα Ρωσικά, τα Ισπανικά, τα Ιταλικά, τα Γερμανικά και τα Πορτογαλικά.

1 Μόλις ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από το κέντρο της αρχικής οθόνης και αγγίξτε το εικονίδιο για να ανοίξετε τη δυνατότητα **HiVision**.

2 Στην οθόνη της δυνατότητας **HiVision** αγγίξτε το εικονίδιο , επιλέξτε τις γλώσσες πηγής και στόχου, βάλτε στο πλαίσιο το κείμενο στο σκόπευτρο και περιμένετε ώσπου να μεταφραστεί.

3 Μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο για να αντιγράψετε τη μετάφραση και να την επικολλήσετε όπου θέλετε.

Σάρωση προϊόντων

Όποτε συναντάτε ένα άγνωστο είδος, θέλετε να το αγοράσετε αλλά δεν μπορείτε να το βρείτε. Αφού σαρώσετε τα προϊόντα, μπορείτε να βρείτε προτάσεις για την αγορά παρόμοιων ειδών, πράγμα που σας εξυπηρετεί για να αγοράσετε αγαπημένα σας είδη.

Για τη δυνατότητα αυτή απαιτείται σύνδεση στο Ίντερνετ. Συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi ώστε να αποφύγετε να επιβαρυνθείτε με περιττές χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων.

1 Μόλις ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από το κέντρο της αρχικής οθόνης και αγγίξτε το εικονίδιο για να ανοίξετε τη δυνατότητα **HiVision**.

2 Στην οθόνη της δυνατότητας HiVision αγγίξτε το εικονίδιο και ύστερα μπορείτε να κάνετε αγορές σαρώνοντας ένα προϊόν ή καταγράφοντας ένα στιγμιότυπο οθόνης.

- Λήψη ενός στιγμιότυπου οθόνης για αγορά: Βάλτε στο πλαίσιο το είδος στο σκόπευτρο και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για λήψη ενός στιγμιότυπου οθόνης. Το σύστημα θα το αναγνωρίσει αυτόματα και θα προτείνει παρόμοια είδη.
- Σάρωση του προϊόντος για αγορά: Βάλτε στο πλαίσιο το είδος στο σκόπευτρο. Το σύστημα θα το σαρώσει αυτόματα και θα προτείνει παρόμοια είδη.

Σάρωση για άμεση αναγνώριση αντικειμένων

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για σημαντικά κτίσματα που βλέπετε ταξιδεύοντας ή για δημοφιλείς πίνακες σε μια έκθεση ζωγραφικής. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα HiVision για να σαρώσετε οποιαδήποτε φωτογραφία και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.

Η δυνατότητα HiVision σας παρέχει σχετικές πληροφορίες για βελτίωση της εμπειρίας σας. Οδηγίες:

1 Μόλις ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από το μεσαίο τμήμα της αρχικής οθόνης για να εμφανιστεί το πλαίσιο της καθολικής αναζήτησης και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα **HiVision**.

2 Στην οθόνη της δυνατότητας **HiVision** αγγίξτε το εικονίδιο και βάλτε στο πλαίσιο τα έργα τέχνης στο σκόπευτρο. Η δυνατότητα HiVision θα αναγνωρίσει αυτόματα τα έργα τέχνης και θα εμφανίσει κάρτες με αναλυτικές πληροφορίες για κάθε έργο τέχνης.

Σάρωση φαγητών για λήψη πληροφοριών όσον αφορά τις θερμίδες

Σας έτυχε ποτέ να αρχίσετε να αναρωτιέστε πώς μπορείτε να επιλέξετε υγιεινό φαγητό και ταυτόχρονα να διατηρήσετε τη λεπτή σας σιλουέτα; Σαρώστε το φαγητό για λήψη πληροφοριών όσον αφορά το βάρος, τις θερμίδες και τα θρεπτικά συστατικά του χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **HiVision**.

Για τη δυνατότητα αυτή απαιτείται σύνδεση στο Ίντερνετ. Συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi ώστε να αποφύγετε να επιβαρυνθείτε με περιττές χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων.

Για να τη δοκιμάσετε, προχωρήστε ως εξής:

1 Μόλις ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από το μεσαίο τμήμα της αρχικής οθόνης και αγγίξτε το εικονίδιο για να ανοίξετε τη δυνατότητα **HiVision**.

2 Στην οθόνη της δυνατότητας **HiVision** αγγίξτε το εικονίδιο και φροντίστε να κεντράρετε το φαγητό μέσα στο πλαίσιο, οπότε θα εμφανιστούν πληροφορίες για το βάρος, τις θερμίδες και τα θρεπτικά συστατικά του.

HiSearch: αναζήτηση για κείμενο και εικόνες που συμφωνούν με τα κριτήρια

Η υπηρεσία HiSearch μπορεί να σας φανεί χρήσιμη για τον εντοπισμό των εφαρμογών και των αρχείων που θέλετε.

Η υπηρεσία **HiSearch** σας επιτρέπει να εκτελείτε αναζήτηση σε ρυθμίσεις, αρχεία, επαφές και σημειώσεις και ταυτόχρονα να διατηρείτε ένα αρχείο του ιστορικού των αναζητήσεών σας.

1 Μόλις ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από το μεσαίο τμήμα της αρχικής οθόνης για να ανοίξετε την υπηρεσία **HiSearch**.

2 Πληκτρολογήστε το όνομα μιας εφαρμογής ή ενός αρχείου για να εκτελεστεί η σχετική αναζήτηση και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο στα αποτελέσματα της αναζήτησης για να βρείτε εύκολα τη θέση της εφαρμογής στην αρχική οθόνη.


3 Αγγίξτε το εικονίδιο στη διεπαφή της υπηρεσίας **HiSearch** για ανασκόπηση της επιλογής **Αναζήτηση πεδίου εφαρμογής** ή της επιλογής **Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις** εδώ.

Στιγμιότυπα οθόνης και διαδικασία εγγραφής οθόνης

Λήψη στιγμιότυπων οθόνης κατά την κύλιση για καταγραφή ολόκληρων σελίδων

Κουραστήκατε να βγάζετε αρκετά στιγμιότυπα οθόνης για την καταγραφή μεγάλων άρθρων ή εγγραφών συνομιλιών; Η συσκευή σας διαθέτει τη δυνατότητα λήψης στιγμιότυπου οθόνης κατά την κύλιση την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για λήψη στιγμιότυπου οθόνης που προχωρά με κύλιση ως το κάτω μέρος της σελίδας καταγράφοντας όλες τις πληροφορίες της σε ένα και μοναδικό στιγμιότυπο οθόνης.

Χρήση συντομεύσεων για λήψη στιγμιότυπου οθόνης κατά την κύλιση: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή για λήψη στιγμιότυπου οθόνης κατά την κύλιση. Αγγίξτε την επιλογή το πολύ δυο δευτερόλεπτα μετά τη λήψη του στιγμιότυπου οθόνης και θα γίνει αυτόματα κύλιση της οθόνης προς τα κάτω ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίζεται η λήψη του στιγμιότυπου οθόνης. Κατά την κύλιση, αγγίξτε την κυλιόμενη περιοχή για να τερματίσετε το στιγμιότυπο οθόνης.



Μετά τη λήψη του στιγμιότυπου της οθόνης, αγγίξτε την επιλογή ή για επεξεργασία ή κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης. Το στιγμιότυπο οθόνης θα αποθηκευτεί στο **Συλλογή** με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Καταγραφή συναρπαστικών στιγμών στην οθόνη σας

Η δυνατότητα καταγραφής οθόνης είναι στη διάθεσή σας όποτε ετοιμάζετε εκπαιδευτικά βίντεο ή αν θέλετε να προχωρήσετε στην καταγραφή των επιτευγμάτων σας σε παιχνίδια για κοινή χρήση με τους φίλους σας μέσω της συσκευής σας.

- Η καταγραφή της οθόνης θα τερματιστεί αν πραγματοποιήσετε κλήση ή αν απαντήσετε σε μια κλήση.
- Αν κάνετε ηχογραφήσεις στη συσκευή σας πριν την καταγραφή της οθόνης, το εικονίδιο είναι απενεργοποιημένο με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- Αν αγγίξετε το εικονίδιο στη διάρκεια της καταγραφής, το μικρόφωνο θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί.
  - Ενεργοποίηση μικροφώνου: Μπορείτε να καταγράψετε τους ήχους του περιβάλλοντος και τους ήχους του συστήματος (η αναπαραγωγή των ήχων του συστήματος είναι εφικτή μέσω του ηχείου).
  - Απενεργοποίηση μικροφώνου: Δεν μπορείτε να καταγράψετε τους ήχους του περιβάλλοντος, αλλά μπορείτε να καταγράψετε τους ήχους του συστήματος (η αναπαραγωγή των ήχων του συστήματος είναι εφικτή μέσω του ηχείου).
  - Απενεργοποίηση μικροφώνου και σίγαση της συσκευής: Κατά την καταγραφή της οθόνης θα ισχύει η αθόρυβη λειτουργία.

Χρήση συντόμευσης για έναρξη της καταγραφής: Σύρετε με το δάχτυλό σας προς τα κάτω τον πίνακα ειδοποιήσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να αρχίσει η καταγραφή της οθόνης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή με βάση τις ανάγκες σας. Για να τερματίσετε την καταγραφή, αγγίξτε την κόκκινη ένδειξη αντίστροφης μέτρησης στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.



Χρήση συνδυασμού πλήκτρων για έναρξη της καταγραφής: Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα το κουμπί **λειτουργίας** και το κουμπί **αύξησης της έντασης του ήχου** για να ξεκινήσει η καταγραφή. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή με βάση τις ανάγκες σας. Για να τερματίσετε την καταγραφή, πιέστε ξανά ταυτόχρονα και παρατεταμένα το κουμπί **λειτουργίας** και το κουμπί **αύξησης της έντασης του ήχου**.



Μπορείτε να δείτε τα αρχεία καταγραφής της οθόνης σας μέσω της εφαρμογής **Συλλογή**.

Λήψη στιγμιότυπου ολόκληρης της οθόνης σας

Χρήση συνδυασμού πλήκτρων για λήψη στιγμιότυπου οθόνης: Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί μείωσης της έντασης του ήχου για λήψη στιγμιότυπου πλήρους οθόνης.

Χρήση διακόπτη συντόμευσης για λήψη στιγμιότυπου οθόνης: Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και ανοίξτε τον πίνακα των συντομεύσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για λήψη στιγμιότυπου πλήρους οθόνης.

Διαιρεμένη οθόνη

Ενεργοποίηση λειτουργίας «Διαιρεμένη οθόνη»

Η λειτουργία «Διαιρεμένη οθόνη» μπορεί να σας βοηθήσει να εκτελέσετε πολλαπλές εργασίες χωρίζοντας την οθόνη σας σε δύο τμήματα παραθύρου οπότε έχετε τη δυνατότητα προβολής και εκτέλεσης δύο διαφορετικών εφαρμογών ταυτόχρονα.

Η λειτουργία «Διαιρεμένη οθόνη» δεν υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές ούτε από όλες τις εφαρμογές. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην μπορούν να εκτελεστούν όπως πρέπει κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.

Χρήση του εικονιδίου στο επάνω μέρος μιας εφαρμογής για την ενεργοποίηση της λειτουργίας «Διαιρεμένη οθόνη»: Αν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα **Πλοήγηση με τρία πλήκτρα**, αγγίξτε το εικονίδιο στη γραμμή πλοήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη των πρόσφατων εργασιών. Αν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα **Χειρονομίες**, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης και αφήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη των πρόσφατων εργασιών. Επιλέξτε μια συμβατή εφαρμογή και αγγίξτε το εικονίδιο στο επάνω μέρος της εφαρμογής.

Χρήση τριών δαχτύλων για την ενεργοποίηση της λειτουργίας «Διαιρεμένη οθόνη»: Ανοίξτε μια συμβατή εφαρμογή και σύρετε τρία δάχτυλά σας προς τα επάνω στην οθόνη. Φροντίστε να μη σύρετε τα δάχτυλά σας προς τα επάνω ξεκινώντας από το τέρμα του κάτω μέρους της οθόνης.

Έξυπνη διαιρεμένη οθόνη: Αν παραλάβετε μήνυμα SMS ή ειδοποίηση από μια εφαρμογή την ώρα που βλέπετε ένα βίντεο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία πλήρους οθόνης, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο με την προτροπή να προχωρήσετε στη διαίρεση της οθόνης.

Ρύθμιση της προβολής στην οθόνη κατά τη χρήση της λειτουργίας «Διαιρεμένη οθόνη»

Κατά τη χρήση της λειτουργίας διαιρεμένης οθόνης μπορείτε να περάσετε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, να μετακινήσετε τις θέσεις οθονών, να αλλάξετε τον προσανατολισμό των οθονών και να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική οθόνη.

Μετάβαση στη λειτουργία πλήρους οθόνης: Κατά τη χρήση της λειτουργίας διαιρεμένης οθόνης αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να περάσετε στη λειτουργία πλήρους οθόνης.

Εναλλαγή θέσεων οθονών: Κατά τη χρήση της λειτουργίας διαιρεμένης οθόνης αγγίξτε το εικονίδιο και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να αλλάξετε τη θέση των οθονών.

Αλλαγή του προσανατολισμού της οθόνης: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. Αγγίξτε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη περιστροφή της οθόνης.

Η οθόνη μπορεί να περάσει στην οριζόντια προβολή μόνο όταν και οι δύο ενεργές εφαρμογές υποστηρίζουν οριζόντια προβολή.

Πρόσβαση στην αρχική οθόνη: Κατά τη χρήση της λειτουργίας διαιρεμένης οθόνης αγγίξτε το εικονίδιο στη γραμμή πλοήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική οθόνη. Αν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα **Χειρονομίες**, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω από το κάτω άκρο της οθόνης για είσοδο στην αρχική οθόνη.


Αρχική οθόνη

Γραμμή πλοήγησης

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για τη διάταξη της γραμμής πλοήγησης στη συσκευή σας

Χρησιμοποιώντας τη γραμμή πλοήγησης έχετε τη δυνατότητα άνετης πρόσβασης στην αρχική οθόνη, επιστροφής στην προηγούμενη σελίδα, εξόδου από μια εφαρμογή ή προβολής πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών.

Για να διαμορφώσετε τη διάταξη της γραμμής πλοήγησης στη συσκευή σας, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Πλοήγηση στο σύστημα** > **Πλοήγηση με τρία πλήκτρα** > **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε τον συνδυασμό των πλήκτρων πλοήγησης και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή **Απόκρυψη πλήκτρων πλοήγησης** με βάση τις συνήθειές σας κατά τη χρήση της συσκευής σας.



- **Πλήκτρο «Πίσω»**: Αγγίξτε το για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα ή για έξοδο από μια εφαρμογή. Αγγίξτε το για κλείσιμο του οθονικού πληκτρολογίου κατά την εισαγωγή κειμένου.
- **Πλήκτρο «Αρχική οθόνη»**: Αγγίξτε το για επιστροφή στην αρχική οθόνη. Αγγίξτε το παρατεταμένα για να εμφανιστεί το εικονίδιο της υπηρεσίας Google Assistant και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω στο εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Google Assistant.
- **Πλήκτρο «Πρόσφατα»**: Αγγίξτε το για το άνοιγμα μιας λίστας με τις πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές. Αγγίξτε το παρατεταμένα για ενεργοποίηση της λειτουργίας διαιρεμένης οθόνης.
- **Πλήκτρο για σύρσιμο ειδοποίησης προς τα κάτω**: Αγγίξτε το για άνοιγμα του πίνακα ειδοποιήσεων.

Χρήση του πλήκτρου «Πρόσφατα» για τη διαχείριση εφαρμογών στο παρασκήνιο

Αν θέλετε να μεταβείτε γρήγορα σε μια πρόσφατα χρησιμοποιημένη εφαρμογή, μπορείτε να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο «Πρόσφατα». Το πλήκτρο «Πρόσφατα» θα σας βοηθήσει να μεταβείτε εναλλάξ και γρήγορα σε αρκετές πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να κλείσετε τις εφαρμογές σας που εκτελούνται στο παρασκήνιο προκειμένου να αυξηθεί η ταχύτητα της λειτουργίας της συσκευής σας.

Αγγίξτε την επιλογή ☐ . Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προβολή, εναλλαγή, κλείσιμο ή κλείδωμα πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών που εκτελούνται στο παρασκήνιο:

- **Προβολή πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών**: Οι πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές θα παρουσιαστούν στην οθόνη και μπορείτε να τις ελέγξετε σύροντας το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- **Μετάβαση σε μια πρόσφατα χρησιμοποιημένη εφαρμογή**: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην οθόνη για να βρείτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και αγγίξτε την καρτέλα της.
- **Κλείσιμο εφαρμογής**: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω στην καρτέλα της εφαρμογής για να κλείσετε την εφαρμογή.
- **Κλείσιμο όλων των εφαρμογών**: Αγγίξτε το εικονίδιο 🗑 για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές.

Πλοήγηση με χρήση χειρονομιών


Πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας χειρονομίες για γρήγορη επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, επιστροφή στην αρχική οθόνη ή προβολή των πρόσφατων εργασιών.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Πλοήγηση στο σύστημα** και επιλέξτε τη ρύθμιση **Χειρονομίες**. Από εδώ είναι εφικτές οι εξής ενέργειες:

- **Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη**: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα μέσα από τη μία πλευρά της οθόνης.
- **Επιστροφή στην αρχική οθόνη**: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.
- **Προβολή πρόσφατων εργασιών**: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης και μην το σηκώσετε από την οθόνη. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω στην προεπισκόπηση μιας εφαρμογής για να κλείσετε την εφαρμογή ή αγγίξτε το εικονίδιο 🗑 για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές.
- **Ενεργοποίηση υπηρεσίας «Βοηθός Google»**: Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ενεργοποιήστε την υπηρεσία **Βοηθός Google**. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω από οποιαδήποτε από τις κάτω γωνίες της οθόνης για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία «Βοηθός Google».

Χρήση διακοπτών συντομεύσεων για γρήγορη ενεργοποίηση συχνά χρησιμοποιούμενων δυνατοτήτων

Θέλετε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε γρήγορα τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ή το ενεργό σημείο πρόσβασης; Μπορείτε να ενεργοποιείτε τις συχνά χρησιμοποιούμενες δυνατότητες μέσω διακοπτών συντομεύσεων.



Πίνακας ειδοποιήσεων και γραμμή κατάστασης

Περιγραφές εικονιδίων ειδοποιήσεων και κατάστασης

Τα εικονίδια στη γραμμή κατάστασης σας βοηθούν να επισκοπήσετε γρήγορα τη γενική κατάσταση της συσκευής σας, στην οποία περιλαμβάνεται η σύνδεση δικτύου, η στάθμη ισχύος της μπαταρίας και κάθε νέο μήνυμα που παραλήφθηκε όση ώρα η συσκευή σας είναι στην αθόρυβη λειτουργία.

Εικονίδια κατάστασης: Ρίχνοντας μια ματιά στα εικονίδια κατάστασης μπορείτε να μάθετε γρήγορα σε τι κατάσταση βρίσκεται η συσκευή σας, π.χ. όσον αφορά τη σύνδεση δικτύου, την ισχύ του σήματος, τη στάθμη ισχύος της μπαταρίας, την ώρα και πολλά άλλα στοιχεία της.

Τα εικονίδια για την κατάσταση του δικτύου ενδέχεται να ποικίλλουν κατά περιοχή και πάροχο υπηρεσιών.

	Ισχύς σήματος		Δεν υπάρχει σήμα.
4G+	Επιτυχής σύνδεση σε δίκτυο 4G+	3G	Επιτυχής σύνδεση σε δίκτυο 3G
4G	Επιτυχής σύνδεση σε δίκτυο 4G	H	Επιτυχής σύνδεση σε δίκτυο HSPA
2G	Επιτυχής σύνδεση σε δίκτυο 2G	LTE	Επιτυχής σύνδεση σε δίκτυο LTE
LTE+	Επιτυχής σύνδεση σε δίκτυο LTE +		Λειτουργία NFC ενεργοποιημένη

H+	Επιτυχής σύνδεση σε δίκτυο HSPA+		Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
HD	Λειτουργία VoLTE διαθέσιμη		Επιτυχής σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
R	Περιαγωγή σε εξέλιξη		Λήψη δεδομένων για την τοποθεσία από το GPS σε εξέλιξη
	Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη		Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
	Υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi.		Φόρτιση σε εξέλιξη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη		Χαμηλή στάθμη ισχύος μπαταρίας
	Ξυπνητήρια ενεργοποιημένα		Δεν ανιχνεύτηκε κάρτα SIM.
	Μπαταρία πλήρως φορτισμένη		Επιτυχής σύνδεση ακουστικών
	Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιημένη		Λειτουργία απόδοσης ενεργοποιημένη
	ασύρματη προβολή σε χρήση		Πολύ γρήγορη φόρτιση σε εξέλιξη
	Γρήγορη φόρτιση σε εξέλιξη		Λειτουργία «Άνεση ματιών» ενεργοποιημένη
	Λειτουργία «Μην ενοχλείτε» ενεργοποιημένη		Επιτυχής σύνδεση καλωδίου USB
	Λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων ενεργοποιημένη		Ισχύς μέσω Bluetooth
	Ενεργό σημείο πρόσβασης ενεργοποιημένο		Υπενθύμιση από την εφαρμογή «**Διαχείριση τηλεφώνου**»«»
	Ασταθές σήμα		Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μιας κλήσης στο τρέχον δίκτυο.
	Δυνατότητα «Επιλογή κειμένου για εκφώνηση» ενεργοποιημένη		Δυνατότητα «**Διαχείριση χρόνου οθόνης**» ενεργοποιημένη

Εικονίδια ειδοποιήσεων: Όποτε υπάρχει νέο μήνυμα, νέα ειδοποίηση ή νέα υπενθύμιση, στη γραμμή κατάστασης θα εμφανίζεται το σχετικό εικονίδιο.

	Αναπάντητες κλήσεις		Νέα email


	Λήψη δεδομένων σε εξέλιξη		Νέα μηνύματα στο φωνητικό ταχυδρομείο
	Υπενθύμιση για συμβάντα		Μεταφόρτωση δεδομένων σε εξέλιξη
	Συγχρονισμός δεδομένων σε εξέλιξη		Μνήμη πλήρης
	Πρόβλημα κατά την είσοδο ή τον συγχρονισμό		Ανεπιτυχής συγχρονισμός
	Επιτυχής σύνδεση σε VPN		Περισσότερες ειδοποιήσεις

Άνοιγμα του πίνακα ειδοποιήσεων για εύρεση σημαντικών πληροφοριών

Ελέγξτε τις ειδοποιήσεις και τη κατάσταση λειτουργίας της συσκευής σας στη γραμμή κατάστασης.

Όποτε υπάρχει υπενθύμιση για μια ειδοποίηση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την οθόνη και να σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για προβολή της ειδοποίησης.

Πρόσβαση στον πίνακα ειδοποιήσεων όταν η οθόνη είναι ξεκλειδωμένη: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διακόπτες συντομεύσεων ή να αγγίξετε ειδοποιήσεις για προβολή των αναλυτικών στοιχείων τους.



Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων από εφαρμογές

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, και αγγίξτε την επιλογή **Ειδοποιήσεις**. Από εδώ είναι εφικτές οι εξής ενέργειες:

- **Αποκλεισμός όλων των ειδοποιήσεων από μια εφαρμογή**: Επιλέξτε την εφαρμογή και ύστερα απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Να επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις**.
- **Αποκλεισμός ειδοποιήσεων από πολλαπλές εφαρμογές**: Αγγίξτε την επιλογή **Μαζική διαχείριση** και ύστερα απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Όλα**.

Για να επιβάλετε τον αποκλεισμό των ειδοποιήσεων από μια εφαρμογή, μπορείτε επίσης να σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, να αγγίξετε παρατεταμένα την ειδοποίηση από μια εφαρμογή και ύστερα να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Να επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις**.

Εξατομίκευση ρυθμίσεων για ειδοποιήσεις

Εξατομικεύστε τις ρυθμίσεις για τις ειδοποιήσεις ώστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όπως θέλετε εσείς.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Ειδοποιήσεις** > **Περισσότερες ρυθμίσεις ειδοποιήσεων**. Από εδώ είναι εφικτές οι εξής ενέργειες:

- **Ενεργοποίηση ρύθμισης «Με τις ειδοποιήσεις ενεργοπ. η οθόνη»**: Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Με τις ειδοποιήσεις ενεργοπ. η οθόνη** για να καθορίσετε να ενεργοποιείται η οθόνη κατά την παραλαβή ειδοποιήσεων.
- **Ενεργοποίηση λυχνίας ειδοποιήσεων**: Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Φωτεινός παλμός ειδοποίησης** για να εμφανίζεται μια ενδεικτική λυχνία που θα αναβοσβήνει κατά την παραλαβή ειδοποιήσεων.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα οθόνης

Καθορισμός κωδικού πρόσβασης οθόνης κλειδώματος για προστασία του απορρήτου σας

Η συσκευή σας αποθηκεύει πολλές ευαίσθητες πληροφορίες, όπως προσωπικές φωτογραφίες, πληροφορίες επαφών, εφαρμογές τραπεζικής (για παράδειγμα, Alipay). Καθορίστε κωδικό πρόσβασης οθόνης κλειδώματος ώστε να απαιτείται κωδικός πρόσβασης κάθε φορά που ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας. Ένας κωδικός πρόσβασης οθόνης κλειδώματος βοηθά στην προστασία των ιδιωτικών πληροφοριών σας σε περίπτωση απώλειας της συσκευής σας σας ή προσπέλασής της από μη εξουσιοδοτημένο χρήστη.

Καθορισμός κωδικού πρόσβασης οθόνης κλειδώματος: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Κωδικός πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης** και καθορίστε τον τύπο κωδικού πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος τον οποίο προτιμάτε.

- **Καθορισμός PIN**: Ο αριθμός PIN είναι μια σειρά ψηφίων. Η πληκτρολόγηση PIN για το ξεκλείδωμα της συσκευής σας σας είναι μια γρήγορη και απλή διαδικασία. Για περισσότερη ασφάλεια χρησιμοποιήστε πολλούς αριθμούς με τυχαία σειρά ως PIN σας. Πηγαίνετε στην επιλογή **Καθορισμός κωδικού πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης** και ακολουθήστε

τις προτροπές για τον καθορισμό PIN. Εναλλακτικά, αγγίξτε την επιλογή **ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ** και δώστε τη ρύθμιση **4ψήφιος κωδικός PIN** ή **Εξατομικευμένος κωδικός PIN**.

- **Καθορισμός μοτίβου**: Ξεκλειδώστε τη συσκευή σας σχεδιάζοντας ένα προκαθορισμένο μοτίβο στην οθόνη. Για περισσότερη ασφάλεια χρησιμοποιήστε ένα μοτίβο που περιλαμβάνει τμήματα γραμμών τα οποία επικαλύπτουν το ένα το άλλο. Πηγαίνετε στις επιλογές **Καθορισμός κωδικού πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης** > **ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ** > **Μοτίβο** και σχεδιάστε το ίδιο μοτίβο δυο φορές. Το μοτίβο πρέπει να συνδέει τουλάχιστον 4 κουκκίδες.
- **Καθορισμός κωδικού πρόσβασης**: Ένας κωδικός πρόσβασης που αποτελείται από αριθμούς, γράμματα και ειδικούς χαρακτήρες είναι ασφαλέστερος από έναν PIN ή ένα μοτίβο. Για περισσότερη ασφάλεια χρησιμοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης με 8 ή περισσότερους χαρακτήρες στους οποίους περιλαμβάνονται αριθμοί, γράμματα και ειδικοί χαρακτήρες. Φροντίστε να απομνημονεύσετε τον κωδικό πρόσβασης ώστε να μη τον ξεχάσετε και δεν μπορείτε να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας. Πηγαίνετε στις επιλογές **Καθορισμός κωδικού πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης** > **ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ** > **Κωδικός πρόσβασης** και ακολουθήστε τις προτροπές για τον καθορισμό κωδικού πρόσβασης.
- **Ξεκλείδωμα της συσκευής σας μέσω έξυπνου περικαρπίου**: Αν η συσκευή σας υποστηρίζει τη δυνατότητα ξεκλειδώματος μέσω έξυπνου περικαρπίου, η οθόνη θα φωτιστεί αυτόματα όταν το έξυπνο περικάρπιο βρεθεί σε απόσταση 80 εκατοστών από τη συσκευή σας. Σαρώνοντας την οθόνη θα ξεκλειδώσετε αμέσως τη συσκευή σας. Αγγίξτε την επιλογή **Έξυπνο ξεκλείδωμα** και ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

- **Ξεκλείδωμα της συσκευής σας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος**: Αν η συσκευή σας υποστηρίζει τη δυνατότητα ξεκλειδώματος μέσω δακτυλικού αποτυπώματος, η διαδικασία αυτή είναι η συνιστώμενη μέθοδος ξεκλειδώματος. Η χρήση δακτυλικού αποτυπώματος είναι ένας ασφαλής και γρήγορος τρόπος ξεκλειδώματος της συσκευής σας. Αφού καθορίσετε κωδικό πρόσβασης οθόνης κλειδώματος, αγγίξτε την επιλογή **Εγγραφή** στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου και ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη για την εγγραφή των δακτυλικών σας αποτυπωμάτων.
  - **Για λόγους ασφάλειας μην απενεργοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης οθόνης κλειδώματος:** Ένας κωδικός πρόσβασης οθόνης κλειδώματος αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη συσκευή σας. Για την ασφάλεια της συσκευής σας, μην επιλέξετε τη ρύθμιση **Απενεργοποίηση κωδικού πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης** ως μέθοδο κλειδώματος της οθόνης.
  - **Οι τακτικές προτροπές για πληκτρολόγηση κωδικού πρόσβασης σας βοηθούν να θυμάστε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης:** Αν δεν έχετε πληκτρολογήσει τον κωδικό πρόσβασης κλειδώματος οθόνης για 3 ημέρες, το σύστημα θα απαιτήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας.

Κλείδωμα της οθόνης για να ασφαλίσετε γρήγορα τη συσκευή σας

Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για κάποιο καθορισμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί και θα κλειδωθεί. Όσο παραμένει ενεργοποιημένη η οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας χωρίς να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Φροντίστε να κλειδώνετε την οθόνη σας όποτε δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για προστασία του απορρήτου σας και αποφυγή καταχωρίσεων κατά λάθος.

Καθορίστε κωδικό πρόσβασης στη διαδικασία κλειδώματος της οθόνης για να προστατεύσετε το απόρρητό σας. Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας με τους εξής τρόπους:

Κλείδωμα της οθόνης αυτοστιγμεί μέσω του κουμπιού λειτουργίας: Πιέστε το κουμπί λειτουργίας για να κλειδώσετε την οθόνη ανά πάσα στιγμή.

Κλείδωμα της οθόνης με ένα άγγιγμα:Τσιμπήστε την αρχική οθόνη χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα μαζί για είσοδο στην οθόνη επεξεργασίας. Αγγίξτε τις επιλογές **Widgets** > **Κλείδωμα οθόνης** και προσθέστε το widget **Κλείδωμα οθόνης** στην αρχική οθόνη σας. Έτσι θα μειωθεί η φυσιολογική φθορά του κουμπιού λειτουργίας της συσκευής σας. Αφού φύγετε από τη λειτουργία επεξεργασίας της αρχικής οθόνης, αγγίξτε το widget **Κλείδωμα οθόνης** για να κλειδώσετε αυτοστιγμεί την οθόνη. Για να κλειδώσετε την οθόνη σας με τον τρόπο αυτό, πρέπει να μεταβείτε πρώτα στη σελίδα της αρχικής οθόνης όπου βρίσκεται το widget **Κλείδωμα οθόνης**.

Επιστροφή στις βασικές ρυθμίσεις με την Απλή λειτουργία

Μήπως η αρχική οθόνη σας δείχνει φορτωμένη με εικονίδια εφαρμογών και κείμενο με μικρές γραμματοσειρές; Με την Απλή λειτουργία μεγιστοποιείται η ένταση του ήχου του συστήματος και εμφανίζονται εικονίδια και γραμματοσειρές μεγαλύτερου μεγέθους στην αρχική οθόνη, οπότε υιοθετείται μια συνοπτικότερη διάταξη στην οποία είναι πιο εύκολη η πλοήγηση.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Απλή λειτουργία** και αγγίξτε την επιλογή **Ενεργοποίηση**.

Κατά τη χρήση της Απλής λειτουργίας, υπάρχουν στη διάθεσή σας οι εξής δυνατότητες:

- **Επεξεργασία εικονιδίων στην αρχική οθόνη**: Αγγίξτε παρατεταμένα οποιοδήποτε εικονίδιο για να σύρετε ή να απεγκαταστήσετε ορισμένες εφαρμογές που δεν είναι του συστήματος.
- **Έξοδος από την Απλή λειτουργία**: Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Έξοδος από την Απλή λειτουργία**.

Χρησιμοποιώντας την **Απλή λειτουργία** πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερες ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Επαναφορά** > **Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων**. Θα οδηγηθείτε στην προεπιλεγμένη αρχική οθόνη του συστήματος και θα γίνει επαναφορά όλων των ρυθμίσεών σας στην **Απλή λειτουργία**.

Διαχείριση αρχικής οθόνης

Διαχείριση εικονιδίων αρχικής οθόνης

Μετακίνηση εικονιδίου εφαρμογής ή φακέλου: Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο μιας εφαρμογής ή ενός φακέλου ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα σύρετέ το και αποθέστε το σε οποιαδήποτε θέση στην αρχική οθόνη.

Διαγραφή εικονιδίου εφαρμογής: Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής που θέλετε να απεγκαταστήσετε ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Απεγκατάσταση**.

Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος, δεν μπορείτε να απεγκαταστήσετε ορισμένες προεγκατεστημένες εφαρμογές του συστήματος.

Κλείδωμα της διάταξης της αρχικής οθόνης: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, μεταβείτε στις επιλογές **Αρχική οθόνη & ταπετσαρία** > **Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης** και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Κλείδωμα διάταξης**.

Δημιουργία φακέλου: Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο μιας εφαρμογής ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα σύρετέ το και αποθέστε το επάνω στο εικονίδιο μιας άλλης εφαρμογής. Τα δύο εικονίδια θα τοποθετηθούν μέσα σε έναν νέο φάκελο.

Διαγραφή φακέλου: Ανοίξτε έναν φάκελο, αγγίξτε το εικονίδιο , αποεπιλέξτε όλες τις εφαρμογές και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **OK**. Ο φάκελος θα διαγραφεί και όλα τα εικονίδια εφαρμογών τα οποία ήταν μέσα στον φάκελο θα μετακινηθούν στην αρχική οθόνη σας.

Μετονομασία φακέλου: Ανοίξτε έναν φάκελο και αγγίξτε το όνομά του για να πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα.

Προσθήκη ή κατάργηση εικονιδίων εφαρμογών από έναν φάκελο: Ανοίξτε έναν φάκελο και αγγίξτε το εικονίδιο . Επιλέξτε τις εφαρμογές που επιθυμείτε να προσθέσετε στον φάκελο, αποεπιλέξτε όσες επιθυμείτε να καταργήσετε και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **OK**.

Ένας άλλος τρόπος κατάργησης του εικονιδίου μιας εφαρμογής από κάποιον φάκελο είναι να αγγίξετε παρατεταμένα το εικονίδιο στον φάκελο ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα να σύρετε την εφαρμογή και να την αποθέσετε σε κάποιον κενό χώρο στην αρχική οθόνη.

Διαχείριση της αρχικής οθόνης σας

Υπάρχουν πάρα πολλά εικονίδια στην αρχική οθόνη σας; Μπορείτε να προσθέσετε μια νέα σελίδα στην αρχική οθόνη σας και να την εξατομικεύσετε με βάση τις προτιμήσεις σας.

Τσιμπήστε με τα δάχτυλά σας την αρχική οθόνη για είσοδο στη λειτουργία επεξεργασίας της αρχικής οθόνης. Θα είναι εφικτές οι εξής ενέργειες:

- **Προσθήκη νέας σελίδας της οθόνης**: Αγγίξτε το εικονίδιο στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά της οθόνης για να προσθέσετε μια νέα σελίδα της οθόνης.

- **Διαγραφή κενής σελίδας της οθόνης**: Αγγίξτε το εικονίδιο για να διαγράψετε τη σελίδα.
  Δεν μπορείτε να διαγράψετε σελίδες της οθόνης στις οποίες υπάρχουν εικονίδια εφαρμογών ή widget.
- **Τροποποίηση σειράς σελίδων της οθόνης**: Αγγίξτε παρατεταμένα τη σελίδα της οθόνης την οποία θέλετε να μετακινήσετε και ύστερα σύρετέ την και αποθέστε την στην επιθυμητή θέση.
- **Καθορισμός προεπιλεγμένης σελίδας αρχικής οθόνης**: Αγγίξτε το εικονίδιο στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης για να καθορίσετε την επιλεγμένη σελίδα της οθόνης ως προεπιλεγμένη σας σελίδα αρχικής οθόνης.

Καθορισμός της ταπετσαρίας της αρχικής οθόνης σας

Βαρεθήκατε τις προεπιλεγμένες ταπετσαρίες; Καθορίστε μια φωτογραφία που σας αρέσει ως ταπετσαρία για να προσωπικοποιήσετε την αρχική οθόνη σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Αρχική οθόνη & ταπετσαρία** > **Ταπετσαρία**. Είναι εφικτές οι εξής ενέργειες:

Καθορισμός εικόνας ως ταπετσαρίας της αρχικής οθόνης σας: Αγγίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** ή επιλέξτε μια προκαθορισμένη ταπετσαρία στη συσκευή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επιλέξετε μία από τις ρυθμίσεις **Κλείδωμα οθόνης**, **Αρχική οθόνη** ή **Και τα δύο**.

Καθορισμός φωτογραφίας από τη Συλλογή ως ταπετσαρίας σας: Έχετε μια υπέροχη φωτογραφία που θέλετε να καθορίσετε ως ταπετσαρία σας; Στην εφαρμογή **Συλλογή** ανοίξτε τη φωτογραφία που σας αρέσει, πηγαίνετε στις επιλογές > **Ορισμός ως** > **Ταπετσαρία** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καθορίσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία της αρχικής οθόνης σας.

Διαχείριση των widget στην αρχική οθόνη σας

Θέλετε να προσθέσετε γρήγορα στην αρχική οθόνη σας διάφορα widget, π.χ. για το κλείδωμα της οθόνης, τον καιρό, το σημειωματάριο, το ρολόι, τις επαφές ή το ημερολόγιο; Μπορείτε να προσθέσετε, να μετακινήσετε ή να διαγράψετε widget στην αρχική οθόνη για να την τακτοποιήσετε και να την κάνετε πιο εύχρηστη.

Προσθήκη widget: Τσιμπήστε με τα δάχτυλά σας την αρχική οθόνη για είσοδο στη λειτουργία επεξεργασίας της αρχικής οθόνης. Αγγίξτε την επιλογή **Widgets**, αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget και σύρετέ το και αποθέστε το σε μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη ή αγγίξτε το widget που θέλετε.



Ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά κενά σημεία στην αρχική οθόνη για να τοποθετήσετε το widget. Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, προσθέστε μια κενή σελίδα στην αρχική οθόνη ή ελευθερώστε λίγο χώρο στην τρέχουσα σελίδα της αρχικής οθόνης.

Διαγραφή widget: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget στην αρχική οθόνη ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα επιλέξτε τη δυνατότητα **Κατάργηση**.

Μετακίνηση widget: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget στην αρχική οθόνη ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας. Σύρετε το widget και αποθέστε το σε οποιαδήποτε θέση στην οθόνη.

Χρήση συρταριού εφαρμογών για αποθήκευση εφαρμογών

Θέλετε να αποθηκεύετε τις εφαρμογές σας σε μία θέση στην αρχική οθόνη σας για να δείχνει πιο τακτοποιημένη; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το συρτάρι εφαρμογών στην αρχική οθόνη σας για να αποθηκεύσετε όλες τις εφαρμογές σας και να ελευθερώσετε χώρο στην αρχική οθόνη σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Αρχική οθόνη & ταπετσαρία** > **Στυλ αρχικής οθόνης** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Συρτάρι**. Αν θέλετε να επανέλθετε σε τυπική αρχική οθόνη, επιλέξτε τη δυνατότητα **Τυπικό**.

Προσθήκη εικονιδίου εφαρμογής από το συρτάρι εφαρμογών στην αρχική οθόνη:

Αφού ενεργοποιήσετε το συρτάρι εφαρμογών, αγγίξτε το εικονίδιο στην αρχική οθόνη για είσοδο στη λίστα των εφαρμογών. Από τη λίστα των εφαρμογών αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής που θέλετε να προσθέσετε ωσότου αρχίσει να δονείται τη συσκευή και ύστερα σύρετε το εικονίδιο και αποθέστε το στην επιθυμητή θέση στην αρχική οθόνη.


Επαφές

Διαδικασία διαχείρισης επαγγελματικών καρτών

Σάρωση επαγγελματικών καρτών για προσθήκη τους στην εφαρμογή «Επαφές»

Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**, μεταβείτε στην επιλογή **Επαγγελματικές κάρτες** > **Σάρωση** για:

- **Σάρωση μεμονωμένης επαγγελματικής κάρτας**: Τοποθετήστε την επαγγελματική κάρτα επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια και ρυθμίστε το πλαίσιο εστίασης της κάμερας έτσι ώστε το περιεχόμενο της επαγγελματικής κάρτας να εμφανίζεται ευκρινώς στο σκόπευτρο και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο .



- **Σάρωση πολλαπλών επαγγελματικών καρτών**: Μεταβείτε στη λειτουργία **Περισσότερα από ένα** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την αποτύπωση πολλαπλών επαγγελματικών καρτών.


Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις επαγγελματικές κάρτες θα μετατραπούν αυτόματα σε στοιχεία επαφών και θα αποθηκευτούν στην επιλογή **Επαγγελματικές κάρτες** στη συσκευή σας.

Για να προβάλετε μια επαγγελματική κάρτα που έχετε αποθηκεύσει, ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**, επιλέξτε τις σαρωμένες επαφές και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις επιλογές **Λεπτομέρειες** > **Προβολή επαγγελματικής κάρτας**.

Κοινή χρήση επαφών μέσω ηλεκτρονικών επαγγελματικών καρτών

Κοινή χρήση της επαγγελματικής κάρτας σας: Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές** και αγγίξτε την επιλογή **Η κάρτα μου** για να καθορίσετε τη φωτογραφία του προφίλ σας και να πληκτρολογήσετε το όνομα, τη διεύθυνση εργασίας, τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες πληροφορίες σας. Ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο ✓ οπότε η συσκευή σας θα δημιουργήσει αυτόματα την επαγγελματική κάρτα σας με κωδικό QR. Μπορείτε να προχωρήσετε απευθείας στην κοινή χρήση της επαγγελματικής κάρτας σας χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR.

Εναλλακτικά, αγγίξτε το εικονίδιο , επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για κοινή χρήση.



Κοινή χρήση επαφών: Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**, επιλέξτε την επαφή προς κοινή χρήση και αγγίξτε το εικονίδιο του κωδικού QR στην επάνω δεξιά γωνία για κοινή χρήση της επαφής σας μέσω του κωδικού QR. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε την επιλογή **Κοινή χρήση**, να επιλέξετε μέθοδο κοινής χρήσης και να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία κοινής χρήσης.

Αν η συσκευή του συνομιλητή σας υποστηρίζει ανάλυση κωδικών QR, ο συνομιλητής σας μπορεί να φωτογραφίσει ή να σαρώσει κωδικούς QR για απευθείας προσθήκη επαφών.

Αναζήτηση στην εφαρμογή «Επαφές»

Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**. Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις εξής μεθόδους αναζήτησης:

Για καλύτερα αποτελέσματα, βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή σας εμφανίζονται όλες οι επαφές. Από την οθόνη με τη λίστα των επαφών πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση προτιμήσεων** και αγγίξτε την επιλογή **Όλες οι επαφές**.

- Σύρετε το ευρετήριο στη δεξιά πλευρά για γρήγορη μετακίνηση με κύλιση στη λίστα των επαφών.
- Στη γραμμή αναζήτησης στην κορυφή της λίστας των επαφών πληκτρολογήστε το όνομα, τα αρχικά, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email της επαφής. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα εμφανιστούν κάτω από τη γραμμή αναζήτησης. Πληκτρολογήστε πολλαπλές λέξεις-κλειδιά για την αναζήτησή σας, π.χ. «John London», ώστε να μπορέσετε να βρείτε γρήγορα όσες επαφές ταιριάζουν.

Διαχείριση επαφών

Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών

Όποτε αρχίσετε να χρησιμοποιείτε μια καινούρια συσκευή, θα χρειαστεί να μεταφέρετε τις υπάρχουσες επαφές σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**, αγγίξτε τις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και ύστερα επιλέξτε μία από τις εξής δυνατότητες:

- **Εισαγωγή επαφών**: Επιλέξτε μία από τις δυνατότητες **Εισαγωγή από τον χώρο αποθήκευσης**, **Εισαγωγή μέσω Bluetooth** ή **Εισαγωγή από SIM** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- **Εξαγωγή επαφών**: Επιλέξτε μία από τις δυνατότητες **Εξαγωγή στον χώρο αποθήκευσης**, **Κοινή χρήση επαφών** ή **Εξαγωγή σε SIM** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, τα αρχεία .vcf που εξάγονται μέσω της επιλογής **Εξαγωγή στον χώρο αποθήκευσης** αποθηκεύονται στον ριζικό κατάλογο του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης στη συσκευή σας. Ανοίξτε την εφαρμογή **Αρχεία** για προβολή των εξαχθέντων αρχείων.

Διαχείριση των επαφών σας

Η εφαρμογή «Επαφές» περιλαμβάνει πολλές και διάφορες δυνατότητες για τη διαχείριση των επαφών. Απλοποιήστε τη λίστα των επαφών σας προβάλλοντας επαφές που έχετε μόνο στη συσκευή σας ή μόνο στην κάρτα SIM. Επισημάνετε ορισμένες επαφές ως αγαπημένες σας για να τις βρίσκετε εύκολα.

Συγχώνευση διπλότυπων επαφών: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Συγχώνευση διπλότυπων επαφών** για τη συγχώνευση διπλότυπων επαφών. Από την οθόνη με τη λίστα των επαφών πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Ρυθμίσεις** > **Οργάνωση επαφών** > **Συγχώνευση διπλότυπων επαφών**. Επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να συγχωνεύσετε και αγγίξτε την επιλογή **Συγχών.**.

Προβολή επαφών για διαφορετικούς λογαριασμούς: Από την οθόνη με τη λίστα των επαφών πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση προτιμήσεων** και επιλέξτε τους λογαριασμούς για τους οποίους θέλετε να εμφανίζονται επαφές. Επίσης, μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Ενεργοποίηση επιλογής «Απλή προβολή»**: Πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση προτιμήσεων** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Απλή προβολή**.
- **Προβολή χώρου αποθήκευσης επαφών**: Πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση προτιμήσεων**. Στην περιοχή **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ** εμφανίζονται ο συνολικός και ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης στη κάρτα SIM σας.

Διαγραφή επαφών: Από την οθόνη με τη λίστα των επαφών αγγίξτε παρατεταμένα την καταχώριση που θέλετε να διαγράψετε και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Διαγραφή**. Για μαζική διαγραφή επαφών, πηγαίνετε στις επιλογές ⋮ > **Ρυθμίσεις** > **Οργάνωση επαφών** > **Διαγραφή πολλαπλών επαφών**, επιλέξτε τις καταχωρίσεις που θέλετε να διαγράψετε και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο 🗑.

Διαχείριση ομάδων επαφών

Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε μια ομάδα συναδέλφων σας ή τους καλέσετε σε μια σύναξη φίλων; Η δυνατότητα «Έξυπνες ομάδες» ομαδοποιεί αυτόματα τις επαφές σας κατά εταιρεία, πόλη και την πιο πρόσφατη στιγμή επικοινωνίας, οπότε μπορείτε να τους στέλνετε γρήγορα ομαδικό ηλ. μήνυμα ή μήνυμα.

Δημιουργία ομάδας επαφών: Από τη λίστα των επαφών αγγίξτε το εικονίδιο +, πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας (π.χ. Οικογένεια ή Φίλοι) και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **ΟΚ**. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε επαφές και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο ✓.

Αποστολή μηνύματος σε επαφές που ανήκουν σε έξυπνες ομάδες: Από τη λίστα των επαφών και από την ενότητα **ΕΞΥΠΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ** ανοίξτε μια ομάδα και αγγίξτε το εικονίδιο 💬 για αποστολή μηνύματος ή το εικονίδιο ✉ για αποστολή ηλ. μηνύματος.

Επεξεργασία ομάδας: Από τη λίστα των επαφών επιλέξτε την ομάδα προς επεξεργασία και αγγίξτε το εικονίδιο + για να προσθέσετε μια επαφή ή αγγίξτε το εικονίδιο ⋮ για **Κατάργηση μελών**, **Ήχος κουδουνίσματος ομάδας**, **Διαγραφή ομάδας** ή **Μετονομασία**.

Διαγραφή ομάδας: Από τη λίστα των επαφών αγγίξτε παρατεταμένα μια ομάδα και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο **Διαγραφή**.

Προσθήκη επαφών στη μαύρη λίστα ή στη λευκή λίστα

Για να προσθέσετε μια επαφή στη μαύρη λίστα, ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**, αγγίξτε την επαφή και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις επιλογές > **Προσθήκη στη μαύρη λίστα**. Όλες οι κλήσεις και όλα τα μηνύματα από την επαφή αυτή θα αποκλείονται.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε επαφές στη μαύρη λίστα μέσω της εφαρμογής **Διαχείριση τηλεφώνου**. Μεταβείτε στις επιλογές **Αποκλεισμός** > > **Μαύρη λίστα**, αγγίξτε το εικονίδιο και προσθέστε τις επαφές που θέλετε να αποκλείσετε.

Για να προσθέσετε επαφές στη λευκή λίστα, ανοίξτε την εφαρμογή **Διαχείριση τηλεφώνου**, μεταβείτε στις επιλογές **Αποκλεισμός** > > **Λευκή λίστα**, αγγίξτε το εικονίδιο και προσθέστε τις επιθυμητές επαφές.

Όποτε είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Αποκλεισμός όλων των εισερχόμενων κλήσεων**, θα αποκλείονται όλες οι κλήσεις μαζί με αυτές που προέρχονται από αριθμούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στη λευκή λίστα.

Προβολή επαφών που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα: Ανοίξτε την εφαρμογή **Διαχείριση τηλεφώνου** και μεταβείτε στις επιλογές **Αποκλεισμός** > > **Μαύρη λίστα**.

Προβολή επαφών που περιλαμβάνονται στη λευκή λίστα: Ανοίξτε την εφαρμογή **Διαχείριση τηλεφώνου** και μεταβείτε στις επιλογές **Αποκλεισμός** > > **Λευκή λίστα**.

Κατάργηση μιας επαφής από τη μαύρη λίστα: Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**, αγγίξτε την επαφή που θέλετε να καταργήσετε από τη μαύρη λίστα και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις επιλογές > **Κατάργηση από τη μαύρη λίστα**.

Μπορείτε επίσης να καταργήσετε μια επαφή από τη μαύρη λίστα μέσω της εφαρμογής **Διαχείριση τηλεφώνου**. Μεταβείτε στις επιλογές **Αποκλεισμός** > > **Μαύρη λίστα** και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα την επιθυμητή επαφή για να την καταργήσετε.

Κατάργηση επαφής από τη λευκή λίστα: Ανοίξτε την εφαρμογή **Διαχείριση τηλεφώνου**, μεταβείτε στις επιλογές **Αποκλεισμός** > > **Λευκή λίστα** και κατόπιν αγγίξτε παρατεταμένα την επιθυμητή επαφή για να την καταργήσετε.

Σβήσιμο εγγραφών κλήσεων και μηνυμάτων

Χρησιμοποιήστε την επιλογή «Διαγραφή ίχνους» για να σβήσετε εγγραφές κλήσεων και μηνυμάτων μιας επαφής προκειμένου να προστατεύσετε το απόρρητό σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**, επιλέξτε μια επαφή και πηγαίνετε στις επιλογές > **Διαγραφή ίχνους** > **ΣΒΗΣΙΜΟ**. Όλες οι εγγραφές κλήσεων και μηνυμάτων για την επαφή αυτή θα σβηστούν.

Σύνδεση στοιχείων επαφών με λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιήστε εφαρμογές τρίτων για μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn) ώστε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τις επαφές σας.

Σύνδεση με λογαριασμούς στο LinkedIn: Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**, πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Συσχέτιση λογαριασμού LinkedIn** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο LinkedIn. Μόλις συνδεθείτε, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των στοιχείων των επαφών στη συσκευή σας. Για να συγχρονίσετε τα στοιχεία όλων των επαφών που έχετε στο LinkedIn, από την οθόνη των ρυθμίσεων για το LinkedIn στην εφαρμογή **Επαφές** πηγαίνετε στις επιλογές **Συγχρονισμένες επαφές LinkedIn** > **Όλες οι επαφές LinkedIn** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Συγχρονισμός** ή τη δυνατότητα **Αυτόματη ενημέρωση LinkedIn**.

Προβολή στοιχείων επαφών τα οποία παρέχονται από το LinkedIn: Ανοίξτε μια επαφή στο LinkedIn και αγγίξτε την επιλογή **Προβολή προφίλ LinkedIn μέσω Ίντερνετ**.

Κατάργηση σύνδεσης επαφής στο LinkedIn: Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές**, πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **LinkedIn** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Κατάργηση συσχέτισης**.

Κλήση αριθμού σε εξέλιξη

Βασικές λειτουργίες κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσεων

Στην οθόνη επιλογής αριθμών τηλεφώνου στη συσκευή σας πληκτρολογήστε τμήμα του αριθμού τηλεφώνου, το πρώτο γράμμα του ονόματος μιας επαφής ή τα αρχικά μιας επαφής για να βρείτε μια επαφή.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**. Από την οθόνη επιλογής αριθμών τηλεφώνου πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, το πρώτο γράμμα του ονόματος μιας επαφής ή τα αρχικά της επαφής (π.χ. «jl» αν το όνομα είναι John Lucas) για να βρείτε μια επαφή. Από τη λίστα αγγίξτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε. Αν χρησιμοποιείτε συσκευή με διπλή SIM, αγγίξτε το εικονίδιο ή το εικονίδιο για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Αγγίξτε το εικονίδιο για τερματισμό της κλήσης.

Κατά την είσοδό σας στην οθόνη επιλογής αριθμών τηλεφώνου, θα εμφανίζεται μια προτροπή για επικόλληση των πρόσφατα αντιγραμμένων αριθμών τηλεφώνου.

Πάτημα του κουμπιού λειτουργίας για τερματισμό κλήσης: Αν έχετε καλέσει έναν αριθμό κατά λάθος και ισχύει απόκρυψη της οθόνης κλήσεων, και πάλι μπορείτε να τερματίσετε την κλήση γρήγορα. Αν χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα **Το κουμπί λειτ. τερμ. την κλήση.**, η κλήση τερματίζεται μόλις πιέσετε το κουμπί λειτουργίας. Στην οθόνη της εφαρμογής **Τηλέφωνο** πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερα** και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Το κουμπί λειτ. τερμ. την κλήση.**.

Πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη και εντός της περιοχής εξυπηρέτησής της, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ακόμη και αν η οθόνη είναι κλειδωμένη ή αν δεν υπάρχει σήμα λήψης.

Η δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων έκτακτης ανάγκης διέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε περιοχή και από τον πάροχο των υπηρεσιών Ίντερνετ που χρησιμοποιείτε. Οι παράγοντες του δικτύου ή του περιβάλλοντος ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μη βασιστείτε στη συσκευή σας ως μοναδική σας μέθοδο επικοινωνίας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** ή αγγίξτε την επιλογή **ΕΠΕΙΓΟΝ** στην οθόνη κλειδώματος, πληκτρολογήστε ένα τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης και αγγίξτε το εικονίδιο . Αν έχετε ισχυρό σήμα λήψης δικτύου κινητής τηλεφωνίας και σύνδεση στο Ίντερνετ με ενεργοποιημένες υπηρεσίες εντοπισμού, θα επιτραπεί η εμφάνιση της τοποθεσίας στη συσκευή σας ως δεδομένο αναφοράς.

Ενεργοποίηση αναμονής κλήσης για να μη χάνετε σημαντικές κλήσεις από τρίτους

Δέχεστε μια εισερχόμενη κλήση την ώρα που κάποια άλλη κλήση σας είναι σε εξέλιξη; Με την αναμονή κλήσης έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε στη νέα κλήση και ύστερα να μεταβαίνετε από τη μία κλήση στην άλλη.

Ορισμένοι πάροχοι δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα αυτή.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**, πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερα** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αναμονή κλήσης**. Όποτε δέχεστε κάποια άλλη κλήση, αγγίξτε το εικονίδιο για να απαντήσετε και να βάλετε την πρώτη κλήση σας σε αναμονή. Αγγίξτε το εικονίδιο ή την κλήση που είναι σε αναμονή στη λίστα κλήσεων για μετάβαση από τη μία κλήση στην άλλη.

Ενεργοποίηση προώθησης κλήσεων για να μη χάνετε ποτέ καμία κλήση

Αν δεν ευκαιρείτε να απαντήσετε σε κλήσεις, μπορείτε να καθορίσετε να γίνεται προώθηση κλήσεων από τη συσκευή σας σε κάποιον άλλο αριθμό.

Ορισμένοι πάροχοι δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα αυτή.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** και πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Προώθηση κλήσεων**. Αν έχετε συσκευή με διπλή SIM, στην ενότητα **SIM 1** ή **SIM 2** αγγίξτε την επιλογή **Προώθηση κλήσεων** και επιλέξτε μέθοδο προώθησης. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θέλετε να προωθούνται οι κλήσεις σας και ύστερα επιβεβαιώστε τον. Όποτε είναι ενεργοποιημένη η προώθηση κλήσεων, η συσκευή σας θα προωθεί αυτόματα τις επιτρεπόμενες κλήσεις στον προκαθορισμένο αριθμό.

Διαγραφή αρχείων καταγραφής κλήσεων

Μπορείτε να διαγράψετε όσα αρχεία καταγραφής κλήσεων δεν χρειάζεστε πλέον.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** και αγγίξτε το εικονίδιο για απόκρυψη του πληκτρολογίου κλήσης. Μπορείτε πλέον να εκτελέσετε μία από τις εξής ενέργειες:

- **Διαγραφή μεμονωμένης εγγραφής**: Αγγίξτε παρατεταμένα μια καταχώριση και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Διαγραφή καταχώρησης**.
- **Διαγραφή πολλών εγγραφών**: Αγγίξτε το εικονίδιο > **Διαγραφή πολλών επαφών**, επιλέξτε τις καταχωρίσεις που θέλετε να διαγράψετε ή τη δυνατότητα **Επιλογή όλων** και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο .

Ενεργοποίηση διεθνούς περιαγωγής για επικοινωνία χωρίς σύνορα

Όποτε ταξιδεύετε στο εξωτερικό για επαγγελματικές υποχρεώσεις ή διακοπές, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις την ώρα που η συσκευή σας είναι σε περιαγωγή χωρίς να χρειαστεί να επιλέξετε τον κωδικό της χώρας.

1 Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας και ζητήστε του να ενεργοποιήσει την υπηρεσία διεθνών κλήσεων ή διεθνούς περιαγωγής.

2 Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** ή την εφαρμογή **Επαφές** και πραγματοποιήστε μια κλήση.

VoLTE

VoLTE: πραγματοποίηση κλήσεων και χρήση δεδομένων ταυτόχρονα

Η δυνατότητα VoLTE (Voice over LTE, φωνή μέσω LTE) επιτρέπει την ταυτόχρονη εκτέλεση υπηρεσιών φωνής και δεδομένων στο ίδιο δίκτυο 4G, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ ακόμη και την ώρα που πραγματοποιείτε κλήσεις. Το VoLTE επίσης σας παρέχει ταχύτερους χρόνους σύνδεσης για κλήσεις και φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις υψηλότερης ποιότητας.

Και οι δύο υποδοχές καρτών SIM στη συσκευή σας υποστηρίζουν 4G, VoLTE και VoWiFi, οπότε δεν απαιτείται μετάβαση από τη μία SIM στην άλλη.

- **Διπλό 4G**: Και οι δύο υποδοχές καρτών SIM στη συσκευή σας υποστηρίζουν 4G.
- **Διπλό VoLTE**: Και οι δύο υποδοχές καρτών SIM στη συσκευή σας υποστηρίζουν VoLTE, οπότε έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ την ώρα που πραγματοποιείτε κλήσεις υψηλής ευκρίνειας (HD).
- **Διπλό VoWiFi**: Και οι δύο υποδοχές καρτών SIM στη συσκευή σας υποστηρίζουν VoWiFi, οπότε έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε κλήσεις μέσω Wi-Fi. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε VoWiFi για να πραγματοποιήσετε κλήσεις ακόμη και στη Λειτουργία πτήσης.

Ορισμένοι πάροχοι δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα αυτή.

Ενεργοποίηση VoLTE για κλήσεις HD

- Ορισμένοι πάροχοι δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα αυτή.
- Η δυνατότητα χρήσης 4G, VoLTE και VoWiFi και στις δύο υποδοχές καρτών SIM υποστηρίζεται μόνο σε τηλέφωνα με διπλή SIM.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Δίκτυα** > **Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας**. Στην ενότητα των ρυθμίσεων για τη SIM 1 ή 2 (αν υποστηρίζεται από το δίκτυο του παρόχου σας), μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Ενεργοποίηση 4G**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **4G**. Ο διακόπτης **4G** ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος στη συσκευή σας λόγω των ρυθμίσεων του παρόχου σας. Αυτό υποδεικνύει ότι το δίκτυο 4G είναι ενεργοποιημένο με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- **Ενεργοποίηση κλήσεων VoLTE**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Κλήσεις VoLTE**.
- **Ενεργοποίηση κλήσεων μέσω Wi-Fi**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Κλήση Wi-Fi**.

Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, επιλέξτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε και αγγίξτε το εικονίδιο για να πραγματοποιήσετε βιντεοκλήση. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε το εικονίδιο στην οθόνη στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης για μετάβαση σε βιντεοκλήση.

Χρήση VoWi-Fi για μια νέα εμπειρία στις κλήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα **VoWi-Fi** για να πραγματοποιήσετε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις σε οποιαδήποτε τοποθεσία με διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi, ακόμη και αν δεν υπάρχει σήμα λήψης δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Η δυνατότητα αυτή πρέπει να υποστηρίζεται από τον πάροχό σας. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, π.χ. για το τέλος και τις χρεώσεις.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**, πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Κλήση Wi-Fi** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Κλήση Wi-Fi**. Αγγίξτε την επιλογή **Λειτουργία** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για καθορισμό του προτιμώμενου δικτύου.

Μήνυμα

Βασικές λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων

Αποστολή μηνυμάτων

Τα μηνύματα κειμένου σάς προσφέρουν έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο επικοινωνίας με φίλους, συγγενείς και συναδέλφους. Εκτός από το κείμενο μπορείτε επίσης να προσθέσετε emoji ή να εισαγάγετε φωτογραφίες και αρχεία ήχου για να εμπλουτίσετε τα μηνύματά σας.

Αποστολή μηνύματος: Ανοίξτε την εφαρμογή **Messages**. Από την οθόνη της λίστας «Μηνύματα» αγγίξτε το εικονίδιο και επιλέξτε επαφές ή ομάδες. Πληκτρολογήστε το περιεχόμενο του μηνύματός σας, αγγίξτε το εικονίδιο για να προσθέσετε άλλους τύπους περιεχομένου και αγγίξτε το εικονίδιο για να στείλετε το μήνυμα.

Αποθήκευση μηνύματος στα πρόχειρα: Αγγίξτε το **πλήκτρο «Πίσω»** για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα στα πρόχειρα.

Διαχείριση μηνυμάτων

Με την εφαρμογή «Μηνύματα» είναι εύκολο να ελέγχετε ανά πάσα στιγμή όλα σας τα μηνύματα.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Messages**. Στη λίστα των νημάτων των μηνυμάτων αγγίξτε το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου μιας επαφής για προβολή του νήματος των συνομιλιών σας.

Απάντηση σε μηνύματα: Αγγίξτε το περιεχόμενο του μηνύματος στο πλαίσιο κειμένου και αγγίξτε το εικονίδιο .

Αρχειοθήκευση μηνύματος: Ανησυχείτε μήπως διαγράψετε κατά λάθος κάποιο σημαντικό μήνυμα; Αγγίξτε παρατεταμένα κάποιο μήνυμα και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να το αρχειοθηκεύσετε.

Διαγραφή μηνύματος: Κουραστήκατε να κρατάτε αποθηκευμένα τόσο πολλά μηνύματα μερικά εκ των οποίων είναι περιττά; Διαγράψτε συνομιλίες ή μηνύματα που δεν χρειάζεστε πια για εκκαθάριση της λίστας στην επιλογή «Μηνύματα». Για να διαγράψετε συζητήσεις ή μηνύματα, αγγίξτε παρατεταμένα τις συζητήσεις ή τα μηνύματα για είσοδο στην οθόνη επεξεργασίας, επιλέξτε τη συζήτηση ή το μήνυμα και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο . Δεν θα μπορείτε να ανακτήσετε όσα μηνύματα θα διαγράψετε.

Αναζήτηση μηνυμάτων: Θέλετε να βρείτε ένα μήνυμα γρήγορα; Από τη λίστα στην επιλογή «Μηνύματα» πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά στη γραμμή αναζήτησης κάτω από την οποία θα παρουσιαστούν τα σχετικά αποτελέσματα.

Αποκλεισμός επαφής: Θέλετε να εμποδίσετε κάποιον να σας στέλνει ανεπιθύμητα μηνύματα;

Αγγίξτε παρατεταμένα κάποιο μήνυμα και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να επιβάλετε τον αποκλεισμό της επαφής.

Αποκλεισμός ανεπιθύμητων μηνυμάτων

Κουραστήκατε να λαμβάνετε ανεπιθύμητα μηνύματα; Ενεργοποιήστε τον αποκλεισμό μηνυμάτων και ησυχάστε διά παντός από τα ανεπιθύμητα μηνύματα!

Ανοίξτε την εφαρμογή **Messages**.

Χρησιμοποιήστε το φίλτρο παρενόχλησης για να είναι εφικτές οι εξής ενέργειες:

Αποκλεισμός μηνυμάτων: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα μήνυμα και αγγίξτε το εικονίδιο για να επιβάλετε τον αποκλεισμό μηνυμάτων και κλήσεων από τον συγκεκριμένο αριθμό.

Κατάργηση αποκλεισμού μηνυμάτων: Αγγίξτε το εικονίδιο και την επιλογή

Αποκλεισμένες επαφές. Αγγίξτε το εικονίδιο στο τέλος του τηλεφωνικού αριθμού για να καταργήσετε τον αποκλεισμό του.

Καθορισμός κανόνων αυτόματης λήψης μηνυμάτων MMS

Καθορίστε κανόνες αυτόματης λήψης μηνυμάτων MMS για να αποφύγετε τη δαπανηρή χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Messages** και αγγίξτε το εικονίδιο . Πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύνθετες ρυθμίσεις**.

Από εδώ μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις για τα εξής:

Αν η ανάκτηση μηνυμάτων MMS θα γίνεται αυτόματα: Απενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματη λήψη MMS** για να εμποδίσετε τη συσκευή σας να προχωρά αυτόματα στη λήψη μηνυμάτων MMS.

Αν η ανάκτηση μηνυμάτων MMS θα γίνεται αυτόματα κατά την περιαγωγή: Απενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματη λήψη MMS κατά την περιαγωγή** για να εμποδίσετε τη συσκευή σας να προχωρά αυτόματα στη λήψη μηνυμάτων MMS όποτε χρησιμοποιεί τη λειτουργία περιαγωγής.

Κάμερα

Βασικές λειτουργίες κάμερας

Χρήση των βασικών δυνατοτήτων της κάμερας

Μάθετε τα πάντα για τις βασικές δυνατότητες της κάμεράς σας ώστε να τραβάτε καλύτερες φωτογραφίες.

Λήψη μιας φωτογραφίας: Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**. Αγγίξτε το εικονίδιο στο σκόπευτρο ή πιέστε το κουμπί μείωσης της έντασης του ήχου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Επιλογή μιας λειτουργίας της κάμερας: Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** και επιλέξτε μια προεγκατεστημένη λειτουργία της κάμερας στο κάτω μέρος της οθόνης.

Ρύθμιση του εστιακού μήκους: Στο σκόπευτρο απομακρύνετε δύο δάχτυλά σας το ένα από το άλλο για μεγέθυνση ή ενώστε τα και τσιμπήστε την οθόνη για σμίκρυνση. Όταν η απόσταση μεταξύ της συσκευής σας και του αντικειμένου που φωτογραφίζετε είναι μεγαλύτερη από το οπτικό ζουμ της κάμερας, η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χαμηλότερη. Όποτε κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, στην πλαϊνή πλευρά της οθόνης θα εμφανίζεται μια γραμμή του ζουμ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή του ζουμ για να ρυθμίσετε το επίπεδο του ζουμ.

Η δυνατότητα οπτικού ζουμ υποστηρίζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα συσκευών.

Ρύθμιση της έκθεσης: Η κάμερά σας θα ρυθμίζει αυτόματα την έκθεσή της ανάλογα με το επίπεδο του φωτισμού στο περιβάλλον. Όσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση τόσο φωτεινότερη είναι η εικόνα. Για να ρυθμίσετε εσείς μη αυτόματα την έκθεση, αγγίξτε την οθόνη του σκοπεύτρου και σύρετε το εικονίδιο προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας: Όποτε τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινό περιβάλλον, ενεργοποιήστε το φλας για να αυξήσετε τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος. Στο σκόπευτρο αγγίξτε το εικονίδιο για να επιλέξετε μία από τις εξής λειτουργίες του φλας:

- **Αυτόμ.**: Η κάμερα καθορίζει αυτόματα αν θα ενεργοποιηθεί το φλας ανάλογα με τον φωτισμό στο περιβάλλον.
- **Απενεργ.**: Το φλας είναι απενεργοποιημένο.
- **Ενεργοπ.**: Το φλας είναι ενεργοποιημένο.
- **Σταθερά αναμμένο**: Το φλας είναι μόνιμα ενεργοποιημένο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας « Φωτογράφιση AI.»: Στο σκόπευτρο αγγίξτε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα **Φωτογράφιση AI.**.

Χρήση εφαρμογής «Κάμερα» για εγγραφή βίντεο

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή «Κάμερα» για να τραβήξετε βίντεο και να δώσετε μεγαλύτερη ζωντάνια στις αναμνήσεις σας.

Εγγραφή ενός βίντεο: Πηγαίνετε στις επιλογές **Κάμερα** > **Βίντεο** και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για εγγραφή ενός βίντεο.

Λήψη μιας φωτογραφίας κατά την εγγραφή: Αγγίξτε το εικονίδιο για να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση: Αγγίξτε παρατεταμένα την οθόνη του σκοπεύτρου με δύο δάχτυλα και ύστερα απομακρύνετέ τα το ένα από το άλλο για μεγέθυνση ή ενώστε τα και τσιμπήστε την οθόνη για σμίκρυνση. Όποτε κάνετε ζουμ, θα εμφανίζεται μια γραμμή του ζουμ. Μπορείτε να τη σύρετε για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα που βλέπετε στην κάμερά σας.

Διατήρηση του φλας κατά την κινηματογράφηση: Κατά την εγγραφή βίντεο με χαμηλό φωτισμό, αγγίξτε το εικονίδιο και επιλέξτε το εικονίδιο για να μείνει διαρκώς ενεργοποιημένο το φλας.

Λήψη ενός βίντεο μέσω AI: Αγγίξτε το εικονίδιο και επιλέξτε εφέ, π.χ. **Χρώμα AI** ή **Θάμπωμα φόντου**, για τη λήψη ενός βίντεο μέσω AI.

Κατά την εγγραφή, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο για να τραβήξετε μια φωτογραφία με εφέ κινηματογράφησης μέσω AI.

Προσθήκη υδατογραφήματος σε ένα βίντεο: Στην οθόνη **Βίντεο** αγγίξτε το εικονίδιο και ενεργοποιήστε την επιλογή **Προσθήκη υδατογραφημάτων**.

Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** και αγγίξτε το εικονίδιο για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη της επιλογής **Ρυθμίσεις**. Από εδώ είναι εφικτές οι εξής ενέργειες:

- **Ρύθμιση της ανάλυσης της κάμερας**: Αγγίξτε την επιλογή **Ανάλυση** και επιλέξτε την επιθυμητή ανάλυση.

  Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση ορισμένων λειτουργιών.

- **Ενεργοποίηση επιλογής «Ετικέτα τοποθεσίας»**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ετικέτα τοποθεσίας** για προσθήκη ετικέτας με την τοποθεσία σας στις φωτογραφίες.
- **Απενεργοποίηση ήχου κλείστρου**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Σίγαση**.
- **Λήψη χαμόγελου**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Λήψη χαμόγελου**. Η κάμερα θα τραβά μια φωτογραφία αυτόματα όποτε ανιχνεύει χαμόγελο στο σκόπευτρο.

Χρήση βοηθητικού πλέγματος για τη σύνθεση των φωτογραφιών σας

Αποφύγετε να δείχνουν ασύμμετρες και ακεντράριστες οι φωτογραφίες σας. Χρησιμοποιήστε στην κάμερά σας τη δυνατότητα βοηθητικού πλέγματος που θα σας βοηθήσει να ευθυγραμμίσετε το θέμα σας για να τραβήξετε την ιδανική φωτογραφία.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**, αγγίξτε το εικονίδιο για είσοδο στην οθόνη της επιλογής **Ρυθμίσεις** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Πλέγμα κάμερας**. Τώρα πια θα εμφανίζονται οι γραμμές του πλέγματος όποτε τραβάτε φωτογραφίες. Τα τέσσερα σημεία στα οποία τέμνονται οι γραμμές του πλέγματος είναι οι περιοχές εστίασης της φωτογραφίας. Φέρτε το θέμα της φωτογραφίας σας σε ένα από τα σημεία αυτά για να επιτύχετε μια καλή σύνθεση.



Εντυπωσιακές λήψεις με φακό μάκρο

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Περισσότερα** > **Σούπερ μάκρο**. Εστιάστε την κάμερά σας σε κάποιο κοντινό θέμα, κρατήστε την σταθερή και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Φωτογράφιση AI., Έξυπνη αναγνώριση φωτογραφικής σκηνής

Η δυνατότητα **Φωτογράφιση AI.** επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση της τρέχουσας φωτογραφικής σκηνής σας και την έξυπνη ρύθμιση του χρώματος και της φωτεινότητας της φωτογραφίας οπότε δεν χρειάζεται να ρυθμίζετε επανειλημμένα την κάμερά σας για να επιτύχετε την τέλεια σκηνή.

Η **Φωτογράφιση AI.** είναι μια προκαθορισμένη δυνατότητα της κάμερας στη συσκευή σας. Αναγνωρίζει έξυπνα την τρέχουσα φωτογραφική σκηνή σας και ρυθμίζει αυτόματα το χρώμα και τη φωτεινότητα της φωτογραφίας σας για να σας βοηθήσει να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα.

Η **Φωτογράφιση AI.** σας παρέχει τις εξής δυνατότητες:

- **Αναγνωρίζει έξυπνα φωτογραφικές σκηνές και βελτιώνει τα εφέ στις φωτογραφίες**: Η δυνατότητα **Φωτογράφιση AI.** υποστηρίζει πολλαπλές σκηνές, π.χ. σκηνές που αποτυπώνουν θεατρικές παραστάσεις, παραλίες, γαλανό ουρανό, πράσινο και κείμενο. Μετά την έξυπνη αναγνώριση, η δυνατότητα **Φωτογράφιση AI.** ρυθμίζει αυτόματα το χρώμα και τη φωτεινότητα της κάμερας και προτείνει τη βέλτιστη λειτουργία (π.χ. τη λειτουργία για πορτρέτο, πράσινο ή κείμενο) προκειμένου να βελτιωθούν τα εφέ στις φωτογραφίες.
- **Ενεργοποιείται η δυνατότητα Φωτογράφιση AI. για αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων και προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας**: Όταν ανοίξετε την κάμερα και περάσετε στην Τυπική λειτουργία της, αγγίξτε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα **Φωτογράφιση AI.** όπως απαιτείται κατά περίσταση. Μόλις ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή, θα αναγνωρίζει έξυπνα τη φωτογραφική σκηνή ώστε να μην μπαίνετε στον κόπο να κάνετε επανειλημμένες μη αυτόματες ρυθμίσεις.

Χρήση της λειτουργίας «Πορτρέτο» για τη λήψη εντυπωσιακών πορτρέτων

Κάντε τις σέλφι και τις ομαδικές φωτογραφίες σας ακόμη ωραιότερες. Η λειτουργία «Πορτρέτο» σας παρέχει επιλογές για να κάνετε κάθε φωτογραφία να δείχνει ωραία και να κρατήσει για πάντα.

Πηγαίνετε στις επιλογές **Κάμερα** > **Πορτρέτο**, επιλέξτε ένα από τα εφέ και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να τραβήξετε μια φωτογραφία πορτρέτου.

- **Εφέ θαμπώματος**: Αγγίξτε το εικονίδιο στο σκόπευτρο και επιλέξτε ένα εφέ θαμπώματος.
  Μια φωτεινή πηγή (π.χ. μια λυχνία φωτισμού με νέον ή μια λάμπα στον δρόμο) σε ένα σχετικά καλοφωτισμένο περιβάλλον θα συμβάλει στην επίτευξη καλύτερου εφέ θαμπώματος. Αν τραβήξετε μια φωτογραφία από μακριά, θα μειωθεί το εφέ θεατρικού φωτισμού.

- **Εφέ καλλωπισμού**:
  - **Λήψη με χρήση της πίσω κάμερας**: Αγγίξτε το εικονίδιο στο σκόπευτρο και σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις καλλωπισμού.
  - **Λήψη με χρήση της μπροστινής κάμερας**: Αγγίξτε το εικονίδιο στο σκόπευτρο. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε για καλύτερες σέλφι.

    Για να απενεργοποιήσετε το εφέ καλλωπισμού, αγγίξτε το εικονίδιο στο σκόπευτρο και σύρετε κάθε ρύθμιση ως την ελάχιστη τιμή της.

Πανόραμα

Χρήση της λειτουργίας «Πανόραμα» για τη λήψη πανοραμικών σέλφι

Θέλετε να χωρέσετε περισσότερους φίλους σας ή μεγαλύτερο μέρος του τοπίου σε μια σέλφι; Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Πανόραμα» για τη λήψη σέλφι με ευρύτερο πεδίο προβολής.

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** και αγγίξτε το εικονίδιο για μετάβαση στην μπροστινή κάμερα.

2 Πηγαίνετε στις επιλογές **Περισσότερα** > **Πανόραμα**.

3 Κρατήστε σταθερή τη συσκευή σας και αγγίξτε το εικονίδιο για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και μετακινήστε οριζόντια τη συσκευή σας τόσο ώστε το μπλε πλαίσιο να επικαλύψει το τετράγωνο πλαίσιο της οθόνης. Η κάμερά σας θα τραβήξει αυτόματα άλλη μία φωτογραφία.

5 Ακολουθήστε ξανά τις οδηγίες στην οθόνη και μετακινήστε τη συσκευή σας προς την αντίθετη κατεύθυνση τόσο ώστε το μπλε πλαίσιο να επικαλύψει το τετράγωνο πλαίσιο της οθόνης. Η κάμερά σας θα τραβήξει αυτόματα την τελευταία φωτογραφία.

6 Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η κάμερα θα συνδυάσει αυτόματα τις τρεις φωτογραφίες σε μια πανοραμική σέλφι.

Χρήση της λειτουργίας «Πανόραμα» για τη λήψη πανοραμικών φωτογραφιών

Τα πανοράματα παρέχουν ευρύτερη γωνία προβολής σε σύγκριση με τις συνηθισμένες φωτογραφίες, επιτρέποντάς σας να τραβήξετε συναρπαστικές φωτογραφίες τοπίων.

Για τη λήψη πανοράματος η κάμερα τραβά πολλαπλές φωτογραφίες αντικειμένων που βρίσκονται στο οπτικό σας πεδίο και προχωρά στη συρραφή τους σε μία ενιαία φωτογραφία.

Κατά τη λήψη πανοράματος βρείτε έναν πλατύ ανοιχτό χώρο σε κάποια απόσταση από το θέμα και προσπαθήστε να αποφύγετε τμήματα του φόντου που έχουν όλα το ίδιο χρώμα.

1 Πηγαίνετε στις επιλογές **Κάμερα** > **Περισσότερα** > **Πανόραμα**.

2 Αγγίξτε το εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης για να διαμορφώσετε την κατεύθυνση λήψης.

3 Κρατήστε σταθερή τη συσκευή σας και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για έναρξη της λήψης. Μετακινήστε με αργό ρυθμό τη συσκευή σας στην υποδεικνυόμενη κατεύθυνση κρατώντας σταθερή τη συσκευή και φροντίζοντας να μη χαθεί η ευθυγράμμιση του βέλους με την κεντρική γραμμή.

4 Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο . Η κάμερα θα προχωρήσει αυτόματα στη συρραφή των φωτογραφιών για τη δημιουργία πανοράματος.



Επαγγελματική λειτουργία

Χρήση της Επαγγελματικής λειτουργίας για τη φωτογράφιση τοπίων

Θέλετε να κάνετε πιο ζωντανές και ενδιαφέρουσες τις φωτογραφίες τοπίων που τραβάτε; Χρησιμοποιήστε την Επαγγελματική λειτουργία για να τραβήξετε μοναδικές και προσωπικοποιημένες φωτογραφίες τοπίων.

Πηγαίνετε στις επιλογές **Κάμερα** > **Περισσότερα** > **Επαγγελματική** για είσοδο στην Επαγγελματική λειτουργία.

Επιλογή λειτουργίας μέτρησης με βάση το θέμα της φωτογραφίας: Αγγίξτε την επιλογή και επιλέξτε μια λειτουργία μέτρησης.

Λειτουργία μέτρησης	Σενάριο εφαρμογής
Πίνακας	Φωτογραφίες τοπίων και θάλασσας με μεγάλο πλάτος
Κέντρο	Το θέμα βρίσκεται στο κέντρο της φωτογραφίας και ξεχωρίζει από το φόντο.
Σημείο	Το θέμα στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση στη φωτογραφία είναι σχετικά μικρό, π.χ. λουλούδι ή δέντρο.

Ρύθμιση της φωτεινότητας με βάση το περιβάλλον φωτογράφισης:

- **Ρύθμιση ISO**: Αγγίξτε το εικονίδιο ISO και σύρετε το ρυθμιστικό της επιλογής ISO για να ρυθμίσετε την τιμή της.

  Για να αποφύγετε τον υπερβολικό θόρυβο, συνιστούμε να καθορίσετε τιμή ISO κάτω από το 400. Η συνιστώμενη τιμή ISO στη διάρκεια της ημέρας είναι από 100 έως 200 και για τις νυχτερινές σκηνές γύρω στο 400.

- **Ρύθμιση της ταχύτητας του κλείστρου**: Αγγίξτε το εικονίδιο S (για την ταχύτητα του κλείστρου) και σύρετε το ρυθμιστικό της ταχύτητας του κλείστρου ως την τιμή που επιθυμείτε.

  Η συνιστώμενη ταχύτητα του κλείστρου για στατικές σκηνές (π.χ. βουνά) είναι από 1/80 έως 1/125, ενώ είναι υψηλότερη για κινούμενα θέματα (π.χ. κύματα). Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τρίποδο κατά τη λήψη ενός κινούμενου θέματος.

- **Ρύθμιση αντιστάθμισης έκθεσης**: Αγγίξτε το εικονίδιο EV και σύρετε το ρυθμιστικό της επιλογής EV ως την τιμή που επιθυμείτε.

Ρύθμιση AWB: Αγγίξτε το εικονίδιο AWB και σύρετε το ρυθμιστικό της επιλογής AWB ως την τιμή που επιθυμείτε.

- Κατά τη λήψη κάτω από το φως του ήλιου μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο . Σε περιβάλλον με αδύναμο φωτισμό μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο .
- Αγγίξτε το εικονίδιο για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος. Αν θέλετε να δώσετε στη φωτογραφία σας έναν τόνο θαλπωρής και νοσταλγίας, αυξήστε την τιμή K. Για να δώσετε έναν ψυχρό, ήρεμο ή φουτουριστικό τόνο, μειώστε την τιμή K.

Ρύθμιση AF με βάση το θέμα της φωτογραφίας: Αγγίξτε το εικονίδιο AF και σύρετε το ρυθμιστικό της επιλογής AF ως την τιμή που επιθυμείτε.

Λειτουργία εστίασης	Σενάριο εφαρμογής
Λειτουργία AF-S	Στατικές σκηνές (π.χ. βουνά)
Λειτουργία AF-C	Σκηνές με κίνηση (π.χ. τρεχούμενο νερό και κύματα)
Λειτουργία MF	Αντικείμενα που προεξέχουν (π.χ. κοντινή λήψη ενός λουλουδιού)

Σταθεροποίηση της συσκευής σας κατά τη λήψη: Αγγίξτε το εικονίδιο και ενεργοποιήστε την επιλογή **Οριζόντιο επίπεδο**. Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, θα εμφανιστούν στο σκόπευτρο δύο οριζόντιες καθοδηγητικές γραμμές. Όταν η διακεκομμένη γραμμή θα επικαλύψει τη συμπαγή γραμμή, η κάμερα θα έχει ευθυγραμμιστεί οριζόντια.

- Κατά τη χρήση της Επαγγελματικής λειτουργίας ορισμένες επιλογές ενδέχεται να αλλάξουν μόλις τροποποιήσετε κάποιες ρυθμίσεις.
- Οι προαναφερόμενες συνιστώμενες ρυθμίσεις παρατίθενται μόνο ως πηγή αναφοράς. Μπορείτε να τις προσαρμόσετε με βάση τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη χρήση τους για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Χρήση της Επαγγελματικής λειτουργίας για τη λήψη πορτρέτων

Θέλετε να τραβήξετε πιο επαγγελματικά πορτρέτα; Η Επαγγελματική λειτουργία σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της κάμεράς σας για λήψη επαγγελματικών πορτρέτων.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** > **Περισσότερα** > **Επαγγελματική**.

Επιλογή λειτουργίας μέτρησης: Για τη λήψη πορτρέτων συνιστάται η λειτουργία ή η λειτουργία . Φέρτε τα θέματα των φωτογραφιών σας (π.χ. τα πρόσωπά τους) στο κέντρο του σκοπεύτρου.

Ρύθμιση της φωτεινότητας με βάση το περιβάλλον φωτογράφισης

- **Ρύθμιση ISO**: Για να αποφύγετε τον υπερβολικό θόρυβο, συνιστούμε να καθορίζετε χαμηλή τιμή ISO κατά τη λήψη πορτρέτων. Μπορείτε να ρυθμίζετε την τιμή ISO με βάση τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιβάλλον φωτογράφισης.

Περιβάλλον φωτογράφισης	Συνιστώμενη τιμή ISO
Σε εξωτερικούς χώρους	Από 100 έως 200
Σε εσωτερικούς χώρους	Γύρω στο 400
Νυχτερινές σκηνές	Από 400 έως 800

- **Ρύθμιση ταχύτητας κλείστρου**: Η ταχύτητα του κλείστρου πρέπει να είναι μικρή αν το περιβάλλον έχει χαμηλό φωτισμό και υψηλή αν ο φωτισμός στο περιβάλλον είναι ισχυρός. Η συνιστώμενη ταχύτητα του κλείστρου για στατικά πορτρέτα είναι από 1/80 έως 1/125. Για τη λήψη κινούμενων θεμάτων επιλέξτε ταχύτητα κλείστρου 1/125 ή μεγαλύτερη.
- **Ρύθμιση αντιστάθμισης EV**: Μπορείτε να αυξήσετε την αντιστάθμιση EV αν το φως που πέφτει στα θέματα ή στο φόντο είναι λιγοστό και να μειώσετε την αντιστάθμιση EV αν υπάρχει πάρα πολύ φως.

Ρύθμιση AWB: Επιλέξτε την τιμή AWB με βάση τις συνθήκες φωτισμού. Κατά τη λήψη κάτω από το φως του ήλιου μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο . Σε περιβάλλον με λιγοστό φως μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο .

Ρύθμιση εστίασης: Για καλύτερη έμφαση σε ένα θέμα συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα μη αυτόματης εστίασης (MF) κατά τη λήψη πορτρέτων. Αγγίξτε στο σκόπευτρο για εστίαση στο τμήμα (π.χ. στο πρόσωπο του θέματος) στο οποίο θέλετε να δώσετε έμφαση.

- Κατά τη χρήση της Επαγγελματικής λειτουργίας ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να αλλάξουν μόλις αλλάξετε κάποια ρύθμιση. Στη συνέχεια, μπορείτε να τις προσαρμόσετε με βάση τις κατά περίσταση ανάγκες σας.
- Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις παρατίθενται μόνο ως πηγή αναφοράς. Μπορείτε να τις προσαρμόσετε με βάση τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη χρήση τους για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Λειτουργία «Ζωγραφική με φως»

Ζωγραφική με φως: λήψη ιχνών φωτός

Η λειτουργία «Ζωγραφική με φως» καθορίζει αυτόματα χαμηλή ταχύτητα του κλείστρου για λήψη ιχνών φωτός με παρατεταμένη έκθεση. Η λειτουργία αυτή προσφέρει εντυπωσιακές φωτογραφίες που έχουν αιθέρια ποιότητα.

Η λειτουργία «Ζωγραφική με φως» προσφέρει τέσσερις δημιουργικές λειτουργίες φωτογράφισης για διαφορετικά θέματα και διαφορετικές συνθήκες φωτισμού:

- **Ίχνη κίνησης**: Αποτυπώστε ίχνη φωτός που δημιουργούνται από τα φώτα των αυτοκινήτων τη νύχτα.
- **Γκράφιτι φωτός**: Αποτυπώστε ίχνη που δημιουργούνται από μια κινούμενη φωτεινή πηγή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
- **Ρέον νερό**: Αποτυπώστε καταρράκτες και τρεχούμενο νερό στη φυσική τους μορφή στις φωτογραφίες σας.
- **Ίχνη άστρων**: Αποτυπώστε τον έναστρο νυχτερινό ουρανό σε εντυπωσιακές φωτογραφίες.



Χρήση ιχνών από φώτα αυτοκινήτων για την αποτύπωση των φώτων της πόλης

Η επιλογή «Ίχνη από φώτα αυτοκινήτων» σας επιτρέπει να δημιουργήσετε καλλιτεχνικές φωτογραφίες αποτυπώνοντας την εικόνα των φώτων των αυτοκινήτων τη νύχτα.

- Για άριστα αποτελέσματα καλό θα είναι να τραβάτε τις φωτογραφίες από απόσταση και λίγο επάνω από το θέμα σας. Φροντίστε να μην πέφτει απευθείας επάνω στην κάμερα τα φώτα των αυτοκινήτων γιατί υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί υπερβολικά η τιμή της έκθεσης στη φωτογραφία.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας επάνω σε τρίποδο ή σταθερή επιφάνεια ώστε να μη μετακινείται στη διάρκεια της έκθεσης.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** > **Περισσότερα** > **Ζωγραφική με φως** > **Ίχνη κίνησης**.

Κρατήστε σταθερή τη συσκευή σας και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για έναρξη της λήψης. Η προεπισκόπηση της εικόνας παρουσιάζεται στο σκόπευτρο. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο .



Χρήση της επιλογής «Γκράφιτι φωτός» για τη δημιουργία φωτεινών μοτίβων

Η επιλογή «Γκράφιτι φωτός» σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μοτίβα ή να γράψετε λέξεις μετακινώντας μια φωτεινή πηγή μπροστά από την κάμερα.

- Βρείτε ένα σκοτεινό σημείο μακριά από άλλες φωτεινές πηγές και βεβαιωθείτε ότι η σιλουέτα του θέματος δεν είναι ορατή. Επιλέξτε μια φωτεινή πηγή με την ενδεδειγμένη φωτεινότητα και στο κατάλληλο χρώμα, π.χ. έναν μικρό φακό ή μια φωτεινή ράβδο.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας επάνω σε τρίποδο ή σταθερή επιφάνεια ώστε να μη μετακινείται στη διάρκεια της έκθεσης.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** > **Περισσότερα** > **Ζωγραφική με φως** > **Γκράφιτι φωτός**.

Κρατήστε σταθερή τη συσκευή σας και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για έναρξη της λήψης. Η προεπισκόπηση της εικόνας παρουσιάζεται στο σκόπευτρο. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο .




Αποτύπωση ποταμών και καταρρακτών μέσω της δυνατότητας «Ρέον νερό»

Η δυνατότητα «Ρέον νερό» σας επιτρέπει να αποτυπώσετε καταρράκτες και ποτάμια στη φυσική τους μορφή στις φωτογραφίες σας.

- Η δυνατότητα αυτή ενδείκνυται ιδίως όποτε θέλετε να φωτογραφίσετε ένα ρυάκι ή έναν καταρράκτη με πολύ νερό.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας επάνω σε τρίποδο ή σταθερή επιφάνεια ώστε να μη μετακινείται στη διάρκεια της έκθεσης.

Πηγαίνετε στις επιλογές **Κάμερα** > **Περισσότερα** > **Ζωγραφική με φως** > **Ρέον νερό**.

Κρατήστε σταθερή τη συσκευή σας και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για έναρξη της λήψης. Στο σκόπευτρο θα παρουσιαστεί μια προεπισκόπηση της εικόνας. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο .



Χρήση της λειτουργίας «Έναστρος ουρανός» για την αποτύπωση της ομορφιάς των αστεριών

Η λειτουργία «Έναστρος ουρανός» σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την κάμερά σας για να αποτυπώσετε τη μετακίνηση των αστεριών στον νυχτερινό ουρανό.

- Για άριστα αποτελέσματα, επιλέξτε μια νύχτα με αίθριο καιρό σε κάποια τοποθεσία χωρίς φωτορύπανση με ανεμπόδιστη θέα του ουρανού.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας επάνω σε τρίποδο ή σταθερή επιφάνεια ώστε να μη μετακινείται στη διάρκεια της έκθεσης.

Πηγαίνετε στις επιλογές **Κάμερα** > **Περισσότερα** > **Ζωγραφική με φως** > **Ίχνη άστρων**.

Κρατήστε σταθερή τη συσκευή σας και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για έναρξη της λήψης. Στο σκόπευτρο θα παρουσιαστεί μια προεπισκόπηση της εικόνας. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο .



Περισσότερες λειτουργίες φωτογράφισης

Χρήση της λειτουργίας «Παρέλευση χρόνου» για τη δημιουργία σύντομου βίντεο

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Παρέλευση χρόνου» για να καταγράψετε εικόνες επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και να τις συμπυκνώσετε σε ένα σύντομο βίντεο. Αποτυπώστε και παρατηρήστε τη φύση σε όλο της το μεγαλείο: την άνθιση των λουλουδιών, τη μετακίνηση των σύννεφων ή ακόμη και τα ίχνη των αστεριών στον νυχτερινό ουρανό.

- Κατά τη συνεχή εγγραφή ενός βίντεο με χρήση της λειτουργίας «Παρέλευση χρόνου» για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να καταναλωθεί πολλή ισχύς της μπαταρίας και να χρησιμοποιηθεί μεγάλο τμήμα του χώρου αποθήκευσης.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας επάνω σε ένα τρίποδο ή σε μια επίπεδη επιφάνεια για να παραμείνει σταθερή κατά την εγγραφή.
- Προτού αρχίσετε, βεβαιωθείτε ότι η σκηνή είναι φωτισμένη καλά και ότι η κάμερα έχει εστιάσει. Τοποθετήστε την κάμερα προσεκτικά στη σωστή της θέση έτσι ώστε να καλύπτει όσο γίνεται περισσότερα αντικείμενα στο φόντο.

1 Πηγαίνετε στις επιλογές **Κάμερα** > **Περισσότερα** > **Παρέλευση χρόνου** και αγγίξτε το εικονίδιο για να αρχίσει η εγγραφή ενός βίντεο με χρήση της λειτουργίας «Παρέλευση χρόνου».

2 Αγγίξτε το εικονίδιο για να τελειώσει η εγγραφή.

3 Ύστερα μπορείτε να πάτε στην εφαρμογή **Συλλογή** για την αναπαραγωγή του βίντεο που δημιουργήσατε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Παρέλευση χρόνου».

Για να επιτευχθούν άριστα αποτελέσματα, οι ταχύτητες εγγραφής και αναπαραγωγής ρυθμίζονται αυτόματα από το σύστημα.

Εξατομικευμένες λειτουργίες φωτογράφισης

Θέλετε να ανακαλύψετε νέους τρόπους χρήσης της κάμεράς σας εκτός από τις προκαθορισμένες λειτουργίες της; Μπορείτε να προχωρήσετε στη λήψη ή στη διαγραφή λειτουργιών φωτογράφισης με βάση τις ανάγκες σας.

Λήψη περισσότερων λειτουργιών φωτογράφισης: Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** > **Περισσότερα** > **Λήψη**. Επιλέξτε τις λειτουργίες φωτογράφισης προς λήψη και αγγίξτε την επιλογή **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**.

Ενημέρωση λειτουργιών φωτογράφισης: Για να προχωρήσετε στην ενημέρωση των λειτουργιών φωτογράφισης, πηγαίνετε στην οθόνη **"Περισσότερα"**. Δίπλα στις λειτουργίες φωτογράφισης για τις οποίες υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις θα υπάρχουν κόκκινες κουκκίδες. Για την ενημέρωσή τους μπορείτε να ακολουθήσετε τις προτροπές που θα παρουσιαστούν στην οθόνη.

Διαγραφή λειτουργιών φωτογράφισης: Πηγαίνετε στις επιλογές **Περισσότερα** > και αγγίξτε το εικονίδιο για να διαγράψετε όσες λειτουργίες φωτογράφισης δεν χρειάζεστε.

Για να διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία της εφαρμογής «Κάμερα», δεν επιτρέπεται η διαγραφή των προκαθορισμένων λειτουργιών φωτογράφισης.

Λήψη κινούμενων φωτογραφιών

Τραβήξτε κινούμενες φωτογραφίες γιατί θα είναι πιο δυναμικές και ενδιαφέρουσες και έτσι θα παρατείνετε τις θαυμάσιες στιγμές της ζωής σας.

Με τις κινούμενες φωτογραφίες μπορείτε να αποτυπώσετε μια σκηνή όπως είναι περίπου ένα δευτερόλεπτο πριν και μετά το πάτημα του κουμπιού του κλείστρου. Κατά την περιήγησή σας σε φωτογραφίες στην εφαρμογή «Συλλογή», μπορείτε να προχωρήσετε στην προβολή της στατικής εικόνας που έχετε αποτυπώσει ή στην αναπαραγωγή ενός δυναμικού εφέ κινούμενης φωτογραφίας και ήχου.

Λήψη κινούμενων φωτογραφιών: Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**, πηγαίνετε στην επιλογή **Περισσότερα** > **Κιν.φ.** και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να τραβήξετε μια κινούμενη φωτογραφία.

Προβολή κινούμενων φωτογραφιών: Οι κινούμενες φωτογραφίες θα αποθηκεύονται στον φάκελο της εφαρμογής **Συλλογή** σε μορφότυπο JPG. Πηγαίνετε στις επιλογές **Συλλογή** > **Άλμπουμ** > **Φωτογραφική μηχανή**, αγγίξτε φωτογραφίες με το εικονίδιο και αγγίξτε το

εικονίδιο στο επάνω μέρος της φωτογραφίας για προβολή ενός δυναμικού εφέ. Η αναπαραγωγή της κινούμενης φωτογραφίας διακόπτεται αυτόματα αφού ολοκληρωθεί. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε την οθόνη για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Κοινή χρήση κινούμενων φωτογραφιών: Πηγαίνετε στις επιλογές **Συλλογή** > **Άλμπουμ** > **Φωτογραφική μηχανή**, αγγίξτε την κινούμενη φωτογραφία προς κοινή χρήση και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να επιλέξετε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Η κοινή χρήση κινούμενων φωτογραφιών είναι εφικτή απευθείας μέσω Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share και πολλών άλλων υπηρεσιών. Η συσκευή παραλαβής πρέπει να είναι συσκευή HONOR που να υποστηρίζει την καταγραφή κινούμενων φωτογραφιών για να είναι εφικτή η αναπαραγωγή του εφέ κινούμενης φωτογραφίας. Όποτε πραγματοποιείτε κοινή χρήση κινούμενων φωτογραφιών με εφαρμογές τρίτων ή με ασύμβατες συσκευές, οι κινούμενες φωτογραφίες θα εμφανίζονται ως στατικές εικόνες.

Συλλογή

Οι καλύτερες στιγμές

Οι καλύτερες στιγμές: για να δώσετε ζωή στις αναμνήσεις σας

Με την επιλογή «Οι καλύτερες στιγμές» δημιουργούνται άλμπουμ που περιέχουν τα καλύτερα αρχεία σας φωτογραφιών και βίντεο με βάση τις χρονικές πληροφορίες και τις πληροφορίες τοποθεσίας και προκύπτει ένα σύντομο βίντεο κλιπ ώστε να μπορείτε να ξαναζήσετε τις ωραίες στιγμές σας αμέσως. Έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας των άλμπουμ της επιλογής «Οι καλύτερες στιγμές» και κοινής χρήσης τους με τους φίλους σας.

- Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την επιλογή «Οι καλύτερες στιγμές», ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**, αγγίξτε το εικονίδιο και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ετικέτα τοποθεσίας**.
- Ελέγξτε αν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Ίντερνετ.

Χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Οι καλύτερες στιγμές» για να είναι εφικτές οι εξής δυνατότητες:

- **Αυτόματη δημιουργία άλμπουμ βάσει σεναρίων**: Η επιλογή «Οι καλύτερες στιγμές» δημιουργεί διαφορετικά άλμπουμ με βάση διάφορα σενάρια στην διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία (π.χ. άλμπουμ για πάρτι γενεθλίων ή για τελετή αποφοίτησης). Θα ειδοποιείστε όποτε έχει ετοιμαστεί ένα νέο άλμπουμ στην επιλογή «Οι καλύτερες στιγμές».
- **Υπενθυμίσεις για σπουδαίες στιγμές**: Καθορίστε να εμφανίζονται υπενθυμίσεις για τα άλμπουμ της επιλογής «Οι καλύτερες στιγμές» που δημιουργήθηκαν σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο ή στην ίδια τοποθεσία που επισκέπτεστε ξανά.
- **Επεξεργασία ενός άλμπουμ της επιλογής «Οι καλύτερες στιγμές»**: Μετονομάστε ένα άλμπουμ, προσθέστε ή καταργήστε φωτογραφίες και επεξεργαστείτε τη μουσική στο παρασκήνιο ή τις κινούμενες εικόνες στο φόντο του βίντεο κλιπ. Αποθηκεύστε το βίντεο κλιπ και κοινοποιήστε το στους φίλους σας.

Εξατομίκευση των άλμπουμ της επιλογής «Οι καλύτερες στιγμές»

Με την επιλογή «Οι καλύτερες στιγμές» δημιουργούνται άλμπουμ με βάση τις χρονικές πληροφορίες και τις πληροφορίες τοποθεσίας και προκύπτει ένα σύντομο βίντεο κλιπ ώστε να μπορείτε να ξαναζήσετε τις ωραίες στιγμές σας αμέσως. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εξατομικευμένο άλμπουμ στην επιλογή «Οι καλύτερες στιγμές» επιλέγοντας τα αγαπημένα σας αρχεία φωτογραφιών και βίντεο και ύστερα ένα πρότυπο και τη μουσική παρασκηνίου για το βίντεο.

- Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την επιλογή «Οι καλύτερες στιγμές», ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**, αγγίξτε το εικονίδιο και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ετικέτα τοποθεσίας**.
- Ελέγξτε αν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Ίντερνετ.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή**. Από την καρτέλα **Οι καλύτερες στιγμές** αγγίξτε το άλμπουμ προς προβολή ή επεξεργασία στην επιλογή «Οι καλύτερες στιγμές». Μπορείτε πλέον να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

- **Αναπαραγωγή ή επεξεργασία ενός άλμπουμ της επιλογής «Οι καλύτερες στιγμές»**: Αγγίξτε το εικονίδιο για αναπαραγωγή του βίντεο. Κατά την αναπαραγωγή, αγγίξτε το βίντεο για να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο πρότυπο στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να το εξατομικεύσετε ακόμη περισσότερο, π.χ. για να αλλάξετε τη μουσική παρασκηνίου ή τα φίλτρα, αγγίξτε το εικονίδιο στο επάνω μέρος της οθόνης. Αγγίξτε το εικονίδιο για αποθήκευση και το εικονίδιο για εξαγωγή. Κοινοποιήστε στους φίλους σας το βίντεο που δημιουργήσατε.

  Τα εξαγόμενα βίντεο κλιπ της επιλογής «Οι καλύτερες στιγμές» αποθηκεύονται στη διαδρομή **Συλλογή** > **Άλμπουμ** > **Βίντεο**.
- **Προσθήκη ή διαγραφή αρχείων φωτογραφιών και βίντεο στην επιλογή «Οι καλύτερες στιγμές»**: Για να προσθέσετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, αγγίξτε το εικονίδιο , επιλέξτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο . Για να διαγράψετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, αγγίξτε παρατεταμένα τη φωτογραφία ή το βίντεο, αγγίξτε το εικονίδιο και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Μετακίνηση**.

  Στα άλμπουμ της επιλογής «Οι καλύτερες στιγμές» μπορείτε να προσθέτετε μόνο βίντεο σε μορφότυπο MP4.
- **Κοινή χρήση αρχείων φωτογραφιών και βίντεο από την επιλογή «Οι καλύτερες στιγμές»**: Αγγίξτε παρατεταμένα οποιοδήποτε αρχείο φωτογραφίας ή βίντεο στο άλμπουμ, αγγίξτε το εικονίδιο , επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης και ακολουθήστε τα βήματα που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
- **Μετονομασία του άλμπουμ**: Πηγαίνετε στις επιλογές > **Μετονομασία** για να πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα.
- **Διαγραφή του άλμπουμ**: Πηγαίνετε στις επιλογές > **Διαγραφή** και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Διαγραφή**.

Διαχείριση φωτογραφιών

Αναγνώριση φωτογραφιών που σας βοηθά στην έξυπνη ταξινόμηση των φωτογραφιών

Η διαδικασία ταξινόμησης των φωτογραφιών σας είναι χρονοβόρα; Μήπως δυσκολεύεστε να βρείτε τη φωτογραφία που ψάχνετε; Με τη δυνατότητα αναγνώρισης φωτογραφιών οι φωτογραφίες σας ταξινομούνται αυτόματα σε κατηγορίες, π.χ. πορτρέτα, τοποθεσίες, τοπία και γαστρονομικά θέματα, στη Συλλογή ώστε να μπορείτε να βρίσκετε εύκολα αυτή που ψάχνετε.

Έξυπνη ταξινόμηση φωτογραφιών: Η Συλλογή θα ταξινομεί αυτόματα τις φωτογραφίες που τραβάτε σε κατηγορίες, π.χ. πορτρέτα, τοποθεσίες, τοπία και γαστρονομικά θέματα, ώστε να μπορείτε να βρίσκετε εύκολα αυτή που ψάχνετε.

Εξατομίκευση συγκεντρωμένων φωτογραφιών: Μετά την αυτόματη συγκέντρωση διαφορετικών άλμπουμ πορτρέτων από τη Συλλογή, μπορείτε να αλλάξετε μη αυτόματα τα ονόματα των άλμπουμ πορτρέτων και να καθορίσετε τη σχέση μεταξύ ατόμων (π.χ. «Μωρό» και «Μαμά»). Αφού ολοκληρωθεί ο καθορισμός, μπορείτε να περάσετε στην προβολή διαφορετικών άλμπουμ φωτογραφιών κατά όνομα. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αναζήτηση για μια φωτογραφία πληκτρολογώντας το όνομα και τη σχέση στη γραμμή αναζήτησης στη Συλλογή.

Συγκέντρωση ομαδικών φωτογραφιών σε άλμπουμ: Μετά την έξυπνη αναγνώριση των κατηγοριών από τη Συλλογή, μπορείτε να καθορίσετε ονόματα για τα δημιουργημένα άλμπουμ. Αν υπάρχουν περισσότερες από 10 ομαδικές φωτογραφίες, η Συλλογή θα τις συγκεντρώσει και θα δημιουργήσει ένα άλμπουμ ομαδικών φωτογραφιών.

Επεξεργασία αρχείων βίντεο

Περικοπή βίντεο: Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή**, επιλέξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε και αγγίξτε το στοιχείο για είσοδο στην οθόνη επεξεργασίας βίντεο. Μπορείτε να σύρετε το ρυθμιστικό στην περιοχή περικοπής για να επιλέξετε το τμήμα που θέλετε να κρατήσετε και να αγγίξετε το στοιχείο για να τελειώσει η περικοπή του βίντεο.

Ρύθμιση της ανάλυσης του βίντεο: Καθώς θα σέρνετε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε το τμήμα του βίντεο που θέλετε να κρατήσετε, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο για προεπισκόπηση του περικομμένου βίντεο. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε τις επιλογές για την ανάλυση του βίντεο στην οθόνη επεξεργασίας ώστε να ρυθμίσετε την ανάλυση του βίντεο.

Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση τόσο ευκρινέστερο θα είναι το βίντεο, αλλά επίσης θα απαιτείται περισσότερος χώρος αποθήκευσης. Επιλέξτε την ανάλυση που χρειάζεστε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Ρύθμιση αναπαραγωγής βίντεο σε αργή κίνηση

Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή**, επιλέξτε το βίντεο αργής κίνησης που έχετε εγγράψει και αγγίξτε το εικονίδιο για αναπαραγωγή. Αγγίξτε την οθόνη και σύρετε το ρυθμιστικό στην περιοχή επεξεργασίας για να επιλέξετε το τμήμα του οποίου η αναπαραγωγή θέλετε να γίνει σε αργή κίνηση.

- Κατά τη χρήση της λειτουργίας , δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των βίντεο.

Επεξεργασία φωτογραφιών

Στην εφαρμογή «Συλλογή» έχετε τις δυνατότητες περικοπής και περιστροφής της εικόνας και εφαρμογής ποικίλων εφέ (π.χ. γκράφιτι, εξατομικευμένων υδατογραφημάτων και φίλτρων) στις φωτογραφίες σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή**, επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να επεξεργαστείτε και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο . Επεξεργαστείτε τη φωτογραφία με τους εξής τρόπους:

- **Περιστροφή**: Αγγίξτε το εικονίδιο και σύρετε τον τροχό στη γωνία προς τον επιθυμητό προσανατολισμό. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε την επιλογή **Περιστροφή** για περιστροφή της φωτογραφίας σας κατά 90 μοίρες ή την επιλογή **Καθρέφτης** για αναστροφή της.
- **Περικοπή**: Αγγίξτε το εικονίδιο και σύρετε το πλέγμα ή τις γωνίες του για να προχωρήσετε στην επιλογή σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν σταθερό λόγο διαστάσεων και να σύρετε τις γωνίες του πλέγματος για περικοπή της φωτογραφίας.
- **Προσθήκη εφέ φίλτρων**: Αγγίξτε το εικονίδιο για να επιλέξετε ένα φίλτρο.
- **Πινελιές χρωμάτων**: Αγγίξτε το εικονίδιο για να επιλέξετε τα χρώματα που θέλετε να τονίσετε. Τα υπόλοιπα τμήματα της φωτογραφίας θα είναι μαύρα και λευκά.
- **Θάμπωμα**: Αγγίξτε το εικονίδιο , επιλέξτε μια λειτουργία θαμπώματος και σύρετε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τον βαθμό του θαμπώματος.
- **Ρύθμιση των εφέ μιας φωτογραφίας**: Αγγίξτε το εικονίδιο για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση, τον κορεσμό και άλλες ιδιότητες μιας φωτογραφίας.
- **Καλλωπισμός πορτρέτου**: Για τα πορτρέτα παρέχεται η επιλογή **Καλλωπισμός**. Αγγίξτε το εικονίδιο για να εφαρμόσετε διάφορες δυνατότητες, π.χ. **Εξομάλυνση**, **Ατέλειες**, **Αδύν. πρόσ.** και **Βελτ. ματιών** ώστε να κάνετε ένα πορτρέτο πιο ελκυστικό.
- **Εμφάνιση pixel**: Αγγίξτε το εικονίδιο για να επιλέξετε ένα στιλ και ένα μέγεθος μωσαϊκού ώστε να αποκοπούν ορισμένα τμήματα της φωτογραφίας.
- **Γκράφιτι**: Αγγίξτε το εικονίδιο για να επιλέξετε ένα πινέλο και ένα χρώμα ώστε να προσθέσετε γκράφιτι.

- **Προσθήκη υδατογραφημάτων**: Αγγίξτε το εικονίδιο για να επιλέξετε ένα υδατογράφημα (π.χ. **Ώρα**, **Τοποθεσία**, **Καιρός** ή **Διάθεση**).
- **Προσθήκη ενός στοιχείου κειμένου**: Αγγίξτε το εικονίδιο για να επιλέξετε ένα στιλ στοιχείου και ένα μορφότυπο γραμματοσειράς.

Περιήγηση για αναζήτηση και κοινή χρήση αρχείων φωτογραφιών ή βίντεο

Όλα τα αρχεία φωτογραφιών και βίντεο αποθηκεύονται στην εφαρμογή «Συλλογή» και είναι δυνατή η προβολή τους κατά ημερομηνία και ώρα, τοποθεσία ή άλμπουμ.

Προβολή φωτογραφιών σε πλήρη οθόνη: Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** και αγγίξτε μια φωτογραφία για προβολή της στη λειτουργία πλήρους οθόνης. Αγγίξτε ξανά την οθόνη για απόκρυψη του μενού. Κατά τη χρήση της λειτουργίας πλήρους οθόνης, είναι εφικτές οι εξής ενέργειες:

- **Προβολή βασικών πληροφοριών για μια φωτογραφία ή ένα βίντεο**: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω σε μια φωτογραφία ή σε ένα βίντεο για προβολή βασικών πληροφοριών.
- **Μεγέθυνση και σμίκρυνση**: Απομακρύνετε δύο δάχτυλά σας το ένα από το άλλο ή ενώστε τα και τσιμπήστε την οθόνη για μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Αν μια φωτογραφία έχει μεγαλύτερη ανάλυση από την οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο δάχτυλά σας για τη μεγέθυνσή της. Μόλις απομακρύνετε τα δάχτυλά σας από την οθόνη, η φωτογραφία θα μπορέσει να μεγεθυνθεί μόνο ως το διπλάσιο από το αρχικό της μέγεθος.
- **Προβολή ρυθμίσεων λήψης**: Αγγίξτε το εικονίδιο και προχωρήστε με κύλιση προς τα κάτω για προβολή αναλυτικών στοιχείων όσον αφορά τη φωτογραφία στο αναδυόμενο πλαίσιο, στα οποία περιλαμβάνονται οι τιμές ISO (ευαισθησίας), EV (αντιστάθμισης έκθεσης) και ανάλυσης.
- **Μετονομασία της φωτογραφίας**: Αγγίξτε τις επιλογές > **Μετονομασία** για να πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα.
- **Καθορισμός της φωτογραφίας ως ταπετσαρίας της αρχικής οθόνης ή ως εικόνας μιας επαφής**: Πηγαίνετε στις επιλογές > **Ορισμός ως** και ύστερα επιλέξτε τη ρύθμιση **Ταπετσαρία** ή τη ρύθμιση **Φωτογραφία επαφής**.

Κοινή χρήση μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο: Ανοίξτε την εφαρμογή **Συλλογή**. Στην καρτέλα **Φωτογραφίες** αγγίξτε παρατεταμένα οποιοδήποτε στοιχείο για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη επιλογής. Επιλέξτε τα στοιχεία προς κοινή χρήση, αγγίξτε το εικονίδιο και ύστερα επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης και ακολουθήστε τα βήματα που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εναλλαγή δυνατοτήτων προβολής κατά ημέρα και κατά μήνα: Στην καρτέλα **Φωτογραφίες** απομακρύνετε δύο δάχτυλά σας το ένα από το άλλο ή ενώστε τα για να τσιμπήσετε την οθόνη ώστε να προχωρήσετε στην προβολή των φωτογραφιών κατά ημέρα ή κατά μήνα.

Προβολή κατά τοποθεσία λήψης: Μπορείτε να προχωρήσετε στην προβολή φωτογραφιών ή βίντεο που τραβάτε το διάστημα που είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ετικέτα τοποθεσίας** (στις ρυθμίσεις της εφαρμογής **Κάμερα**) χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα προβολής σε χάρτη. Στην καρτέλα **Φωτογραφίες** αγγίξτε το εικονίδιο . Οι φωτογραφίες ή τα βίντεο που περιέχουν πληροφορίες τοποθεσίας θα επισημανθούν στον χάρτη. Απομακρύνετε δύο δάχτυλά σας το ένα από το άλλο στην οθόνη για μεγέθυνση στον χάρτη και προβολή αναλυτικών στοιχείων για την τοποθεσία λήψης. Αγγίξτε τη μικρογραφία μιας φωτογραφίας για προβολή όλων των φωτογραφιών και των βίντεο που έχουν ληφθεί στην τοποθεσία αυτή.

Προβολή κατά άλμπουμ: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προβολή φωτογραφιών και βίντεο κατά άλμπουμ. Ορισμένα αρχεία φωτογραφιών και βίντεο είναι αποθηκευμένα σε προεπιλεγμένα άλμπουμ. Για παράδειγμα, τα βίντεο που έχετε τραβήξει με την κάμερα είναι αποθηκευμένα στο άλμπουμ **Βίντεο**. Τα αρχεία στιγμιότυπων οθόνης και καταγραφής της οθόνης είναι αποθηκευμένα στο άλμπουμ **Στιγμιότυπα οθόνης**.

Οργάνωση των άλμπουμ

Προσθήκη ενός άλμπουμ: Από την καρτέλα **Άλμπουμ** αγγίξτε την επιλογή **Προσθήκη άλμπουμ**, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το άλμπουμ και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **ΟΚ**. Επιλέξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να προσθέσετε.

Μετακίνηση αρχείων φωτογραφιών και βίντεο: Μετακινήστε αρχεία φωτογραφιών και βίντεο από διάφορα άλμπουμ και φέρτε τα μέσα στο ίδιο άλμπουμ για εύκολη διαχείριση και περιήγηση. Αγγίξτε παρατεταμένα μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που θέλετε να μετακινήσετε ώσπου να εμφανιστεί το εικονίδιο και ύστερα επιλέξτε όλα τα αρχεία φωτογραφιών και βίντεο τα οποία θέλετε να μετακινήσετε. Αγγίξτε το εικονίδιο για να επιλέξετε το επιθυμητό άλμπουμ. Μόλις μετακινηθούν τα στοιχεία, θα πάψουν να εμφανίζονται στα αρχικά άλμπουμ τους.

Προσθήκη αρχείων φωτογραφιών και βίντεο στα αγαπημένα: Προσθέστε αρχεία φωτογραφιών και βίντεο στα αγαπημένα για ευκολότερη προβολή. Ανοίξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να προσθέσετε στο άλμπουμ **Τα αγαπημένα μου** και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο . Όσα αρχεία φωτογραφιών και βίντεο έχετε προσθέσει στα αγαπημένα σας θα παραμείνουν στα αρχικά τους άλμπουμ και στις μικρογραφίες τους θα εμφανίζεται το εικονίδιο .

Διαγραφή αρχείων φωτογραφιών και βίντεο: Αγγίξτε παρατεταμένα μια φωτογραφία ή ένα άλμπουμ ώσπου να εμφανιστεί το εικονίδιο . Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές > **Διαγραφή**. Τα διαγραμμένα αρχεία φωτογραφιών και βίντεο θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στο άλμπουμ **Διαγράφηκε πρόσφατα** και ύστερα θα διαγραφούν οριστικά. Οι ημέρες που απομένουν ως τη διαγραφή θα επισημαίνονται στις φωτογραφίες. Για να διαγράψετε εσείς μη αυτόματα και οριστικά ένα αρχείο φωτογραφίας ή βίντεο, αγγίξτε παρατεταμένα τη μικρογραφία του και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές > **Διαγραφή**.

Ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων φωτογραφιών και βίντεο: Στο άλμπουμ **Διαγράφηκε πρόσφατα** αγγίξτε παρατεταμένα μια φωτογραφία ή ένα βίντεο ώσπου να εμφανιστεί το εικονίδιο . Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να ανακτήσετε και αγγίξτε το εικονίδιο για την επαναφορά τους στα αρχικά τους άλμπουμ. Αν το αρχικό άλμπουμ έχει διαγραφεί, θα δημιουργηθεί ένα νέο άλμπουμ.

Διαχείριση τηλεφώνου

Χρήση επιλογής «Βελτιστοποίηση»

Έχετε παρατηρήσει ότι η λειτουργία της συσκευής σας έχει επιβραδυνθεί πρόσφατα; Μήπως ανησυχείτε ότι θα είναι ευάλωτη σε κακόβουλα προγράμματα και άλλες απειλές για την ασφάλειά της; Χρησιμοποιήστε την επιλογή «Βελτιστοποίηση» για να κάνετε τη συσκευή σας να λειτουργεί ομαλότερα και να την προστατεύσετε από απειλές για την ασφάλειά της.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Διαχείριση τηλεφώνου** και αγγίξτε την επιλογή **ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ**. Η συσκευή σας θα βελτιστοποιεί αυτόματα τις συνολικές επιδόσεις, την ασφάλεια και τις επιδόσεις της μπαταρίας της καθώς και τη διαδικασία διαχείρισης της συσκευής. Μπορείτε επίσης να εξατομικεύσετε τις επιλογές βελτιστοποίησης. Το σύστημα θα σας προτείνει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Βελτιστοποίηση». Η επιλογή αυτή θα σας βοηθήσει να αυξήσετε την ταχύτητα λειτουργίας της συσκευής σας, να την ελέγχετε για κινδύνους όσον αφορά την ασφάλειά της, να βελτιστοποιείτε την κατανάλωση ενέργειας και να παρακολουθείτε και να αποκλείετε άγνωστους αριθμούς τηλεφώνου και κλήσεις παρενόχλησης.

Διαχείριση χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Διαχειριστείτε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για να μην επιβαρύνεστε με πρόσθετες χρεώσεις.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Διαχείριση τηλεφώνου** και αγγίξτε την επιλογή **Χρήση δεδομένων** για να δείτε στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τη χρήση δεδομένων ή να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Έξυπνο πρόγραμμα εξοικονόμησης δεδομένων**.

- **Χρήση δεδομένων αυτόν τον μήνα**: Ελέγξτε την κατάταξη των εφαρμογών όσον αφορά τη χρήση δεδομένων.
- **Χρήση δικτύων ανά εφαρμογή**: Διαχειριστείτε τις άδειες για την πρόσβαση κάθε εφαρμογής στο Ίντερνετ.
- **Έξυπνο πρόγραμμα εξοικονόμησης δεδομένων**: Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα εξοικονόμησης δεδομένων και επιλέξτε τις εφαρμογές που θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας κατά την εκτέλεσή τους στο παρασκήνιο.

Ενεργοποίηση δυνατότητας έξυπνης εξοικονόμησης ενέργειας

Ανοίξτε την εφαρμογή **Διαχείριση τηλεφώνου**, αγγίξτε την επιλογή και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**. Το σύστημα θα αναλύσει την τρέχουσα χρήση της μπαταρίας σας και θα προτείνει τρόπους με τους οποίους θα μπορέσετε να τη

βελτιστοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις εξής άλλες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας:

- **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**: Ενεργοποιήστε τη **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας** οπότε στη γραμμή κατάστασης θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Η λειτουργία αυτή μειώνει την κατανάλωση ενέργειας περιορίζοντας τη δραστηριότητα εφαρμογών στο παρασκήνιο, τα οπτικά εφέ και τους ήχους.
- **Υπερεξοικονόμηση ενέργειας**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Υπερεξοικονόμηση ενέργειας**. Η λειτουργία αυτή ελέγχει αυστηρά τη χρήση της μπαταρίας από εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο επιτρέποντας μόνο στις εφαρμογές «Τηλέφωνο», «SMS», «Επαφές» και σε άλλες εφαρμογές που καθορίζει ο χρήστης να εκτελούνται στο παρασκήνιο και απενεργοποιώντας όλες τις εφαρμογές του συστήματος πλην της λειτουργίας Wi-Fi και των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **Ενεργοποίηση λειτουργίας «Έξυπνη ανάλυση» για εξοικονόμηση ενέργειας**: Αγγίξτε την επιλογή **Ανάλυση οθόνης** και ύστερα ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Έξυπνη ανάλυση**. Για εξοικονόμηση ενέργειας, η συσκευή σας θα ρυθμίσει αυτόματα την ανάλυση της οθόνης με βάση τις εφαρμογές που εκτελούνται τη δεδομένη στιγμή. Σημειώστε ότι η ποιότητα των ενδείξεων στην οθόνη θα επηρεαστεί αναλόγως. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε εσείς μη αυτόματα την ανάλυση της οθόνης για εξοικονόμηση ενέργειας αν χρειαστεί.

Λειτουργία επιδόσεων: Ενεργοποιήστε τη **Λειτουργία επιδόσεων** οπότε στη γραμμή κατάστασης θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής, η συσκευή σας δίνει προτεραιότητα στις επιδόσεις των εφαρμογών με βάση το τρέχον σενάριο χρήσης τους. Στην περίπτωση αυτή, η ισχύς της μπαταρίας ενδέχεται να εξαντλείται ταχύτερα από ό,τι σε άλλες λειτουργίες, ιδίως κατά την εκτέλεση παιχνιδιών ή άλλων εφαρμογών με υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

Επίσης, είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

- **Προβολή αναλυτικών στοιχείων για την κατανάλωση ενέργειας**: Αγγίξτε την επιλογή **Χρήση μπαταρίας** ή την επιλογή **Αναλυτικά στοιχεία για τη χρήση της μπαταρίας**.

  Στην ενότητα **Αναλυτικά στοιχεία για τη χρήση της μπαταρίας** οι χρωματιστές γραμμές κάτω από το γράφημα **Φόρτιση** υποδεικνύουν πότε φορτιζόταν η συσκευή σας. Τα κενά ανάμεσα στις γραμμές σημαίνουν ότι δεν φορτιζόταν το συγκεκριμένο διάστημα. Κατά τη χρήση της δυνατότητας αυτής δεν καταναλώνεται ενέργεια.
- **Εμφάνιση ποσοστού εναπομένουσας ισχύος της μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης**: Αγγίξτε την επιλογή **Ποσοστό μπαταρίας** και επιλέξτε μια λειτουργία εμφάνισης των ενδείξεων στην οθόνη.
- **Έλεγχος χρήσης μπαταρίας από εφαρμογές με υψηλή κατανάλωση ενέργειας**: Πηγαίνετε στις επιλογές **Περισσότερες ρυθμίσεις μπαταρίας** > **Ιστορικό εφαρμογών με μφηλή κατανάλωση ενέργιας** Απενεργοποιήστε τις μη χρησιμοποιούμενες εφαρμογές.

Χρήση της δυνατότητας «Αυτόματη εκκίνηση» για αποτροπή ανεπιθύμητων δραστηριοτήτων εφαρμογών

Ανησυχείτε μήπως εφαρμογές τρίτων αρχίσουν να εκτελούνται κρυφά χρησιμοποιώντας πόρους του συστήματος και καταναλώνοντας ενέργεια στο παρασκήνιο; Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα «Αυτόματη εκκίνηση» που σας βοηθά να εντοπίσετε και να απαγορεύσετε ανεπιθύμητες δραστηριότητες εφαρμογών.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Διαχείριση τηλεφώνου**, αγγίξτε την επιλογή > **Εκκίνηση εφαρμογών** και θα έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Αυτόματη διαχείριση εφαρμογών**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματη διαχείριση όλων** ή ενεργοποιήστε εναλλάξ τους διακόπτες για μεμονωμένες εφαρμογές. Το σύστημα αυτόματα θα αναλύσει τη χρήση εφαρμογών και θα απαγορεύσει την αυτόματη εκκίνηση, τη δευτερεύουσα εκκίνηση και την εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο.
- **Μη αυτόματη διαχείριση εφαρμογών**: Αν δεν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Αυτόματη διαχείριση όλων**, αγγίξτε τον διακόπτη της επιθυμητής εφαρμογής και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη εκκίνηση, τη δευτερεύουσα εκκίνηση και την εκτέλεσή της στο παρασκήνιο αναλόγως.
- **Προβολή εγγραφών εκκίνησης**: Πηγαίνετε στο εικονίδιο > **Εγγραφές εκκίνησης** για προβολή του λεπτομερούς ιστορικού εκκίνησης κάθε εφαρμογής.

Ενεργοποίηση προγράμματος σάρωσης για ιούς

Αν αποκτήσετε πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις ή αντίστοιχους συνδέσμους, η συσκευή σας υπάρχει κίνδυνος να προσβληθεί από δούρειους ίππους (trojan) και από κακόβουλο λογισμικό που ενδέχεται να εγκατασταθούν κρυφά και να κλέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας. Με τη σάρωση για ιούς έχετε τη δυνατότητα εντοπισμού και απομάκρυνσης πιθανών απειλών στη συσκευή σας.

Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις η επιλογή **Σάρωση για ιούς** είναι ενεργοποιημένη. Για την προβολή της, ανοίξτε την εφαρμογή **Διαχείριση τηλεφώνου** και αγγίξτε την επιλογή **Σάρωση για ιούς**. Το εικονίδιο **Η συσκευή σας είναι ασφαλής** υποδεικνύει ότι η συσκευή σας είναι ασφαλής. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη της εφαρμογής **Διαχείριση τηλεφώνου** και να πάτε στην επιλογή ή στις επιλογές για να διαμορφώσετε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Έξυπνος συντονισμός**: Αν η δυνατότητα αυτή είναι επιλεγμένη, το σύστημα θα λαμβάνει τα δεδομένα της πιο πρόσφατης διαμόρφωσης ρυθμίσεων των εφαρμογών από το Cloud για να διασφαλίζονται οι καλύτερες επιδόσεις των εφαρμογών.

- **Αυτόματη εκκαθάριση ανεπιθύμητων αρχείων**: Αν η δυνατότητα αυτή είναι επιλεγμένη, το σύστημα θα εντοπίζει αυτόματα τα ανεπιθύμητα αρχεία και θα τα διαγράφει οριστικά ύστερα από 14 ημέρες.
- **Αυτόματη ενημέρωση βάσης δεδομένων εκκαθάρισης** και **Σάρωση για ιούς με σύνδεση στο Ίντερνετ**: Ενημερώνεται αυτόματα η βάση δεδομένων εκκαθάρισης ή εκτελείται σάρωση για ιούς εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ρύθμισης **Μόνο Wi-Fi** ή της ρύθμισης **Wi-Fi και δεδομένα κινητής τηλεφωνίας**. Επιλέξτε τη ρύθμιση **Ποτέ** για να απενεργοποιήσετε τις επιλογές αυτές.

Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η υπενθύμιση σάρωσης για ιούς είναι ενεργοποιημένη. Θα ειδοποιείστε αν δεν έχει εκτελεστεί σάρωση για προστασία από ιούς επί περισσότερες από 30 ημέρες.

Email

Προσθήκη λογαριασμών email

Προσθέστε τον προσωπικό σας λογαριασμό email στη συσκευή σας για άνετη πρόσβαση στα email σας ανά πάσα στιγμή. Αν έχετε απορίες για συγκεκριμένες ρυθμίσεις κατά τη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, συμβουλευτείτε τον πάροχο του προσωπικού σας λογαριασμού email.

Προσθήκη προσωπικού λογαριασμού email: Ανοίξτε την επιλογή , επιλέξτε έναν πάροχο υπηρεσιών email ή αγγίξτε την επιλογή **Άλλα**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email σας και τον κωδικό πρόσβασης και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Σύνδεση** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Το σύστημα θα συνδεθεί στον διακομιστή και θα ελέγξει τις ρυθμίσεις του διακομιστή αυτόματα.

Προσθήκη λογαριασμού Exchange: Ο διακομιστής Exchange έχει δημιουργηθεί από τη Microsoft και χρησιμοποιείται από εταιρείες ως εσωτερικό τους σύστημα email. Αν η υπηρεσία email χρησιμοποιεί διακομιστές Exchange, μπορείτε να συνδεθείτε στον επαγγελματικό σας λογαριασμό email στη συσκευή σας. Πηγαίνετε στις επιλογές > **Exchange**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email σας, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Σύνδεση** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Το σύστημα θα συνδεθεί στον διακομιστή και θα ελέγξει τις ρυθμίσεις του διακομιστή αυτόματα.

Μετά τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων, με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση το σύστημα θα ανοίγει την οθόνη **Εισερχόμενα**.

Διαχείριση λογαριασμών email

Στη συσκευή Huawei μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλούς λογαριασμούς email ταυτόχρονα.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Email**. Είναι εφικτές οι εξής ενέργειες:

- **Έλεγχος email**: Στην οθόνη **Εισερχόμενα** αγγίξτε το εικονίδιο και ύστερα επιλέξτε έναν λογαριασμό email για προβολή της λίστας των email σας. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω για ανανέωση της λίστας των email. Ανοίξτε ένα email για να το διαβάσετε, να απαντήσετε, να το προωθήσετε ή να το διαγράψετε. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην οθόνη για προβολή του προηγούμενου ή του επόμενου email. Για να διαγράψετε πολλά email, αγγίξτε παρατεταμένα ένα email για να μεταβείτε στην οθόνη διαχείρισης email, επιλέξτε τα email και αγγίξτε το εικονίδιο .
- **Συγχρονισμός email**: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω στην οθόνη **Εισερχόμενα** για ανανέωση της λίστας των email. Πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε έναν

λογαριασμό και ύστερα ενεργοποιήστε την επιλογή **Συγχρονισμός email**. Για αυτόματο συγχρονισμό αγγίξτε την επιλογή **Πρόγραμμα συγχρονισμού** και επιλέξτε την ώρα συγχρονισμού για να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των ρυθμίσεων.

- **Αναζήτηση email**: Στην οθόνη με τη λίστα των email αγγίξτε τη γραμμή αναζήτησης και πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί, π.χ. το θέμα και το περιεχόμενο του email.
- **Προσθήκη πολλών λογαριασμών email**: Πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Προσθήκη λογαριασμού**, επιλέξτε τον πάροχο της υπηρεσίας email που χρησιμοποιείτε και πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας.
- **Εναλλαγή λογαριασμών email**: Στην οθόνη των λογαριασμών αγγίξτε το εικονίδιο και ύστερα αγγίξτε το όνομα ενός λογαριασμού για μετάβαση στον εν λόγω λογαριασμό.
- **Διαμόρφωση ρυθμίσεων λογαριασμών email**: Στην οθόνη των λογαριασμών πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε έναν λογαριασμό για τον οποίο θέλετε να καθορίσετε τη ρύθμιση **Όνομα λογαριασμού**, **Προεπιλεγμένος λογαριασμός** και **ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**.

Διαχείριση επαφών VIP στο email σας

Ανησυχείτε μήπως χάσετε κάποιο email από μια σημαντική επαφή μέσα στην πληθώρα των email σας; Μπορείτε να προσθέσετε σημαντικές επαφές στη λίστα VIP. Η συσκευή σας θα μετακινεί αυτόματα τα email από επαφές VIP στο γραμματοκιβώτιο VIP.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Email** και πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Επαφές VIP**. Από την οθόνη **Λίστα VIP** πηγαίνετε στις επιλογές **Προσθήκη** > **Δημιουργία** ή στην επιλογή **Προσθήκη από επαφές**.

Προσθήκη ή κατάργηση επαφών VIP: Στην οθόνη **Λίστα VIP** αγγίξτε το εικονίδιο ή το εικονίδιο για να διαχειριστείτε τις επαφές VIP.

Δημιουργία έξυπνων ομάδων

Βαρεθήκατε να πρέπει να πληκτρολογείτε πολλούς παραλήπτες όποτε στέλνετε email; Θέλετε να στέλνετε email σε μια καθορισμένη ομάδα παραληπτών; Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα «Έξυπνες ομάδες» για να δημιουργήσετε διάφορες ομάδες παραληπτών email.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Email** και ένα email. Από το πεδίο αποστολέα ή παραλήπτη αγγίξτε την επιλογή **Προσθήκη σε ομάδα**. Επιλέξτε τον αποστολέα ή τον παραλήπτη που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και αγγίξτε την επιλογή **OK**. Στην οθόνη επιλογής ομάδας αγγίξτε την επιλογή **Δημιουργία νέας ομάδας**. Πληκτρολογήστε το όνομα μιας ομάδας και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Αποθήκευση**.

Αφού δημιουργήσετε μια ομάδα, από τη λίστα των ομάδων επαφών επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να επεξεργαστείτε. Ύστερα μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Προσθήκη μελών**: Αγγίξτε το εικονίδιο για να προσθέσετε νέα μέλη στην ομάδα.
- **Αποστολή μηνυμάτων**: Αγγίξτε το εικονίδιο για να στείλετε ένα μήνυμα ή το εικονίδιο για να στείλετε ένα email.

Εισαγωγή σημαντικών συμβάντων στο ημερολόγιο

Ανησυχείτε μήπως χάσετε κάποιο σημαντικό συμβάν μέσα στην πληθώρα των email σας; Μπορείτε να εισαγάγετε σημαντικά συμβάντα στο ημερολόγιο και να τα προβάλλετε οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Email**, επιλέξτε το συμβάν από το email και επιλέξτε το στοιχείο > **Προσθήκη στο ημερολόγιο**.

Καθορισμός αυτόματης απάντησης για email μέσω Exchange

Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε email στις διακοπές σας; Ενεργοποιήστε αυτόματες απαντήσεις για τα email.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Email**, πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε τον λογαριασμό σας στον διακομιστή Exchange. Αγγίξτε την επιλογή **Αυτόματες απαντήσεις**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματες απαντήσεις**, καθορίστε το περιεχόμενο και την ώρα της αυτόματης απάντησής σας και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Τέλος**.

Ημερολόγιο

Πλοήγηση στην εφαρμογή «Ημερολόγιο»

Θέλετε να βάλετε σε τάξη την πολυάσχολη ζωή σας; Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** στη συσκευή σας Huawei για να διαχειρίζεστε το καθημερινό σας χρονοδιάγραμμα.

Δημιουργία συμβάντος: Ανοίξτε την εφαρμογή **Ημερολόγιο**, αγγίξτε το εικονίδιο και εισαγάγετε τις πληροφορίες για το συμβάν σας, συμπεριλαμβάνοντας τίτλο, τοποθεσία και ώρα έναρξης και λήξης. Μεταβείτε στις επιλογές **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΣ** για να προσθέσετε μια υπενθύμιση για το συμβάν σας και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο .

Αναζήτηση συμβάντων: Στη σελίδα **Ημερολόγιο**, αγγίξτε το εικονίδιο και εισαγάγετε λέξεις-κλειδιά για το συμβάν, π.χ. τίτλο ή τοποθεσία.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων εφαρμογής «Ημερολόγιο»: Στη σελίδα **Ημερολόγιο**, μεταβείτε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** για να εξατομικεύσετε τον τρόπο προβολής και τις υπενθυμίσεις του ημερολογίου σας.

Έλεγχος της ακριβούς τοποθεσίας του προορισμού: Ανοίξτε το **Ημερολόγιο**. Σε μια προβολή ή χρονοδιάγραμμα, αγγίξτε το συμβάν όπου έχει ρυθμιστεί ο προορισμός, για να προβάλλετε τις ακριβείς πληροφορίες για την τοποθεσία που αφορά το συμβάν.

Ερωτήματα για τον καιρό: Ανοίξτε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** και αγγίξτε ένα συμβάν σε μια προβολή ή προγραμματίστε να προβάλετε τον καιρό την ημέρα του συμβάντος.

Έλεγχος των συμμετεχόντων μιας συνάντησης: Ανοίξτε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** και αγγίξτε την υπενθύμιση συνάντησης, για να προβάλετε τους συμμετέχοντες.

Εισαγωγή εκκρεμοτήτων και υποχρεώσεων για να είναι πάντα οργανωμένη η δουλειά σας

Όταν έχω πολλές εκκρεμότητες και υποχρεώσεις, δεν προλαβαίνω να τις διαχειριστώ έγκαιρα. Τι μπορώ να κάνω αν ξεχάσω να τις διαχειριστώ; Προχωρήστε στην εισαγωγή κάθε εκκρεμότητας ή υποχρέωσης στην εφαρμογή «Ημερολόγιο» για να μπορείτε να τη βλέπετε εύκολα και έτσι δεν θα χάνετε καμία σημαντική εκδήλωση.

Εισαγωγή υπενθυμίσεων για συναντήσεις: Ανοίξτε την εφαρμογή **Ημερολόγιο**, πηγαίνετε στις επιλογές > **Διαχείριση λογαριασμών** > **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τις επαγγελματικές σας διευθύνσεις

(από τον λογαριασμό σας στον διακομιστή Exchange) στο ημερολόγιο ώστε να ελέγχετε τις υπενθυμίσεις για συναντήσεις.

Κοινοποίηση εκδήλωσης: Αγγίξτε μια εκδήλωση στο ημερολόγιο ή κάτω από το χρονοδιάγραμμα και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο και ακολουθήστε τις προτροπές που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να κοινοποιήσετε την εκδήλωσης χρησιμοποιώντας μία από τις πολλές διαθέσιμες μεθόδους.

Προβολή διεθνών γιορτών

Πρόκειται να ταξιδέψετε στο εξωτερικό για επαγγελματικές υποχρεώσεις ή διακοπές; Προχωρήστε στη λήψη πληροφοριών για τις εθνικές αργίες στη χώρα προορισμού εκ των προτέρων ώστε να μπορέσετε να σχεδιάσετε και να προγραμματίσετε καλύτερα τη δουλειά σας.

Για τη δυνατότητα αυτή απαιτείται σύνδεση στο Ίντερνετ. Συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi ώστε να αποφύγετε να επιβαρυνθείτε με περιττές χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Ημερολόγιο**, πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Εθνικά/Περιφερειακά φεστιβάλ** και ενεργοποιήστε τον διακόπτη που αντιστοιχεί στη χώρα προορισμού σας. Η συσκευή σας θα προχωρήσει αυτόματα στη λήψη των πληροφοριών για τις αργίες.

Ρολόι

Χρήση της εφαρμογής «Ρολόι»

Στην εφαρμογή «Ρολόι» μπορείτε να βρείτε διάφορες λειτουργίες, στις οποίες περιλαμβάνονται το ξυπνητήρι, το χρονόμετρο ή η αντίστροφη μέτρηση.

Προβολή της ώρας κάθε σημείου της υφηλίου: Ανοίξτε την εφαρμογή **Ρολόι**, αγγίξτε το εικονίδιο στην καρτέλα **Παγκ. ρολόι** και πληκτρολογήστε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μία από τη λίστα πόλεων.

Παρουσίαση της ώρας δύο διαφορετικών περιοχών: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Ημερομηνία και ώρα**. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Διπλά ρολόγια** και καθορίστε η ώρα της περιοχής στην οποία βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή να εμφανίζεται στην επιλογή **Πόλη οικίας** και η ώρα της πόλης κατοικίας σας να εμφανίζεται στην οθόνη κλειδώματος.

Θα εμφανίζονται δύο ενδείξεις ώρας μόνο αν είστε σε διαφορετική περιοχή από αυτή που επιλέξατε ως πόλη κατοικίας σας. Αλλιώς, θα βλέπετε μόνο μία ένδειξη ώρας.

Σημειωματάριο

Διαχείριση των σημειώσεών σας για να έχετε τις εγγραφές σας πάντα τακτοποιημένες

Θέλετε να μοιραστείτε σημαντικές σημειώσεις ή να προσθέσετε κάτι στα αγαπημένα σας στοιχεία; Διαχειριστείτε τις σημειώσεις σας για να έχετε μόνιμα τακτοποιημένες τις εγγραφές σας.

Κοινή χρήση σημείωσης: Θέλετε να στείλετε τις σημειώσεις που κρατήσατε σε μια συνάντηση σε κάποιον συνάδελφό σας; Στη σελίδα της λίστας **Όλες οι σημειώσεις** ή της λίστας **Όλες οι εκκρεμότητες** ανοίξτε τη σημείωση προς κοινή χρήση και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να επιλέξετε μια μέθοδο κοινής χρήσης και ακολουθήστε τις προτροπές που θα παρουσιαστούν στην οθόνη.

Προσθήκη σημείωσης στα αγαπημένα: Θέλετε να προσθέσετε στα αγαπημένα σας στοιχεία μια σημείωση στην οποία θα μπορείτε να ανατρέξετε αργότερα; Στη σελίδα της λίστας **Όλες οι σημειώσεις**, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά σε κάποια σημείωση και αγγίξτε το εικονίδιο . Εναλλακτικά, ανοίξτε τη σημείωση που θέλετε να προσθέσετε στα αγαπημένα σας στοιχεία και αγγίξτε το εικονίδιο .

Διαγραφή σημείωσης: Θέλετε να διαγράψετε μια παλιά σημείωση; Στη σελίδα της λίστας **Όλες οι σημειώσεις** ή της λίστας **Όλες οι εκκρεμότητες** σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά σε κάποια σημείωση και αγγίξτε το εικονίδιο . Εναλλακτικά, αγγίξτε παρατεταμένα μια σημείωση για προβολή των επιλογών, επιλέξτε τη σημείωση (ή τις σημειώσεις) που θέλετε να διαγράψετε και αγγίξτε το εικονίδιο .

Αναζήτηση σημειώσεων: Θέλετε να βρείτε γρήγορα μια σημείωση; Αγγίξτε τη γραμμή αναζήτησης στη σελίδα της λίστας **Όλες οι σημειώσεις** και πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά στη γραμμή αναζήτησης. Εναλλακτικά, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω στην αρχική οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή αναζήτησης και πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά στη γραμμή αναζήτησης.

Δημιουργία λίστας εκκρεμοτήτων: Θέλετε να δημιουργήσετε μια λίστα για τα ψώνια σας; Στη σελίδα της εφαρμογής **Σημειωματάριο** αγγίξτε τα εικονίδια > , πληκτρολογήστε ένα στοιχείο και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο **Αποθήκευση**. Προσθέστε πολλά στοιχεία για να δημιουργήσετε μια λίστα εκκρεμοτήτων.

Αφού συμπληρώσετε ένα στοιχείο, πηγαίνετε στη σελίδα επεξεργασίας της λίστας **Όλες οι εκκρεμότητες** και επιλέξτε το εικονίδιο που βρίσκεται αριστερά από το συμπληρωμένο στοιχείο.

Προσθήκη χειρόγραφης σημείωσης: Θέλετε να καταγράψετε γρήγορα τα σχέδια ή τα χειρόγραφά σας; Πηγαίνετε στις επιλογές **Σημειώσεις** > , αγγίξτε το εικονίδιο , γράψτε

τις σημειώσεις σας και αγγίξτε το εικονίδιο ✓ για να τις αποθηκεύσετε. Μπορείτε να γράψετε και να σχεδιάσετε στην εφαρμογή «Σημειωματάριο».

Προσθήκη ετικετών σε σημειώσεις: Θέλετε να βλέπετε εύκολα τις κατηγορίες των σημειώσεών σας; Στη σελίδα επεξεργασίας της λίστας **Σημειώσεις** αγγίξτε το εικονίδιο και χρησιμοποιήστε ετικέτες με διάφορα χρώματα προκειμένου να κατηγοριοποιήσετε διαφορετικό περιεχόμενο για ευκρινέστερη προβολή των σημειώσεών σας.

Βοηθητικά προγράμματα

Έλεγχος του χρόνου χρήσης της οθόνης σας

Η επιλογή «Ψηφιακή ισορροπία» σας επιτρέπει να ελέγχετε τη χρήση των εφαρμογών, σας βοηθά να διαχειρίζεστε τον χρόνο της χρήσης της οθόνης σας και σας καθοδηγεί ώστε να αποκτήσετε πιο υγιεινές συνήθειες χρήσης της συσκευής σας.

Για να ελέγξετε τη χρήση της συσκευή σας, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ψηφιακή ισορροπία** > **Περισσότερα**.

Έλεγχος του χρόνου χρήσης της οθόνης σήμερα: Αγγίξτε την επιλογή **Σήμερα** και θα μπορέσετε να ελέγξετε τα στοιχεία σας για τις επιλογές **Χρόνος χρήσης οθόνης**, **Χρήση εφαρμογών**, **Ξεκλειδώματα**.

Έλεγχος του χρόνου χρήσης της οθόνης τις τελευταίες επτά ημέρες: Αγγίξτε την επιλογή **Τελευταίες επτά ημέρες** και ύστερα ελέγξτε τα στοιχεία σας για τις επιλογές **Χρόνος χρήσης οθόνης**, **Χρήση εφαρμογών**, **Ξεκλειδώματα**.

Χρήση εφαρμογής «Ηχογράφηση» για καταγραφή ηχητικών σημειώσεων

Νιώσατε ποτέ ότι δεν έχετε αρκετό χρόνο για να κρατήσετε σημαντικές σημειώσεις στη διάρκεια μιας συνάντησης; Χρειάζεται να ταξινομήσετε μια στοίβα σημειώσεων από μια συνέντευξη ή ένα μάθημα; Η εφαρμογή «Ηχογράφηση» σας επιτρέπει να προχωρήσετε στην εγγραφή αρχείων ήχου που θα μπορέσετε να ακούσετε αργότερα με την άνεσή σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Ηχογράφηση** και αγγίξτε το εικονίδιο για να ξεκινήσει η ηχογράφηση. Στη διάρκεια της ηχογράφησης μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες σε σημαντικά σημεία. Αγγίξτε το εικονίδιο για να τελειώσει η εγγραφή και να αποθηκευτεί το αρχείο ήχου.

Αφού ολοκληρωθεί η ηχογράφηση, μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Αναπαραγωγή ηχογράφησης από ετικέτα**: Στη λίστα των αρχείων των ηχογραφήσεων και ύστερα αγγίξτε μια ηχογράφηση για μετάβαση στην οθόνη αναπαραγωγής. Στην οθόνη αναπαραγωγής μπορείτε ύστερα να αγγίξετε μια ετικέτα που έχετε προσθέσει και να προχωρήσετε στην αναπαραγωγή της ηχογράφησης από το σημείο εκείνο.
- **Διαχείριση ηχογραφήσεων**: Αγγίξτε παρατεταμένα μια ηχογράφηση για να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλογές, π.χ. στις δυνατότητες κοινής χρήσης ή διαγραφής της ηχογράφησης.

Στη λίστα των αρχείων των ηχογραφήσεων αγγίξτε παρατεταμένα το αρχείο μιας ηχογράφησης και ύστερα αγγίξτε τις επιλογές > **Αναλυτικά στοιχεία** για προβολή της θέσης αποθήκευσης του αρχείου.

Αντίγραφο Τηλεφώνου

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων σε συσκευή αποθήκευσης USB

Αν ο χώρος αποθήκευσης στη συσκευή σας κοντεύει να εξαντληθεί ή αν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιώντας καλώδιο USB OTG και να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας στη συσκευή αποθήκευσης. Στις συσκευές αποθήκευσης USB που είναι συμβατές με τη συσκευή σας περιλαμβάνονται μονάδες USB flash, συσκευές ανάγνωσης καρτών και συσκευές στις οποίες υπάρχει τοποθετημένη κάρτα SD.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** > **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων** > **Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης** > **Χώρος αποθήκευσης USB** και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** στην οθόνη **Επιλογή δεδομένων**, επιλέξτε τα δεδομένα για τα οποία θέλετε να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας και αγγίξτε την επιλογή **Δημ. αντιγρ. ασφ.**.

Επαναφορά της συσκευής σας

Αν η συσκευή σας αρχίσει να λειτουργεί με μειωμένη ταχύτητα λόγω μακροχρόνιας συγκέντρωσης δεδομένων στην κρυφή μνήμη και αρχείων που απομένουν στο σύστημα, μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά της συσκευής για να σβηστούν πλήρως αυτά τα αρχεία που είναι στην κρυφή μνήμη και να γίνει επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων της συσκευής.

Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου: Θα γίνει επαναφορά των ρυθμίσεών σας για τη λειτουργία Wi-Fi, το δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και τη λειτουργία Bluetooth, καθώς και των πληροφοριών για την πρόσδεση σε ενεργό σημείο πρόσβασης και την αντιστοίχιση μέσω Bluetooth. Δεν θα αλλάξουν οι υπόλοιπες ρυθμίσεις στη συσκευή σας ούτε θα διαγραφούν δεδομένα ή αρχεία.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Επαναφορά** > **Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου**, αγγίξτε την επιλογή **Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την επαναφορά των ρυθμίσεων.

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων: Θα γίνει επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων δικτύου, των δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων, των δεδομένων προσώπου και των κωδικών πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης στη συσκευή σας. Δεν θα γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων για την λειτουργία «Εύρεση της συσκευής μου» ή για το HUAWEI ID ούτε θα διαγραφούν δεδομένα ή αρχεία.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Επαναφορά** > **Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων**, αγγίξτε την επιλογή **Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την επαναφορά των ρυθμίσεων.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: Θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στη μνήμη και στον χώρο αποθήκευσης στη συσκευή σας, στα οποία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τον λογαριασμό σας, ρυθμίσεις συστήματος, δεδομένα εφαρμογών, εγκατεστημένες εφαρμογές, αρχεία μουσικής, έγγραφα και εικόνες, και θα γίνει επαναφορά της συσκευής σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της. Προτού προχωρήσετε στην επαναφορά της συσκευής σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Επαναφορά** > **Επαναφορά τηλεφώνου**, αγγίξτε την επιλογή **Επαναφ. τηλ.**, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης (αν υπάρχει) για το ξεκλείδωμα της οθόνης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την επαναφορά των ρυθμίσεων.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων μέσω κοινόχρηστων φακέλων στον υπολογιστή σας ή στις οικιακές σας συσκευές NAS

Έχετε αποθηκεύσει σημαντικά δεδομένα, εικόνες ή μεγάλα αρχεία στη συσκευή σας; Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε έναν υπολογιστή ή σε μια οικιακή συσκευή NAS χρησιμοποιώντας έναν κοινόχρηστο φάκελο για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο απώλειας δεδομένων και να ελευθερώσετε χώρο αποθήκευσης στη συσκευή σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, μεταβείτε στην επιλογή **Σύστημα** > **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** > **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων** > **Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης** > **Κοινόχρηστος φάκελος** και αγγίξτε το στοιχείο **Σάρωση για κοινόχρηστους φακέλους**. Μόλις η συσκευή σας ανιχνεύσει υπολογιστές ή συσκευές NAS στο ίδιο δίκτυο μέσω της δυνατότητας σάρωσης του δικτύου Wi-Fi, αγγίξτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια συσκευή και να προσθέσετε τον κοινόχρηστο φάκελό της. Ύστερα αγγίξτε την επιλογή **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**, χρησιμοποιήστε την **Επιλογή δεδομένων** προκειμένου να επιλέξετε τα δεδομένα για τα οποία θέλετε να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας και αγγίξτε την επιλογή **Δημ. αντιγρ. ασφ.**.

- Μπορείτε να αγγίξτε τις επιλογές ⋮ > **Κρυπτογράφηση αντιγράφων ασφαλείας** > **Κρυπτογράφηση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Κρυπτογράφηση αντιγράφων ασφαλείας** στη σελίδα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ύστερα να καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή. Ο κωδικός πρόσβασης θα σας φανεί χρήσιμος αργότερα, όποτε θελήσετε να πραγματοποιήσετε επαναφορά αρχείων. Πρέπει να θυμάστε πάντα τον κωδικό πρόσβασης για τη δημιουργία των αντιγράφων ασφαλείας σας ή να καθορίσετε ερωτήσεις ασφαλείας που θα σας βοηθήσουν να θυμηθείτε τον κωδικό πρόσβασης γιατί χωρίς αυτόν δεν θα μπορέσετε να ανακτήσετε τα αρχεία των αντιγράφων ασφαλείας σας.

HUAWEI ID και πολλαπλοί χρήστες

Καθορισμός και χρήση λειτουργίας πολλαπλών χρηστών

Θέλετε να έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμό χρήστη στη συσκευή σας για να ασχολείστε με τη δουλειά σας και με την ιδιωτική σας ζωή χωριστά; Μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλούς χρήστες στη συσκευή σας και να περνάτε από τον έναν στον άλλο με ένα άγγιγμα.

Προσθήκη χρηστών ή επισκεπτών

⚠ Μπορείτε να προσθέσετε έως και τρεις χρήστες και έναν επισκέπτη.

Προσθήκη χρήστη: Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Χρήστες & λογαριασμοί** > **Χρήστες**. Αγγίξτε την επιλογή **Προσθήκη χρήστη**, πληκτρολογήστε όνομα για τον χρήστη και αγγίξτε την επιλογή **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**. Αφού προσθέσετε έναν νέο χρήστη, μπορείτε να περάσετε στον νέο χρήστη και να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του.

Προσθήκη επισκέπτη: Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Χρήστες & λογαριασμοί** > **Χρήστες**. Αγγίξτε τις επιλογές **Προσθ. επισκέπτη** > **ΠΡΟΣΘΗΚΗ** για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό επισκέπτη.

Καθορισμός ονόματος και φωτογραφίας προφίλ σε λογαριασμό χρήστη: Αφού προσθέσετε έναν χρήστη, μπορείτε να καθορίσετε όνομα και φωτογραφία προφίλ στον λογαριασμό του. Για να προχωρήσετε στη διαδικασία αυτή, περάστε στον ανάλογο λογαριασμό χρήστη και αγγίξτε το εικονίδιο . Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αλλάξετε το όνομα και τη φωτογραφία του προφίλ του χρήστη.

Χορήγηση άδειας σε χρήστη για πραγματοποίηση κλήσεων, αποστολή μηνυμάτων και κοινή χρήση εγγραφών κλήσεων: Μετά τη μετάβαση σε διαφορετικό λογαριασμό χρήστη, οι βασικές λειτουργίες κλήσεων θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες. Ο νέος χρήστης που προστέθηκε θα έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων, αποστολής μηνυμάτων και κοινής χρήσης εγγραφών κλήσεων με τον κάτοχο του τηλεφώνου. Ο επισκέπτης χρήστης θα έχει το δικαίωμα πραγματοποίησης κλήσεων και κοινής χρήσης εγγραφών κλήσεων με τον κάτοχο του τηλεφώνου. Για να προχωρήσετε στη διαδικασία αυτή, συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού του κατόχου, αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Χρήστες & λογαριασμοί** > **Χρήστες**. Επιλέξτε τον επιθυμητό χρήστη και αγγίξτε την επιλογή **Αποδ. κλήσεων και μηνυμ. και κοινής χρ. του ιστορικού επικοιν.**

Διαγραφή χρηστών ή επισκεπτών

Για να διαγράψετε έναν χρήστη, επιλέξτε μία από τις εξής μεθόδους:

- Συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού του κατόχου, αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Χρήστες & λογαριασμοί** > **Χρήστες**. Επιλέξτε τον επιθυμητό χρήστη και αγγίξτε τις επιλογές **Διαγραφή χρήστη** > **Διαγραφή**.
- Συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού του κατόχου και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές > **Περισσότερες ρυθμίσεις**. Επιλέξτε τον επιθυμητό χρήστη και αγγίξτε τις επιλογές **Διαγραφή χρήστη** > **Διαγραφή**.

Για να διαγράψετε έναν επισκέπτη, αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Χρήστες & λογαριασμοί** > **Χρήστες** και ύστερα αγγίξτε τις επιλογές **Επισκέπτης** > **Διαγραφή επισκέπτη** > **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

Εναλλαγή των λογαριασμών κατόχου, χρήστη και καλεσμένου

Για εναλλαγή των λογαριασμών κατόχου, χρήστη και καλεσμένου επιλέξτε μία από τις εξής μεθόδους:

- Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και αγγίξτε το εικονίδιο . Ύστερα αγγίξτε τη φωτογραφία του προφίλ του επιθυμητού χρήστη.
- Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Χρήστες & λογαριασμοί** > **Χρήστες**. Ύστερα αγγίξτε το όνομα ή τη φωτογραφία του προφίλ του επιθυμητού χρήστη.


Θα εμφανιστεί προτροπή να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη κατά την επάνοδό σας στο λογαριασμό του κατόχου από λογαριασμό άλλου χρήστη.

Σύνδεση συσκευής

Bluetooth

Σύνδεση της συσκευής σας με συσκευές Bluetooth

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για να συνδέσετε τη συσκευή σας με ακουστικά Bluetooth και με το σύστημα Bluetooth του αυτοκινήτου σας ώστε να μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συσκευή σας ή να ακούσετε μουσική την ώρα που οδηγείτε. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη συσκευή σας με φορετές συσκευές Bluetooth για εγγραφή και διαχείριση δεδομένων φυσικής κατάστασης. Όποτε συνδέετε συσκευές Bluetooth με τη συσκευή σας, δεν αυξάνεται σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας.



Πρωτόκολλα Bluetooth που χρησιμοποιούνται από τις συσκευές της Huawei και οι λειτουργίες τους:

HFP, HSP	Πραγματοποίηση κλήσεων
A2DP	Αναπαραγωγή μουσικής
AVRCP	Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής
OPP	Μεταφορά αρχείων

PBAP	Συγχρονισμός επαφών
MAP	Συγχρονισμός μηνυμάτων κειμένου
HID	Λειτουργία πληκτρολογίων και ποντικιών Bluetooth
PAN	Πρόσδεση
BLE	Σύνδεση με συσκευές Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (Bluetooth Low Energy (BLE))

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Bluetooth: Από την αρχική οθόνη σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης, ανοίξτε τον πίνακα των συντομεύσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο για να ανοίξετε την οθόνη των ρυθμίσεων της λειτουργίας Bluetooth.

Αντιστοίχιση συσκευής Bluetooth: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Bluetooth** από την οθόνη των ρυθμίσεων της λειτουργίας Bluetooth στη συσκευή σας. Ελέγξτε αν η συσκευή Bluetooth έχει καθοριστεί να είναι ορατή. Από την επιλογή **ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ** αγγίξτε τη συσκευή προς αντιστοίχιση και ύστερα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιστοίχισης.

Κατάργηση αντιστοίχισης συσκευής Bluetooth: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Bluetooth** από την οθόνη των ρυθμίσεων της λειτουργίας Bluetooth στη συσκευή σας. Αγγίξτε το εικονίδιο δίπλα στο όνομα της αντιστοιχισμένης συσκευής και ύστερα αγγίξτε στην επιλογή **ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΖΕΥΞΗΣ**.

Αλλαγή ονόματος συσκευής Bluetooth: Από την οθόνη των ρυθμίσεων της λειτουργίας Bluetooth ενεργοποιήστε την επιλογή **Bluetooth**. Αγγίξτε την επιλογή **Όνομα συσκευής**, πληκτρολογήστε νέο όνομα για τη συσκευή και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Αποθήκευση**.

Προβολή βοήθειας για τη λειτουργία Bluetooth: Από την οθόνη των ρυθμίσεων της λειτουργίας Bluetooth αγγίξτε το εικονίδιο για προβολή πληροφοριών όσον αφορά τον τρόπο πραγματοποίησης συνδέσεων μέσω Bluetooth με συστήματα αυτοκινήτου, ακουστικά, ηχεία, φορετές συσκευές, τηλέφωνα, tablet και υπολογιστές.

Χρήση Bluetooth για κοινή χρήση δεδομένων

Συνδέστε μέσω Bluetooth τη συσκευή σας με κάποια άλλη συσκευή για κοινή χρήση δεδομένων, εισαγωγή και εξαγωγή επαφών και ρύθμιση διαδικτυακής πρόσδεσης.

Χρήση Bluetooth για αποστολή αρχείων: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι στην εμβέλεια της λειτουργίας Bluetooth της άλλης συσκευής (σε απόσταση το πολύ 10 μέτρων ή 32 ποδιών). Ύστερα μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση μέσω Bluetooth και να προχωρήσετε στην κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων, ιστοσελίδων, επαφών, εγγράφων και εφαρμογών μεταξύ των

δύο συσκευών. Ανοίξτε την εφαρμογή **Αρχεία**, αγγίξτε παρατεταμένα το αρχείο προς αποστολή και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Περισσότερα** > **Κοινή χρήση** > **Bluetooth**. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Όταν θα ανιχνευτεί η άλλη συσκευή (η οποία πρέπει να έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth και να είναι ορατή), αγγίξτε το όνομα της συσκευής για να πραγματοποιηθεί σύνδεση και αρχίστε να στέλνετε αρχεία.

Παραλαβή αρχείων μέσω Bluetooth: Από την αρχική οθόνη σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης, ανοίξτε τον πίνακα των συντομεύσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Αγγίξτε την επιλογή **Αποδοχή** στην ειδοποίηση για τη μεταφορά αρχείων ώστε να ξεκινήσει η παραλαβή των αρχείων. Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τα αρχεία που παραλαμβάνετε αποθηκεύονται στον φάκελο **bluetooth** στην εφαρμογή **Αρχεία**.

Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών μέσω Bluetooth: Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές** και πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Εισαγωγή/Εξαγωγή** για να πραγματοποιήσετε τις εξής ενέργειες:

- **Εισαγωγή επαφών**: Αγγίξτε την επιλογή **Εισαγωγή μέσω Bluetooth** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιηθεί σύνδεση με την άλλη συσκευή μέσω Bluetooth. Ύστερα θα εκτελεστεί αυτόματα η εισαγωγή επαφών από την άλλη συσκευή στη συσκευή σας.
- **Εξαγωγή επαφών**: Αγγίξτε την επιλογή **Κοινή χρήση επαφών**, επιλέξτε τις επαφές προς κοινή χρήση, αγγίξτε το εικονίδιο και επιλέξτε τη λειτουργία **Bluetooth**. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιηθεί σύνδεση με την άλλη συσκευή μέσω Bluetooth. Θα εκτελεστεί αυτόματα η εξαγωγή αυτών των επιλεγμένων επαφών από τη συσκευή σας στην άλλη συσκευή.

NFC

Εισαγωγή στη λειτουργία NFC

Η επικοινωνία κοντινού πεδίου (Near Field Communication (NFC)) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία σε μικρές αποστάσεις. Μέσω της δυνατότητας ανεπαφικής επικοινωνίας που παρέχει η λειτουργία NFC, δύο συσκευές μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο όταν απέχουν το πολύ 10 εκατοστά (4 ίντσες) η μία από την άλλη. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία NFC έχετε τη δυνατότητα όχι μόνο να μεταφέρετε δεδομένα αλλά και να πραγματοποιείτε κοινή χρήση εφαρμογών, να συμπληρώνετε το διαθέσιμο ποσό σας σε κάρτες συγκοινωνιών, να ελέγχετε το υπόλοιπο κάθε κάρτας και να κάνετε πληρωμές.



Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία NFC σε πολλά και διάφορα σενάρια με διαφορετικές απαιτήσεις και μεθόδους.

Λειτουργία δισημειακής σύνδεσης: Εκτελείται μεταφορά δεδομένων μεταξύ δύο συσκευών που υποστηρίζουν τη λειτουργία NFC και δεν απέχουν πολύ η μία από την άλλη. Δεν απαιτείται η αντιστοίχιση των συσκευών και επιτυγχάνεται ασφαλέστερη σύνδεση.

- Και οι δύο συσκευές χρειάζεται να υποστηρίζουν τη λειτουργία NFC.
- Κατά τη μετάδοση δεδομένων οι συσκευές πρέπει απέχουν το πολύ 10 εκατοστά (4 ίντσες) η μία από την άλλη.
- Κατά τη χρήση της λειτουργίας NFC, η οθόνη κάθε συσκευής πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και ξεκλειδωμένη.

Σενάρια

- Μεταφέρετε αρχεία (π.χ. εικόνες, εφαρμογές και επαφές).
- Δημιουργήστε γρήγορα μια σύνδεση μεταξύ συσκευών (σαν την αντιστοίχιση μέσω Bluetooth ή σαν την κοινή χρήση ενός ενεργού σημείου πρόσβασης).

Λειτουργία ανάγνωσης/εγγραφής: Υποστηρίζονται η ανάγνωση και η εγγραφή ετικετών NFC.

- Οι κάρτες και τα προϊόντα πρέπει να υποστηρίζουν τη δυνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής ετικετών NFC.
- Στην οθόνη των ρυθμίσεων της λειτουργίας NFC πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα **Για ανάγνωση και εγγραφή/P2P** αν είναι διαθέσιμη. Η δυνατότητα αυτή ενδέχεται να ποικίλλει και εξαρτάται από τον πάροχό σας.

Σενάρια

- Χρησιμοποιήστε εφαρμογές συμπλήρωσης ποσού για να συμπληρώνετε το διαθέσιμο ποσό σας τόσο σε φυσικές όσο και σε εξομοιωμένες κάρτες συγκοινωνιών, αλλά και για να ελέγχετε το υπόλοιπό τους.
- Ελέγξτε τις πληροφορίες κάθε προϊόντος μέσω των ετικετών NFC.

Λειτουργία εξομοίωσης καρτών: Δίνει στη συσκευή σας τη δυνατότητα να λειτουργεί ως έξυπνη κάρτα ώστε να μπορεί να αποκτά πρόσβαση στη διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων για τα μέσα δημόσιας συγκοινωνίας, να πραγματοποιεί πληρωμές μέσω κινητών συσκευών και να ανοίγει πόρτες.

- **Εξομοίωση καρτών SIM**: Πρώτα πρέπει να αποταθείτε στον πάροχο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας για να αποκτήσετε μια κάρτα SIM που να υποστηρίζει τη λειτουργία NFC.
- **Εξομοίωση eSE**:
  - **Τραπεζικές κάρτες που υποστηρίζουν την εφαρμογή Huawei Pay**: Για να κάνετε πληρωμές μέσω QuickPass σε μια συσκευή POS που υποστηρίζει την υπηρεσία QuickPass, προσθέστε στην εφαρμογή Huawei Pay μια τραπεζική κάρτα που να υποστηρίζει την υπηρεσία QuickPass.
  - **Κάρτες συγκοινωνιών που υποστηρίζουν την εφαρμογή Huawei Pay**: Πρέπει να προσθέσετε μια εικονική κάρτα συγκοινωνιών στην εφαρμογή Huawei Pay.
- **Εξομοίωση HCE**: Π.χ. UnionPay Cloud QuickPass. Πρώτα πρέπει να προχωρήσετε στη λήψη της εφαρμογής για την τραπεζική κάρτα σας και να συσχετίσετε την κάρτα σας με την εφαρμογή. Για αναλυτικές πληροφορίες αποταθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της τράπεζάς σας. Ύστερα ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC, καθορίστε μια συγκεκριμένη τραπεζική εφαρμογή ως προεπιλεγμένη σας εφαρμογή πληρωμών μέσω NFC και ταυτόχρονα φροντίστε να διατηρήσετε την οθόνη ενεργοποιημένη και ξεκλειδωμένη. Για να κάνετε πληρωμές μέσω Cloud QuickPass, η κάρτα σας και η συσκευή POS πρέπει να υποστηρίζουν την υπηρεσία QuickPass.

Σενάρια

- **Εξομοίωση καρτών SIM**: Δίνει στην κάρτα SIM την οποία σας έχει δώσει ο πάροχός σας τη δυνατότητα να λειτουργεί ως κάρτα συγκοινωνιών.
- **Εξομοίωση eSE**: Δίνει στο ενσωματωμένο στοιχείο ασφάλειας της λειτουργίας NFC τη δυνατότητα να επιτρέπει την εκτέλεση πληρωμών (π.χ. όπως μέσω Huawei Pay).

- **Εξομοίωση HCE**: Δίνει στη συσκευή σας τη δυνατότητα να λειτουργεί ως τραπεζική κάρτα που υποστηρίζει την υπηρεσία QuickPass συσχετίζοντας τη συσκευή σας με μια φυσική τραπεζική κάρτα σε κάποια τραπεζική εφαρμογή.

Χρήση NFC για γρήγορη κοινή χρήση δεδομένων

Η λειτουργία NFC επιτρέπει την κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ δύο συσκευών γρήγορα και χωρίς την αναστάτωση που προκαλεί η διαδικασία αντιστοίχισης. Απλώς φέρτε την περιοχή ανίχνευσης NFC της μίας συσκευής πολύ κοντά στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης και ύστερα θα μπορέσετε να μεταφέρετε αρχεία και άλλα δεδομένα γρήγορα μεταξύ των δύο συσκευών στις οποίες είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία NFC.



Χρήση NFC για αποστολή δεδομένων: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα αγγίξτε τις επιλογές **Σύνδεση συσκευής** και ενεργοποιήστε τις λειτουργίες **NFC** και **Huawei Beam**. Επιλέξτε τα αρχεία προς αποστολή και αγγίξτε τις επιλογές **Κοινή χρήση** > **Huawei Beam**. Αφήστε τη συσκευή ξεκλειδωμένη και την οθόνη της ενεργοποιημένη. Φέρτε την περιοχή ανίχνευσης NFC της μίας συσκευής πολύ κοντά στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης. Μόλις επιτευχθεί σύνδεση, στη συσκευή μετάδοσης θα ακουστεί μια ηχητική προτροπή και η οθόνη κοινής χρήσης θα ελαχιστοποιηθεί. Αγγίξτε την οθόνη της συσκευής μετάδοσης για να ξεκινήσει η αποστολή αρχείων.

Παραλαβή αρχείων μέσω NFC: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Σύνδεση συσκευής** και ενεργοποιήστε τις λειτουργίες **NFC** και **Huawei Beam**. Αφήστε τη συσκευή ξεκλειδωμένη και την οθόνη της ενεργοποιημένη. Φέρτε την περιοχή ανίχνευσης NFC της μίας συσκευής πολύ κοντά στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης. Μόλις επιτευχθεί σύνδεση, στη συσκευή μετάδοσης θα ακουστεί μια ηχητική προτροπή. Μετά την προτροπή περιμένετε να ολοκληρωθεί η μεταφορά αρχείων. Με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση τα αρχεία που παραλαμβάνετε αποθηκεύονται στον φάκελο **Beam** στην εφαρμογή σας **Αρχεία**.

Αν υπάρχει επιλογή ενεργοποίησης της δυνατότητας **Για ανάγνωση και εγγραφή/P2P** στην οθόνη της λειτουργίας NFC, φροντίστε να την ενεργοποιήσετε. Οι δυνατότητες ενδέχεται να ποικίλλουν και εξαρτώνται από τον πάροχό σας.

Χρήση NFC για γρήγορη επίτευξη συνδέσεων μεταξύ συσκευών

Φέρτε την περιοχή ανίχνευσης NFC της μίας συσκευής σας πολύ κοντά στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης για γρήγορη επίτευξη σύνδεσης μέσω Bluetooth ή Wi-Fi μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο για επίτευξη σύνδεσης Wi-Fi Direct ή κοινή χρήση ενεργού σημείου πρόσβασης σε Wi-Fi χωρίς να μπείτε στον κόπο να εκτελέσετε αναζήτηση για συσκευές, να τις αντιστοιχίσετε και να πληκτρολογήσετε στοιχεία για τη σύνδεση μη αυτόματα.



Για παράδειγμα, κατά την αντιστοίχιση συσκευών Bluetooth ενεργοποιήστε τις λειτουργίες NFC, Huawei Beam και Bluetooth και στις δύο συσκευές. Ανοίξτε την οθόνη της διαδικασίας αντιστοίχισης μέσω Bluetooth και στις δύο συσκευές και φέρτε την περιοχή ανίχνευσης NFC της

μίας συσκευής πολύ κοντά στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης. Όταν θα ακουστεί μια ηχητική προτροπή στη συσκευή μετάδοσης και θα συρρικνωθεί η οθόνη της, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και αγγίξτε την για να επιτευχθεί σύνδεση μέσω Bluetooth.

Αν υπάρχει διακόπτης **Για ανάγνωση και εγγραφή/P2P** στην οθόνη της λειτουργίας NFC, φροντίστε να ενεργοποιήσετε και τον εν λόγω διακόπτη. Οι δυνατότητες ενδέχεται να ποικίλλουν και εξαρτώνται από τον πάροχό σας.

Λειτουργία επιφάνειας εργασίας

Σύνδεση της συσκευής σας με εξωτερική οθόνη

Υπάρχει δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης της συσκευής σας με εξωτερική οθόνη.

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με εξωτερική οθόνη χρησιμοποιώντας μία από τις εξής μεθόδους:

- Αν η εξωτερική οθόνη υποστηρίζει το πρωτόκολλο Miracast, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi στη συσκευή σας για να τη συνδέσετε με την εξωτερική οθόνη.
- Αν η εξωτερική οθόνη δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο Miracast, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ασύρματο προσαρμογέα HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή σας με την οθόνη. Τοποθετήστε τον ασύρματο προσαρμογέα HDMI στη διεπαφή HDMI της εξωτερικής οθόνης και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον ασύρματο προσαρμογέα HDMI. Αφού τεθεί σε λειτουργία ο ασύρματος προσαρμογέας HDMI, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** στη συσκευή σας, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύνδεση συσκευής** > **Εύκολη προβολή** και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Ασύρματη προβολή** για να συνδέσετε τη συσκευή σας στο δίκτυο του ασύρματου προσαρμογέα HDMI.

Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης στη συσκευή σας ή ανοίξτε το κέντρο ειδοποιήσεων στην εξωτερική οθόνη για εναλλαγή των επιλογών **Τηλέφωνο** και **Επιφάνεια εργασίας**.

Χρήση της συσκευής σας ως επιφάνειας αφής

Τώρα που έχετε συνδέσει τη συσκευή σας με εξωτερική οθόνη, τι γίνεται αν δεν έχετε μαζί σας πληκτρολόγιο ή ποντίκι; Μπορείτε να μετατρέψετε τη συσκευή σας σε επιφάνεια αφής με ελάχιστα απλά βήματα.

Σαρώστε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης της συσκευής σας και αγγίξτε την επιλογή **Επιφάνεια αφής** στον πίνακα ειδοποιήσεων. Χρησιμοποιήστε χειρονομίες αφής για προσομοίωση εντολών ποντικιού.

- Χρησιμοποιήστε χειρονομίες αφής για προσομοίωση εντολών ποντικιού.



Άγγιγμα με ένα δάχτυλο - αριστερό κλικ



Διπλό άγγιγμα - επιλογή κειμένου



Άγγιγμα με ένα δάχτυλο - δεξί κλικ



Σάρωση με δύο δάχτυλα - περιήγηση στη σελίδα

- Πληκτρολογήστε κείμενο χρησιμοποιώντας εικονικό πληκτρολόγιο όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένο εξωτερικό πληκτρολόγιο.

  Το εικονικό πληκτρολόγιο δεν είναι διαθέσιμο όταν υπάρχει συνδεδεμένο εξωτερικό πληκτρολόγιο.

Προβολή της οθόνης της συσκευής σας σε εξωτερική οθόνη

Διάταξη επιφάνειας εργασίας: Προβάλετε περιεχόμενο της συσκευής σας σε διάταξη επιφάνειας εργασίας. Αγγίξτε το εικονίδιο της κατάστασης του σήματος στη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε το κέντρο ειδοποιήσεων, αγγίξτε την ώρα για να ανοίξετε το ημερολόγιο ή αγγίξτε τα εικονίδια πλοήγησης που παρουσιάζονται στην οθόνη όπως θα κάνατε στη γραμμή πλοήγησης.

Πολλά παράθυρα: Την ώρα που ασχολείστε με μια σημαντική εργασία, ανοίξτε περισσότερα από ένα παράθυρο ώστε να μπορείτε να διασταυρώσετε το περιεχόμενο εγγράφων και να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας.

Διαχείριση αρχείων: Διαχειριστείτε άνετα τα αρχεία σας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία στην επιφάνεια εργασίας, να δημιουργήσετε νέα αρχεία ή νέους φακέλους και να μετονομάσετε ή να διαγράψετε αρχεία.

Γρήγορη αναζήτηση: Εντοπίστε αρχεία σε κλάσματα δευτερολέπτων. Εκτελέστε αναζήτηση για έγγραφα, αρχεία πολυμέσων και εφαρμογές στο μενού έναρξης από τη γραμμή αναζήτησης στο μενού έναρξης.

Αλλαγή της ταπετσαρίας της επιφάνειας εργασίας σας: Μια επιφάνεια εργασίας που σας εμπνέει μπορεί να ανεβάσει τη διάθεσή σας και να ενισχύσει την παραγωγικότητά σας. Κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι στην επιφάνεια εργασίας για να αλλάξετε την ταπετσαρία της.

Δημιουργία συντομεύσεων εφαρμογών: Θέλετε να ανοίξετε μια εφαρμογή γρήγορα από την επιφάνεια εργασίας; Από το μενού έναρξης μπορείτε να αγγίξετε παρατεταμένα μια εφαρμογή και ύστερα να τη σύρετε ως την επιφάνεια εργασίας για να δημιουργήσετε μια συντόμευση της συγκεκριμένης εφαρμογής. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής και να επιλέξετε τη δυνατότητα «Αποστολή στην επιφάνεια εργασίας» για να δημιουργήσετε μια συντόμευση της συγκεκριμένης εφαρμογής.

Έξοδος ήχου: Θέλετε να αλλάξετε τη συσκευή εξόδου ήχου; Μπορείτε να επιλέξετε την εξωτερική οθόνη ή τη συσκευή σας ως συσκευή εξόδου ήχου.

Διάσκεψη με χρήση μεγάλης οθόνης: Μπορείτε να προβάλετε ένα αρχείο PPT σε μεγάλη οθόνη. Με την επιφάνεια αφής, τον δείκτη λέιζερ και τη φθορίζουσα πένα να υποστηρίζονται ταυτόχρονα, μπορείτε να γράψετε απευθείας επάνω στο αρχείο PPT κατά την προβολή του στη μεγάλη οθόνη για περισσότερη ζωντάνια στην παρουσίασή σας.

Γρήγορη προβολή εφαρμογών: Αγγίξτε παρατεταμένο το εικονίδιο μιας εφαρμογής στη συσκευή σας. Αφού παρουσιαστεί το μενού προβολής, μπορείτε να προβάλετε και να ανοίξετε την εφαρμογή στη μεγάλη οθόνη.

Χωριστή διαχείριση οθονών: Κατά τη χρήση της εξωτερικής οθόνης για την εργασία σας μπορείτε να χρησιμοποιείτε εφαρμογές συνομιλίας με σύνδεση στο Ίντερνετ ή να απαντάτε σε κλήσεις στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τη μεγάλη οθόνη για ψυχαγωγία με οπτικοακουστικά μέσα.

Μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευή και του υπολογιστή σας

Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας και να πραγματοποιήσετε μεταφορά δεδομένων.

Επιλογή λειτουργίας σύνδεσης μέσω USB

Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή και ύστερα μπορείτε να επιλέξετε προεπιλεγμένη μέθοδο σύνδεσης. Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες και αρχεία από τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας και αντιστρόφως ή να φορτίσετε τη συσκευή σας συνδέοντάς την μέσω USB στον υπολογιστή σας.

Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις** > **Πατ. για περισσότ. επιλ.** και επιλέξτε μέθοδο σύνδεσης της συσκευή σας στον υπολογιστή σας.

- **Μεταφορά φωτογραφιών**: Μεταφέρετε φωτογραφίες μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή σας.
- **Μεταφορά αρχείων**: Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή σας.
- **Μόνο φόρτιση**: Φορτίστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο USB.
- **Αντίστροφη φόρτιση**: Συνδέστε τη συσκευή σας με κάποια άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB Type-C για να φορτίσετε την άλλη συσκευή.
- **Είσοδος MIDI**: Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας ως συσκευή εισόδου MIDI για αναπαραγωγή μουσικής στον υπολογιστή σας.

Μεταφορά δεδομένων μέσω θύρας USB

Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο USB για μεταφορά δεδομένων και εκτέλεση άλλων εργασιών.

- **Μεταφορά αρχείων**: Το MTP (Media Transfer Protocol, πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων) είναι ένας τύπος πρωτοκόλλου μετάδοσης που προορίζεται για αρχεία πολυμέσων. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο σύνδεσης μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή σας. Ωστόσο, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας την εφαρμογή Windows Media Player 11 ή μεταγενέστερης έκδοσης.
  Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και ύστερα καθορίστε ως μέθοδο σύνδεσης μέσω USB την επιλογή **Μεταφορά αρχείων**. Ο υπολογιστής σας θα εγκαταστήσει αυτόματα τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο εικονίδιο της νέας μονάδας με το όνομα της συσκευής σας στον υπολογιστή για προβολή των αρχείων που έχετε στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Windows Media Player για την προβολή των αρχείων πολυμέσων που έχετε στη συσκευή σας.
- **Μεταφορά εικόνων**: Το PTP (Picture Transfer Protocol, πρωτόκολλο μεταφοράς εικόνων) είναι ένα πρωτόκολλο που σας επιτρέπει να μεταφέρετε εικόνες. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιείτε μεταφόρτωση και κοινή χρήση αρχείων μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή σας.
  Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και ύστερα καθορίστε ως μέθοδο σύνδεσης μέσω USB την επιλογή **Μεταφορά φωτογραφιών**. Ο υπολογιστής σας θα εγκαταστήσει αυτόματα τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο εικονίδιο της νέας μονάδας με το όνομα της συσκευής σας στον υπολογιστή για προβολή των εικόνων που έχετε στη συσκευή σας.
- **Μεταφορά δεδομένων MIDI στη συσκευή σας**: Το MIDI (Musical Instrument Digital Interface, ψηφιακή διεπαφή μουσικών οργάνων) είναι ένα τυπικό στον κλάδο μορφότυπο ήχου το οποίο ενδείκνυται για τη σύνθεση μουσικής και έχει καθιερωθεί από τους κατασκευαστές ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων.
  Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και ύστερα καθορίστε ως μέθοδο σύνδεσης μέσω USB την επιλογή **Είσοδος MIDI**. Ύστερα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για την παραλαβή και την επεξεργασία μηνυμάτων MIDI που μεταδίδονται από άλλες συσκευές.

Huawei Share

Γρήγορη κοινή χρήση αρχείων μεταξύ συσκευών Huawei μέσω Huawei Share

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Huawei Share για γρήγορη μεταφορά φωτογραφιών, βίντεο και άλλων αρχείων μεταξύ συσκευών Huawei. Η δυνατότητα Huawei Share χρησιμοποιεί τη λειτουργία Bluetooth για την ανίχνευση άλλων γειτονικών συσκευών Huawei και ύστερα τη λειτουργία Wi-Fi Direct για τη γρήγορη μεταφορά αρχείων χωρίς χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Η δυνατότητα Huawei Share χρησιμοποιεί τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth για τη μεταφορά δεδομένων. Όποτε ενεργοποιείτε τη δυνατότητα Huawei Share, ενεργοποιούνται αυτόματα και οι λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth ταυτόχρονα.

Χρήση Huawei Share για αποστολή αρχείων: Επιλέξτε τα αρχεία προς κοινή χρήση και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Κοινή χρήση**. Για να πραγματοποιήσετε αποστολή αρχείων, επιλέξτε και επιβεβαιώστε τη συσκευή παραλαβής από τη λίστα των γειτονικών συσκευών.

Χρήση Huawei Share για παραλαβή αρχείων: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Huawei Share. Αγγίξτε την επιλογή **ΑΠΟΔΟΧΗ** όταν θα παρουσιαστεί ειδοποίηση για τη μεταφορά αρχείων. Με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση τα αρχεία που παραλαμβάνετε αποθηκεύονται στην εφαρμογή **Αρχεία** στον φάκελο **Huawei Share** στη συσκευή σας.

Δεν απαιτείται επιβεβαίωση αν οι δύο συσκευές Huawei έχουν συνδεθεί μέσω του ίδιου HUAWEI ID.

Μεταφορά αρχείων μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή σας μέσω Huawei Share

Θέλετε να μεταφέρετε αρχεία εικόνων και βίντεο γρήγορα από τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας (Windows ή Mac); Τώρα πια η διαδικασία αυτή είναι πολύ πιο απλή μέσω της δυνατότητας Huawei Share και μάλιστα δεν χρειάζεστε καν καλώδιο USB.

Από τη συσκευή σας στον υπολογιστή Windows

1. Για να ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο (π.χ. στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi) με τον υπολογιστή σας.
2. Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** στη συσκευή σας, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύνδεση συσκευής** > **Huawei Share** και ύστερα ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Huawei Share** και τη δυνατότητα **Κοινή χρήση με υπολογιστές**.
3. Στην ίδια οθόνη ελέγξτε και καταγράψτε το **Όνομα που εμφανίζεται σε υπολογιστές** και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Επαλήθευση σε υπολογιστές** για να δείτε και να καταγράψετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
4. Στον υπολογιστή Windows πηγαίνετε στις επιλογές **Computer** > **Network**, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Όνομα που εμφανίζεται σε υπολογιστές** και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που καταγράψατε στο προηγούμενο βήμα. Στη συνέχεια, στον υπολογιστή σας εμφανίζεται ο φάκελος «Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης» ή ο φάκελος «Άλμπουμ» της συσκευής σας.

   Το περιεχόμενο των φακέλων αυτών δεν αποθηκεύεται αυτόματα στον υπολογιστή Windows, αλλά μπορείτε να το προσπελάσετε, να το αντιγράψετε και να το αποθηκεύσετε τοπικά στον υπολογιστή όπως χρειάζεται κατά περίσταση.
5. Στον υπολογιστή Windows μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τα αρχεία ή τις φωτογραφίες που βρίσκονται στον φάκελο «Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης» ή στον φάκελο «Άλμπουμ» και οι αλλαγές θα συγχρονιστούν με τη συσκευή σας αυτόματα. Κατά παρόμοιο τρόπο, αν επεξεργαστείτε αρχεία ή φωτογραφίες στη συσκευή σας, οι αλλαγές θα συγχρονιστούν και με τον υπολογιστή σας.

Από τη συσκευή σας στον υπολογιστή Mac

1 Για να ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο (π.χ. στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi) με τον υπολογιστή σας.

2 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** στη συσκευή σας, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύνδεση συσκευής** > **Huawei Share** και ύστερα ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Huawei Share** και τη δυνατότητα **Κοινή χρήση με υπολογιστές**.

3 Στην ίδια οθόνη ελέγξτε και καταγράψτε το **Όνομα που εμφανίζεται σε υπολογιστές** και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Επαλήθευση σε υπολογιστές** για να δείτε και να καταγράψετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

4 Στον υπολογιστή Mac πηγαίνετε στις επιλογές **Finder** > **Go to** > **Network**, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Όνομα που εμφανίζεται σε υπολογιστές**, επιλέξτε την εγγραφή ενός λογαριασμού χρήστη και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που καταγράψατε στο προηγούμενο βήμα. Στη συνέχεια, στον Mac σας εμφανίζεται ο φάκελος «Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης» ή ο φάκελος «Άλμπουμ».

Το περιεχόμενο των φακέλων αυτών δεν αποθηκεύεται αυτόματα στον Mac σας, αλλά μπορείτε να το προσπελάσετε, να το αντιγράψετε και να το αποθηκεύσετε τοπικά στον υπολογιστή σας όπως χρειάζεται κατά περίσταση.

5 Στον Mac σας μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τα αρχεία ή τις φωτογραφίες που βρίσκονται στον φάκελο «Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης» ή στον φάκελο «Άλμπουμ» και οι αλλαγές θα συγχρονιστούν με τη συσκευή σας αυτόματα. Κατά παρόμοιο τρόπο, αν επεξεργαστείτε αρχεία ή φωτογραφίες στη συσκευή σας, οι αλλαγές θα συγχρονιστούν και με τον Mac σας.

Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται σε υπολογιστές Mac που χρησιμοποιούν iOS 10.8 ή μεταγενέστερης έκδοσης.

Διαδικασία εκτύπωσης με ένα άγγιγμα μέσω Huawei Share

Πώς μπορώ να εκτυπώσω γρήγορα από τη συσκευή μου ταξιδιωτικές φωτογραφίες, αρχεία εργασίας ή τις εργασίες των παιδιών μου για το σπίτι; Απολαύστε την ευκολία που σας παρέχει η διαδικασία εκτύπωσης με ένα άγγιγμα μέσω Huawei Share.

- Η λειτουργία Huawei Share υποστηρίζει πλέον τη διαδικασία εκτύπωσης εικόνων και αρχείων PDF με ένα άγγιγμα.
- Αν θέλετε να βρείτε μια λίστα με τους υποστηριζόμενους εκτυπωτές, αγγίξτε την επιλογή **Περισσότερες πληροφορίες** στην ενότητα Huawei Share (μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα αυτή αγγίζοντας το εικονίδιο «Κοινή χρήση» στην εικόνα ή στο PDF προς κοινή χρήση), σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά στην οθόνη και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Ποιοι εκτυπωτές υποστηρίζονται;** για να δείτε τη λίστα.

Η δυνατότητα εκτύπωσης με ένα άγγιγμα μέσω Huawei Share είναι βολική και εύχρηστη. Για να αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, σύρετε προς τα κάτω το δάχτυλό σας από τη γραμμή κατάστασης για να εμφανιστούν όλες οι συντομεύσεις και ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Huawei Share** και ύστερα ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με διάφορους τύπους εκτυπωτών:

- **Εκτυπωτής που υποστηρίζει τη λειτουργία Wi-Fi/Wi-Fi Direct**:

1. Θέστε σε λειτουργία τον εκτυπωτή και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή σας ή ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Wi-Fi Direct.
2. Προεπισκοπήστε στη συσκευή σας το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Κοινή χρήση**. Μόλις εντοπιστεί ο εκτυπωτής, αγγίξτε το όνομά του και στην οθόνη προεπισκόπησης ρυθμίστε όσες προδιαγραφές απαιτούνται. Ύστερα απλώς αγγίξτε την επιλογή **ΕΚΤΥΠΩΣΗ** για να γίνει η εκτύπωση.

- **Εκτυπωτής Bluetooth**: Θέστε σε λειτουργία τον εκτυπωτή, προεπισκοπήστε στη συσκευή σας το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Κοινή χρήση**. Μόλις εντοπιστεί ο εκτυπωτής, αγγίξτε το όνομά του και στην οθόνη προεπισκόπησης ρυθμίστε όσες προδιαγραφές απαιτούνται. Ύστερα απλώς αγγίξτε την επιλογή **ΕΚΤΥΠΩΣΗ** για να γίνει η εκτύπωση.

  Την πρώτη φορά που θα αντιστοιχίσετε τον εκτυπωτή Bluetooth, ξεκινήστε αφού βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας μπορεί να βρει τον εκτυπωτή και ύστερα πιέστε το κουμπί λειτουργίας στον εκτυπωτή επί 1 δευτερόλεπτο για να διασφαλίσετε ότι η διαδικασία αντιστοίχισης θα ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Ασφάλεια και απόρρητο

Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου

Εγγραφή των στοιχείων των χαρακτηριστικών του προσώπου σας και ενεργοποίηση της δυνατότητας «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου»

Η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» σας επιτρέπει να ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεστε κωδικό πρόσβασης.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» μόνο όποτε συνδέεστε με τον λογαριασμό του κατόχου της συσκευής. Η δυνατότητα αυτή δεν υποστηρίζεται από την επιλογή «Ιδιωτικός χώρος».
- Η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» δεν είναι διαθέσιμη αν δεν έχετε πληκτρολογήσει τον κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος επί τρεις ή περισσότερες συνεχόμενες ημέρες ή αν έχετε ξεκλειδώσει εξ αποστάσεως τη συσκευή σας ή την έχετε επανεκκινήσει.
- Όποτε χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου», πρέπει να έχετε τα μάτια σας συνεχώς ανοιχτά και το πρόσωπό σας στραμμένο απευθείας προς τη συσκευή απέχοντας 20-50 εκατοστά (περίπου 8-20 ίντσες). Για να σαρωθεί ορθά το πρόσωπό σας, αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή όποτε βρίσκεστε σε σκοτεινό περιβάλλον ή πέφτει φως απευθείας επάνω στο πρόσωπό σας.
- Προς το παρόν είναι δυνατή η εγγραφή μόνο ενός προσώπου. Διαγράψτε τα τρέχοντα δεδομένα χαρακτηριστικών προσώπου για να επαναλάβετε την εγγραφή.

1 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνώριση προσώπου** και πληκτρολογήστε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος.

Αν δεν έχετε καθορίσει κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος, πρέπει πρώτα να καθορίσετε έναν κωδικό. Εκτός από τον 6ψήφιο κωδικό PIN, μπορούν να καθοριστούν και οι εξής άλλοι τύποι κωδικών πρόσβασης: **Μοτίβο**, **4ψήφιος κωδικός PIN**, **Εξατομικευμένος κωδικός PIN**, ή **Κωδικός πρόσβασης**.

2 Αν επιλέξετε τη δυνατότητα **Ενεργοποίηση δυνατότητας «Σήκωμα για αφύπνιση»**, θα επιτρέπεται στην οθόνη να ενεργοποιείται και να ξεκλειδώνεται αυτόματα όποτε σηκώνετε το τηλέφωνό σας και το φέρνετε κοντά στο πρόσωπό σας. Αν δεν χρειάζεστε τη δυνατότητα αυτή, αφήστε την αποεπιλεγμένη. Αγγίξτε την επιλογή **Εγγραφή προσώπου** και προχωρήστε στην εγγραφή του προσώπου σας.

3 Λειτουργίες δυνατότητας «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου»:

- **Επιλογή μεθόδου ξεκλειδώματος**: Στην οθόνη της επιλογής **Αναγνώριση προσώπου** αγγίξτε την επιλογή **Ξεκλείδωμα συσκευής**. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Άμεσο ξεκλείδωμα**, η συσκευή σας αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας και ξεκλειδώνει την οθόνη σας μόλις την ενεργοποιήσετε. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Σύρσιμο**

για ξεκλείδωμα, μόλις η συσκευή σας αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας, μπορείτε να σύρετε την οθόνη κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Απενεργοποιημένη επιλογή**, η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» θα απενεργοποιηθεί.

- **Έξυπνη εμφάνιση ειδοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος**: Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Εμφάνιση ειδοποιήσεων**. Στην οθόνη κλειδώματος η συσκευή σας επιβάλλει την απόκρυψη των αναλυτικών στοιχείων των ειδοποιήσεων και τα εμφανίζει μόνο αφού αναγνωρίσει το πρόσωπο του κατόχου.
- **Πρόσβαση στην επιλογή «Κλείδωμα εφαρμογής»**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Πρόσβαση στην επιλογή «Κλείδωμα εφαρμογής»** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» και στις κλειδωμένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου».

Διαγραφή δεδομένων προσώπου

Αν δεν χρειάζεστε πλέον τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» ή αν θέλετε να καταχωρίσετε ξανά τα δεδομένα του προσώπου σας, μπορείτε να διαγράψετε τα τρέχοντα δεδομένα προσώπου.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, μεταβείτε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνώριση προσώπου**, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης οθόνης κλειδώματος. Στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Διαγραφή δεδομένων προσώπου** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να διαγράψετε τα τρέχοντα δεδομένα του προσώπου σας.

- Τα δεδομένα του προσώπου σας θα σβηστούν, αν επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις, αν επαναφέρετε τη συσκευή σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ή αν επιλέξετε να μη χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης.
- Τα δεδομένα του προσώπου σας δεν θα σβηστούν μετά από μια ενημέρωση μέσω Ίντερνετ.

Σήκωμα για ξεκλείδωμα

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνώριση προσώπου**. Κατά την εγγραφή των δεδομένων του προσώπου σας επιλέξτε τη δυνατότητα **Ενεργοποίηση δυνατότητας «Σήκωμα για αφύπνιση»** και καθορίστε τη ρύθμιση **Άμεσο ξεκλείδωμα** ως μέθοδο για το Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου. Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα αρκεί να σηκώσετε τη συσκευή σας για να ξεκλειδώσετε την οθόνη χωρίς κωδικό πρόσβασης ή δακτυλικό αποτύπωμα.

Αν δεν έχετε επιλέξει τη δυνατότητα **Ενεργοποίηση δυνατότητας «Σήκωμα για αφύπνιση»** κατά την εγγραφή των δεδομένων του προσώπου σας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη δυνατότητα αυτή αργότερα: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνώριση προσώπου** και καθορίστε τη ρύθμιση **Άμεσο ξεκλείδωμα** ως

μέθοδο για το Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου. Ύστερα ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Έξυπνη βοήθεια** > **Συντομεύσεις και χειρονομίες** > **Αφύπνιση οθόνης** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Σήκωμα για αφύπνιση**.

Δακτυλικό αποτύπωμα

Αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων: ταχύτερη πλοήγηση και βελτιωμένη ασφάλεια

Το κουμπί λειτουργίας χρησιμεύει και ως αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων. Βρίσκεται κάτω από τα κουμπιά ρύθμισης της έντασης του ήχου στη δεξιά πλευρά της συσκευής. Η αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων όχι μόνο σας επιτρέπει να ξεκλειδώσετε ταχύτερα τη συσκευή σας, αλλά επίσης παρέχει πρόσθετη ασφάλεια για τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το δακτυλικό σας αποτύπωμα για τις εξής ενέργειες:

- **Ξεκλείδωμα της οθόνης σας με ένα άγγιγμα**: Θέλετε να αποφύγετε όλη αυτή την αναστάτωση που προκαλεί η χρήση κωδικών PIN και μοτίβων για το ξεκλείδωμα της οθόνης σας; Χρησιμοποιήστε το δακτυλικό σας αποτύπωμα και ξεκλειδώστε με ασφάλεια την οθόνη σας με ένα άγγιγμα.
- **Πρόσβαση στα ιδιωτικά αρχεία σας**: Φοβάστε μήπως ξεχάσετε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης για την επιλογή «Ασφαλής χώρος αποθήκευσης» ή την επιλογή «Κλείδωμα εφαρμογής» ή μήπως ο κωδικός σας πέσει στα χέρια ατόμων που δεν εμπιστεύεστε; Καθορίστε την πρόσβαση με δακτυλικό αποτύπωμα για τις επιλογές «Ασφαλής χώρος αποθήκευσης» και «Κλείδωμα εφαρμογής» προκειμένου να διαφυλάξετε την ασφάλεια των αρχείων και των εφαρμογών σας και να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μόνο εσείς.



Εγγραφή δακτυλικού αποτυπώματος για το ξεκλείδωμα της οθόνης

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή ενός δακτυλικού αποτυπώματος στη συσκευή σας για να ξεκλειδώνετε την οθόνη σας, για να αποκτάτε πρόσβαση στην επιλογή «Ασφαλής χώρος αποθήκευσης» ή για να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» χωρίς να πληκτρολογείτε κωδικό πρόσβασης.

- Το ξεκλείδωμα με χρήση δακτυλικού αποτυπώματος είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον έχετε καθορίσει ως μέθοδο ξεκλειδώματος της συσκευής σας μία από τις επιλογές **Μοτίβο**, **4ψήφιος κωδικός PIN**, **Εξατομικευμένος κωδικός PIN** ή **Κωδικός πρόσβασης**. Όποτε επανεκκινείται η συσκευή σας ή δεν αναγνωρίζεται το δακτυλικό σας αποτύπωμα, θα χρειάζεται να χρησιμοποιείτε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή.
- Προτού προχωρήσετε στην εγγραφή ενός δακτυλικού αποτυπώματος, βεβαιωθείτε ότι το δάχτυλό σας είναι καθαρό και στεγνό.

1 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.

2 Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνωριστικό δαχτυλικού αποτυπώματος** και ακολουθήστε τις οδηγίες για να καθορίσετε ή να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος.

3 Μόλις καθορίσετε κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα, αγγίξτε την επιλογή **Νέο δαχτυλικό αποτύπωμα** για να προχωρήσετε στην εγγραφή ενός δακτυλικού αποτυπώματος.

4 Τοποθετήστε το ακροδάχτυλό σας επάνω στον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων και αφήστε το εκεί ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας. Μπορείτε να αγγίξετε ελαφρά τον αισθητήρα ή να τον πιέσετε λίγο πιο δυνατά, με βάση τις προτιμήσεις σας. Επαναλάβετε το βήμα αυτό χρησιμοποιώντας διαφορετικά τμήματα του ακροδαχτύλου σας.

5 Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή, αγγίξτε την επιλογή **OK**.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, απλώς τοποθετήστε το δάχτυλό σας επάνω στον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Μπορείτε επίσης να εξατομικεύσετε τη μέθοδο ξεκλειδώματος της οθόνης πηγαίνοντας στις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνωριστικό δαχτυλικού αποτυπώματος** > **Ξεκλείδωμα όποτε είναι απενεργοποιημένη η οθόνη** και ύστερα επιλέγοντας τη ρύθμιση **Άγγιγμα με το δάχτυλο** ή τη ρύθμιση **Πάτημα κουμπιού**.

- Πιέζοντας παρατεταμένα τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων επί 3 δευτερόλεπτα θα μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής σας. Συνιστούμε να μην πιέζετε για υπερβολικά μεγάλο διάστημα τον αισθητήρα όποτε χρησιμοποιείτε τη μέθοδο ξεκλειδώματος με το πάτημά του.
- Μόλις ενεργοποιηθεί η οθόνη, απλώς αγγίξτε τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων για να την ξεκλειδώσετε. Αν πιέσετε τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, θα έχετε το αντίθετο αποτέλεσμα γιατί η οθόνη θα απενεργοποιηθεί.
- Αν έχετε ενεργοποιήσει τόσο τη μέθοδο χρήσης δακτυλικού αποτυπώματος όσο και την αναγνώριση χαρακτηριστικών προσώπου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο μεθόδους ταυτόχρονα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας έτσι ώστε να δονείται όποτε δεν αναγνωρίζεται το δακτυλικό σας αποτύπωμα, πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνωριστικό δαχτυλικού αποτυπώματος** και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Δόνηση όποτε δεν αναγνωρίζεται το δακτυλικό αποτύπωμα**.

Προσθήκη ή τροποποίηση δακτυλικού αποτυπώματος

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή έως και πέντε δακτυλικών αποτυπωμάτων στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τα δακτυλικά σας αποτυπώματα.

1 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.

2 Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνωριστικό δαχτυλικού αποτυπώματος**.

3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα της οθόνης και ύστερα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για είσοδο στην οθόνη διαμόρφωσης των ρυθμίσεων που αφορούν τα δακτυλικά αποτυπώματα.

4 Στην ενότητα **Λίστα δαχτυλικών αποτυπωμάτων** μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Εγγραφή νέου δακτυλικού αποτυπώματος**: Αγγίξτε την επιλογή **Νέο δαχτυλικό αποτύπωμα** για εγγραφή νέου δακτυλικού αποτυπώματος.
- **Μετονομασία ή διαγραφή δακτυλικού αποτυπώματος**: Αγγίξτε κάποιο δακτυλικό αποτύπωμα που έχετε ήδη εγγράψει για να το μετονομάσετε ή να το διαγράψετε.

- **Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος**: Αγγίξτε την επιλογή **Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος** για αναγνώριση και επισήμανση εγγεγραμμένων δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Χρήση δακτυλικού αποτυπώματος για γρήγορη πρόσβαση σε ιδιωτικές πληροφορίες

Κουραστήκατε να πρέπει να πληκτρολογείτε κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιδιωτικές πληροφορίες στην επιλογή σας «Ασφαλής αποθηκευτικός χώρος» ή σε κάποια κλειδωμένη εφαρμογή; Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το δακτυλικό σας αποτύπωμα για γρήγορη πρόσβαση στις ιδιωτικές πληροφορίες σας. Η μέθοδος αυτή είναι βολική και ασφαλής.

1 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.

2 Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνωριστικό δαχτυλικού αποτυπώματος**.

3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα της οθόνης και ύστερα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για είσοδο στην οθόνη διαμόρφωσης ρυθμίσεων για δακτυλικά αποτυπώματα. Ενεργοποιήστε τις επιλογές **Πρόσβαση στον Ασφαλή χώρο αποθήκευσης** και **Πρόσβαση στην επιλογή «Κλείδωμα εφαρμογής»** και ύστερα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πληκτρολογήσετε τους κωδικούς πρόσβασης.

Τώρα πια μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Χρήση δακτυλικού αποτυπώματος για πρόσβαση στην επιλογή «Ασφαλής αποθηκευτικός χώρος»**: Ανοίξτε την εφαρμογή **Αρχεία** και αγγίξτε την επιλογή **Ασφαλής αποθηκευτικός χώρος**. Ύστερα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή «Ασφαλής αποθηκευτικός χώρος» χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα.
- **Χρήση δακτυλικού αποτυπώματος για πρόσβαση σε εφαρμογές που έχουν κλειδωθεί μέσω της επιλογής «Κλείδωμα εφαρμογής»**: Μπορείτε πλέον να ανοίγετε κλειδωμένες εφαρμογές στην αρχική οθόνη σας χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας

Οι εφαρμογές θα μπορούν να βρουν την τοποθεσία σας ανά πάσα στιγμή αφού πάρουν άδεια όσον αφορά τη λήψη πληροφοριών για την τοποθεσία σας. Αν κάποια κακόβουλη εφαρμογή αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες για την τοποθεσία σας, υπάρχει κίνδυνος να σας βλάψει ή να σας εξαπατήσει. Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας όποτε τις χρειάζεστε και να παρακολουθείτε τακτικά και να διαχειρίζεστε επιτρεπόμενες άδειες για τις εφαρμογές σας ώστε να προστατεύετε το απόρρητο και την ασφάλειά σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Πρόσβαση**

τοποθεσίας και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή **Πρόσβαση στην τοποθεσία μου**. Όποτε είναι ενεργοποιημένες οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας, μπορείτε επίσης να καθορίσετε την κατάλληλη λειτουργία εντοπισμού τοποθεσίας. Όποτε είναι απενεργοποιημένες οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας, η συσκευή σας θα διακόπτει τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών για την τοποθεσία σας από όλες τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες εκτός από κάθε προεγκατεστημένο λογισμικό (π.χ. την υπηρεσία «Εύρεση της συσκευής μου»). Το σύστημα θα σας ζητά να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας όποτε επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε τις εν λόγω εφαρμογές.

- Οι δυνατότητες ενδέχεται να ποικίλλουν και εξαρτώνται από τον πάροχό σας.
- Η Huawei χρησιμοποιεί τα δεδομένα για την τοποθεσία μόνο προκειμένου να σας παρέχει απαραίτητες λειτουργίες και υπηρεσίες και όχι για εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και συλλογή ιδιωτικών πληροφοριών σας.

Καθορισμός βοήθειας εντοπισμού τοποθεσίας σε εσωτερικούς χώρους: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Πρόσβαση τοποθεσίας** > **Σύνθετες ρυθμίσεις** και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη διαδικασία σάρωσης για δίκτυα Wi-Fi και συσκευές Bluetooth. Η διαδικασία σάρωσης για δίκτυα Wi-Fi και συσκευές Bluetooth θα βελτιώσει την ορθότητα του εντοπισμού τοποθεσίας σε εσωτερικούς χώρους.

PrivateSpace

Ενεργοποίηση PrivateSpace

Ανησυχείτε μήπως οι φίλοι και οι συνάδελφοί σας ενδέχεται να δουν απολύτως ιδιωτικές πληροφορίες σας την ώρα που τους δείχνετε φωτογραφίες και άλλα πράγματα που έχετε στη συσκευή σας; Το PrivateSpace (δηλαδή ο Ιδιωτικός χώρος) σας επιτρέπει να αποθηκεύετε ιδιωτικές πληροφορίες σε έναν κρυφό χώρο στη συσκευή σας στον οποίο η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο με τη χρήση του δακτυλικού σας αποτυπώματος ή του ατομικού σας κωδικού πρόσβασης.

Μπορείτε να προσθέσετε έως και τρεις χρήστες στη συσκευή σας και στην επιλογή **PrivateSpace** της δυνατότητας **Χρήστες**. Αν έχετε ήδη προσθέσει τρεις χρήστες μέσω των επιλογών **Ρυθμίσεις** > **Χρήστες & λογαριασμοί** > **Χρήστες** > **Προσθήκη χρήστη**, δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους χρήστες στο **PrivateSpace**.

Ενεργοποίηση PrivateSpace: Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το PrivateSpace, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να δημιουργήσετε το PrivateSpace σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο ένα PrivateSpace.

Γρήγορη μετάβαση από το MainSpace στο PrivateSpace και αντιστρόφως: Από το κλείδωμα οθόνης είναι εφικτή η γρήγορη μετάβαση από τον έναν χώρο στον άλλο με τη χρήση του δακτυλικού σας αποτυπώματος ή του ατομικού σας κωδικού πρόσβασης. Αφού επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, απαιτείται να μπείτε πρώτα στο MainSpace (δηλαδή στον Κύριο χώρο σας) χρησιμοποιώντας τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης. Ύστερα θα είναι εφικτή η μετάβαση από τον έναν χώρο στον άλλο από το κλείδωμα οθόνης.

Είσοδος στο PrivateSpace: Μπορείτε να μπείτε στο PrivateSpace σας απευθείας από την οθόνη κλειδώματος χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα ή τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης. Εναλλακτικά, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** στο MainSpace και πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **ΣΥΝΔΕΣΗ** για είσοδο στο PrivateSpace σας.

Έξοδος από το PrivateSpace: Κατά την έξοδό σας από το PrivateSpace σας, θα ελευθερωθεί όλη η μνήμη του συστήματος που χρησιμοποιήθηκε από το PrivateSpace. Μπορείτε να επανέλθετε στο PrivateSpace σας όποτε το χρειαστείτε. Για έξοδο από το PrivateSpace, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **ΕΞΟΔΟΣ**.

Διαγραφή PrivateSpace: Αν διαγράψετε το PrivateSpace σας, θα διαγραφούν όλες οι εφαρμογές και όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο PrivateSpace σας και δεν θα είναι δυνατή η ανάκτηση των εν λόγω δεδομένων. Μπορείτε να διαγράψετε το PrivateSpace σας με τους εξής τρόπους:

- Από το MainSpace ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** και αγγίξτε το εικονίδιο ⋮ > **Διαγραφή PrivateSpace**.
- Από το PrivateSpace ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

Απόκρυψη της εισόδου στον Ιδιωτικό χώρο σας

Θέλετε να κρατήσετε κρυφά από τους άλλους όλα τα ίχνη του Ιδιωτικού χώρου σας; Στον Κύριο χώρο μπορείτε να προχωρήσετε σε απόκρυψη της εισόδου στον Ιδιωτικό χώρο σας οπότε ο Κύριος χώρος σας θα παραμένει κρυφός και μυστικός.

Μετά την είσοδό σας στον Ιδιωτικό χώρο σας, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Απόκρυψη PrivateSpace**. Μετά την ολοκλήρωση της απόκρυψης της εισόδου στον Ιδιωτικό χώρο σας, θα μπορείτε να μπείτε στον χώρο μόνο αν χρησιμοποιήσετε το δακτυλικό σας αποτύπωμα ή τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα οθόνης.

Μεταφορά αρχείων μεταξύ PrivateSpace και MainSpace

Μεταφέρετε γρήγορα ιδιωτικά αρχεία φωτογραφιών, μουσικής ή βίντεο μεταξύ του PrivateSpace (δηλαδή του Ιδιωτικού χώρου) και του MainSpace (δηλαδή του Κύριου χώρου) σας.

1 Στο PrivateSpace ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace**.

2 Αγγίξτε την επιλογή **MainSpace προς PrivateSpace** ή την επιλογή **PrivateSpace προς MainSpace**.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επιλέξετε αρχεία και να τα μεταφέρετε στη θέση προορισμού.

Από το MainSpace στο PrivateSpace σας μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ή σε κάρτα NM. Από το PrivateSpace στο MainSpace σας μπορείτε να μεταφέρετε μόνο αρχεία που είναι αποθηκευμένα τοπικά στη συσκευή σας. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο Cloud μεταξύ του PrivateSpace και του MainSpace σας. Οι κάρτες μνήμης nano (NM) δεν υποστηρίζονται από όλες τις συσκευές.

Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, τα μεταφερόμενα αρχεία εικόνων αποθηκεύονται στη διαδρομή **Συλλογή** > **Άλμπουμ** > **Shared images** και τα μεταφερόμενα αρχεία βίντεο αποθηκεύονται στη διαδρομή **Συλλογή** > **Άλμπουμ** > **Shared videos**.

Μεταφορά των δεδομένων του PrivateSpace σας στην καινούρια σας συσκευή

Μπορείτε να κλωνοποιήσετε το PrivateSpace σας για γρήγορη μεταφορά των ιδιωτικών αρχείων σας σε κάποια άλλη συσκευή.

- Προτού μεταφέρετε τα δεδομένα σας, βεβαιωθείτε ότι έχει απομείνει αρκετός χώρος αποθήκευσης στην καινούρια συσκευή.
- Μπορείτε να μεταφέρετε από μία συσκευή σε κάποια άλλη τα εξής δεδομένα: φωτογραφίες, αρχεία ήχου και αρχεία βίντεο.

1 Μπείτε στο PrivateSpace στην καινούρια σας συσκευή και ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **Κλωνοποίηση χώρου** > **ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ** για να δημιουργήσετε κωδικό QR.

2 Μπείτε στο PrivateSpace στην παλιά σας συσκευή και ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace** > **Κλωνοποίηση χώρου** > **ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ.** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να σαρώσετε τον κωδικό QR που παρουσιάζεται στην καινούρια σας συσκευή. Εναλλακτικά, συνδέστε εσείς την παλιά σας συσκευή στο ενεργό σημείο πρόσβασης σε Wi-Fi της καινούριας σας συσκευής. Αφού επιτευχθεί σύνδεση, προχωρήστε στην επιλογή και στη μεταφορά δεδομένων από την παλιά σας συσκευή στην καινούρια.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη μεταφορά αρχείων ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς και να συνεχίσετε όταν συνδεθείτε ξανά.

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης για τη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος»

Έχετε υπερβολικά πολλούς κωδικούς για να τους θυμάστε; Δεν μπορείτε να εισέλθετε στη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος» χωρίς κωδικό πρόσβασης; Καθορίστε μια ερώτηση ασφαλείας ώστε όποτε ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης για τη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος», να μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση ασφαλείας για να επαναφέρετε γρήγορα τον κωδικό πρόσβασης για τη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος».

Ενεργοποίηση της δυνατότητας ερώτησης ασφαλείας: Μετά την είσοδό σας στη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος», ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και μεταβείτε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace**. Αγγίξτε την επιλογή **Προστασία κωδ. πρόσβ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τους κωδικούς πρόσβασης για τις δυνατότητες «Κύριος χώρος» και «Ιδιωτικός χώρος», και να εισέλθετε στην οθόνη ερώτησης ασφαλείας κωδικών πρόσβασης.

Καθορισμός της ερώτηση ασφαλείας σας: Αγγίξτε την ερώτηση ασφαλείας και ή επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες ερωτήσεις ασφαλείας ή δημιουργήστε μία δική σας. Πληκτρολογήστε την απάντηση στην ερώτηση ασφαλείας και αγγίξτε την επιλογή **Τέλος** για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα της ερώτησης ασφαλείας.

Αφού ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα χρήσης της ερώτησης ασφαλείας, μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε την ερώτηση ασφαλείας και την απάντησή της.

Τροποποίηση του κωδικού πρόσβασης για τη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος»: Εισέλθετε στη δυνατότητα «Κύριος χώρος», ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και μεταβείτε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **PrivateSpace**. Αγγίξτε το στοιχείο ⋮ > **Επαναφορά κωδ. πρόσβ.**. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη προκειμένου να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για τη δυνατότητα «Κύριος χώρος» και την απάντηση στην ερώτηση ασφαλείας, και ύστερα καθορίστε τον κωδικό πρόσβασης για τη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος».

Μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης της δυνατότητας «Ιδιωτικός χώρος» στη δυνατότητα «Κύριος χώρος» μόνο αφού ορίσετε την ερώτηση ασφαλείας κωδικού πρόσβασης στη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος».

Σε περίπτωση που ισχύει απόκρυψη της εισόδου στη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος» και δεν μπορείτε να μπείτε στην οθόνη επαναφοράς της δυνατότητας «Ιδιωτικός χώρος»: Εισέλθετε στη δυνατότητα «Κύριος χώρος» και ανοίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις**. Μεταβείτε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Πρόσθετες ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση όλων των ρυθμίσεων** και αγγίξτε την επιλογή **OK** για να παρουσιαστεί η είσοδος στη δυνατότητα «Ιδιωτικός χώρος».

Ενεργοποίηση δυνατότητας «Κλείδωμα εφαρμογής»

Η δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» σας επιτρέπει να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης για τις σημαντικές εφαρμογές σας. Μόλις επανεκκινήσετε τη συσκευή σας ή ξεκλειδώσετε την οθόνη, θα σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας για τη δυνατότητα «Κλείδωμα

εφαρμογής» κατά το άνοιγμα των εν λόγω εφαρμογών. Με τη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» προστίθεται ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας των ιδιωτικών πληροφοριών σας και αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε σημαντικές εφαρμογές στη συσκευή σας.

Ενεργοποίηση δυνατότητας «Κλείδωμα εφαρμογής»: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Κλείδωμα εφαρμογής**. Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής», επιλέξτε τη ρύθμιση **Κωδικός πρόσβασης οθόνης κλειδώματος** ή τη ρύθμιση **Εξατομικευμένος κωδικός PIN** ως κωδικό πρόσβασης για την επιβεβαίωση της επιλογής **Κλείδωμα εφαρμογής**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας ακολουθώντας τις προτροπές και στην οθόνη **Κλείδωμα εφαρμογής** ενεργοποιήστε τον διακόπτη για τις εφαρμογές που θέλετε να κλειδώσετε.

Καθορισμός του κωδικού πρόσβασής σας για τη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής»:

Αγγίξτε το εικονίδιο στην οθόνη **Κλείδωμα εφαρμογής** και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο **Τύπος κωδικού πρόσβασης**. Επιλέξτε τη ρύθμιση **Κωδικός πρόσβασης οθόνης κλειδώματος** ή τη ρύθμιση **Εξατομικευμένος κωδικός PIN**.

Χρήση δυνατότητας «Θάλαμος κωδικών πρόσβασης»

Η δυνατότητα «Θάλαμος κωδικών πρόσβασης» αποθηκεύει και συμπληρώνει τους ατομικούς σας κωδικούς πρόσβασης, επιτρέποντάς σας να συνδέεστε βολικότερα και ασφαλέστερα σε εφαρμογές που έχετε στη συσκευή σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δυνατότητας «Θάλαμος κωδικών πρόσβασης»: Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις η δυνατότητα «Θάλαμος κωδικών πρόσβασης» είναι ενεργοποιημένη. Αφού πραγματοποιήσετε ενημέρωση της συσκευής σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Θάλαμος κωδικών πρόσβασης» προχωρώντας ως εξής:

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της δυνατότητας «Θάλαμος κωδικών πρόσβασης». Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Θάλαμος κωδικών πρόσβασης**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη της δυνατότητας **Θάλαμος κωδικών πρόσβασης**.
3. Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Θάλαμος κωδικών πρόσβασης**. Κατά την πρώτη σύνδεσή σας σε μια εφαρμογή ή μετά την αποσύνδεσή σας, επιλέξτε τη δυνατότητα **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** και θα αποθηκευτούν τα στοιχεία που χρησιμοποιήσατε ως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που επιλέξατε, π.χ. τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου», για να συμπληρωθούν αυτόματα το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας και να συνδεθείτε στην εφαρμογή.
4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Ρυθμίσεις αυτόματης συμπλήρωσης** για μεμονωμένες εφαρμογές. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης στοιχείων για μια εφαρμογή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πρόσωπό σας, το δακτυλικό σας αποτύπωμα ή τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος όποτε

συνδέεστε. Αν έχετε απενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτή, πρέπει να πληκτρολογείτε εσείς το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

Βελτιωμένη προστασία δεδομένων: διαφύλαξη του απορρήτου σας

Ανησυχείτε για τον κίνδυνο διαρροής των φωτογραφιών, των στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών ή άλλων ιδιωτικών δεδομένων σας αν τυχόν χάσετε τη συσκευή σας ή σας την κλέψουν; Τώρα πια κάθε συσκευή της Huawei διαθέτει τσιπ ασφάλειας εκτός από τη συνδυασμένη προστασία που παρέχεται μέσω του αξιόπιστου ριζικού κλειδιού και του κωδικού πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης. Όπου και αν είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα σας, είτε σε κάρτα μνήμης είτε στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης, θα έχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας.

Ισχυρότερη κρυπτογράφηση και μέσα προστασίας: Κάθε συσκευή της Huawei χρησιμοποιεί ένα κλειδί υλικού το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκρυπτογράφηση δεδομένων όταν αυτό αποσπαστεί από τη συσκευή. Με βάση το αξιόπιστο ριζικό κλειδί, τα κρυπτογραφημένα δεδομένα ενσωματώνονται στο τσιπ ελέγχου της μνήμης με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας του υλικού για προστασία των δεδομένων. Το κλειδί αυτό, σε συνδυασμό με τον κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης σας, διαφυλάσσει την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων σας. Όποτε χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες «Ιδιωτικός χώρος» και «Πολλαπλοί χρήστες», κρυπτογραφημένα αρχεία στην κάρτα μνήμης ή άλλες δυνατότητες για την κρυπτογράφηση φωτογραφιών, προσωπικών πληροφοριών ή άλλων προσωπικών δεδομένων, ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να αποκρυπτογραφήσει τα δεδομένα σας είναι να παραβιάσει ταυτόχρονα το αξιόπιστο ριζικό κλειδί, τον κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης και το τσιπ ασφάλειας.Οι κάρτες μνήμης δεν υποστηρίζονται από όλες τις συσκευές.



Wi-Fi και δίκτυο

Wi-Fi

Εισαγωγικές πληροφορίες για τη λειτουργία Wi-Fi+

Με τη λειτουργία Wi-Fi+ συνδέεστε έξυπνα σε δίκτυα Wi-Fi για να μην καταναλώνετε πολλά δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Όποτε η συσκευή σας ανιχνεύει ένα γνωστό ή δωρεάν δίκτυο Wi-Fi, θα ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία Wi-Fi και θα συνδέεται στο δίκτυο. Επίσης, η συσκευή σας θα επιλέγει αυτόματα το βέλτιστο δίκτυο στην περιοχή για την καλύτερη δυνατή σύνδεση στο Ίντερνετ.

Μόλις ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi+, η συσκευή σας θα προχωρά στις εξής ενέργειες:

- **Αυτόματη επιλογή και σύνδεση στο βέλτιστο δίκτυο**: Επιλέξτε αυτόματα δίκτυα Wi-Fi στα οποία έχετε συνδεθεί παλαιότερα, δωρεάν δίκτυα ή το δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας σας, ανάλογα με την ισχύ του σήματος στην τρέχουσα τοποθεσία σας, και συνδεθείτε στα εν λόγω δίκτυα.


  Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της σύνδεσης ελέγχοντας τα εικονίδια στη γραμμή κατάστασης:

  - Το εικονίδιο υποδεικνύει ότι η συσκευή σας έχει συνδεθεί στο Ίντερνετ μέσω Wi-Fi.
  - Το εικονίδιο στην κάτω αριστερή πλευρά της γραμμής σήματος υποδεικνύει ότι η συσκευή σας έχει συνδεθεί στο Ίντερνετ μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **Αυτόματη ενεργοποίηση λειτουργίας Wi-Fi:** Ανάλογα με τα δίκτυα Wi-Fi στα οποία έχετε συνδεθεί παλαιότερα, η λειτουργία Wi-Fi θα ενεργοποιείται αυτόματα σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Έτσι η συσκευή σας δεν θα χρειάζεται να εκτελεί διαρκώς αναζήτηση για νέα δίκτυα.
- **Αξιολόγηση της ποιότητας διαθέσιμων δικτύων**: Αξιολογήστε τα εκάστοτε διαθέσιμα ενεργά σημεία πρόσβασης σε διαθέσιμα δίκτυα και αποφύγετε την αυτόματη σύνδεση της συσκευής σας σε δίκτυα χωρίς σύνδεση στο Ίντερνετ.

Σύνδεση σε Wi-Fi

Συνδέοντας τη συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi μπορείτε να εξοικονομήσετε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας αποτελεσματικά.

Για να αποφύγετε κάθε πιθανό κίνδυνο ασφάλειας (π.χ. μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και στα οικονομικά στοιχεία σας), πρέπει να προσέχετε όποτε συνδέεστε σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi.



Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Δίκτυα** > **Wi-Fi** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Wi-Fi**. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιο δίκτυο Wi-Fi, αγγίξτε το και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο δίκτυο ή ολοκληρώστε τη διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητάς σας αν απαιτείται. Εναλλακτικά, μπορείτε να προχωρήσετε με κύλιση ως το κάτω μέρος του μενού, να αγγίξετε την επιλογή **Προσθήκη δικτύου** και να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε ένα ενεργό σημείο πρόσβασης σε κάποιο δίκτυο πληκτρολογώντας το όνομά του και τον κωδικό πρόσβασης.

Κοινή χρήση ενός δικτύου Wi-Fi μέσω της δυνατότητας «Γέφυρα Wi-Fi»

Η δυνατότητα «Γέφυρα Wi-Fi» σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε κοινή χρήση του οικιακού σας δικτύου Wi-Fi με φίλους και επισκέπτες σας χωρίς να χρειάζεται να τους αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασης.

Ενεργοποίηση δυνατότητας «Γέφυρα Wi-Fi»: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Δίκτυα** > **Προσωπικό ενεργό σημείο πρόσβασης** > **Περισσότερα** και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Γέφυρα Wi-Fi**.


Καθορισμός γέφυρας Wi-Fi: Αγγίξτε την επιλογή **Καθορισμός γέφυρας Wi-Fi** προκειμένου να δείτε ή να καθορίσετε ένα προσωρινό όνομα χρήστη και έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης για το κοινόχρηστο δίκτυο Wi-Fi.

Μόλις δώσετε στους φίλους ή στους επισκέπτες σας το προσωρινό όνομα χρήστη και τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης, θα έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται στο δίκτυο ώσπου να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Γέφυρα Wi-Fi», επιτρέπεται να συνδέονται στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi έως και 4 συσκευές.

Μεταφορά δεδομένων μέσω Wi-Fi Direct

Η λειτουργία Wi-Fi Direct σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ταχύτατη μεταφορά δεδομένων μεταξύ συσκευών Huawei. Η λειτουργία Wi-Fi Direct είναι ταχύτερη από τη λειτουργία Bluetooth και δεν απαιτείται να είναι αντιστοιχισμένες οι συσκευές. Ενδείκνυται κυρίως για τη μεταφορά μεγάλων αρχείων σε μικρές αποστάσεις.



Αποστολή αρχείων μέσω Wi-Fi Direct: Ανοίξτε την εφαρμογή **Αρχεία**, αγγίξτε παρατεταμένα το αρχείο προς αποστολή και πηγαίνετε στις επιλογές **Περισσότερα** > **Κοινή χρήση** > **Wi-Fi Direct**. Όταν ανιχνευτεί κάποια άλλη συσκευή, αγγίξτε το όνομά της για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση και να ξεκινήσει η μεταφορά αρχείων.

Παραλαβή αρχείων μέσω Wi-Fi Direct: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Wi-Fi**. Στην οθόνη των ρυθμίσεων της λειτουργίας Wi-Fi αγγίξτε τις επιλογές ⋮ > **Wi-Fi Direct** για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανίχνευσης. Όταν θα παρουσιαστεί προτροπή για κάποιο εισερχόμενο αρχείο, αγγίξτε την επιλογή **Αποδοχή** για να ξεκινήσει η μεταφορά. Με βάση τις προεπιλεγμένες

ρυθμίσεις το αρχείο που παραλάβατε θα αποθηκευτεί κάτω από την επιλογή **Αρχεία** στον φάκελο **Wi-Fi Direct**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας Wi-Fi+

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Δίκτυα** > **Wi-Fi** > > **Wi-Fi+** και επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε ή θα απενεργοποιήσετε την επιλογή **Wi-Fi+**.

- Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi+, η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα στο βέλτιστο διαθέσιμο δίκτυο.
- Με τη λειτουργία Wi-Fi+ η συσκευή σας ενδέχεται να περάσει αυτόματα στο δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε, ανάλογα με την ισχύ των σημάτων Wi-Fi+ στην περιοχή σας. Σημειώστε ότι, αν χρησιμοποιήσετε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας για τη λήψη ή την προβολή βίντεο και άλλων μεγάλων αρχείων, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων. Αν θέλετε να αποφύγετε τις περιττές χρεώσεις για χρήση δεδομένων, αγοράστε το κατάλληλο πρόγραμμα δεδομένων.
- Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi+ και ακόμη και στην περίπτωση μη αυτόματης απενεργοποίησης της λειτουργίας Wi-Fi, η συσκευή ενδέχεται να περάσει αυτόματα σε δίκτυο Wi-Fi αν ανιχνεύσει διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi στο οποίο έχετε συνδεθεί στο παρελθόν.

Σύνδεση στο Ίντερνετ

Συνδεθείτε σε δίκτυα Wi-Fi χωρίς προσπάθεια με τη συσκευή σας.

Σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi

1. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων.
2. Πατήστε παρατεταμένα το για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi.
3. Ενεργοποιήστε το **Wi-Fi**. Η συσκευή σας θα παραθέσει όλα τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi στην τοποθεσία σας.
4. Πατήστε το δίκτυο Wi-Fi με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Αν επιλέξετε κρυπτογραφημένο δίκτυο, θα χρειαστεί επίσης να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης σε Wi-Fi.

Σύνδεση μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Προτού χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, επιβεβαιώστε με τον πάροχό σας ότι έχετε ένα πρόγραμμα δεδομένων για να αποφύγετε την επιβολή υπερβολικών χρεώσεων για δεδομένα.

1. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων.
2. Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας σας και μείωση της χρήσης δεδομένων, φροντίστε να απενεργοποιείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όποτε δεν τη χρειάζεστε.

Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας με άλλες συσκευές

Μπορείτε να προχωρήσετε στην κοινή χρήση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας με τους φίλους σας.

Χρήση προσωπικού ενεργού σημείου πρόσβασης για κοινή χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Δίκτυα** > **Προσωπικό ενεργό σημείο πρόσβασης**. Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τις επιλογές **Όνομα συσκευής** και **Κωδικός πρόσβασης** και ύστερα ενεργοποιήστε το ενεργό σημείο πρόσβασης για να το χρησιμοποιήσετε.

Καθορισμός ορίου δεδομένων για κοινόχρηστα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας: Πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυα** > **Προσωπικό ενεργό σημείο πρόσβασης** > **Περισσότερα** και αγγίξτε την επιλογή **Όριο δεδομένων** προκειμένου να καθορίσετε το όριο των δεδομένων για κάθε σύνοδο. Όποτε φτάνετε στο όριο αυτό, η συσκευή σας θα απενεργοποιεί αυτόματα το ενεργό σημείο πρόσβασης.

Χρήση Bluetooth για κοινή χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας: Συνδέστε τη συσκευή σας με κάποια άλλη συσκευή μέσω Bluetooth και ύστερα ενεργοποιήστε τη δυνατότητα πρόσδεσης μέσω Bluetooth για κοινή χρήση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας. Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Δίκτυα** > **Προσωπικό ενεργό σημείο πρόσβασης** > **Περισσότερα** και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Πρόσδεση μέσω Bluetooth**. Στην οθόνη των ρυθμίσεων της λειτουργίας **Bluetooth** στην αντιστοιχισμένη συσκευή αγγίξτε το εικονίδιο δίπλα στην αντιστοιχισμένη συσκευή και ύστερα ενεργοποιήστε την επιλογή **Πρόσβ. στο Διαδίκτυο** για επίτευξη σύνδεσης στο Ίντερνετ και κοινή χρήση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας.

Χρήση USB για κοινή χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας: Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε υπολογιστή. Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Δίκτυα** > **Πρόσδεση & φορητό ενεργό σημείο πρόσβασης** και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Πρόσδεση μέσω USB** για έναρξη της κοινής χρήσης των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας.

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης της συσκευής ή να δημιουργήσετε τη σχετική σύνδεση δικτύου στον υπολογιστή σας προτού χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή. Αν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό για το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.

Εφαρμογές και ειδοποιήσεις

Δίδυμη εφαρμογή: σύνδεση σε δύο λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης ταυτόχρονα

Ευχηθήκατε ποτέ να μπορούσατε να συνδεθείτε σε δύο λογαριασμούς στο WeChat και στο Facebook στη συσκευή σας χωρίς όλη αυτή την αναστάτωση λόγω της διαρκούς μετάβασης από τη μία στην άλλη; Η Δίδυμη εφαρμογή σάς επιτρέπει να συνδεθείτε σε δύο λογαριασμούς στο WeChat και στο Facebook ταυτόχρονα, πράγμα που σας δίνει τη δυνατότητα να ασχολείστε με τη δουλειά σας και με την ιδιωτική σας ζωή χωριστά.

Η δυνατότητα «Δίδυμη εφαρμογή» λειτουργεί μόνο με τις εφαρμογές WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp και Messenger. Προτού χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, προχωρήστε στη λήψη των πιο πρόσφατων εκδόσεων των προαναφερόμενων υπηρεσιών.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Εφαρμογές** > **Δίδυμη εφαρμογή** και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα «Δίδυμη εφαρμογή» για WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ή Messenger, όπως απαιτείται κατά περίσταση.

Όποτε ενεργοποιείτε τη δυνατότητα «Δίδυμη εφαρμογή», παρουσιάζονται στην αρχική οθόνη δύο εικονίδια της εφαρμογής WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ή Messenger. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο λογαριασμούς ταυτόχρονα. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της δίδυμης εφαρμογής στην αρχική οθόνη για γρήγορη απενεργοποίηση της δυνατότητας «Δίδυμη εφ/γή».

Εξατομίκευση αδειών εφαρμογών για να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όπως εσείς θέλετε

Ανησυχείτε μήπως οι εφαρμογές τρίτων ίσως αποκτήσουν πάρα πολλές σημαντικές άδειες οπότε υπάρχει κίνδυνος να δημοσιοποιηθούν οι προσωπικές πληροφορίες σας; Μπορείτε να παρακολουθείτε τις άδειες κάθε εφαρμογής και να αρνείστε να χορηγήσετε άδειες αν δεν το επιθυμείτε.

Αν απενεργοποιήσετε μια άδεια, ενδέχεται να καταστεί μη διαθέσιμη κάποια λειτουργία της εφαρμογής. Για παράδειγμα, αν απενεργοποιηθεί η άδεια πρόσβασης στην τοποθεσία σας για μια εφαρμογή χαρτών, η εφαρμογή δεν θα μπορεί να σας παράσχει υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας και πλοήγησης.

Καθορισμός αδειών εφαρμογών: Θέλετε να αρνηθείτε να χορηγήσετε άδειες αν δεν το επιθυμείτε; Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Εφαρμογές** > **Εφαρμογές**, επιλέξτε την εφαρμογή και αγγίξτε την επιλογή **Άδειες** στην οθόνη της επιλογής

Πληροφορίες εφαρμογής και ύστερα ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις άδειες που δεν επιθυμείτε να χορηγήσετε.

Έλεγχος και τροποποίηση αδειών: Θέλετε να ελέγξετε σε ποιες εφαρμογές επιτρέπεται να έχουν σημαντικές άδειες; Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε τις επιλογές **Εφαρμογές** > **Άδειες**, επιλέξτε την άδεια που θέλετε να δείτε και αγγίξτε τον διακόπτη δίπλα σε μια εφαρμογή προκειμένου να επιτρέψετε ή να αρνηθείτε να χορηγηθεί η άδεια για την εν λόγω εφαρμογή.

Ήχος και παρουσίαση στην οθόνη

Ρύθμιση λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»

Με τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» αποκλείονται οι κλήσεις από αγνώστους και ειδοποιείστε μόνο όταν δέχεστε κλήσεις και μηνύματα από επιλεγμένες επαφές.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Ήχοι** > **Μην ενοχλείτε** για να προχωρήσετε ως εξής:

- **Μην ενοχλείτε**: Αγγίξτε την επιλογή **Μην ενοχλείτε** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αμέσως τη λειτουργία αυτή.
- **Κανόνας προγραμματισμού**: Αποφύγετε τις διακοπές σε καθορισμένες ώρες και ημέρες, π.χ. τα Σαββατοκύριακα ή τα βράδια. Αγγίξτε την επιλογή **Βάσει προγράμματος** για να καθορίσετε τη χρονική περίοδο και τον κύκλο επαναλήψεων.
- **Να επιτρέπονται οι κλήσεις από σημαντικές επαφές**: Επιλέξτε τη ρύθμιση **Κλήσεις** και ύστερα επιλέξτε τη ρύθμιση **Μόνο επαφές** ή τη ρύθμιση **Μόνο οι αγαπημένες**.
- **Να επιτρέπονται τα μηνύματα από σημαντικές επαφές**: Επιλέξτε τη ρύθμιση **Μηνύματα** και ύστερα επιλέξτε τη ρύθμιση **Μόνο επαφές** ή τη ρύθμιση **Μόνο οι αγαπημένες**.
- **Να επιτρέπεται το κουδούνισμα για επανειλημμένες κλήσεις**: Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις η επιλογή **Άτομα που καλούν επανειλημμένα** είναι ενεργοποιημένη. Η συσκευή σας θα κουδουνίζει όποτε ο ίδιος αριθμός τηλεφώνου καλεί πάνω από μία φορά σε διάστημα 3 λεπτών.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεών σας για τον ήχο

Όποτε βλέπετε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια, η συσκευή σας θα περνά αυτόματα σε στερεοφωνικό ήχο για να βελτιώνεται η ακουστική εμπειρία σας. Μπορείτε επίσης να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις για τους ήχους κουδουνίσματος και τις ηχητικές υπενθυμίσεις όπως ενδείκνυται κατά περίσταση.

Ρύθμιση έντασης ήχου συστήματος: Πιέστε ένα από τα κουμπιά ρύθμισης της έντασης του ήχου και ύστερα σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση των πολυμέσων.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο για να παρουσιαστεί η οθόνη των ρυθμίσεων του ήχου και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κουδουνίσματος, των πολυμέσων και του ξυπνητηριού από εκεί.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μέσω των ρυθμίσεων του συστήματος.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε την επιλογή **Ήχοι** και ύστερα σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.

Στην οθόνη των ρυθμίσεων του ήχου αγγίξτε την επιλογή **Έλεγχος μέσω του προεπιλεγμένου κουμπιού ρύθμισης της έντασης του ήχου** και επιλέξτε τη ρύθμιση **Ένταση ήχου κουδουνίσματος**. Τώρα πλέον θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ρύθμισης της έντασης του ήχου για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κουδουνίσματος.

Εναλλαγή ήχου, δόνησης και λειτουργίας σίγασης: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. Αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή των λειτουργιών **Ήχος**, **Αθόρυβο** και **Δόνηση**.

Ενεργοποίηση ήχων πληκτρολογίου και ειδοποιήσεων: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ήχοι** > **Περισσότερες ρυθμίσεις ήχου** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους αγγίγματος του πληκτρολογίου, τους ήχους λήψης στιγμιότυπων οθόνης και τη δόνηση κατά το άγγιγμα.

Καθορισμός χρήσης της επιλογής «Αθόρυβη λειτουργία» στη συσκευή σας: Από την οθόνη της επιλογής **Ήχοι** ενεργοποιήστε την **Αθόρυβη λειτουργία** και ύστερα ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Δόνηση σε αθόρυβη λειτουργία**. Τώρα πια, όποτε δέχεστε εισερχόμενη κλήση, η οθόνη σας θα φωτίζεται και η συσκευή σας θα δονείται.

Εξατομίκευση του ήχου κουδουνίσματος και του ήχου ειδοποιήσεων στη συσκευή σας: Από την οθόνη της επιλογής **Ήχοι** επιλέξτε έναν ήχο κουδουνίσματος ή έναν ήχο ειδοποιήσεων με βάση τις προτιμήσεις σας.

Ενεργοποίηση λειτουργίας «Άνεση ματιών» για αποτροπή της καταπόνησης των ματιών

Μήπως τα μάτια σας κουράζονται και πονούν όποτε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πολλή ώρα; Με τη λειτουργία «Άνεση ματιών» μπορείτε να μειώσετε αποτελεσματικά το μπλε φως και να ρυθμίσετε την οθόνη έτσι ώστε να έχει πιο ζεστά χρώματα για να ανακουφίζονται τα μάτια σας και να προστατεύεται η όρασή σας.

Ενεργοποίηση λειτουργίας «Άνεση ματιών»: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Προβολή** > **Άνεση ματιών** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Άνεση ματιών**. Στη γραμμή κατάστασης θα παρουσιαστεί το εικονίδιο της λειτουργίας «Άνεση ματιών» . Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Άνεση ματιών», το μπλε φως θα φιλτραριστεί και θα αποκλειστεί και η οθόνη θα πάρει μια κιτρινωπή απόχρωση.

Γρήγορη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας «Άνεση ματιών»: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. Από τον πίνακα ειδοποιήσεων αναπτύξτε τον πίνακα των συντομεύσεων και ύστερα ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το εικονίδιο .

Ενεργοποίηση λειτουργίας «Άνεση ματιών» σε καθορισμένες ώρες: Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή σας έτσι ώστε η λειτουργία «Άνεση ματιών» να ενεργοποιείται για μια καθορισμένη χρονική περίοδο κάθε μέρα. Όταν απενεργοποιηθεί η

λειτουργία «Άνεση ματιών», ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Προβολή** > **Άνεση ματιών**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Βάσει χρονοδιαγράμματος** και ύστερα καθορίστε την **Ώρα έναρξης** και την **Ώρα λήξης** που επιθυμείτε.

Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος για τη λειτουργία «Άνεση ματιών»: Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Άνεση ματιών», το μπλε φως θα φιλτραριστεί και θα αποκλειστεί και η οθόνη θα πάρει μια απαλή κιτρινωπή απόχρωση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος όπως χρειάζεται κατά περίσταση. Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Άνεση ματιών**, μπορείτε να φέρετε το ρυθμιστικό της θερμοκρασίας των χρωμάτων στη θέση που επιθυμείτε ώστε η οθόνη σας να έχει πιο ψυχρό ή πιο ζεστό χρώμα.

- Μετά τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας επί μισή ώρα, πρέπει να ξεκουράζετε τα μάτια σας για 10 λεπτά.
- Όση ώρα θα ξεκουράζεστε, κοιτάξτε μακριά για να προσαρμοστούν οι μύες εστίασης των ματιών σας και να αποτρέψετε κάθε ενδεχόμενο κόπωσης των ματιών.
- Καλλιεργώντας καλές συνήθειες φροντίδας των ματιών θα διασφαλίσετε την προστασία της όρασής σας και θα αποσοβήσετε τον κίνδυνο εμφάνισης μυωπίας.

Περισσότερες ρυθμίσεις παρουσίασης στην οθόνη

Χρήση συντομεύσεων για πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες δυνατότητες

Αν αγγίξετε παρατεταμένα το εικονίδιο κάποιας εφαρμογής και δεν δημιουργηθεί συντόμευση, σημαίνει ότι η εφαρμογή δεν υποστηρίζει συντομεύσεις στην αρχική οθόνη. Κάθε εφαρμογή υποστηρίζει έως και τέσσερις συχνά χρησιμοποιούμενες δυνατότητες. Είναι προκαθορισμένες από την εφαρμογή και δεν μπορείτε να τις αλλάξετε.

Γρήγορη πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες δυνατότητες εφαρμογής: Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο κάποιας εφαρμογής και ύστερα αγγίξτε μια συχνά χρησιμοποιούμενη δυνατότητα για να αποκτήσετε πρόσβαση. Για παράδειγμα, αν θέλετε να τραβήξετε μια σέλφι, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της κάμερας και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Selfie** στο αναδυόμενο μενού για να δημιουργήσετε μια συντόμευση για σέλφι.

Προσθήκη συντομεύσεων στην αρχική οθόνη σας: Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο κάποιας εφαρμογής στην αρχική οθόνη σας για να παρουσιαστεί το μενού. Αγγίξτε παρατεταμένα την επιθυμητή δυνατότητα και σύρετέ την ως την αρχική οθόνη σας για να δημιουργηθεί μια συντόμευσή της. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μια συντόμευση της δυνατότητας της κάμερας για λήψη σέλφι στην αρχική οθόνη.

Αλλαγή των ρυθμίσεων παρουσίασης στην οθόνη

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε την επιλογή **Προβολή** και θα έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Παρουσίαση σε πλήρη οθόνη**: Μεταβείτε στις επιλογές **Περισσότερες ρυθμίσεις παρουσίασης στην οθόνη** > **Παρουσίαση σε πλήρη οθόνη** για να καθορίσετε την παρουσίαση των εφαρμογών με χρήση της λειτουργίας πλήρους οθόνης όπως απαιτείται κατά περίσταση.
- **Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για την παρουσίαση της εγκοπής**: και μεταβείτε στις επιλογές **Περισσότερες ρυθμίσεις παρουσίασης στην οθόνη** > **Εγκοπή** για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις που αφορούν την παρουσίαση της εγκοπής.
- **Αλλαγή του μεγέθους της εικόνας και της γραμματοσειράς**: Αγγίξτε την επιλογή **Μέγεθος κειμένου και μέγεθος προβολής** και σύρετε τα ρυθμιστικά ως τις τιμές που χρειάζεστε κατά περίσταση.
- **Ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος**: Μεταβείτε στις επιλογές **Λειτουργία & θερμοκρασία χρώματος**. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις προκαθορισμένες επιλογές **Προεπιλογή**, **Θερμό** ή **Ψυχρό** οι οποίες συνιστώνται από το σύστημα. Εναλλακτικά, αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο στον κύκλο ή σύρετε το σημείο για να ρυθμίσετε εσείς μη αυτόματα τη θερμοκρασία χρώματος.
- **Αυτόματη ρύθμιση της ανάλυσης της οθόνης**: Αγγίξτε την επιλογή **Ανάλυση οθόνης** και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Έξυπνη ανάλυση**. Ύστερα η συσκευή σας θα ρυθμίζει αυτόματα την ανάλυση της οθόνης για εξοικονόμηση ενέργειας.
- **Προβολή περισσότερων πληροφοριών στη γραμμή κατάστασης**: Αγγίξτε την επιλογή **Περισσότερες ρυθμίσεις παρουσίασης στην οθόνη** και ύστερα ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Εμφάνιση ονόματος φορέα παροχής** ή τη ρύθμιση **Εμφάνιση ταχύτητας δικτύου** με βάση τις προτιμήσεις σας.
- **Αλλαγή του χρόνου λειτουργίας της οθόνης**: Αγγίξτε την επιλογή **Απουσία δραστηριότητας** και επιλέξτε το διάστημα που θα παραμένει η οθόνη ενεργή προτού απενεργοποιηθεί λόγω αδράνειας.

Χώρος αποθήκευσης

Ενεργοποίηση δυνατότητας «Εκκαθάριση μνήμης»

Με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να επιβραδυνθεί η λειτουργία της συσκευής σας επειδή μειώνεται συνεχώς ο χώρος αποθήκευσης τον οποίο διαθέτει. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα «Εκκαθάριση μνήμης» για να ελευθερώνετε χώρο αποθήκευσης, να βελτιώνετε στις επιδόσεις του συστήματος και να διασφαλίζετε ότι η συσκευή σας θα εξακολουθεί να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Διαχείριση τηλεφώνου** και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Εκκαθάριση** προκειμένου να προχωρήσετε στην εκκαθάριση της μνήμης και στην απαλοιφή της κρυφής μνήμης για να βελτιστοποιήσετε τις επιδόσεις της συσκευής σας. Αν ο χώρος αποθήκευσης τον οποίο διαθέτει η συσκευή σας εξακολουθεί να είναι μικρός, εκτελέστε βαθύ καθαρισμό για να ελευθερώσετε πρόσθετο χώρο αποθήκευσης.

Έξυπνη βοήθεια

Πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής από οπουδήποτε μέσω της δυνατότητας «Βάση πλοήγησης»

Για να κλείσετε μια εφαρμογή ή για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πρέπει να χρησιμοποιείτε τη γραμμή πλοήγησης που είναι στο κάτω μέρος της συσκευής σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Βάση πλοήγησης» στη συσκευή σας για να μη χρειάζεστε τα κουμπιά πλοήγησης και να μπορείτε να χρησιμοποιείτε άνετα τη συσκευή σας με το ένα χέρι.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Πλοήγηση στο σύστημα** > **Βάση πλοήγησης** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Βάση πλοήγησης**. Η επιλογή «Βάση πλοήγησης» θα εμφανιστεί στην οθόνη. Ύστερα μπορείτε να τη σύρετε και να την αποθέσετε στη θέση που προτιμάτε. Με τη δυνατότητα «Βάση πλοήγησης» μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:

- **Πίσω**: Αγγίξτε μία φορά την επιλογή «Βάση πλοήγησης» για να γυρίσετε ένα βήμα πίσω ή δύο φορές για να γυρίσετε δύο βήματα πίσω.
- **Αρχική οθόνη**: Αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή «Βάση πλοήγησης» και ύστερα αφήστε την για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
- **Προβολή εφαρμογών που εκτελούνται στο παρασκήνιο**: Αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή «Βάση πλοήγησης» και ύστερα σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή όσων εφαρμογών εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Χρήση αναστρεφόμενου καλύμματος για την προστασία της συσκευής σας

Ένα αναστρεφόμενο κάλυμμα όχι μόνο προστατεύει τη συσκευή σας από εξωτερική φθορά, αλλά επίσης σας επιτρέπει να βλέπετε την ημερομηνία, την ώρα και τις ειδοποιήσεις, να απαντάτε σε κλήσεις, να ακούτε μουσική και να απενεργοποιείτε το ξυπνητήρι μέσω του παραθύρου εμφάνισης των ενδείξεων.

- Για άριστα αποτελέσματα συνιστούμε να αγοράσετε και να χρησιμοποιείτε ένα γνήσιο αναστρεφόμενο κάλυμμα της Huawei από το κατάστημα Vmall.
- Κάθε διαφορετικό μοντέλο συσκευής υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους προστατευτικής θήκης. Προτού αγοράσετε θήκη, ελέγξτε τους υποστηριζόμενους τύπους της.

Ενεργοποίηση λειτουργίας «Έξυπνο κάλυμμα»: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Έξυπνη βοήθεια** > **Έξυπνο κάλυμμα** και ενεργοποιήστε τη λειτουργία

Έξυπνο κάλυμμα. Με βάση τον τύπο του αναστρεφόμενου καλύμματος που χρησιμοποιείτε, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Χρήση παραθύρου ένδειξης**.

Άνοιγμα ή κλείσιμο αναστρεφόμενου καλύμματος: Η συσκευή σας ανιχνεύει το μαγνητικό τσιπ στο αναστρεφόμενο κάλυμμα χρησιμοποιώντας αισθητήρα Hall. Αυτό σημαίνει ότι όποτε κλείνετε το κάλυμμα, η συσκευή σας κλειδώνει αυτόματα και την οθόνη. Την ώρα που ανοίγετε το κάλυμμα, δεν είναι πλέον δυνατή η ανίχνευση του μαγνητικού τσιπ και η οθόνη της συσκευής σας ενεργοποιείται αυτόματα.

- **Κλείσιμο αναστρεφόμενου καλύμματος χωρίς παράθυρο**: Αν κλείσετε το κάλυμμα την ώρα που η συσκευή σας είναι στην κατάσταση αναμονής, η συσκευή σας θα κλειδώσει αυτόματα την οθόνη.
- **Κλείσιμο αναστρεφόμενου καλύμματος με παράθυρο**: Αφού κλείσετε το κάλυμμα, θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε την ημερομηνία, την ώρα, τον καιρό, πληροφορίες για τη φόρτιση, ειδοποιήσεις, τον αριθμό των βημάτων, την οθόνη για τη μουσική ή το ξυπνητήρι και άλλες πληροφορίες μέσω του παραθύρου εμφάνισης των ενδείξεων. Αν η τρέχουσα τοποθεσία σας είναι διαφορετική από την πόλη κατοικίας σας, θα εμφανίζονται η ώρα και ο καιρός και για τους δύο τόπους.

Απάντηση σε κλήσεις: Αν χρησιμοποιείτε αναστρεφόμενο κάλυμμα χωρίς παράθυρο, μπορείτε να κλείσετε το κάλυμμα και να συνεχίσετε την τρέχουσα κλήση. Για να διακόψετε την κλήση, ανοίξτε το κάλυμμα ώστε να τερματιστεί η κλήση. Αν το αναστρεφόμενο κάλυμμά σας έχει παράθυρο εμφάνισης των ενδείξεων, από τη οθόνη εισερχόμενων κλήσεων σύρετε το εικονίδιο ○ ως το εικονίδιο 📞 για να απαντήσετε στην κλήση. Για να διακόψετε την κλήση, σύρετε το εικονίδιο ○ ως το εικονίδιο 📵.

Αναπαραγωγή μουσικής: Αν κλείσετε το αναστρεφόμενο κάλυμμα, δεν θα διακοπεί η αναπαραγωγή μουσικής. Αν το αναστρεφόμενο κάλυμμά σας έχει παράθυρο εμφάνισης των ενδείξεων, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο ⏮ ή το εικονίδιο ⏭ για εναλλαγή τραγουδιών. Αγγίξτε το εικονίδιο ⏸ ή το εικονίδιο ▶ για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

Σίγαση ξυπνητηριών: Για να σιγάσετε ένα ξυπνητήρι που ηχεί, ανοίξτε και κλείστε το αναστρεφόμενο κάλυμμα ή πιέστε το κουμπί λειτουργίας. Η συσκευή σας θα συνεχίζει να σας στέλνει υπενθυμίσεις για το ξυπνητήρι με βάση τις ρυθμίσεις αναβολής. Αν το αναστρεφόμενο κάλυμμά σας έχει παράθυρο εμφάνισης των ενδείξεων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι σύροντας το δάχτυλό σας στην οθόνη με βάση τη σχετική προτροπή ή μπορείτε να αγγίξετε την οθόνη για σίγαση του ξυπνητηριού.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας «Αποτροπή αγγίγματος κατά λάθος»

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Αποτροπή αγγίγματος κατά λάθος» για να αποτρέψετε την εκτέλεση ανεπιθύμητων ενεργειών σε περίπτωση που αγγίξετε την οθόνη κατά λάθος.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε το στοιχείο **Έξυπνη βοήθεια** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή **Λειτουργία απενεργοποίησης αφής** όπως απαιτείται.

Σύστημα

Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής στη συσκευή σας όπως επιθυμείτε.

Εναλλαγή της μεθόδου εισαγωγής: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Γλώσσα & εισαγωγή** > **Προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο** και επιλέξτε μια μέθοδο εισαγωγής.

Προσβασιμότητα

Ενεργοποίηση υπηρεσίας TalkBack για εκφώνηση του κειμένου της οθόνης

Η συσκευή σας εκφωνεί το περιεχόμενο της οθόνης το οποίο αγγίζετε, επιλέγετε ή ενεργοποιείτε, βοηθώντας στη διαδραστική επικοινωνία σας με τη συσκευή σας όποτε δεν μπορείτε να διαβάσετε καθαρά το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

1. Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Έξυπνη βοήθεια** > **Προσβασιμότητα** > **TalkBack** για είσοδο στην οθόνη των ρυθμίσεων της υπηρεσίας TalkBack.
2. Ενεργοποιήστε την υπηρεσία **TalkBack** και αγγίξτε την επιλογή **OK**. Όταν θα ενεργοποιήσετε την υπηρεσία TalkBack για πρώτη φορά, στη συσκευή σας θα γίνει εκκίνηση ενός προγράμματος εκμάθησης. Αν χρειαστεί να ακούσετε ξανά το κείμενο του προγράμματος εκμάθησης, αγγίξτε το εικονίδιο **Περισσότερες ρυθμίσεις** για είσοδο στην οθόνη των ρυθμίσεων της υπηρεσίας TalkBack και εκκινήστε το πρόγραμμα εκμάθησης.
3. Αγγίξτε το εικονίδιο **Περισσότερες ρυθμίσεις** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Εξερεύνηση μέσω αφής**. Η συσκευή σας θα εκφωνεί το περιεχόμενο που αγγίζετε.


Μερικές φορές ενδέχεται να ενεργοποιήσετε κατά λάθος την υπηρεσία TalkBack. Για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία TalkBack, πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης του ήχου επί τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα ή πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα αγγίξτε την οθόνη με δύο δάχτυλα επί τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα.

Εκμάθηση χειρονομιών για την υπηρεσία TalkBack


Στην υπηρεσία TalkBack χρησιμοποιείται ένα ειδικό σύνολο χειρονομιών. Όποτε ενεργοποιείτε την υπηρεσία TalkBack, απαιτείται να χρησιμοποιείτε τις χειρονομίες αυτές για τη διαδραστική σας επικοινωνία με τη συσκευή σας.

Για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία TalkBack, πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης του ήχου επί τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα ή πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα αγγίξτε την οθόνη με δύο δάχτυλα επί τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα.


Πλοήγηση στην οθόνη: Σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω δύο δάχτυλά σας για μετακίνηση με κύλιση στην οθόνη. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για μετακίνηση μεταξύ σελίδων και οθονών.



Μονό πάτημα στο εστιασμένο στοιχείο: Αγγίξτε κάποιο στοιχείο με ένα δάχτυλο για να το επιλέξετε (χωρίς να το ανοίξετε). Θα ακούσετε τη συσκευή σας να εκφωνεί το περιεχόμενο του επιλεγμένου στοιχείου.



Διπλό πάτημα για ενεργοποίηση ενός στοιχείου: Πατήστε δύο φορές οποιοδήποτε τμήμα της οθόνης χρησιμοποιώντας ένα δάχτυλο για επιβεβαίωση της επιλογής που κάνατε στο προηγούμενο βήμα.



Για παράδειγμα, αν θέλετε να ανοίξετε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε το εικονίδιο της επιλογής **Ρυθμίσεις** μία φορά χρησιμοποιώντας ένα δάχτυλο και ύστερα αγγίξτε δύο φορές οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.

Άλλες χειρονομίες:

- **Σύρετε προς τα δεξιά ένα δάχτυλο** στην οθόνη για μετάβαση στο επόμενο στοιχείο.
- **Σύρετε προς τα αριστερά ένα δάχτυλο** στην οθόνη για μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο.
- **Σύρετε προς τα κάτω ένα δάχτυλο** στην οθόνη για μετάβαση στο στοιχείο που είναι πιο κάτω.
- **Σύρετε προς τα επάνω ένα δάχτυλο** στην οθόνη για μετάβαση στο στοιχείο που είναι πιο πάνω.
- **Σύρετε προς τα κάτω και ύστερα προς τα δεξιά ένα δάχτυλο** στην οθόνη για να ανοίξετε το διεθνές μενού της υπηρεσίας TalkBack. Εδώ μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε ορισμένες δυνατότητες της υπηρεσίας TalkBack.
- **Σύρετε προς τα επάνω και ύστερα προς τα δεξιά ένα δάχτυλο** στην οθόνη για να ανοίξετε το τοπικό μενού της υπηρεσίας TalkBack. Μπορείτε να καθορίσετε μια λειτουργία περιήγησης για την υπηρεσία TalkBack.
- **Σύρετε προς τα κάτω και ύστερα προς τα αριστερά ένα δάχτυλο** στην οθόνη για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Η χειρονομία αυτή επέχει τη θέση του πλήκτρου «Πίσω».

Εξατομίκευση ρυθμίσεων υπηρεσίας TalkBack

Αφού ενεργοποιήσετε την υπηρεσία TalkBack στη συσκευή σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ανάδραση του ήχου, να ρυθμίσετε την ένταση για την ανάδραση του ήχου και να διαμορφώσετε χειρονομίες και άλλες ρυθμίσεις με βάση τις προτιμήσεις σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Έξυπνη βοήθεια** > **Προσβασιμότητα** > **TalkBack** > **Περισσότερες ρυθμίσεις** και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ανάδραση του ήχου, ρυθμίστε την ένταση του ήχου και διαμορφώστε χειρονομίες και άλλες ρυθμίσεις.

Χρήση εξόδου μετατροπής κειμένου σε ομιλία μέσω της υπηρεσίας TalkBack

Η δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία σάς επιτρέπει να ακούσετε την εκφώνηση κειμένων που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής σας. Μπορείτε επίσης να τη χρησιμοποιήσετε μαζί με την υπηρεσία TalkBack για να σας βοηθήσει στη διαδραστική επικοινωνία σας με τη συσκευή σας όποτε δεν μπορείτε να διαβάσετε καθαρά το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Έξυπνη βοήθεια** > **Προσβασιμότητα** > **Μετατροπή κειμένου σε ομιλία** και ύστερα διαμορφώστε τις ρυθμίσεις σας για τη μηχανή και την ταχύτητα και τον τόνο ομιλίας που προτιμάτε.

Ενεργοποίηση λειτουργίας «Διόρθωση χρωμάτων»

Η λειτουργία «Διόρθωση χρωμάτων» δίνει στη συσκευή σας τη δυνατότητα αντιστάθμισης των χρωμάτων για χρήστες με αχρωματοψία.

Όποτε ενεργοποιείτε τη διόρθωση χρωμάτων, οι χρήστες που δεν έχουν προβλήματα αχρωματοψίας ενδέχεται να δυσκολεύονται να δουν ορισμένα χρώματα.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Έξυπνη βοήθεια** > **Προσβασιμότητα** > **Διόρθωση χρωμάτων** και ύστερα ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Διόρθωση χρωμάτων** . Αγγίξτε την επιλογή **Λειτουργία διόρθωσης** για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία διόρθωσης χρωμάτων.

Χρήση δυνατότητας Select to Speak

Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Select to Speak για να ακούσετε την εκφώνηση επιλεγμένου περιεχομένου της οθόνης.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Έξυπνη βοήθεια** > **Προσβασιμότητα** > **Select to Speak**, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Select to Speak** και αγγίξτε την επιλογή **OK**. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης σας. Επίσης, μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

Ανάγνωση κειμένου σε εικόνες: Αγγίξτε την επιλογή **Περισσότερες ρυθμίσεις** και ύστερα ενεργοποιήστε την επιλογή **Ανάγνωση κειμένου σε εικόνες**.

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα **Select to Speak**, αγγίξτε το εικονίδιο και ύστερα πατήστε κείμενα ή εικόνες με κείμενο στην οθόνη σας για να ακούσετε την εκφώνηση του περιεχομένου.

Για να λειτουργήσει σωστά η δυνατότητα αυτή, χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο πλοήγησης με τρία πλήκτρα.

Γενικές ρυθμίσεις

Αλλαγή της γλώσσας του συστήματός σας

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του συστήματος στη συσκευή σας όπως χρειάζεται κατά περίσταση.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Γλώσσα & εισαγωγή** > **Γλώσσα και περιοχή** και ύστερα επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Αν η γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν παρατίθεται στη λίστα, αγγίξτε την επιλογή **Προσθήκη γλώσσας** προκειμένου να εκτελέσετε αναζήτηση για πρόσθετες γλώσσες. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε την επιλογή **Περιοχή** για να επιλέξετε τη χώρα/περιοχή. Η εμφάνιση της διεπαφής του συστήματος προσαρμόζεται στις τοπικές συνήθειες της επιλεγμένης περιοχής.

Καθορισμός της ημερομηνίας και της ώρας του συστήματος

Αν ταξιδέψετε στο εξωτερικό ή αν αλλάξετε την κάρτα SIM σας, η συσκευή σας θα εμφανίσει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα που παρέχονται από το τοπικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε εσείς μη αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα, να αλλάξετε το μορφότυπο της ώρας ή να καθορίσετε να εμφανίζονται διπλά ρολόγια στην οθόνη κλειδώματος της συσκευής σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Ημερομηνία και ώρα**. Από εδώ είναι εφικτές οι εξής ενέργειες:

- **Αλλαγή της ημερομηνίας και της ώρας**: Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Καθορισμός αυτόματα** ώστε η ημερομηνία και η ώρα της συσκευής σας να συγχρονιστούν με τις αντίστοιχες του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Καθορισμός αυτόματα** για να καθορίσετε εσείς μη αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα.
- **Αλλαγή της ζώνης ώρας**: Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Καθορισμός αυτόματα** ώστε η ζώνη ώρας της συσκευής σας να συγχρονιστεί με την αντίστοιχη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Καθορισμός αυτόματα** για να καθορίσετε εσείς μη αυτόματα την ζώνη ώρας στη συσκευή σας.
- **Αλλαγή του μορφότυπου της ώρας**: Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **24ωρο μορφότυπο ώρας** για να καθοριστεί το 24ωρο μορφότυπο ώρας στη συσκευή σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **24ωρο μορφότυπο ώρας** για να καθοριστεί το 12ωρο μορφότυπο ώρας στη συσκευή σας.
- **Καθορισμός διπλών ρολογιών στην οθόνη κλειδώματος στη συσκευή σας**: Όποτε χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα περιαγωγής στο εξωτερικό, η συσκευή σας θα εμφανίζει αυτόματα την τοπική ημερομηνία και ώρα που παρέχονται από το τοπικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Διπλά ρολόγια** και καθορίστε **Πόλη οικίας** για να εμφανίζονται διπλά ρολόγια στην οθόνη κλειδώματος στη συσκευή σας. Το ένα ρολόι θα εμφανίζει την τοπική ώρα και το άλλο ρολόι θα δείχνει τι ώρα είναι στην πατρίδα σας.

Εκτύπωση εγγράφων και φωτογραφιών από τη συσκευή σας

Συνδέστε τη συσκευή σας με εκτυπωτή μέσω Wi-Fi για εύκολη εκτύπωση εγγράφων και φωτογραφιών.

- Η Mopria σας επιτρέπει να εκτυπώσετε απευθείας από τη συσκευή σας σε εκτυπωτή πιστοποιημένο από τη Mopria. Ο εκτυπωτής συνδέεται με τη συσκευή σας μέσω Wi-Fi.
- Αν ο εκτυπωτής σας δεν είναι πιστοποιημένος από τη Mopria, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του και ζητήστε του να σας δώσει μια ειδική προσθήκη για το μοντέλο σας.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας και τον εκτυπωτή σας στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

- **Σύνδεση στο ενεργό σημείο πρόσβασης του εκτυπωτή σας**: Αν ο εκτυπωτής σας έχει ασύρματο ενεργό σημείο πρόσβασης, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στο εγχειρίδιό του για να ενεργοποιήσετε το ενεργό σημείο πρόσβασης και να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης. Στη συσκευή σας ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Δίκτυα** > **Wi-Fi**. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Wi-Fi**, επιλέξτε το ενεργό σημείο πρόσβασης του εκτυπωτή και ύστερα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επιτευχθεί η σύνδεση.
- **Σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct**: Αν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει Wi-Fi Direct, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στο εγχειρίδιό του για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή. Στη συσκευή σας ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Δίκτυα** > **Wi-Fi**. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Wi-Fi**, αγγίξτε το εικονίδιο > **Wi-Fi Direct** και ύστερα επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από τη λίστα των ανιχνευμένων συσκευών.
- **Σύνδεση με τον δρομολογητή σας**: Στον εκτυπωτή σας ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi και συνδεθείτε με τον οικιακό δρομολογητή σας. Στη συσκευή σας ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Δίκτυα** > **Wi-Fi**. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Wi-Fi**, επιλέξτε τον δρομολογητή σας και ύστερα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις.

2 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Σύνδεση συσκευής** > **Εκτύπωση** > **Προεπιλ. υπηρ. εκτύπ.** και ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Προεπιλ. υπηρ. εκτύπ.**. Επιλέξτε ένα εκτυπωτή από τα αποτελέσματα της και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για μη αυτόματη προσθήκη εκτυπωτή.

3 Μπορείτε πλέον να εκτυπώσετε απευθείας από τη συσκευή σας:

- **Εκτύπωση εικόνας**: Πηγαίνετε στην εφαρμογή **Συλλογή**. Ανοίξτε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε, πηγαίνετε στις επιλογές **Περισσότερα** > **Εκτύπωση ή εξαγωγή σε PDF** και ύστερα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για αποστολή της εικόνας στον εκτυπωτή.
- **Εκτύπωση ιστοσελίδας**: Στο πρόγραμμα περιήγησής σας ανοίξτε την ιστοσελίδα που θέλετε να εκτυπώσετε και ύστερα επιλέξτε τη δυνατότητα εκτύπωσης από το μενού.
- **Εκτύπωση εγγράφου**: Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε σε μια εφαρμογή παραγωγικότητας και επιλέξτε τη δυνατότητα εκτύπωσης από το μενού.

- **Εκτύπωση σημείωσης**: Στη συσκευή σας ανοίξτε την επιλογή **Σημειωματάριο**. Ανοίξτε τη σημείωση που θέλετε να εκτυπώσετε, πηγαίνετε στις επιλογές **Εκτύπωση** και ύστερα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για αποστολή της σημείωσης στον εκτυπωτή.

Προβολή κατάστασης μνήμης και χώρου αποθήκευσης

Δεν είστε σίγουροι για το μέγεθος της μνήμης και του χώρου αποθήκευσης που έχουν απομείνει μετά τη χρήση της συσκευής σας για μεγάλο χρονικό διάστημα; Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τη μνήμη και τον χώρο αποθήκευσης της συσκευής σας που θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε τη χρήση τους και να αποφασίζετε αν πρέπει να εκτελέσετε εκκαθάριση ή όχι.

Οι κάρτες microSD δεν υποστηρίζονται από όλες τις συσκευές.

Ανοίξτε το **Ρυθμίσεις** και αγγίξτε την επιλογή **Αποθηκευτικός χώρος** για να προβάλετε τη χρήση μνήμης, καθώς και να ελευθερώσετε περισσότερο χώρο έγκαιρα, ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης.

Εκκαθάριση χώρου (συνιστάται): Αν κάνετε την επιλογή **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**, μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες χρήσης για τις εφαρμογές. Ανάλογα με το αποτέλεσμα σάρωσης, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη εκκαθάριση του συστήματος, όπως συνιστάται, ή να καθορίσετε αντικείμενα για εκκαθάριση.

Ενημέρωση συστήματος

Ενημέρωση του συστήματος της συσκευής με σύνδεση στο Ίντερνετ

- Προτού εγκαταστήσετε την ενημέρωση, συνδέστε τη συσκευή σας στο Ίντερνετ. Κατά τις ενημερώσεις με σύνδεση στο Ίντερνετ καταναλώνονται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας οπότε συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κάποιο δίκτυο Wi-Fi.
- Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη ισχύος της μπαταρίας παραμένει πάνω από το 30% κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
- Αν χρησιμοποιήσετε μη εξουσιοδοτημένο λογισμικό τρίτων για την ενημέρωση του συστήματος της συσκευής σας, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή σας ή να τεθούν σε κίνδυνο οι προσωπικές πληροφορίες σας. Συνιστούμε να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση του συστήματός σας με σύνδεση στο Ίντερνετ ή να αναθέσετε την ενημέρωση σε κάποιο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Huawei έχοντας μαζί σας τη συσκευή σας και την απόδειξη αγοράς της.
- Τα δεδομένα σας ενδέχεται να σβηστούν μετά από μια ενημέρωση του συστήματος. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας προτού προχωρήσετε στην ενημέρωση του συστήματος της συσκευής σας.
- Μετά την ενημέρωση, ορισμένες εφαρμογές τρίτων, π.χ. εφαρμογές ηλεκτρονικής τραπεζικής και παιχνιδιών, ενδέχεται να είναι ασύμβατες με το νέο σύστημα. Φροντίστε να πραγματοποιείτε τακτικά ενημέρωση των εν λόγω εφαρμογών τρίτων για να λυθούν τα προβλήματα συμβατότητας.

1 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.

2 Μεταβείτε στις επιλογές **Σύστημα** > **Ενημέρωση λογισμικού**. Όταν το σύστημα ανιχνεύσει κάποια νέα έκδοση, μεταβείτε στις επιλογές **Νέα έκδοση** > **ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**.

Για να απενεργοποιήσετε τις ενημερώσεις του συστήματος, μεταβείτε στις επιλογές και απενεργοποιήστε στην επιλογή **Αυτόματη λήψη μέσω Wi-Fi**.

Οι ενημερώσεις του συστήματος της συσκευής διαρκούν λίγη ώρα. Όσο διαρκεί η ενημέρωση, δεν πρέπει να εκτελείτε εργασίες. Μετά την ενημέρωση, η συσκευή σας θα επανεκκινείται αυτόματα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Νομική σημείωση

Πνευματικά δικαιώματα © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η μετάδοση τμήματος του παρόντος εγχειριδίου σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Huawei Technologies Co., Ltd. και των θυγατρικών της ("Huawei").

Το προϊόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας της Huawei και ενδεχόμενων χορηγών άδειας χρήσης. Οι πελάτες απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο να αναπαράγουν, διανέμουν, τροποποιούν, πραγματοποιούν αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, αποκρυπτογράφηση, εξαγωγή, αντίστροφη ανάλυση, μίσθωση, εκχώρηση ή παραχώρηση άδειας του δεδομένου λογισμικού, εκτός εάν τέτοιου είδους περιορισμοί απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τέτοιου είδους ενέργειες εγκρίνονται από τους αντίστοιχους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων.

Εμπορικά σήματα και άδειες

Τα HONOR, HUAWEI, HUAWEI και είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Huawei Technologies Co., Ltd.

Η επωνυμία Android™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.

Η επωνυμία και τα λογότυπα *Bluetooth*® είναι εμπορικά σήματα της *Bluetooth SIG, Inc.* και οποιαδήποτε χρήση τους από τη Huawei Technologies Co., Ltd. γίνεται βάσει αδείας.

Το Qualcomm® aptX™ και το Qualcomm® aptX™ HD είναι σήματα κατατεθέντα της Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Το LDAC είναι σήμα κατατεθέν της Sony Corporation.

Το σήμα «N» είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της εταιρείας NFC Forum, Inc. στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Άλλα εμπορικά σήματα, ονόματα προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών που αναφέρονται ενδέχεται να αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Γνωστοποίηση

Κάποιες λειτουργίες του προϊόντος και των εξαρτημάτων του που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο βασίζονται στο εγκατεστημένο λογισμικό και στις δυνατότητες και ρυθμίσεις του τοπικού δικτύου και επομένως μπορεί να μην ενεργοποιηθούν ή να περιορίζονται από τοπικούς φορείς δικτύου ή παρόχους υπηρεσιών δικτύου.

Κατά συνέπεια, οι περιγραφές στο παρόν μπορεί να μην αντιστοιχούν επακριβώς στο προϊόν ή στα εξαρτήματα που αγοράζετε.

Η Huawei διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης οποιασδήποτε πληροφορίας ή προδιαγραφών περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη.

Δήλωση λογισμικού τρίτων

Η Huawei δεν είναι κάτοχος της πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού και των εφαρμογών τρίτων που συνοδεύουν το παρόν προϊόν. Επομένως, η Huawei δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση για αυτό το λογισμικό και τις εφαρμογές τρίτων. Η Huawei δεν παρέχει υποστήριξη σε πελάτες που κάνουν χρήση λογισμικού και εφαρμογών τρίτων ούτε φέρει ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις λειτουργίες αυτών.

Οι υπηρεσίες λογισμικού και εφαρμογών τρίτων μπορούν να διακοπούν ή να τερματιστούν ανά πάσα στιγμή και η Huawei δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας. Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών παρέχουν περιεχόμενο και υπηρεσίες μέσω δικτύου ή εργαλείων εκπομπής εκτός των δυνατοτήτων ελέγχου της Huawei. Στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, δηλώνεται ρητά πως η Huawei δεν παρέχει αποζημίωση ούτε φέρει ευθύνη για υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών ή για τη διακοπή ή τον τερματισμό περιεχομένου ή υπηρεσιών τρίτων.

Η Huawei δεν είναι υπεύθυνη για τη νομιμότητα, την ποιότητα ή οποιαδήποτε άλλη πλευρά οποιουδήποτε λογισμικού έχει εγκατασταθεί σε αυτό το προϊόν ή για έργα τρίτων που έχουν μεταφορτωθεί ή ληφθεί σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, κειμένου, βίντεο ή λογισμικού κ.λπ. Οι πελάτες φέρουν την ευθύνη για όλες τις συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της ασυμβατότητας μεταξύ λογισμικού και αυτού του προϊόντος, που προκύπτουν από την εγκατάσταση λογισμικού ή τη μεταφόρτωση ή λήψη έργων τρίτων.

Αυτό το προϊόν βασίζεται στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Android™. Η Huawei έχει κάνει τις αναγκαίες αλλαγές στην πλατφόρμα. Επομένως, το παρόν προϊόν μπορεί να μην υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που υποστηρίζονται από την πρότυπη πλατφόρμα Android ή μπορεί να είναι ασύμβατο με λογισμικό τρίτων. Η Huawei δεν παρέχει εγγυήσεις και εκπροσώπηση σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια συμβατότητα και αποκλείει ρητώς κάθε ευθύνη σε σχέση με τέτοια θέματα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HUAWEI ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ.

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ) ΤΗΣ HUAWEI ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Κανονισμοί εισαγωγών και εξαγωγών

Οι πελάτες συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς εξαγωγής και εισαγωγής και φέρουν την ευθύνη για την έκδοση όλων των απαραίτητων επίσημων αδειών για την εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εισαγωγή του προϊόντος που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού και των τεχνικών δεδομένων του.

Προσωπικές πληροφορίες και ασφάλεια δεδομένων

Η χρήση ορισμένων λειτουργιών ή εφαρμογών τρίτων μερών στη συσκευή σας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων σας ή στη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά από τρίτους. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω μέτρα, για να προστατέψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε ένα ασφαλές μέρος, για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Ρυθμίστε την οθόνη της συσκευής σας, για να κλειδώνει και δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης ή ένα μοτίβο ξεκλειδώματος.
- Να δημιουργείτε κατά διαστήματα αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών πληροφοριών σας που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα σας SIM, στην κάρτα μνήμης ή στη μνήμη της συσκευής σας. Εάν αλλάξετε συσκευή, φροντίστε να μετακινήσετε ή να διαγράψετε κάθε προσωπική πληροφορία από την παλιά συσκευή σας.
- Μην ανοίγετε μηνύματα ή email από αγνώστους, για να αποτρέψετε την μόλυνση της συσκευής σας από ιό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, για να πραγματοποιήσετε περιήγηση στο Internet, μην επισκέπτεστε ιστότοπους που ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο ασφαλείας, ώστε να αποτρέπεται τυχόν κλοπή των προσωπικών σας πληροφοριών.
- Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες όπως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi ή Bluetooth, ορίστε κωδικούς πρόσβασης για αυτές τις υπηρεσίες, ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Απενεργοποιήστε αυτές τις υπηρεσίες, όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Εγκαταστήστε λογισμικό ασφάλειας συσκευής και να πραγματοποιείτε τακτική σάρωση για ιούς.
- Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε εφαρμογές τρίτων μερών από αξιόπιστες πηγές. Οι εφαρμογές που λαμβάνονται από τρίτα μέρη θα πρέπει να σαρώνονται για ιούς.

- Εγκαταστήστε λογισμικό ασφάλειας ή ενημερώσεις κώδικα που έχουν κυκλοφορήσει από τη Huawei ή από εξουσιοδοτημένους φορείς παροχής εφαρμογών τρίτων μερών.
- Η χρήση μη εξουσιοδοτημένου λογισμικού τρίτων μερών για την ενημέρωση της συσκευής σας ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας ή να θέσει σε κίνδυνο τις προσωπικές σας πληροφορίες. Συνιστάται να πραγματοποιείτε ενημέρωση με τη λειτουργία online ενημέρωσης της συσκευής σας ή με λήψη των επίσημων πακέτων ενημέρωσης για το μοντέλο της συσκευής σας από τη Huawei.
- Ορισμένες εφαρμογές απαιτούν και μεταδίδουν πληροφορίες θέσης. Ως εκ τούτου, ένα τρίτο μέρος μπορεί να είναι σε θέση να μοιραστεί τις πληροφορίες θέσης σας.
- Ορισμένοι φορείς παροχής εφαρμογών τρίτων μερών ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες εντοπισμού και διαγνωστικές πληροφορίες για τη συσκευή σας για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

Λήψη βοήθειας

Διαβάστε τον Οδηγό γρήγορης έναρξης που συνοδεύει το τηλέφωνό σας.

Πατήστε το **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Πληροφορίες για το τηλέφωνο** > **Νομικές πληροφορίες** για να διαβάσετε τις νομικές πληροφορίες.

Επισκεφτείτε το http://consumer.huawei.com/en/ για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτός ο οδηγός είναι μόνο ενημερωτικός. Το ακριβές προϊόν, συμπεριλαμβανομένων του χρώματος, του μεγέθους, της διάταξης οθόνης, ενδέχεται να ποικίλλει. Όλες οι δηλώσεις, οι πληροφορίες και οι συστάσεις σε αυτόν τον οδηγό δεν αποτελούν κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

Σημείωση: Πρέπει να θυμάστε τον λογαριασμό Google στον οποίο συνδέθηκε την τελευταία φορά το τηλέφωνό σας.
Κατά την επαναφορά μη αξιόπιστων εργοστασιακών ρυθμίσεων, ο μηχανισμός αντικλεπτικής προστασίας της Google απαιτεί την είσοδό σας στον λογαριασμό στον οποίο συνδέθηκε την τελευταία φορά το τηλέφωνό σας στην οθόνη πλοήγησης κατά την εκκίνηση για τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας. Το τηλέφωνό σας θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο μόνο αφού περάσει επιτυχώς τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας.

Επισκεφθείτε την τοποθεσία http://consumer.huawei.com/en/support/hotline για να δείτε την πρόσφατα ενημερωμένη γραμμή άμεσης απόκρισης και τη διεύθυνση e-mail του τμήματος εξυπηρέτησης στη χώρα σας ή στην περιοχή σας.

Μοντέλο: YAL-L41

Magic UI 2.1.0_01

Qualcomm®
aptX™